

Actividad de Clase. Semana 7


MQTT

Entrega: archivos Python utilizados (uno para el Cliente, y otro para el Publisher) y video con demo. Alternativamente me podéis enseñar hoy en clase la demonstración y no tendréis que subir el video (el código sí, para recibir un feedback). Con la demonstración en clase, tendréis 10 puntos automáticamente.

La actividad se deberá realizar en parjeas o grupos de 3 máximo.

Instrucciones:

1. Conectar 2 RPis a la misma subred que el portátil mediante un switch. Anotad las direcciones IP de las 2 RPis de la subred (eth0). Si trabajáis en grupos de 3, conectad también el tercer ordenador al switch. Sólo son necesarias 2 RPi.





2. Instalar en la RPi (deberá estar conectada a internet)

```
$ sudo apt-get update
$ pip3 install paho-mqtt
$ sudo apt install mosquitto mosquitto-clients
$ sudo systemctl enable mosquitto
$ sudo systemctl status mosquitto #deberás ver que el servicio estará
running
```

3. Instalar en la ventana de Ubuntu en el portátil (cliente de mqtt)

```
$ sudo apt-get update
```

\$ pip3 install paho-mqtt

Se debe implementar la siguiente funcionalidad.

Una RPi tendrá conectado el acelerómetro, y cada 10 segundos leerá el valor del mismo (x,y,z) y lo publicará al MQTT bróker. El cliente MQTT, recibirá los datos, y mostrará por pantalla (en la terminal, o en el editor de Python) el valor del sensor (x,y,z), así como una interpretación de si el acelerómetro está quieto o en movimiento.

Escenario 1:

MQTT Broker: RPi

nota: si habéis habilitado anteriormente el servidor del bróker con \$sudo systemctl enable mosquitto, no tenéis que hacer nada adicional. El bróker se estará ejecutando

- MQTT Publisher: RPi
- MQTT Client: Portátil (usad la ventana de comandos de Ubuntu). Si estáis un grupo de 3, usad dos portátiles como 2 clientes.

Escenario 2:


- MQTT Broker: servidor prueba gratuito de mosquitto (test.mosquitto.org)
- MQTT Publisher: RPi. Dado que vamos a usar un bróker remoto, la RPi debe tener conexión a internet
- MQTT Client: RPi. Si estáis un grupo de 3, usad 2 clientes: un portátil, y una RPi. Dado que vamos a usar un bróker remoto, la RPi y el portátil deben tener conexión a internet

Se proporcionan los ficheros, que debes usar como punto de partida. Deberéis cambiar la IP con la dirección IP de la subred de la RPi que vayáis a usar como Broker en el Escenario 1.


Para el Client: **mCliente.py**Para el Publisher: **mPub.py**



ESCENARIO 1 (usad 2 RPis diferentes)



ESCENARIO 2 (usad 2 RPis diferentes)





Conexión del acelerómetro

