# ÍNDICE

1. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA	 -
1.1. Potencia del generador	
1.1.1. Energía generada por el panel	
1.1.2. Conexionado entre los módulos	
1.2. Inversor	
1.3. Distancia mínima entre filas de módulos	-

## INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

### 1.1. Potencia del generador

#### 1.1.1. Energía generada por el panel

$$\begin{split} E_{p} &= \frac{G_{dm}\left(\alpha,\beta\right)P_{mp}PR}{G_{CEM}} \\ G_{dm}\left(\alpha,\beta\right) &= G_{dm}\left(0\right)\cdot K\cdot FI\cdot FS \end{split}$$

-  $\beta \le 15^{\circ}$ :

$$FI = 1 - \left\lceil 1.2 \cdot 10^{-4} \cdot \left(\beta - \beta_{opt}\right)^2 \right\rceil$$

- 15° < β < 90°:

$$\begin{aligned} \text{FI} &= 1 - \left[1.2 \cdot 10^{-4} \cdot \left(\beta - \beta_{\text{opt}}\right)^2 + 3.5 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^2\right] \\ \text{PR} &= \left(1 - L_{\text{cab}}\right) \cdot \left(1 - L_{\text{dis}}\right) \cdot \left(1 - L_{\text{inv}}\right) \cdot \left(1 - L_{\text{pol}}\right) \cdot \left(1 - L_{\text{ref}}\right) \cdot \left(1 - L_{\text{reg}}\right) \cdot \left(1 - L_{\text{tem}}\right) \cdot \left(1 - L_{\text{usu}}\right) \\ \text{E}_{p} &= \sum E_{pn} \end{aligned}$$

E<sub>P</sub> Energía producida (*Wh/día*)

 $P_{mp}$  Potencia nominal (W)

 $G_{CEM}$  Irradiación sobre los paneles en CEM ( $kWh/m^2$ )

 $G_{dm}(0)$  Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano horizontal ( $kWh/m^2 dia$ )

 $G_{dm}(\alpha,\beta)$  Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del panel, en el que se han descontado

las pérdidas por sombras

FI Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas

FS Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - L<sub>som</sub>)

α Orientación de los paneles respecto al Sur (°)

B Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (°)

 $\beta_{opt}$  Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (°)

Periodo de diseño	$eta_{opt}$
Invierno	φ +10.00
Verano	φ -20.00

♦ = Latitud del emplazamiento, en grados

K Factor dependiente de la inclinación óptima de los paneles

0°         1.00         1.01         1.14         1.17         1.16         1.11         1.07         1.03         1.02         1.03         1.06         1.10         1.14         1.17         1.16           15°         1.19         1.16         1.11         1.07         1.03         1.01         1.03         1.08         1.16         1.25         1.31         1.29           25°         1.29         1.23         1.15         1.07         1.02         1.00         1.02         1.08         1.18         1.29							Lat	itud 39	9°				
5°         1.07         1.06         1.04         1.03         1.02         1.01         1.02         1.03         1.05         1.07         1.09         1.08           10°         1.14         1.11         1.08         1.05         1.03         1.02         1.03         1.06         1.10         1.14         1.17         1.16           15°         1.19         1.16         1.11         1.07         1.03         1.02         1.03         1.07         1.13         1.20         1.24         1.23           20°         1.25         1.20         1.14         1.07         1.03         1.01         1.03         1.18         1.29         1.36         1.35           30°         1.33         1.25         1.16         1.07         1.00         0.97         1.08         1.18         1.29         1.36         1.45         1.40           35°         1.35         1.27         1.15         1.05         0.97         0.94         1.08         1.20         1.35         1.45         1.43         1.40           45°         1.38         1.27         1.14         1.00         0.90         0.87         0.90         1.01         1.18         1.3	Inclinación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10°   1.14   1.11   1.08   1.05   1.03   1.02   1.03   1.06   1.10   1.14   1.17   1.16     15°   1.19   1.16   1.11   1.07   1.03   1.02   1.03   1.07   1.13   1.20   1.24   1.23     20°   1.25   1.20   1.14   1.07   1.03   1.02   1.03   1.08   1.16   1.25   1.31   1.29     25°   1.29   1.23   1.15   1.07   1.00   1.02   1.00   1.02   1.08   1.16   1.25   1.31   1.29     30°   1.33   1.25   1.16   1.07   1.00   0.97   1.00   1.08   1.19   1.33   1.41   1.40     35°   1.35   1.27   1.16   1.05   0.97   0.94   0.98   1.06   1.20   1.35   1.45   1.43     40°   1.37   1.27   1.15   1.03   0.94   0.91   0.94   1.04   1.19   1.37   1.48   1.46     45°   1.38   1.27   1.14   1.00   0.90   0.87   0.90   1.01   1.18   1.37   1.55   1.48     50°   1.39   1.26   1.12   0.97   0.86   0.82   0.86   0.98   1.16   1.37   1.51   1.50     55°   1.38   1.25   1.09   0.93   0.81   0.77   0.81   0.94   1.13   1.36   1.51   1.50     60°   1.37   1.22   1.05   0.88   0.75   0.71   0.75   0.89   1.10   1.34   1.51   1.49     65°   1.35   1.19   1.01   0.83   0.69   0.65   0.69   0.83   1.05   1.31   1.49   1.47     70°   1.32   1.15   0.96   0.77   0.63   0.58   0.63   0.77   1.00   1.27   1.46   1.45     75°   1.28   1.11   0.91   0.70   0.56   0.51   0.56   0.71   0.95   1.23   1.42   1.41     80°   1.23   1.06   0.84   0.44   0.49   0.43   0.48   0.64   0.88   1.17   1.37   1.37     85°   1.18   1.00   0.78   0.56   0.51   0.56   0.71   0.95   0.81   1.11   1.32   1.32     90°   1.12   0.93   0.71   0.49   0.33   0.28   0.33   0.49   0.74   1.04   1.25   1.26      Inclinación   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Octub	0°	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
15°   1.19	5°	1.07	1.06	1.04	1.03	1.02	1.01	1.02	1.03	1.05	1.07	1.09	1.08
1.20	10°	1.14	1.11	1.08	1.05	1.03	1.02	1.03	1.06	1.10	1.14	1.17	1.16
1.25	15°	1.19	1.16	1.11	1.07	1.03	1.02	1.03	1.07	1.13	1.20	1.24	1.23
30°   1.33   1.25   1.16   1.07   1.00   0.97   1.00   1.08   1.19   1.33   1.41   1.40   35°   1.35   1.27   1.16   1.05   0.97   0.94   0.98   1.06   1.20   1.35   1.45   1.43   1.40   1.37   1.27   1.15   1.03   0.94   0.91   0.94   1.04   1.19   1.37   1.48   1.46   45°   1.38   1.27   1.14   1.00   0.90   0.87   0.90   1.01   1.18   1.37   1.50   1.48   50°   1.39   1.26   1.12   0.97   0.86   0.82   0.86   0.98   1.16   1.37   1.51   1.50   1.55   1.38   1.25   1.09   0.93   0.81   0.77   0.81   0.94   1.13   1.36   1.51   1.50   1.50   1.37   1.37   1.48   1.49   1.37   1.55   1.55   1.35   1.19   1.01   0.83   0.69   0.65   0.69   0.83   1.05   1.31   1.49   1.47   1.47   1.46   1.45	20°	1.25	1.20	1.14	1.07	1.03	1.01	1.03	1.08	1.16	1.25	1.31	1.29
35°   1.35   1.27   1.16   1.05   0.97   0.94   0.98   1.06   1.20   1.35   1.45   1.43     40°   1.37   1.27   1.15   1.03   0.94   0.91   0.94   1.04   1.19   1.37   1.48   1.46     45°   1.38   1.27   1.14   1.00   0.90   0.87   0.90   1.01   1.18   1.37   1.50   1.48     50°   1.39   1.26   1.12   0.97   0.86   0.82   0.86   0.98   1.16   1.37   1.51   1.50     55°   1.38   1.25   1.09   0.93   0.81   0.77   0.81   0.94   1.13   1.36   1.51   1.50     60°   1.37   1.22   1.05   0.88   0.75   0.71   0.75   0.89   1.10   1.34   1.51   1.49     65°   1.35   1.19   1.01   0.83   0.69   0.65   0.69   0.83   1.05   1.31   1.49   1.47     70°   1.32   1.15   0.96   0.77   0.63   0.58   0.63   0.77   1.00   1.27   1.46   1.45     75°   1.28   1.11   0.91   0.70   0.56   0.51   0.56   0.71   0.95   0.88   1.17   1.37   1.37     85°   1.18   1.00   0.78   0.56   0.41   0.35   0.41   0.56   0.81   1.11   1.32   1.32     90°   1.12   0.93   0.71   0.49   0.33   0.28   0.33   0.49   0.74   1.04   1.25   1.26      Inclinación   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembro   Octubro   Noviembro   Diciembro   Octubro   0.100   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00     10°   1.14   1.11   1.08   1.05   1.03   1.02   1.03   1.06   1.10   1.14   1.17   1.16     15°   1.20   1.16   1.12   1.07   1.03   1.02   1.03   1.06   1.10   1.14   1.17   1.16     15°   1.20   1.16   1.12   1.07   1.01   1.02   1.03   1.09   1.19   1.20   1.34   1.43   1.41     35°   1.37   1.28   1.17   1.06   0.98   0.95   0.98   1.07   1.12   1.39   1.50   1.48     40°   1.39   1.29   1.16   1.04   0.95   0.92   0.95   1.05   1.21   1.39   1.50   1.48     45°   1.40   1.27   1.10   0.94   0.82   0.78   0.99   1.15   1.36   1.53   1.51     50°   1.41   1.28   1.13   0.98   0.77   0.72   0.77   0.90   1.12   1.36   1.53   1.51	25°	1.29	1.23	1.15	1.07	1.02	1.00	1.02	1.08	1.18	1.29	1.36	1.35
40°   1.37   1.27   1.15   1.03   0.94   0.91   0.94   1.04   1.19   1.37   1.48   1.46     45°   1.38   1.27   1.14   1.00   0.90   0.87   0.90   1.01   1.18   1.37   1.50   1.48     50°   1.39   1.26   1.12   0.97   0.86   0.82   0.86   0.98   1.16   1.37   1.51   1.50     55°   1.38   1.25   1.09   0.93   0.81   0.77   0.81   0.94   1.13   1.36   1.51   1.50     60°   1.37   1.22   1.05   0.88   0.75   0.71   0.75   0.89   1.10   1.34   1.51   1.49     65°   1.35   1.19   1.01   0.83   0.69   0.65   0.69   0.83   1.05   1.31   1.49   1.47     70°   1.32   1.15   0.96   0.77   0.63   0.58   0.63   0.77   1.00   1.27   1.46   1.45     75°   1.28   1.11   0.91   0.70   0.56   0.51   0.56   0.71   0.95   1.23   1.42   1.41     80°   1.23   1.06   0.84   0.64   0.49   0.43   0.48   0.64   0.88   1.17   1.37   1.37     85°   1.18   1.00   0.78   0.56   0.41   0.35   0.43   0.56   0.81   1.11   1.32   1.32     90°   1.12   0.93   0.71   0.49   0.33   0.28   0.33   0.49   0.74   1.04   1.25   1.26      Inclinación   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembro   Octubro   0.100   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00     5°   1.07   1.06   1.05   1.03   1.02   1.03   1.05   1.10   1.14   1.17   1.16     15°   1.20   1.16   1.12   1.07   1.03   1.02   1.03   1.05   1.19   1.30   1.38   1.36     30°   1.34   1.26   1.17   1.07   1.01   0.98   1.01   1.09   1.20   1.34   1.43   1.41     35°   1.37   1.28   1.17   1.06   0.98   0.95   0.98   1.07   1.21   1.37   1.47   1.45     40°   1.39   1.29   1.16   1.04   0.95   0.92   0.95   1.05   1.18   1.39   1.55   1.55     55°   1.40   1.29   1.15   1.01   0.94   0.88   0.97   0.98   0.95   1.15   1.38   1.54   1.52     55°   1.40   1.27   1.10   0.94   0.82   0.78   0.82   0.95   1.15   1.18   1.39   1.54   1.52     55°   1.40   1.27   1.10   0.94   0.82   0.78   0.82   0.95   1.15   1.136   1.51   1.55	30°	1.33	1.25	1.16	1.07	1.00	0.97	1.00	1.08	1.19	1.33	1.41	1.40
45°   1.38   1.27   1.14   1.00   0.90   0.87   0.90   1.01   1.18   1.37   1.50   1.48	35°	1.35	1.27	1.16	1.05	0.97	0.94	0.98	1.06	1.20	1.35	1.45	1.43
50°         1.39         1.26         1.12         0.97         0.86         0.82         0.86         0.98         1.16         1.37         1.51         1.50           55°         1.38         1.25         1.09         0.93         0.81         0.77         0.81         0.94         1.13         1.36         1.51         1.50           60°         1.37         1.22         1.05         0.88         0.75         0.71         0.75         0.89         1.10         1.34         1.51         1.49           65°         1.35         1.19         1.01         0.83         0.69         0.65         0.69         0.83         1.05         1.31         1.49         1.47           70°         1.32         1.15         0.96         0.70         0.63         0.56         0.71         0.95         1.23         1.46         1.45           75°         1.28         1.11         0.91         0.70         0.56         0.51         0.56         0.71         0.95         1.23         1.42         1.41           80°         1.23         1.06         0.84         0.64         0.49         0.43         0.48         0.64         0.88         1.	40°	1.37	1.27	1.15	1.03	0.94	0.91	0.94	1.04	1.19	1.37	1.48	1.46
55°         1.38         1.25         1.09         0.93         0.81         0.77         0.81         0.94         1.13         1.36         1.51         1.50           60°         1.37         1.22         1.05         0.88         0.75         0.71         0.75         0.89         1.10         1.34         1.51         1.49           65°         1.35         1.19         1.01         0.83         0.69         0.65         0.69         0.83         1.05         1.31         1.49         1.47           70°         1.32         1.15         0.96         0.77         0.63         0.58         0.63         0.77         1.00         1.27         1.46         1.45           75°         1.28         1.11         0.91         0.70         0.56         0.51         0.56         0.71         0.95         1.23         1.42         1.41           80°         1.23         1.06         0.84         0.64         0.49         0.43         0.48         0.64         0.88         1.17         1.37         1.37           85°         1.18         1.00         0.76         0.51         0.33         0.28         0.33         0.49         0.	45°	1.38	1.27	1.14	1.00	0.90	0.87	0.90	1.01	1.18	1.37	1.50	1.48
60°         1.37         1.22         1.05         0.88         0.75         0.71         0.75         0.89         1.10         1.34         1.51         1.49           65°         1.35         1.19         1.01         0.83         0.69         0.65         0.69         0.83         1.05         1.31         1.49         1.47           70°         1.32         1.15         0.96         0.77         0.63         0.58         0.63         0.77         1.00         1.27         1.46         1.45           75°         1.28         1.11         0.91         0.70         0.56         0.51         0.56         0.71         0.95         1.23         1.42         1.41           80°         1.23         1.06         0.84         0.64         0.49         0.43         0.48         0.64         0.88         1.17         1.37         1.37           85°         1.18         1.00         0.78         0.56         0.41         0.35         0.41         0.56         0.81         1.11         1.32         1.32           90°         1.12         0.93         0.71         0.49         0.33         0.28         0.33         0.49         0.	50°	1.39	1.26	1.12	0.97	0.86	0.82	0.86	0.98	1.16	1.37	1.51	1.50
65°         1.35         1.19         1.01         0.83         0.69         0.65         0.69         0.83         1.05         1.31         1.49         1.47           70°         1.32         1.15         0.96         0.77         0.63         0.58         0.63         0.77         1.00         1.27         1.46         1.45           75°         1.28         1.11         0.91         0.70         0.56         0.51         0.56         0.71         0.95         1.23         1.42         1.41           80°         1.23         1.06         0.84         0.64         0.49         0.43         0.48         0.64         0.88         1.17         1.37         1.37           85°         1.18         1.00         0.78         0.56         0.41         0.35         0.41         0.56         0.81         1.11         1.32         1.32           90°         1.12         0.93         0.71         0.49         0.33         0.28         0.33         0.49         0.74         1.04         1.25         1.26           Inclinación         Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio	55°	1.38	1.25	1.09	0.93	0.81	0.77	0.81	0.94	1.13	1.36	1.51	1.50
70°         1.32         1.15         0.96         0.77         0.63         0.58         0.63         0.77         1.00         1.27         1.46         1.45           75°         1.28         1.11         0.91         0.70         0.56         0.51         0.56         0.71         0.95         1.23         1.42         1.41           80°         1.23         1.06         0.84         0.64         0.49         0.43         0.48         0.64         0.88         1.17         1.37         1.37           85°         1.18         1.00         0.78         0.56         0.41         0.35         0.41         0.56         0.81         1.11         1.32         1.32           90°         1.12         0.93         0.71         0.49         0.33         0.28         0.33         0.49         0.74         1.04         1.25         1.26           Latitud 40°	60°	1.37	1.22	1.05	0.88	0.75	0.71	0.75	0.89	1.10	1.34	1.51	1.49
75°         1.28         1.11         0.91         0.70         0.56         0.51         0.56         0.71         0.95         1.23         1.42         1.41           80°         1.23         1.06         0.84         0.64         0.49         0.43         0.48         0.64         0.88         1.17         1.37         1.37           85°         1.18         1.00         0.78         0.56         0.41         0.35         0.41         0.56         0.81         1.11         1.32         1.32           90°         1.12         0.93         0.71         0.49         0.33         0.28         0.33         0.49         0.74         1.04         1.25         1.26           Latitud 40°           Latitud 40° <td>65°</td> <td>1.35</td> <td>1.19</td> <td>1.01</td> <td>0.83</td> <td>0.69</td> <td>0.65</td> <td>0.69</td> <td>0.83</td> <td>1.05</td> <td>1.31</td> <td>1.49</td> <td>1.47</td>	65°	1.35	1.19	1.01	0.83	0.69	0.65	0.69	0.83	1.05	1.31	1.49	1.47
80° 1.23 1.06 0.84 0.64 0.49 0.43 0.48 0.64 0.88 1.17 1.37 1.37 85° 1.18 1.00 0.78 0.56 0.41 0.35 0.41 0.56 0.81 1.11 1.32 1.32 90° 1.12 0.93 0.71 0.49 0.33 0.28 0.33 0.49 0.74 1.04 1.25 1.26 1.26	70°	1.32	1.15	0.96	0.77	0.63	0.58	0.63	0.77	1.00	1.27	1.46	1.45
85°         1.18         1.00         0.78         0.56         0.41         0.35         0.41         0.56         0.81         1.11         1.32         1.32           90°         1.12         0.93         0.71         0.49         0.33         0.28         0.33         0.49         0.74         1.04         1.25         1.26           Latitud 40°           Inclinación         Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio         Agosto         Septiembre         Octubre         Noviembre         Diciembre           0°         1.00	75°	1.28	1.11	0.91	0.70	0.56	0.51	0.56	0.71	0.95	1.23	1.42	1.41
1.12   0.93   0.71   0.49   0.33   0.28   0.33   0.49   0.74   1.04   1.25   1.26	80°	1.23	1.06	0.84	0.64	0.49	0.43	0.48	0.64	0.88	1.17	1.37	1.37
Latitud 40°	85°	1.18	1.00	0.78	0.56	0.41	0.35	0.41	0.56	0.81	1.11	1.32	1.32
Inclinación         Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio         Agosto         Septiembre         Octubre         Noviembre         Diciembre           0°         1.00         1.10         1.14         1.17         1.16         1.03         1.02         1.04         1.08         1.14         1.21         1.25         1.24         1.20         1.31         1.31         1.31         1.02         1.00         1.02         1.00	90°	1.12	0.93	0.71	0.49	0.33	0.28	0.33	0.49	0.74	1.04	1.25	1.26
Inclinación         Enero         Febrero         Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio         Agosto         Septiembre         Octubre         Noviembre         Diciembre           0°         1.00         1.10         1.14         1.17         1.16         1.03         1.02         1.04         1.08         1.14         1.21         1.25         1.24         1.20         1.31         1.31         1.31         1.02         1.00         1.02         1.00				<u>'</u>	•	•	Lat	itud 40	)°		•		
0°         1.00         1.10         1.10         1.10         1.10         1.10         1.00         1.00         1.00         1.10         1.00         1.10         1.00         1.10         1.00         1.00         1.00         1	Inclinación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo				Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10°         1.14         1.11         1.08         1.05         1.03         1.02         1.03         1.06         1.10         1.14         1.17         1.16           15°         1.20         1.16         1.12         1.07         1.03         1.02         1.04         1.08         1.14         1.21         1.25         1.24           20°         1.25         1.20         1.14         1.08         1.02         1.03         1.09         1.17         1.26         1.32         1.30           25°         1.30         1.23         1.16         1.08         1.02         1.00         1.02         1.09         1.19         1.30         1.38         1.36           30°         1.34         1.26         1.17         1.07         1.01         0.98         1.01         1.09         1.20         1.34         1.43         1.41           35°         1.37         1.28         1.17         1.06         0.98         0.95         0.98         1.07         1.21         1.37         1.47         1.45           40°         1.39         1.29         1.16         1.04         0.95         0.92         0.95         1.05         1.21         1.					1.00					-			
15°         1.20         1.16         1.12         1.07         1.03         1.02         1.04         1.08         1.14         1.21         1.25         1.24           20°         1.25         1.20         1.14         1.08         1.02         1.03         1.09         1.17         1.26         1.32         1.30           25°         1.30         1.23         1.16         1.08         1.02         1.00         1.09         1.19         1.30         1.38         1.36           30°         1.34         1.26         1.17         1.07         1.01         0.98         1.01         1.09         1.20         1.34         1.43         1.41           35°         1.37         1.28         1.17         1.06         0.98         0.95         0.98         1.07         1.21         1.37         1.47         1.45           40°         1.39         1.29         1.16         1.04         0.95         0.92         0.95         1.05         1.21         1.39         1.50         1.48           45°         1.40         1.29         1.15         1.01         0.91         0.88         0.92         1.03         1.20         1.39         1.	5°	1.07	1.06	1.05	1.03	1.02	1.01	1.02	1.03	1.05	1.08	1.09	1.09
20°         1.25         1.20         1.14         1.08         1.03         1.02         1.03         1.09         1.17         1.26         1.32         1.30           25°         1.30         1.23         1.16         1.08         1.02         1.00         1.09         1.19         1.30         1.38         1.36           30°         1.34         1.26         1.17         1.07         1.01         0.98         1.01         1.09         1.20         1.34         1.43         1.41           35°         1.37         1.28         1.17         1.06         0.98         0.95         0.98         1.07         1.21         1.37         1.47         1.45           40°         1.39         1.29         1.16         1.04         0.95         0.92         0.95         1.05         1.21         1.39         1.50         1.48           45°         1.40         1.29         1.15         1.01         0.91         0.88         0.92         1.03         1.20         1.39         1.52         1.50           50°         1.41         1.28         1.13         0.98         0.87         0.82         0.95         1.15         1.38         1.	10°	1.14	1.11	1.08	1.05	1.03	1.02	1.03	1.06	1.10	1.14	1.17	1.16
20°         1.25         1.20         1.14         1.08         1.03         1.02         1.03         1.09         1.17         1.26         1.32         1.30           25°         1.30         1.23         1.16         1.08         1.02         1.00         1.09         1.19         1.30         1.38         1.36           30°         1.34         1.26         1.17         1.07         1.01         0.98         1.01         1.09         1.20         1.34         1.43         1.41           35°         1.37         1.28         1.17         1.06         0.98         0.95         0.98         1.07         1.21         1.37         1.47         1.45           40°         1.39         1.29         1.16         1.04         0.95         0.92         0.95         1.05         1.21         1.39         1.50         1.48           45°         1.40         1.29         1.15         1.01         0.91         0.88         0.92         1.03         1.20         1.39         1.52         1.50           50°         1.41         1.28         1.13         0.98         0.87         0.82         0.95         1.15         1.38         1.	15°	1.20	1.16	1.12	1.07	1.03	1.02	1.04	1.08	1.14	1.21	1.25	1.24
30°         1.34         1.26         1.17         1.07         1.01         0.98         1.01         1.09         1.20         1.34         1.43         1.41           35°         1.37         1.28         1.17         1.06         0.98         0.95         0.98         1.07         1.21         1.37         1.47         1.45           40°         1.39         1.29         1.16         1.04         0.95         0.92         0.95         1.05         1.21         1.39         1.50         1.48           45°         1.40         1.29         1.15         1.01         0.91         0.88         0.92         1.03         1.20         1.39         1.52         1.50           50°         1.41         1.28         1.13         0.98         0.87         0.83         0.87         0.99         1.18         1.39         1.54         1.52           55°         1.40         1.27         1.10         0.94         0.82         0.78         0.82         0.95         1.15         1.38         1.54         1.52           60°         1.39         1.24         1.07         0.89         0.77         0.72         0.77         0.90         1.	20°	1.25	1.20	1.14	1.08	1.03	1.02	1.03	1.09	1.17	1.26	1.32	1.30
30°       1.34       1.26       1.17       1.07       1.01       0.98       1.01       1.09       1.20       1.34       1.43       1.41         35°       1.37       1.28       1.17       1.06       0.98       0.95       0.98       1.07       1.21       1.37       1.47       1.45         40°       1.39       1.29       1.16       1.04       0.95       0.92       0.95       1.05       1.21       1.39       1.50       1.48         45°       1.40       1.29       1.15       1.01       0.91       0.88       0.92       1.03       1.20       1.39       1.52       1.50         50°       1.41       1.28       1.13       0.98       0.87       0.83       0.87       0.99       1.18       1.39       1.54       1.52         55°       1.40       1.27       1.10       0.94       0.82       0.78       0.82       0.95       1.15       1.38       1.54       1.52         60°       1.39       1.24       1.07       0.89       0.77       0.72       0.77       0.90       1.12       1.36       1.53       1.51	25°	1.30	1.23	1.16	1.08	1.02	1.00	1.02	1.09	1.19	1.30	1.38	1.36
40°       1.39       1.29       1.16       1.04       0.95       0.92       0.95       1.05       1.21       1.39       1.50       1.48         45°       1.40       1.29       1.15       1.01       0.91       0.88       0.92       1.03       1.20       1.39       1.52       1.50         50°       1.41       1.28       1.13       0.98       0.87       0.83       0.87       0.99       1.18       1.39       1.54       1.52         55°       1.40       1.27       1.10       0.94       0.82       0.78       0.82       0.95       1.15       1.38       1.54       1.52         60°       1.39       1.24       1.07       0.89       0.77       0.72       0.77       0.90       1.12       1.36       1.53       1.51	30°			1.17	1.07	1.01	0.98	1.01					1.41
40°       1.39       1.29       1.16       1.04       0.95       0.92       0.95       1.05       1.21       1.39       1.50       1.48         45°       1.40       1.29       1.15       1.01       0.91       0.88       0.92       1.03       1.20       1.39       1.52       1.50         50°       1.41       1.28       1.13       0.98       0.87       0.83       0.87       0.99       1.18       1.39       1.54       1.52         55°       1.40       1.27       1.10       0.94       0.82       0.78       0.82       0.95       1.15       1.38       1.54       1.52         60°       1.39       1.24       1.07       0.89       0.77       0.72       0.77       0.90       1.12       1.36       1.53       1.51													
45°         1.40         1.29         1.15         1.01         0.91         0.88         0.92         1.03         1.20         1.39         1.52         1.50           50°         1.41         1.28         1.13         0.98         0.87         0.83         0.87         0.99         1.18         1.39         1.54         1.52           55°         1.40         1.27         1.10         0.94         0.82         0.78         0.82         0.95         1.15         1.38         1.54         1.52           60°         1.39         1.24         1.07         0.89         0.77         0.72         0.77         0.90         1.12         1.36         1.53         1.51								_					
50°     1.41     1.28     1.13     0.98     0.87     0.83     0.87     0.99     1.18     1.39     1.54     1.52       55°     1.40     1.27     1.10     0.94     0.82     0.78     0.82     0.95     1.15     1.38     1.54     1.52       60°     1.39     1.24     1.07     0.89     0.77     0.72     0.77     0.90     1.12     1.36     1.53     1.51	45°				1.01	0.91	0.88	0.92					
55°     1.40     1.27     1.10     0.94     0.82     0.78     0.82     0.95     1.15     1.38     1.54     1.52       60°     1.39     1.24     1.07     0.89     0.77     0.72     0.77     0.90     1.12     1.36     1.53     1.51													
60° 1.39 1.24 1.07 0.89 0.77 0.72 0.77 0.90 1.12 1.36 1.53 1.51													
													<b> </b>

PR Rendimiento energético

1.34

1.30

1.25

1.20

1.14

1.17

1.13

1.08

1.02

0.95

0.98

0.92

0.86

0.80

0.73

0.78

0.72

0.65

0.58

0.50

0.64

0.57

0.50

0.43

0.35

70°

75°

80°

85°

90°

Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06)

0.59

0.52

0.45

0.37

0.29

0.64

0.57

0.50

0.42

0.34

0.79

0.73

0.66

0.58

0.50

1.02

0.97

0.90

0.84

0.76

1.30

1.25

1.20

1.14

1.07

1.49

1.45

1.41

1.35

1.29

1.47

1.44

1.40

1.35

1.29

 $L_{dis}$  Pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos (0.02)

Pérdidas de potencia en el inversor (0.02)

 $\mathsf{L}_{\mathsf{pol}}$  Pérdidas de potencia debidas al polvo y la suciedad sobre los módulos fotovoltaicos (0.03)

Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se utiliza un piranómetro como referencia de medidas. Si se utiliza una célula de tecnología equivalente (CTE), el término es cero. (0.03)

Pérdidas medias por temperatura  $L_{usu}$ 

Otras pérdidas de potencia (0.00)

#### 1.1.1.1. Pérdidas por orientación e inclinación

-  $\beta \leq 15^{\circ}$ :

$$FI = 1 - \left[1.2 \cdot 10^{-4} \cdot \left(\beta - \beta_{opt}\right)^2\right]$$

- 15° < β < 90°:

$$FI = 1 - \left[1.2 \cdot 10^{-4} \cdot \left(\beta - \beta_{opt}\right)^2 + 3.5 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^2\right]$$

Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas FΙ

Orientación de los paneles respecto al Sur (°)

Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (°)

Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (°)

Periodo de diseño	$eta_{opt}$
Invierno	φ +10.0 <mark>0</mark>
Verano	φ -20.00

 $\phi$  = Latitud del emplazamiento, en grados

#### 1.1.1.2. Pérdidas por sombras

$$FS = 1 - L_{som}$$

Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - L<sub>som</sub>)

#### 1.1.1.3. Valores máximos permitidos para las pérdidas por orientación, inclinación y sombras

La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla siguiente:

	Orientación e inclinación (OI)	Sombras (S)	Total (OI + S)
Plano inclinado	10%	10%	20%
Superposición	20%	15%	35%
Inte <mark>gración</mark> arquitectónica	40%	20%	60%

#### 1.1.1.4. Pérdidas por temperatura

$$L_{tem} = g \cdot (T_c - 25)$$

$$T_c = T_{amb} + (TONC - 20) \cdot \frac{G}{800}$$

L<sub>tem</sub> Pérdidas medias por temperatura

g Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/°C.

T<sub>c</sub> Temperatura de las células solares, en °C.

T<sub>amb</sub> Temperatura ambiente a la sombra, en °C.

TONC Temperatura de operación nominal del módulo.

G Irradiación solar, W/m²

#### 1.1.1.5. Pérdidas por efecto Joule en el cableado

Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06)

#### 1.1.1.6. Pérdidas por polvo y suciedad

Dependen del emplazamiento de la instalación y de las condiciones meteorológicas. El valor anual estimado es:

$$L_{pol} = 0.03$$

#### 1.1.1.7. Pérdidas por rendimiento del inversor

El inversor tiene un rendimiento del 98.40 %, por lo que las pérdidas por rendimiento serán:

$$L_{inv} = 0.02$$

#### 1.1.1.8. Pérdidas por disipación de parámetros entre módulos y por reflectancia angular espectral

Se estiman en:

 $L_{dis} = 0.02$ 

 $L_{ref} = 0.03$ 

#### 1.1.2. Conexionado entre los módulos

La instalación diseñada se compone de 10 ramas de 18 paneles por rama.

#### 1.2. Inversor

La potencia del inversor será como mínimo el 90.00 % de la potencia pico real del generador fotovoltaico.

$$P_{g} = \frac{E_{\text{gTOTAL}} \cdot G_{\text{CEM}}}{G_{\text{dm}}\left(\alpha,\beta\right) \cdot PR}$$

$$P_{\text{min,INV}} = \text{\%} \cdot P_{g}$$

Potencia mínima del inversor: 89100.00 W

Potencia del inversor: 100000.00 W

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo. (MPPT 1)

200.00 V < 755.28 V < 1000.00 V ▼

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo. (MPPT 2)

200.00 V < 755.28 V < 1000.00 V ⋠

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo. (MPPT 3)

200.00 V < 755.28 V < 1000.00 V ⋠

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo. (MPPT 4)

200.00 V < 755.28 V < 1000.00 V ¥

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo. (MPPT 5)

200.00 V < 755.28 V < 1000.00 V ¥

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo. (MPPT 6)

200.00 V < 755.28 V < 1000.00 V ¥

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo. (MPPT 7)

200.00 V < 755.28 V < 1000.00 V ♥

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo. (MPPT 8)

200.00 V < 755.28 V < 1000.00 V ▼

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo. (MPPT 9)

200.00 V < 755.28 V < 1000.00 V ♥

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo. (MPPT 10)

200.00 V < 755.28 V < 1000.00 V ¥

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 1)

13.11 A < 26.00 A ¥

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 2)

13.11 A < 26.00 A ¥

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 3)

13.11 A < 26.00 A ¥

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 4)

13.11 A < 26.00 A ¥

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 5)

13.11 A < 26.00 A ¥

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 6)

13.11 A < 26.00 A ¥

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 7)

13.11 A < 26.00 A ¥

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 8)

13.11 A < 26.00 A ¥

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 9)

13.11 A < 26.00 A ¥


La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 10)

13.11 A < 26.00 A ¥

#### 1.3. Distancia mínima entre filas de módulos

Como norma general de diseño, cuando se realiza una instalación fotovoltaica sobre un plano horizontal, la distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.



En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

$$d = h \cdot k$$


$$k = \frac{1}{tan(61^{o} - \phi)}$$

- d Distancia entre filas de módulos ( m)
- d' Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m)
- h Diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior (m)
- h' Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m)
- k Factor de incidencia de la latitud del emplazamiento ()
- Φ Latitud del emplazamiento (°)

Si los módulos se instalan sobre cubiertas inclinadas, dada la complejidad del análisis, el cálculo de la distancia entre filas deberá efectuarse mediante la ayuda de un programa de cálculo a fin de que se cumplan las condiciones requeridas:

La distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.



En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

$$d = 1.25 \cdot L \cdot (d_1 + d_2)$$

$$d_{1} = \frac{sen(\beta - i)}{tg(h_{o} + i)}$$

$$d_2 = \cos(\beta - i)$$

$$h_o = 90 - \phi - \delta$$

$$d' = \frac{h'}{tg(h_o + i)}$$

- d Distancia entre filas de módulos, medida sobre el plano inclinado (m)
- L Longitud del módulo ( m)
- $d_1$  Distancia entre la proyección del módulo sobre el plano inclinado y la base del panel de la fila siguiente ( m)
- d<sub>2</sub> Proyección del módulo sobre el plano inclinado ( m)
- β Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (°)
- i Inclinación del plano de instalación de los paneles (º)
- h<sub>o</sub> Altura solar (°)
- φ Latitud del emplazamiento (°)
- δ Declinación solar debida a la inclinación del eje terrestre (°)
- d' Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m)
- h' Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m)