ANEXO II CÁLCULO DEL RENDIMIENTO ESTACIONAL DE EQUIPOS EXISTENTES EN CALEFACCIÓN

Para el cálculo del coeficiente de rendimiento estacional sobre energía final en calefacción (SCOPs) del equipo de bomba de calor existente se usará la metodología indicada en el documento de prestaciones medias estacionales¹ de IDAE de 2014, metodología donde, a partir de la zona climática, de la tipología de bomba de calor y del coeficiente de rendimiento "COP" se calcula un coeficiente de rendimiento estacional SCOPs del siguiente modo:

Donde:

SCOP_s Coeficiente de rendimiento estacional estimado del equipo sustituido.

COP Coeficiente de rendimiento² del equipo sustituido.

FP Factor de ponderación en función de la zona climática y tipología de bomba de calor

FC Factor de corrección³ en función de la temperatura

¹https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Reconocidos/Otros%20documentos/Prestacion es Medias Estacionales.pdf.

² La temperatura de aire de referencia para el dato del COP será la de 7 °C para aerotermia, 0 °C en el caso de geotermia y 10 °C en el caso de hidrotermia. El dato del coeficiente de rendimiento COP del equipo instalado se aportará a la temperatura de impulsión de la que se disponga el dato.

³ Ejemplo: si se dispone del dato de COP para 35 °C, y la temperatura de calefacción necesaria es 55 °C, el factor FC es n.61

	Factor de Ponderación (FP)					
Fuente Energética de la bomba de calor	A3 a A4	B1 a B2	31 a B2 C1 a C4		E1	
Energía Aerotérmica. Equipos centralizados	0,87	0,8	0,8	0,75	0,75	
Energía Hidrotérmica.	0,99	0,96	0,92	0,86	0,8	
Energía Geotérmica de circuito cerrado. Intercambiadores horizontales	1,05	1,01	0,97	0,9	0,85	
Energía Geotérmica de circuito cerrado. Intercambiadores verticales	1,24	1,23	1,18	1,11	1,03	
Energía Geotérmica de circuito abierto	1,31	1,3	1,23	1,17	1,09	

Factor de corrección (FC)							
T ^a de condensación (°C)	FC (COP a 35° C)	FC (COP a 40 °C)	FC (COP a 45 °C)	FC (COP a 50 °C)	FC (COP a 55 °C)	FC (COP a 60 °C)	
35	1						
40	0,87	1					
45	0,77	0,89	1				
50	0,68	0,78	0,88	1			
55	0,61	0,7	0,79	0,9	1		
60	0,55	0,63	0,71	0,81	0,9	1	

En ACS

El coeficiente de rendimiento estacional en ACS (SCOP_{dhw}), del equipo de bomba de calor existente, se calculará de modo similar al SCOP de calefacción, donde el factor FC para una temperatura de acumulación de ACS⁴ a 60 °C se tomará de la siguiente tabla⁵:

⁴ Los coeficientes de esta tabla se obtienen multiplicando el factor 0,9 por los coeficientes de la tabla anterior.

⁵ La superficie de intercambio del interacumulador o acumulador, su geometría, la disposición de las tomas, el dimensionamiento del intercambiador de placas en su caso, el caudal en circulación, su aislamiento, etc. deben ser acordes con las instrucciones y/o recomendaciones del fabricante para su uso con bomba de calor y para las temperaturas y saltos térmicos considerados.

Factor de corrección (FC)							
Tª de	FC						
condensación	(COP a						
(°C)	35 °C)	40 °C)	45 °C)	50 °C)	55 °C)	60 °C)	65 °C)
65	0,495	0,567	0,639	0,729	0,81	0,9	1

Tabla de coeficientes para el cálculo de coeficiente de rendimiento estacional en la producción de ACS (SCOP_{dhw}) de la bomba de calor existente a sustituir, a partir del dato del COP disponible y para 60 °C de acumulación.