Линия зацепления  $N_1N_2$  — тракетория общей точки контакта K зубьев при вращении колес при передаче.

 $N_1N_2$  — теоретическая линия зацепления, ее обозначают g

В реальности контакт между зубьями будет на отрезке AB называемый активной линией зацепления.

 $\varphi_{\gamma}$  - угол перекрытия зубчатых колес.

Угол перекрытия показывает на каком углу колесо входит в зацепление и выходит из него. Для более плавной и качественной передачи момента коэфициент перекрытия должен быть больше 1, обычно 1.2.  $\alpha$  — угол зацепления (угол между коризонтальной прямой и теоритической линией зацепления).

$$AB = g\alpha$$
$$\varepsilon_{\gamma} = \frac{\varphi_{\gamma}}{\tau}$$

Межосевое расстояние *а* это расстоянием между осями зубчатых колес. наиболее часто применяют зубчатые колеса с так называемым делительным межосевым расстоянием. При этом в полюсе контакта касательными являются делительные окружности. В данном случае они же и являются начальными (центроидами)

$$a = r_1 + r_2 = \frac{mz_1}{2} + \frac{mz_2}{2}$$

Анализ сил и моментов в одноступенчатой зубчатой передаче.

$$F_{n_1} = F_{n_2}$$
 
$$F_{n_1} = \frac{2m_1}{d_1}$$
 
$$F_{n_2} = \frac{2m_2}{d_2} \to \frac{m_2}{m_1} = \frac{d_2}{d_1} = i_{12}$$

Расчет модуля зубчатых колес

 $F_n \cos \alpha$  - полезная сила

 $F_n \sin \alpha$  - бесполезная сила

Так как материалы при сжатии выдерживают нагрузку намного больше чем при растяжении, под опасной точкой будем понимать точку A.

$$F_n = \frac{2M_2}{mz_2\cos\alpha} = \frac{2M_1}{mz_1\cos\alpha}$$
 
$$\sigma_u =$$
 
$$\sigma_p = \frac{\sigma_{\text{пред}}}{n_{\text{т}}}$$
 
$$\sigma_{\text{пред}} \to \sigma_{\text{т}}\sigma_{\text{B}}\sigma_{\text{пп}}$$
 
$$n_{\text{t}} = 1.5$$
 
$$\sigma_{\Sigma} = \sigma_{\text{сж}} - \sigma_{\text{m}}$$

$$\sigma_{\text{CXK}} = \frac{f \sin \alpha}{bs}$$

$$b = \Psi_{\text{BM}} m$$

$$\Psi_{\text{BM}} = \frac{b}{m}$$

$$\Psi_{\text{BM}} = 3..16$$

$$W_{\text{H3T}} = \frac{bs^2}{6}$$

$$M_{\text{H3T}} = h_{\text{p}} F_n \cos \alpha$$

$$\sigma_{\text{H}} = \frac{6h_{\text{p}} F_n \cos \alpha}{bs^2}$$

$$\sigma_{\text{p}} = \frac{F_n \sin \alpha}{bs}$$

$$\sigma_{\text{E}} = \frac{6h_{\text{p}} F_n \cos \alpha}{bs^2} - \frac{F_n \sin \alpha}{bs} = \frac{F_n}{b} \left( \frac{6h_{\text{p}} \cos \alpha}{s^2} - \frac{F_n \sin \alpha}{s} \right)$$

$$F_n = \frac{2M_2 K}{mz_2 \cos \alpha}$$

$$K = K_b K_V$$

Где  $K_b$  - коэфициент концентричности напряжения  $K_V$  - кожфициент динамичности нагрузки

Основной формулой для расчета контактных напряжений является формула Герца для контакта 2х целинтров:

$$\sigma_{M} = \sqrt[2]{\frac{E_{\pi}pq_{n}}{\rho_{\pi}p(1-\mu^{2})2\pi}}$$

$$E_{\pi p} = \frac{2E_{1}E_{2}}{E_{1}+E_{2}}$$

$$\rho_{\pi p} = \frac{\rho_{1}\rho_{2}}{\rho_{1}+\rho_{2}} = \frac{1+i_{12}}{r_{1}i_{12}}$$

$$q_{n} = \frac{F_{n}}{b}$$

$$d_{2} = 2r_{2} = 2i_{12}r_{1} = \frac{2ai_{12}}{i_{12}+1}$$

$$q_{n} = \frac{2M_{2}K}{d_{2}b\cos\alpha} = \frac{2M_{2}k(i_{12}+1)}{b\cos\alpha 2ai_{12}}$$

$$\sigma_{M} = \sqrt[2]{\frac{2E_{1}E_{2}2M_{2}K(i_{12}+1)(1+i_{12})}{(E_{1}+E_{2})b\cos\alpha 2ai_{12}ai_{2}\sin\alpha 2\pi(1-\mu^{2})}}$$

Приводя некоторые сокращения:

$$\sigma_{M} = \sqrt[2]{\frac{2E_{1}E_{2}2M_{2}K(1+i_{12})^{3}}{(E_{1}+E_{2})\psi_{ba}\sin 2\alpha a^{3}i_{12}^{2}2\pi(1-\mu^{2})}}$$

$$z_{M} = \sqrt[2]{\frac{2}{\sin 2\alpha}}$$

$$z_{m} = \sqrt[2]{\frac{E_{\text{np}}}{2\pi(1-\mu^{2})}}$$

Таким образом:

$$\sigma_{M} = z_{M} z_{m} z_{\varepsilon} - \sqrt[2]{rac{k M_{2} (1 - i_{12})^{3}}{\Psi_{b} a a^{3} i_{12}^{2}}}$$

Тогда:

$$a = (i_{12}+1)\sqrt[3]{\frac{KM_2}{\Psi_b a}(\frac{z_m z_M z_\varepsilon}{i_{12}[\sigma_M]})^2}$$

Если рассечь косозубое колесо перпендикулярно оси зубьев, то в сечении будет эллипс и эвольвентный профиль зубьев

 $F_n$  — нормальная сила F — окружная сила  $F_a$  — осевая сила  $F_r$  — радиальная сила Для той же точки но только на проекции зуба

1. 
$$F = \frac{2M_2}{d_2} = \frac{2M_2}{m_t z_2} = \frac{2M_2 \cos \beta}{m_n s_2}$$

2. 
$$F'_n = \frac{F}{\cos \beta} = \frac{2M_2}{m_n z_2} \frac{\cos \beta}{\cos \beta} = \frac{2M_2}{m_n z_2}$$

3. 
$$F_a = f \tan \beta = \frac{2M_2 \cos \beta \tan \beta}{m_n z_2} = \frac{2m_2 \sin \beta}{m_n z_2}$$

4. 
$$F_n = \frac{F'_n}{\cos \alpha} = \frac{F}{\cos \alpha \cos \beta} = \frac{2M_2}{m_n z_2 \cos \alpha}$$

В домашнем задании необходимо:

- 1. Рассчитать отсчетное устройство
- 2. подобрать двигатель

Методичка – расчет электромеханического привода (ЭМП) кокорев юрий алексеевич

Расчетное устройство

Задача:

• Выбрать и рассчитать отсчетное устройство предназначенное для зрительного определения вводимой величины, изменяющейся в интервале:  $x_{max} - x_{min} = 60$ o.e. о. е. – отсчетные единицы  $\delta x = 0.01$ o.e. Расчетное должно быть с равномерной отстчетной шкалой. Наблюдение происходит при номральном освещении с расстояния 250-400мм

- 1. Отсчетные устройства бывают:
  - (а) с неподвижной шкалой и подвижным указателем. Для этих устройств характерно: снятие показаний
  - (b) с подвижной шкалой и неподвижным указателем. Для этих устройств хаарктерно: ввод информации
- 2. Определение цены деления шкалы

$$b = H = 2\Delta x$$

$$H = |2\Delta x| = 2 * 0.01 = 0.02$$
o.e.

- 3. Определение числа делений шкалы  $N = \frac{x_{max} x_{min}}{H} = \frac{60}{0.02} = 3000$
- 4. Определение длины деления шкалы. Для зрительного определения при нормальных условиях с расстояния 250-400мм рекомендуется брать расстояние между штрихами b=(1..2.5)мм. Пусть b=2мм, тогда L=3000\*2=6000мм
  - (a) Отсчетное устройство с прямолинейной шкалой (горизонтальной или вертикальной) L=Nb=3000\*2=6м такой вариант нам не подходит
  - (b) Отсчетное устройство с круговой или цилиндрической шкалой  $L=\pi D \frac{\psi}{360}.~\psi$  угол градуировки

$$D = \frac{L360}{\pi\psi} = \frac{6000 * 360}{3.14 * 360}$$

Данный тип расчетного устройства не подходит

(c) Двухшкальные отсчетные устройства  $N_{\rm mto}$  – количесвто делений шкалы точного отсчета – назначаются из стандартного ряда [10, 20, 50, 100].  $N_{\rm mro}$  – количество делений шкалы грубого отсчета – вычислияются не округляется. Обязательно должно выполняться условие:

$$N_{
m iiito} > N_{
m iiito}$$
  $N_{
m iiito} = rac{N}{N_{
m iiito}}$   $H_{
m iiito} = H$   $H_{
m iiito} = H_{
m iiito} N_{
m iiito} = 2 {
m o.e.}$ 

Таким образом длина счетной шкалы:

$$L_{\text{iiito}} = N_{\text{iiito}}b = 200$$
mm

$$L_{\text{iiito}} = N_{\text{iiito}}b = 60 \text{mm}$$

Тогда диаметры счетных дисков:

$$D_{\text{iiito}} = \frac{L_{\text{iiito}}}{\pi} \frac{360}{\psi} = 64 \text{mm}$$

$$D_{\text{mro}} = \frac{L_{\text{mro}}}{\pi} \frac{360}{\psi} = 19_{\text{MM}}$$

Необходимо брать диаметры шкал из ряда [35, 50, 65, 80, 100] мм. В данном случае мы выбираем диаметр 65мм. Тогда нам необходимо пересчитать b:

$$b_{\text{into}} = \frac{D_{\text{into}} \pi \psi_{\text{into}}}{360 N_{\text{into}}} = 2.04 \text{MM}$$

$$b_{\rm mro} = \frac{D_{\rm mro}\pi\psi_{\rm mro}}{360N_{\rm mro}} = 6.8{\rm mm}$$

В 4с мы должны получить число от 1 до 2.5. В то время как 4с мы не трогаем.

$$i_{\text{што-шго}} = \frac{\varphi_{\text{што}}}{\varphi_{\text{шго}}} = \frac{N_{\text{шго}}360}{\psi} = 30$$

При разработке механизма отсчетного устройства обычно связывают. Шкалу грубого отсчета с выходным валом, а шкалу точного отсчета с любым предыдущим валом, но при выполнении ряда условий.

- і. И ШТО и ШГО должно быть равно расчетной величине
- ШГО должна располагаться слева от ШТО со стороны наблюдателя
- ііі. Шкалы должны вращаться в одну сторону
- іv. Шкалы должны быть расположены горизонтально

Какие условия нужно будет соблюзти при проектировке

- і. И ШТО и ШГО должны быть соот друг другу
- іі. ШГО слева от ШТО
- ііі. ШТО и ШГО должны распологаться на одной оси

$$x_{max} - x_{min} = \varphi$$

Расчет ЭМП

 $\Im \mathrm{M}\Pi$  — (электромеханический привод) — это устройство состоящее из двух основных частей

- Электродвигателя, осуществляющего преобразование электрической энергии в мехнаническую
- Редуктор, связывающего электродвигатель с рабочим органом (нагрузкой)

## Электродвигатели бывают:

- 1. По назначению:
  - (а) Общего назначения. Для работы в нерегулируемом приводе
  - (b) Исполнительный. Для работы в следящих системах
- 2. По приципу действия:
  - (а) Постоянного тока
  - (b) Переменного тока:
    - і. Синхронные
    - іі. Асинхронные
  - (с) Универсальные
  - (d) Шаговые

Для того чтобы правильно выбрать электродвигатель необходимо знать:

- 1. Тип привода и режимы его работы (следящий и нерегулируемый привод)
- 2. Тип источника питания и его характеристики:
  - Для источников постоянного тока необзодимо знать напряжение и ток
  - Для источников переменного тока (необходимо знать напряжение частоту и ток)
- 3. Характеристику нагрузки:
  - (а) Максимальная величина момента
  - (b) Номинальная углованя скорость вращения
  - (с) Момент инерции нагрузки
  - (d) Требуемое быстродействие
- 4. Эксплуатационные условия
  - (а) Окружающая среда (условия работы привода)
  - (b) Ресурс работы (время жизни в часа)
  - (с) Массо-габаритные параметры

Пример: Необходимо выбрать электродвигатель для нерегулируемого нереверсивного привода при следующих исходных данных:

- 1.  $M_{\rm H} = 0.5 {\rm H} * {\rm M}$
- $2. \ J_{\rm h} = 0.1 {
  m kfm}^2$

3. 
$$\varepsilon_{\rm H} = 10 \frac{{\rm pag}}{{\rm c}^2}$$

4. 
$$W_{\rm H} = 2 \frac{{\rm pag}}{{\rm c}}$$

$$5. L = 5000$$
ч

6. 
$$t_p = 0.1c$$

7. 
$$U = 36B$$

Для того чтобы определить двигатель необходимо сначала расчитать требуюмую мощность:

$$P_{\scriptscriptstyle \rm H} = N_{\scriptscriptstyle \rm H} \omega_{\scriptscriptstyle \rm H}$$
 
$$P_{\scriptscriptstyle \rm p} = \frac{P_{\scriptscriptstyle \rm H}}{\eta} = \frac{N_{\scriptscriptstyle \rm H} \omega_{\scriptscriptstyle \rm H}}{\eta} = 1.25 {\rm Br}$$

Мы берем кпд равным 0.8

 $\xi = (1.2..2.5)$  – обычная точность  $\xi = (2.5..5)$  – повышенная точность

$$1.25 * 1.2 \le P_t \le 1.25 * 2.5$$
  
 $1.5 \text{BT} \le P_t \le 3.125$ 

мы выбрали двигатель Дид-3т по какой-то очень важной причине. Его параметры:

• 
$$P_{\text{H}} = 3.6 \text{Bt}$$

• 
$$M_{\text{hom}} = 5.6 \text{H} * \text{MM}$$

• 
$$n_{\text{HOM}} = 8000 \frac{\text{of}}{\text{MHH}}$$

• 
$$M_{\rm ff} = 100 {\rm H} * {\rm mm}$$

• 
$$J_{\rm p} = 24 * 10^{-8} \text{kg} * \text{m}^2$$

• 
$$T_{\scriptscriptstyle 9M} = 26 \mathrm{mc}$$

• 
$$U = 36B$$

Проверка двигателя по моментам. Для нерегулируемого нереврсивного привода характерны:

- Продолжительный ресурс работы
- Редкие пуски
- Отсутсвие реверсов

$$M_{\rm II} \ge M_{\Sigma}$$
  $M_{\rm H} \ge M_{
m CTHP}$ 

где:

$$\begin{split} M_{\text{стрп}} &= \frac{\mathrm{M_{\tiny H}}}{\eta i_0} \\ M_{\text{димпр}} &= J_{\text{пр}} \varepsilon_{\text{\tiny H}} i_0 = [(1+K_{\scriptscriptstyle \text{M}})J_{\scriptscriptstyle \text{P}} + \frac{J_{\scriptscriptstyle \text{H}}}{i_0^2}] \varepsilon_{\scriptscriptstyle \text{H}} i_0 \\ \omega_{\text{\tiny ДВ}} &= \frac{n_{\scriptscriptstyle \text{HOM}} \pi}{30} \end{split}$$

Таким образом передаточный коэфициент:

$$i_0 = \frac{\omega_{\text{\tiny AB}}}{\omega_{\text{\tiny H}}} = \frac{n_{\text{\tiny HOM}}\pi}{\omega_{\text{\tiny H}}30} = 420$$

$$M_{\text{стрп}} = 1.5 \text{Hmm}$$

Приведенный момент инерции считать надо отдельно

$$J_{\text{пр}} = (1 + K_{\text{M}})J_{\text{p}} + \frac{J_{\text{H}}}{i_0^2} = 104.6 * 10^{-8} \text{kg * m}^2$$

 $K_{
m M}$  — коэфициент учитывающий инерционные параметры собственного зубчатого механизма

Подставляем момент динамический приведенный

$$M_{\text{динпр}} = J_{\text{пр}} * \varepsilon_{\text{H}} * i_0 = 4.4 \text{Hmm}$$

Так как условию удовлетворяет проверка по моментам пройдена

Для того чтобы узнать время разгона привода вместе с двигателем редуктором и нагрузкой, необходимо найти электромеханическую постоянную привода:

$$T_{\text{\tiny 9M}} = \frac{J_{\text{пр}}\omega_{\text{\tiny HOM}}}{(M_{\text{\tiny \Pi}} - M_{\text{\tiny HOM}})} = \frac{104.5 * 10^{-8}\pi * 8000}{(10 - 5.6)(10^{-3} * 30)} = 0.2c$$

Таким образом:

$$t_p = 3 * T_{\text{\tiny 9M}} = 3 * 0.2 = 0.6c$$

Что не удовлетворяет условиям задачи. Следовательно по вермени разгона двигатель подобран неверно

Пример №2:

Выбрать двигатель для следящего регулируемого привода, при следующих исходных данных:

- $M_{\rm H} = 1 \frac{\rm H}{\rm M}$
- $\omega_{\rm H} = 4 \frac{\rm pag}{\rm c}$
- $J_{\text{h}} = 0.25 \text{kg} * \text{m}^2$

• 
$$\varepsilon_{\rm H} = 10 \frac{\rm pag}{\rm c^2}$$

• 
$$t_p = 0.5c$$

• 
$$L = 500$$
ч

• 
$$U = 27B$$

Предварительно выбираем серию ДПР Проводим предварительные расчеты:

1. Расчет мощности

$$P_{\rm p} = \frac{\rm M_{\rm H}\omega_{\rm H}}{\eta_0} = 5\rm Br$$
$$6\rm Br \le P_t \le 12.5\rm Br$$

Исходя из предварительного расчета выбираем двигатель ДПР62-02 Его паспортные данные:

• 
$$n_{\text{HOM}} = 6000 \frac{\text{of}}{\text{Muh}}$$

• 
$$P_{\text{H}} = 12.3 \text{Bt}$$

• 
$$M_{\text{HOM}} = 19.6 \text{H}_{\text{MM}}$$

• 
$$J_p = 0.036 * 10^{-4}$$

• 
$$M_{\pi} = 137 \text{H} * \text{MM}$$

• 
$$L = 1000$$
ч

- 1. постоянно-кратковременные режимы работы
- 2. высокое быстродействие
- 3. большая частота пусков и реверсов.

Формула проверки момента номинального для следящего привода:

$$M_{ ext{hom}} \ge M_{\Sigma_{ ext{np}}} = M_{ ext{ct.np}} + M_{ ext{дин.np.}}$$

передаточное отношение:

$$i_0 = \frac{n_{\rm дB}}{n_{\rm H}} = 150$$

моменты приведенные:

• 
$$M_{\text{ст.пр.}} = \frac{M_{\text{ном}}}{\eta_0 i_0} = 8.3 \text{Hmm}$$

• 
$$M_{\text{дин.пр.}} = J_{\text{пр}} \varepsilon_{\text{H}} i_0 = 25.6 \text{H}_{\text{МM}}$$

<sup>\*\*</sup>здесь н это номинальный, а в условиях задачи н – нагрузка Для следящего привода характерны:

• 
$$J_{\text{np}} = (1 + K_{\text{M}})J_p + \frac{J_{\text{H}}}{i_0^2}$$

$$19.6 \ge 34.1$$

Проверку по моментам не прошел, выбираем другой двигатель

- 1. Отсчетное устройство
- 2. двигатель
- 3. Кинематический расчет (раскладываем  $i_0$  по ступеням) n Количество ступеней, которые нам необходимо посчитать Для расчета n можно использовать:
  - Формулы
  - Монограммы (см. в конце методы)
  - "на пальцах"

$$i_{\text{ост}} = \frac{i_0}{i_{\text{ШТО}} - \text{ШГО}}$$
 
$$n_{\text{ост}} = 1.85 \log_{10} i_{\text{ост}}$$

Необходимо так же посчитать:

- (а) Моменты
- 4. Расчет модуля m
- 5. Геометрические расчеты
- 6. Расчет валов  $d \ge 4$ мм
- 7. Расчет опор
- 8. Расчет на точностьы
- 9. Эскиз

Расчет электромеханического привода на точность.

Основная задача расчета — сводится к проверке выполнения следующего неравенства:

$$\Delta_{\Sigma} \leq [\delta_0 s]$$

Основными прогрешностями зубчатой передачи являются погрешности возникающи из-за мертвого хода  $\Delta_{\Sigma} = \Delta_{\rm mx} + \varphi_{ior}$  Погрешность мертвого ( $\Delta_{\rm mx}$ ) хода делится на: люфтовую погрешность и погрешность упрогого мертвого хода.  $\varphi_{ior}$  – погрешность кинематическая.

План действий:

1. Необходимо выбрать вид сопряжения и степень точности: Виды сопряжения:

- $\bullet \ \mathrm{H} J_n = 0$
- G
- F
- E
- D

От H до D  $j_n$  растет.

Используемые нами степени точности:  $6 \to 7 \to 8 \to 9$  Восьмую степень точности можно получить просто режущем инструментом. Седьмая степень точности требует шлифовки. Шестая степень точности требует полировки.

Исходя из влияния высших сил выберем 7F.

2. Определение кинематической погрешности:

Кинематическая погрешность передачи представляет собой разность между действительным и номинальным (расчетным) углами поворота ведомого колеса. Кинематическая погрешность зубчатых колес расположенных на одном валу суммируется. А общая погрешность находится как сумма всех погрешностей приведенных к одному, обычно, выходному валу. Нумеруем валы от двигателя римскими цифрами. По некоторому условию: Зубчатые колеса:

- $z_1 = 26$
- $z_2 = 95$
- $z_3 = 26$
- $z_4 = 132$
- $z_5 = 25$
- $z_6 = 175$

Передаточный коэфиент

- $i_{12} = 3.6$
- $i_{34} = 5.1$
- $i_{56} = 7$

Модуль – m = 0.4

$$i_0 = i_{12}i_{34}i_{56} = 130$$
  
 $\varphi_6 = 270$ 

3. Определим делительные диаметры зубчатых колес:

$$d_1 = 0.4 * 25 = 10,4$$
MM

$$d_3 = 9.4 * 26 - 10.4 \text{MM}$$

$$d_5 = 0.4 * 25 = 10 \mathrm{mm}$$
  
 $d_2 = 0.4 * 95 = 39 \mathrm{mm}$   
 $d_4 = 0.4 * 132 = 52.8 \mathrm{mm}$   
 $d_6 = 0.4 * 175 = 70 \mathrm{mm}$ 

Далее 2 пути расчета:

• Метод максимума минимума

Допуск на кинематическую погрешность колеса находят как сумму допусков на накопленную погрешность шага –  $F_p$  и допуска на погрешность профиля зуба –  $f_f$ 

$$F_i' = F_p + f_f$$

Согласно таблице П2.1 из методы кокорева:

$$F_1' = F_3' = F_5' = 22 + 9 = 31$$
мкм 
$$F_2' = 30 + 9 = 39$$
мкм 
$$f_4' = 35 + 9 = 45$$
мкм 
$$f_6' = 35 + 9 - 45$$
мкм

Допуск на уголовую кинематическую погрешность в угловых минутах находят как:

$$\Delta\varphi_i = \frac{6.88F_i'}{mz}$$

Тогда допуск на кинематическую погрешность для каждой из шестерней:

$$\Delta\varphi_1 = 20.5'$$

$$\Delta\varphi_3 = 20.5'$$

$$\Delta\varphi_5 = 21.3'$$

$$\Delta\varphi_2 = 7.06'$$

$$\Delta\varphi_4 = 5.7'$$

$$\Delta\varphi_6 = 4.3'$$

Суммарная кинематическая погрешность:

$$\Delta \varphi_{io\Sigma} = \sum_{j=1}^{N} \frac{\Delta \varphi_{ij}}{i_{j-N}} K_{\varphi j}$$

Где  $K_{\varphi}$  – коэфициент учитывающий зависимость кинематической погрешности расчитываемой передачи от фактического максимального угла поворота колеса. Определяется по таблице 2.25 с. 21

$$i_{1-4} = i_0 = 130$$

$$i_{2-4} = \frac{i_0}{i_{12}} = 36$$

$$i_{3-4} = \frac{i_0}{i_{12}i_{34}} = i_{56} = 7$$

$$i_{4-4} = 1$$

Таким образом формула имеет вид:

$$\Delta \varphi_{io\Sigma} = \frac{\Delta \varphi_1}{i_{1-4}} K_{\varphi_1} + \frac{\Delta \varphi_2 + \Delta \varphi_3}{i_{2-4}} K_{\varphi_2} + \frac{\Delta \varphi_4 + \Delta \varphi_5}{i_{3-4}} K_{\varphi_3} + \frac{\Delta \varphi_4}{i_{4-4}} K_{\varphi_4} = 8.45'$$

Гле:

$$K_{\varphi_4} = 0.85$$

Поскольку таблица расчитана до 360 градусов мы принимаем  $K_{\varphi}$  для углов, мера которых больше 360, равным единице! Тогда:

$$K_{\varphi_3} = K_{\varphi_2} = K_{\varphi_1} = 1$$

 $\Delta\varphi_{io\Sigma}=8.45'$ — кинематическая погрешность методом максимумаминимума

• Вероятностный метод.

$$\Delta \varphi_{maxi} = \frac{6.88KF_i'}{mz_i}$$

Коэфициент K – коэфициент фазовой компенсации

$$\Delta\varphi_{1max} = 19.7'$$

$$\Delta\varphi_{max3} = 20.1'$$

$$\Delta\varphi_{max5} = 20.9'$$

$$\Delta\varphi_{max2} = 6.8'$$

$$\Delta\varphi_{max4} = 5.6'$$

$$\Delta\varphi_{max6} = 4.2'$$

Теперь считаем минимальное значение:

$$\Delta\varphi_{imin} = \frac{4.88K_sF_i'}{mz_i}$$

— для 7, 8 классов точности

$$\Delta \varphi_{imin} = \frac{4.3K_s F_i'}{mz_i}$$

— для 5, 6, 9, 10 классов точности Поскольку у нас 7 класс точности используем формулу

$$\Delta\varphi_{1min} = 11.6'$$

$$\Delta\varphi_{2min} = 4'$$

$$\Delta\varphi_{3min} = 12.4'$$

$$\Delta\varphi_{4min} = 3.46'$$

$$\Delta\varphi_{5min} = 15.0'$$

$$\Delta\varphi_{6min} = 3'$$

Найдем поле рассеивания:

$$V_1 = 19.7 - 11.6 = 8.1'$$

$$V_3 = 20.1 - 12.4 = 7.7'$$

$$V_5 = 20.9 - 15 = 5.9'$$

$$V_2 = 6.8 - 4 = 2.8'$$

$$V_4 = 5.6 - 3.5 = 2.1'$$

$$V_6 = 4.2 - 3 = 1.2'$$

Координаты середины поля рассеивания:

$$E_{i} = \frac{\Delta\varphi_{maxi} + \Delta\varphi_{mini}}{2}$$

$$E_{1} = 15.7'$$

$$E_{3} = 16.3'$$

$$E_{5} = 18'$$

$$E_{2} = 5.4'$$

$$E_{4} = 4.6'$$

$$E_{6} = 3.6'$$

Суммарная вероятностная кинематическая погрешность передачи:

$$\Delta \varphi_{i\Sigma}^{B} = \sum_{j=1}^{N} \frac{E_{ij}}{i_{j-N}} + t_1 \sqrt{\sum_{j=1}^{N} \left(\frac{V_{ij}}{i_{j-N}}\right)} = 7.96$$

t — коэфициент стьюдента. В домашнем задании вероятность принимаем равной p=10%

4. Определение погрешностей вносимых мертвым ходом Теоретически угол поворота ведомого колеса связа с углом поворта ведущего колеса линейной зависимостью. Практически при попроте ведущего колеса на некоторый угол  $\delta\varphi_1$  ведомое колесо может оставаться неподвижным из-за наличия бокового зазора — люфта между зубьями сопряженных колес, а так же из-за наличия упругих деформаций рабочих участков валов, передающих крутящий момент. Величина  $\delta\varphi_1$  является погрешностью мертвого хода. Мертвый ход равен сумме двух погрешностей — люфтовой погрешности и погрешности упругого мертвого хода.

Определим межосевые расстояния:

$$a_{12} = m * 0.5(z_1 + z_2) = 24.2 \text{mm}$$
  
 $a_{34} = m * 0.5(z_3 + z_4) = 31.6 \text{mm}$   
 $a_{56} = m * 0.5(z_5 + z_6) = 40 \text{mm}$ 

Собственные люфтовые погрешности передачь отнесенные к ведущим колесам (шестерням) каждой пары:

$$\Delta \varphi_{\pi} = \frac{7.33 j_{nmax}}{m z_1}$$

Где  $z_1$  – ведущее колесо в паре  $j_{nmax}$  – максимальный боковой зазор

$$j_{nmax} = 0.7(E_{HS1} + E_{HS2}) + \sqrt{0.5(T_{H_1}^2 + T_{H_2}^2) + 2(f_a)^2}$$

Есть некоторые данные:

- $i_0 =$
- і<sub>што-шго</sub>

тогда нам необходимо сделать следующие шаги:

1.  $i_{\text{ост}} = \frac{i_0}{i_{\text{што-шго}}} =$  сколько — то  $\to n=1.85\log_{10}i_{\text{ост}}=$  что — то Если получается надо брать передаточные отношения так, чтобы они возрастали от двигателя n — количество ступеней

$$i_i = \sqrt[n]{i_{\text{oct}}}$$

2. Подбираем колеса  $z_1=z_3=z_5=20$  Тогда:

$$z_2 = i_{12}z_1 =$$
чему — то

$$z_4 = i_{34}z_3 =$$
чему — то

$$z_6 = i_{56}z_5 =$$
чему — то

Далее считаем следующую величину (практический коэфициент передачи ?)

$$i_{
m np}=rac{z_2}{z_1}rac{z_4}{z_3}rac{z_6}{z_5}=$$
 чему — то  $\xi=rac{i_0-i_{
m np}}{i_0}100\%=$  чему — то

3. Рассчитать моменты на каждом из зубчатых колес:

$$M_{ ext{H}}=1_{ ext{H}}*_{ ext{M}}=M_{8}$$
  $M_{7}=\dfrac{M_{8}}{i_{78}\eta_{ ext{nep}}\eta_{ ext{onop}}}$   $M_{6}=M_{7}$   $M_{5}=\dfrac{M_{6}}{i_{56}\eta_{ ext{nep}}\eta_{ ext{onop}}}$ 

И так далее, ввесело что капец!

4. Считаем модули:

$$m_1 = m_3 = m_5 = m_7 = m_7$$

Ну мы их посчитали и они какие-то получились

$$m = K_{\rm M} \sqrt[3]{\frac{MY_F K}{z\psi_m[\sigma_F]}}$$

$$\psi_m = \frac{b}{m} = 8$$

- 5. Расчет на контактную прочность
- 6. Геометрические параметры:  $d, d_f, d_a, d_b, h, h_a, h_f, b, a, m_{\text{теор}}$
- 7. Расчет на точность
- 8. Примерный диаметр вала d
- 9. Расчет опор
- 10. Расчет потенциометра
- 11. Миллиметровка
- 12. к 8 пункту (  $\Delta \varphi_{\text{умх}})$  Вала на прочность (эпюры) Опоры (расчет)

Упругие чувствительные элементы.

Упругие чувствительные элементы служат для преобразования измеренного давления или силы в какие-либо механические перемещаения. К ним относятся: пружины (прямые, плоские, изогнутые, спиральные, винтовые); мембраны и мембранные коробки; гофрированные трубки; трубчаные сифоны Характеристика упругого чувствительного элемента — зависимость между его прогибом (ходом) и вызывающей этот прогиб нагрузкой.

Пружины делятся на:

- По форме:
  - Прямые
  - Изогнутые
  - Спиральные
  - Винтовые
- По назначению:
  - Силовые (аккумуляторы энергии)
  - Измерительные (упругие чувствительные эелементы)
  - Пружины для соединения деталепй

Расчет винтовых пружин растяжения сжатия.

Параметры:

- *D* диаметр пружины
- d диаметр проволоки
- $\alpha$  угол наклона витка
- 1.  $P_{max} = \frac{\pi d^3}{8D_0} [\tau]_{\text{kp}}$
- 2.  $au_{max} = k \frac{8 P_{max} D_0}{\pi d^3} \le [ au]_{\rm kp} \ K$  коэфициент зависящий от индекса пружины
- 3.  $k = \frac{4c-1}{4c-4} + \frac{0.615}{c}$ , где  $c = \frac{D_0}{d}$
- 4. Диаметр проволоки:

$$d \ge \sqrt{\frac{8D_{max}ck}{n[\tau_{\text{\tiny Kp}}]}}$$

Осевое перемещение:

$$f = \frac{8D_0^3 P_{max} n}{Gd^4} = \frac{8c^3 p_{max} n}{Gd}$$

5. Жесткость

$$K = \frac{Gd^4}{8nD_0^3}$$

## 6. Длина развернутой проволоки

$$L = \frac{\pi D_0 n_0}{\cos \alpha}$$

Задача: Определить размеры винтовой пружины сжатияпри установке ее в прибор.

- $P_{min} = 24H$
- $P_{max} = 26H$
- $f_{\text{pa6}} = 0.5 \text{MM} = 0.5 * 10^{-3} \text{M}$
- ОВС марка стали
- $G = 7.8 * 10^{10}$
- $\sigma_{\rm B} = 188 * 10^7 \Pi a$
- $\alpha = 7$

$$\frac{f_{min}}{f_{\text{pa6}}} = \frac{f_{min}}{P_{max} - P_{min}}$$

Следовательно:

$$f_{min} = \frac{P_{min}P_{\rm pa6}}{P_{max} - P_{min}} = 6 \text{mm}$$
 
$$f_{max} = f_{min} + f_{\rm pa6} = 6.5 \text{mm}$$
 
$$d \geq \sqrt{\frac{8P_{max}CK}{\pi[\tau]}}$$

Критическое напряжение:

$$[ au_{
m np}] = rac{\sigma_B}{n_{
m au}} = 47 * 10^7 rac{
m H}{
m M^2}$$

Индекс пружины:

$$c = 8 = \frac{D_0}{d}$$

Коэфициент зависящий от индекса пружины

$$k = \frac{4c - 1}{4c - 4} + \frac{0.615}{c} = 1.18$$

$$d \ge \sqrt{\frac{8*26*1.188}{3.14*47*10^7}} = 1.15*10^{-3} = 1.15 \text{mm}$$

Согласно какому-то там госту выбираем прволоку d=1.2мм

$$D_0 = dc = 1.2 * 8 = 9.6$$
mm

Определяем количество витков

$$n = \frac{1}{8} \frac{G f_{max} d}{P_{max} C^3} = \frac{1}{8} \frac{7.8 * 10^{10} * 1.2 * 10^{03} * 6.5}{26 * 8^3} = 5.8 = 6$$

С учетом наличия опорной поверхности:

$$n_0 = n + 2 = 6 + 2 = 8$$

Длина заготовки:

$$L = \frac{\pi D_0 n_0}{\cos \alpha} = \frac{8 * 9.63.14}{\cos 7} = 243 \text{MM}$$

Выбор и расчет люфтовыбирающих колес

Выбор бокового зазора в зубчатом зацеплении с использованием пружины растяжения.

Две составные части колеса (1) (2) скреплены спенциальными винтам (4), предотвращающими осевое перемежение одной детали по отношению к другой и допускающие угловой поворот одной части по отношению ко второй. Пружина (3) помещены в специальные окна стягивают половины колеса зацепами, зацепляемыми за отверстия в усиках половин. Предварительно части (1) и (2) смещают отностилеьно друг друга в направлении растяжения пружины (3) на несколько угловых шагов p. И в таком положении их вводят в зацеплении с ведущим колесом. Зацепление обеспечивается моментом развиваемым пружинами на плече 2A. Величина этого момента должна превышать величину передаваемого моента в 1.5-2 раза.

$$OB = OE = OK = R$$
  $z = 80$   $m = 1mm$   $M_{\rm KD} = 150$ нмм

При взаимном повороте взаимных частей (1) и (2) начальная длина пружины равная BE увеличится до  $L_1$  равное BK следовательно в пружинах возникнет стягивающее усилие. При этом первоначально действовавашее плечо A равное OM уменьшится до  $A_1 = ON$ 

$$A_1 = R\cos\frac{\alpha\phi}{2} = R(\cos\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\phi}{2} - \sin\frac{\alpha}{2}\sin\frac{\phi}{2})$$
$$\cos\frac{\alpha}{2} = \frac{A}{2}; \sin\frac{\alpha}{2} = \frac{L}{2R}$$
$$A_1 = A\cos\frac{\phi}{2} - \frac{L}{2}\sin\frac{\phi}{2}$$

Угол  $\phi$  это угол взаимного смещения колес (1) и (2). Пара сил двух пружин действующих на плече  $2A_1$  создают зазоровыбирающий момент  $M'=2A_1P_2$  следовательно  $P_2=\frac{M'}{2A_1}$ 

$$M^{'} = (1.5..2)M_{\text{kp}} = 2 * M_{\text{kp}} = 2 * 150 = 300\text{H} * \text{mm}$$

Отслюда:

$$P_2 = \frac{2M_{\rm kp}}{2A\cos\frac{\phi}{2} - L\sin\frac{\phi}{2}}$$

Т к взаимное смещение колес (1) и (2) должно быть проведено на целое количество зубьев, то величина угла  $\phi$  можно выразить следующим образом:

$$\phi = \frac{360pn}{\pi D} = \frac{m360\pi n}{\pi D} = \frac{360mn}{mz} = \frac{360n}{z}$$
$$P_2 = \frac{2M_{\text{kp}}}{2A\cos\frac{180n}{2} - L\sin\frac{180n}{z}}$$

Необходимо задаться контрукционными параметрами: Длина пружины L, плечо  $\Phi$  и количество зубьев на которые мы раздвигаем п. Необходимо ориентироваться на короткие и жесткие пружины с индексом пружины  $C \leq 10$ . Пусть  $n=4,\,A=30,\,L=12$ 

$$P_2 = \frac{2*150}{2*30*\cos 9 - 12*\sin 9} = 5.23$$

Необходимо теперь посчитать пределную силу:

$$P_3 = \frac{P_2}{1 - \delta} = \frac{5.23}{1 - 0.1} = 5.8$$

Открываем гост 13771 там выбираем максимальную силу:

$$P_3 = 6$$

Силой небес выбираем пружину №92 Ее параметры:

- $P_3 = 6$
- d = 0.4
- D = 4.5
- $K_1 = 3.71$
- $f_1 = 1.648$

Считаем рабочую деформацию

$$f_{\text{pa6}} = L_1 - L = L\cos 9 + 2A\sin 9 - L = 9.2$$
mm

Жескость всей пружины:

$$K = \frac{P_2}{f_{\text{pa6}}} = 0.57$$

Число витков рабочих:

$$n = \frac{K_1}{K} = \frac{3.71}{0.57} = 6$$

Добавляем 2.5 витка так, как концы пружин в разные стороны:

$$n_0 = n + 2.5 = 6.5$$

$$H_0 = (n+1)d = (6+1)0.4 = 2.8$$

$$L_0 = H_0 + 2D = 2.8 + 2 * 4.5 = 11.8$$

Разработка чертежа общего ввида Для разработки чертежа общего вида, первым делом надо проанализировать кинематическую схему 1 - двигатель

Устройство управления должно содержать в себе прибор, вырабатывающий эелктрический сигнал зависящий от угла поворота вала на котором он установлен.

Подбор потенциометра.

Основные параметры потенциометра:

- 1. Угол поворота вала потенциометра
- 2. Разрешающая способность (точность) потенциометра

По углу поворота потенциометры бываюте:

- 1. Меньше 1 поворота
- 2. Однооборотные потенциометры
- 3. Пятиоборотные потенциометры
- 4. Десятиоборотные потенциометры
- 5. Двадцатиоборотные потенциометры
- 2 вида:
- 1.  $\Pi\Pi M \Pi$  5-10 оборотов
- 2. ПТП однооборотные

Выбот потенциометра по углу поворота:

- 1.  $0.8\phi_{\text{пм}} \le \phi_{\text{в}} \le 1\phi_{\text{пм}}$
- 1. Главный вид
- 2. Равертка (сложный ступенчатый разрез по осям валов)

- 3. Дополнительные виды для понимания расположения элементов
- 4. Таблица составных частей
- 5. Схема деления на составные части

Таблица составных частей должна состоять из графов, такие как:

- Заимствованные изделия
- ВНовь разработанные изделия
- Стандартные изделия
- Прочие изделия

Единственным заимствованным изделием являются стойки.

Схема деления отображает структуру прибора. На схеме делений можно отобразить уровневость сборки.

Разработка чертежа общего вида начинается с прорисовки главного вида (вид сверху вероятно)

Муфты.

Муфты бывают:

- 1. Соединительные
- 2. Предохранительные:
  - (а) Автоматические
    - (b) Муфты с разрушаемым элементом

Бывают 3 типа погрешностей при соединении валов:

- 1.  $\Delta x$  экстринситет несоостность
- 2.  $\Delta z$  расстояние между валами
- 3.  $\Delta \alpha$  угол между осями

Муфты соединительные:

- 1. Втулочная: На 2 вала надевается втулка. Закрепление втулки на валах выполняется штифтованием. Причем для снижения излома штифтов они монтируются в перпендикулярных плоскостях. В металлическом исполнении позволяет решить погрешность  $\Delta z$
- 2. Поводковая или пальцевая муфта, На половине муфты есть палец и луза, и две половины соединяются пальцем к лузе, тем самым позволяя решить  $\Delta x \ \Delta z \ \Delta \alpha$ .

3. Поводковая муфта с эластичным элементом: Между 2мя полумуфтами расположен эластичный материал и отсутствуют лузы, есть только штифты, таким образом позволяет нивилировать импульсы от резких пусков и стопов.

Предохранительная муфта с разрушаемым элементом Для дз:

$$D_{ ext{iiitu} ext{фта}} = rac{1}{3} ... rac{1}{4} d_{ ext{вала}}$$

Конструкционно выглядит как Втулочная муфта, только 2й штифт выполняется с расчетом на то что его срежет при определенном моменте достигнутом в процессе эксплуатации.

Муфта предохранительная пружинная

Предохраняет от кратковременных перепадов нагружения.

Сложные передачи.

Бывают:

- Сложные рядные передачи;
- Сложные многоступенчатые передачи;
- Сложные планетарные передачи;
- Сложные волновые передачи;
- Дифференциальные передачи.

Рядные передачи.

Это соединенные в ряд зубчатые колеса Передаточное отношение:

$$i_{1n} = (-1)^k \frac{z_n}{z_1}$$

Где n — число зубчатых колес, k — число передачь. Колеса между входным и выходным колесами я вляются паразитными.

Кпд передачи:

$$\eta = \eta_{12}\eta_{23}\eta_{34}\eta_{45}\eta_{56}\eta_{67}$$

Применяют в трех случаях:

- 1. Позволяют вписывать передачу в заданные межосевые расстояния;
- 2. Когда необходимо согласовать вращения входного и выходного вала;
- 3. Служат для обхода препятствий внутри конструкции.

Достоинства и недостатки:

Возможность согласования валов на определенном межосевом расстоянии;

- Возможность смены направления вращеия передачи без пересчета передаточного отношений;
- Возможность обхождения препятствий внутри конструкции;
- Возможность снятия нагрузки с нескольких выходных валов при одном входном валу;
- В передаточном отношении участвуют только первое и последнее зубчатое колесо, все остальные колеса являются паразитными;
- Низкое кпд;
- Большое количество промежуточных элементов.

Многоступенчатые передачи.

Сферы применения: Повсеместно, где необхобходимо получить большое передаточное отношение и кпд.

- 1. Возможность снятия нагрузки с нескольких выходных валов при одном входном.
- 2. Возможность получить большое передаточное отношения.
- 3. Возможность получения редуктора с большим передаточным отношением и относительно небольшими габаритами.
- 4. Простота расчета, простота сборки.
- 5. Резкий спад кпд при большом передаточном отношении.

Планетарные передачи.

Планетарным называется механизм состоянищий из зубчатых колес и вращающихся звеньев, на которых располагаются оси зубчатых колес. Звено на котором располагаются подвижные оси колес называется водило, обозначается H. А зубчатые колеса с подвижными осями называются планетами или сателитами. Колеса с неподвижной осью вращения называется центральным или солнечным. Неподвижное колесо называется опорным или корона.

В червячной передаче иногда присутствует эффект самоторможения. Это является достоинством.

Эффект самоторможения — эффект, когда после снятия нагрузки с двигателя червяк не может провернуться со стороны зубчатого колеса. Параметры червяка:

- 1.  $h_{a_1} = h_{a_1}^* m$
- 2.  $h_{f_1} = h_{f_1}^* m$
- 3.  $d_{a_1} = d_1 + 2ha$

4. 
$$d_{f_1} = d_1 - 2h_{f_1}$$

5. 
$$b_1 = (c_1 + c_2 z_2)m$$

Параметры зубчатого колеса:

1. 
$$d_2 = mz_2$$

2. 
$$d_a = d_2 2h_a 1$$

3. 
$$d_f 2 = d_2 - 2h_a 1$$

4. 
$$b \le 0.75d_a 1(z_1 = 1, 2)$$

5. 
$$b \le 0.67d_{a_1}(z_1 = 4)$$

6. 
$$a = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{m(z_1 + z_2)}{2}$$

7. 
$$s = p * z_1$$

Силы и моменты:

1. 
$$F_{a_1} = F_2$$

2. 
$$F_1 = f_{a_2}$$

3. 
$$F_{r_1} = F_{r_2}$$

4. 
$$F_{1,2} = \frac{2M_{1,2}}{d_{1,2}}$$

5. 
$$M_1 = \frac{M_2 \tan \gamma + \varphi'}{i_{1,2} \tan \gamma}$$

## Достоинства:

- 1. Самое большое передаточное отношение на 1 зубчатую пару.
- 2. Передача больших моментов под углом 90 граудсов.
- 3. Возможность применения эффекта самоторможения.
- 4. Возможность получения больших моментов на выходном валу.
- 5. Относительно малые габариты.
- 6. Высокая плавность хода, высокая кинематическая точность.

## Недостатки

- 1. Низкий КПД.
- 2. Большое трение, большой нагрев от трения.
- 3. Невозможность получения большой угловой скорости на выходном валу.

- 4. Необходимость применения дорогих антифрикционных материалов.
- 5. Сложности при изготовлении и сборке.
- 6. Иногда необходимость в применении теплоотвода.

Передача винт-гайка. vza Бавают:

- 1. Кинематической
- 2. Силовой