1	Зубчатые передачи. До-
	стоинства, недостатки.
	Классификация зубча-
	тых передач.


Механические передачи – механизмы, предназначенные для передачи и преобразования энергии, моментов сил, скоростей от ведущего

к ведомому элементу.

<u>Применяются</u>, когда необхо-

- 1. Преобразование движе-
 - (a) Из вращения в перемещение
 - (b) Из врадения в вращение
 - (c) Из вращения в перемещние по опрму закону
- 2. Изменение скорости в саомй передаче
- 3. Управление несколькими потребителями от одного

Основные характеристики передач:



- 1. Зависимость между входной и выходной величиной $ω_{\rm BX}$ $(ω_{\rm Bы}x)$
- 2. Передаточное отношение $i_{1\;2}\;=\;\frac{\frac{d\omega_1}{dt}}{\frac{d\omega_2}{dt}}\;=\;\frac{\omega_1}{\omega_2}\;=\;$ $rac{n_1}{n_2} = rac{d_2}{d_1}$ — отношение мгновенных скоростей ведущего и ведомого элемен-

3. КПД:
$$\eta = \frac{P_{\text{ПОЛ}}}{P_{\text{ЗАТ}}} = \frac{P_{\text{ЗАТ}} - P_{\text{ПОТЕРЬ}}}{P_{\text{ЗАТ}}} = 1 - \frac{P_{\text{ПОТЕРЬ}}}{P_{\text{ЗАТ}}} = 1 - \psi_{\text{ПОТЕРЬ}}$$

7 Основная теорме зацепления. Эвольвента и ее свойства. Параметры зубчатого колеса.

Основная теорема зацеплния

Допуск на кинематическую погрешность колеса находят как сумму допусков на накопительную погрешность шага F_p и допуска на погрешность профиля зуба f_f :

$$F_i^{'} = F_p^{'} + f_{f_i}$$

Допуск на угловую кинематическую погрешность в угловых минутах находят так:

$$\Delta \varphi_{max,i} = \frac{6.88 \cdot KF_i'}{mz_i}$$

Где K - коэффициент фазовой ком-

ации. Теперь считаем минимальный допуск на угловую кинематическую погрешность.

б погрешность:
$$\Delta \varphi_{min,i} = \frac{4.88 \cdot K_s F_i'}{mz_i}$$

$$\Delta \varphi_{min,i} = \frac{4.3 \cdot K_s F_i'}{mz_i}$$
 Найдем поле рассеивания:

$$V_i = \varphi_{max,i} - \varphi_{min,i}$$

$$\Delta a = \frac{7.33 \cdot j_{n,max}}{}$$

 $\Delta \varphi_{\pi min_j} = \frac{7.33 \cdot j_{n,min}}{mz_j}$

$$\Delta \varphi_{^{\mathfrak{I}}max_{j}} = \frac{7.33 \cdot j_{n,max}}{mz_{j}}$$

$$E_{\pi_{\hat{j}}} \, = \, \frac{\Delta\varphi_{\hat{j} \, \, \Pi \, \, max} \, + \, \Delta\varphi_{\hat{j} \, \, \Pi \, \, min}}{2}$$

$$\Delta \varphi_{\pi}^{\mathrm{Bep}} = \sum_{j=1}^{N} \frac{E_{\pi\,j}}{i_{j-N}} \! + \! t_{2} \sqrt{2 \! \sum_{j=1}^{N} \left(\frac{V_{i\,j}}{i_{j-N}} \right)^{2}}$$

Расчет на точность. Метод максимум-минимума

Допуск на кинематическую погршность колеса находят как сумму допусков на накопленную погрешность шага F_p и допуска на погрешность профиля зуба f_f

$$F_f' = F_{i\ i} + F_{f\ i}$$

Допуск на угловую кинематическую погрешность в угловых минутах находят как:

$$\Delta\varphi_i = \frac{6.88 \cdot F_i^{'}}{mz_i}$$

Суммарная кинематическая по-

$$\Delta \varphi_{i \ o \ \Sigma} = \sum_{j=1}^{N} \frac{\Delta \varphi_{i \ j}}{m z_{i}}$$

– коэффициент, учитывающий зависимость кинематической погрешнсоти рассчитываемой передачи от максмального угла поворота колеса.

Опр-е погрешностей вносимых мертвым ходом Собственный люфтовые погрешнсоти передачи отнесенные к ведущим колесам (шестерням)

каждой пары: для 7,8 класса точности

для 5, 6, 9, 10 кла
$$\overline{de}$$
33 т \dot{p}_{H} насин i $\Delta \varphi_{\pi}$ $i = \frac{mz_i}{mz_i}$

 $j_{n\;max}$ — максимальный боковой зазор

$$j_{n\;max} = 0.7 \left(E_{HS_1} + E_{HS_2} \right) + \sqrt[2]{0.5 \cdot \left(T_{H_1}^2 + T_{H_2}^2 \right) + 2*(f_a)^2}$$

$$\Delta\varphi_{i,\Sigma}^B = \sum_{j=1}^N \frac{E_{i,j}}{i_j-N} + t_1 \sqrt[2]{\sum_{j=1}^N \left(\frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{V_{i,j}}, \frac{E_{HS_2}}{v_{i,j}} - \frac{\mathrm{наименьшее}}{\mathrm{сме-смет}}\right)} \\ \sum_{j=1}^N \left(\frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}}, \frac{E_{HS_2}}{v_{i,j}} - \frac{\mathrm{наименьшее}}{v_{i,j}} \right) \\ \sum_{j=1}^N \left(\frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}}, \frac{E_{HS_2}}{v_{i,j}} - \frac{\mathrm{наименьшеe}}{v_{i,j}} \right) \\ \sum_{j=1}^N \left(\frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}}, \frac{E_{HS_2}}{v_{i,j}} - \frac{\mathrm{naumenьшee}}{v_{i,j}} \right) \\ \sum_{j=1}^N \left(\frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}}, \frac{E_{HS_2}}{v_{i,j}} - \frac{\mathrm{naumenьшee}}{v_{i,j}} \right) \\ \sum_{j=1}^N \left(\frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}}, \frac{E_{HS_2}}{v_{i,j}} - \frac{\mathrm{naumenьшee}}{v_{i,j}} \right) \\ \sum_{j=1}^N \left(\frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}}, \frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}} - \frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}} \right) \\ \sum_{j=1}^N \left(\frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}}, \frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}} - \frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}} - \frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}} \right) \\ \sum_{j=1}^N \left(\frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}} + \frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}} - \frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}} - \frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}} \right) \\ \sum_{j=1}^N \left(\frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}} + \frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}} - \frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}} - \frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}} \right) \\ \sum_{j=1}^N \left(\frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}} + \frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}} - \frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}} - \frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}} \right) \\ \sum_{j=1}^N \left(\frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}} + \frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}} - \frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}} - \frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}} \right) \\ \sum_{j=1}^N \left(\frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}} + \frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}} - \frac{V_{i,\mathrm{Jichhe}}}{v_{i,j}}$$

 t_1 — коэф-т Стьюдента межосевого рас Опр-е погрешностей, вносимых мертвым ходом

$$V_{\pi,i} = \Delta \varphi_{\pi,max_j} - \Delta \varphi_{\pi,min_j} \qquad \qquad \Delta \varphi_{\pi \; \Sigma} = \sum_{j=1}^{N-1} \frac{\Delta \varphi_{\pi \; i}}{i_{j-N}}$$

15 Сложные передачи. Волновые передачи.

По конструктивному исполнению различают фрикцонные и зубчатые. Р-м принцип действия фрикционной влонвой передачи



Внутрь жесткого неподвижного цилиндрического кольца С вставлено гибкое кольцо F? прижатое роликом 1, закрепленным на водиле Н L_F – длина внутренней окр-ти. L_C – длина внешней окр-ти.

При вращении водила по часовой стрелке, внутреннее колесо вращается против часовой стрелки. Считаем, что проскальзывание

вращается против часовои стрелями. Считаем, тто проскальзывание отсутствует. За 1 оборот водила гибкое кольцо повернется на небольшой угол, определяемый дугой ρ_F = $L_C - L_F$, посему чем меньше разница длины окружностей, тем меньшеугол поворота внутреннего колеса.

него колеса. Таким образом, происходит преобразование быстрого вращения водила с угловой скоростью ω_H в обратное по направлению и замедленное по вражению гибкого вала кольца

$$i_{HF} = \frac{L_F}{L_C - L_F} = -\frac{\pi dc}{\pi dc - \pi df}$$

$$i_{HF} = -\frac{z_F}{z_C - z_F}$$




Достоинства

- 1. Выскоая нагрузочная способность т.к. в закцеплении всегда находятся 30-50% зубьев
- Более высокая кинематическая точность в сравнии с обычными зумбчатыми редукторами, т.к большое кол-во зубьев одновеменно находятся в зацеплении и погрешность окружных шагов устраняется
- 3. Работает сравнительно плавно и бесшумно
- 4. $\eta = 80..90\%$
- 5. Возможность передачи движения через герметичную стенку

Недостатки

1. Специфические материалы гибкого колеса быстро изнашиваются

16 Сложные передачи. Планетарные передачи.



Планетарными называются передачи, состоящие из зубчаных колес и вращающихся звеньев, на которых располагаются оси зубчатых колес

тых колес. Звено на котором располагаются подвижные оси колес, нвызвается водило Н, А зубчатые колеса с подвижными осями наз. сателитами. Колесо с неподвижной
осью вращения z_1 называется солнечным. Неподвижное колесо z_3 наз. опорыми (или короткой)
наз. опорыми (или короткой)

наз. опорным (или короткой).
Расчет передаточного отношения планетарной передачи методами обращенного движения (Формула Смирнова-Виллиса).

 Δ солнечное колесо z_1 сателит z_2 водило Н опорное колесо z_3

$$i_{1~\mathrm{H}}\,=\,\frac{\omega_1}{\omega_\mathrm{H}}$$

$$i_{13}^{(\mathrm{H})} = \frac{\omega_1 - \omega_{\mathrm{H}}}{-\omega_{\mathrm{H}}} = 1 - \frac{\omega_1}{\omega_{\mathrm{H}}} = 1 - i_{1\mathrm{H}}$$

$$i_{13}^{(H)} = \frac{z_3}{z_2} \left(-\frac{z_2}{z_1} \right) = -\frac{z_3}{z_1}$$

Выбор числа зубьев:

- 1. Число зубьев дожно обеспечивать передаточное отношение $i_{1\mathrm{H}}$
- 2. Должно обеспечиваться условие соосности: $d_3-d_1=2d_2,\; z_3-z_1=2z_2$
- 3. Должно обеспечиваться условие сборки: $\frac{z_1+z_3}{K}=$ целоечисло, k число сателитов.
- 4. Должно обеспечиваться условие соседства

Достоинства:


- 1. Соостность входного и выходного вала
- 2. Легкость получения большого передаточного отношения без существенного увеличения габаритов.

- 3. В зацеплении могут находиться одновременно несколько пар зубьев зубчатых колес, что удменьшает нагрузку на пару зубчатых колес и уменьшает маодуль, а, следовательно, и уменьшает габариты.
- Наличие нескольких пар зацепления зубьев обеспечивает снижение погрешности кинематической и обеспечивает плавность хода

Недостатки:

- 1. Резкий спад КПД при очень большом передаточном отношении.
- 17 Сложные передачи. Рядные передачи.

Рядные передачи



Исходное $n^{\mbox{OGRAWNWEGE}}$ в зубчатых ко- ω_1 лес $\omega_1 - \omega_1$ в ω_2 k – коли $^{\mbox{W}}$ k — k

- Позволяют вписывать передачу в занные межосевые расстояния
- 2. Когда необходимо согласовать вращение входного и выходного вала
- 3. Служат для обхода препятствий внутри конструкций


Достоинства:

- 1. Возможность согласования валов на определенном межосевом расстоянии
- Возможность смены навпрления вращения передачи без пересчета передаточного отношения
- 3. Возможноность обходения препятствий внутри конструкции
- 4. Возможность снятия показаний с нескольких выход-

недостатки:

- 1. В передаточном отношевое и последнее зубчатые колеса, все остальные яв-ляются паразитными
- 2. Относительно низкое КПД
- 3. Большое кол-во промежуточных элементов

Многоступенчатые передачи




$$\begin{array}{rcl} i_{1n} & = & (-1)^k \frac{z_2 \dots z_n}{z_1 \dots z_{n-1}} & = \\ i_{12} \cdot i_{34} \cdot \dots \cdot i_{(n-1)n} \\ \eta & = \eta_{12} \cdot \eta_{34} \cdot \dots \cdot \eta_{(n-1)n} \end{array}$$

Применяются, когда необходимо получить высокое пердаточное отношение Достоинства:

- 1. Можно получить как очень большие переда-точные отношения, так и очень маленькое
- 2. Возможность снятия на-грузкис нескольких выходных валов при одном входном.
- 3. Большое передаточное от-ношение при сравнительно маленьких габаритах.
- 4. Простота расчета
- 5. Простота сборки

Недостатки:

- 1. Резкий спад КПД при росте передаточного отношения.
- 18 Сложные передачи. Фрикционные переда-



Классификация:

- 1. По взаимному расположени осей бывают:
 - (а) Параллельные
 - (b) Пересекающиеся
 - (с) Скрещивающиеся
- 2. По взаимному расположению контактов:

- (а) С внешним
- (b) C внутренним
- 3. По возможности варьирования передаточного отно-шеия:
 - (а) С нерегулирумым передаточным от-ношением
 - (b) С регулируемым бесступенчатым передаточным отношением (вариаторы)

Достоинства:

- 1. Простота конструкции, изготовления, эксплуатации
- 2. Легкость бесступенчатого варьирования передаточного отношения
- 3. Легкость включения и переключения
- Сравнительная ность в работе
- 5. Возможность самозащиты

Недостатки:

- 1. Необходимость введения специальных нажимных устройств, вызывющих возникновения больших осевых сило в опорах
- 2. Невозможность получения точного передаточного отношения из-за проскальзывания.
- 3. Повышенный износ

19 Упругие чувствитель-

УЧЭ служат для преобразования измеренного давления или силы в какие-либо механические переме-щения. К ним относятся пружи-ны, мембраны, мембранные коробны, мемораны, меморанные короо-ки, гофрированные трубки, тубча-ные сифоны (сильфоны???) Характеристика упругого

ларактеристика упругого чувствительно элемента— зависимость мауути висимость между его прогибом (ходом) и вызывающей этот прогиб нагрузкой.

Пружины делятся:

- 1. По форме:
 - (а) Прямые
 - (b) Изогнутые
 - (с) Плоские
 - (d) Спиральные
 - (е) Винтовые
- 2. По назначению:
 - (а) Силовые (аккумуляторы энергии)
 - (b) Измерительные $(\Theta V Y)$
 - (с) Для соединения деталей
- 20 Упругие чувствительные элементы. Основные формулы для расчета.
 - 1. Допускаяемая нагрузка: $P_{max} = \frac{\pi d^3}{8 \cdot D_0}$
- 3. Повышенный износ 2. Максимальное анпряжение: $\tau_{max} = k \frac{8P_{max}D}{\pi d^3} \leq \frac{\Gamma_{max}D}{\pi d^3} = k \frac{8P_{max}D}{\pi d^3$ жины:
 - 3. Индекс пружины: C = $\frac{D_0}{d}$, $C=4\dots 10$, d>0.5мм, $C=6\dots 16$, $d\leq0.5$ мм для приборных пружин $c=8\dots 12$
 - $4. \quad k = \frac{4C-1}{4C-4}, \;\; \mathrm{пр} \mu \;\; C \;\; > \ 10, \, k = 1$
 - 5. Диаметр проволоки: $d \geq 2\sqrt{\frac{8P_{max}CK}{n[\tau_{Fp}]}}$
 - 6. Осевое перемещение: $\frac{8D_0^3 P_{max} n}{} =$ f = $\tfrac{8C^3P_{\max n}}{Gd}$
 - 7. Жесткость пружины: K = $\frac{GD^4}{8nD_0^3}$
 - 8. Длина развернутой проволоки: $L = \frac{\pi D_0 n}{\cos \alpha}$

- 1. $V_1 = V_2$
- $2. \quad \frac{\omega_1 d_1}{2} = \frac{\omega_2 d_2}{2}$

- 5. $\omega_1 \cdot \rho = \omega_2 r_2$
- 6. $\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1 \sin \alpha}$
- 7. $i_{1\ 2} = \frac{r_2}{r_1 \sin \alpha}$
- Если $\alpha \to 0$, тогда $i_{1\;2} \to \infty$,

21 Упругие чувствительные элементы. Расчет винтовой пружины.

Определим размеры винтовой пружины сжатия при установке ее в прибор. Пусть даны $p_{min}, p_{max}, p_{pa6oq},$ материал прволоки, σ_B, α

$$\begin{array}{l} 1. \quad \frac{f_{min}}{f_{\mathrm{pa6}}} = \frac{P_{min}}{P_{max} - P_{min}} \rightarrow \\ f_{min} = \frac{P_{min} * f_{\mathrm{pa6}}}{P_{max} - P_{min}} \\ f_{max} = f_{min} + f_{\mathrm{pa6}} \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} 2. & d & \geq & \sqrt[2]{\frac{8P_{max}CK}{\pi[\tau_{\rm Kp}]}}, \ \ {\rm rge} \\ & [\tau_{\rm Kp}] \ = \ \frac{\sigma B}{n_{\rm T}}, \ C \ = \ \frac{D_0}{d}, \\ & K = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C} \end{array}$$

Согласно ГОСТ 9389-75 выбираем ближайшее d

$$D_0=d\cdot C$$
 – средний диаметр $n=rac{1}{8}rac{Gf_{max}d}{P_{max}C^3}$ – количество витков $n_0=n+2$ $L=rac{\pi\cdot D_0\cdot n_0}{\cos\alpha}$

22

Червячные передачи. Расчет сил и моментов в червячной передаче.

23 винтовые передачи. Классификация. Назначение. Достоинства и недостатки

Передача винт-гайка предназначена для преобразования вращательного движений в поступательное Классификация:

- Кинематическая
- Силовая

Основные детали – винт в виде цилиндра с наужной резбой и гайка в виде кольца с внутренией резьбой

Достоинства

- 1. Простота конструкции
- 2. Относитлеьно высокое передаточное отношение
- 3. Эффект самоторможения
- 4. Высокая точность

Недостатки:

1. Высокое трение \rightarrow быстрый износ

2. Низкий КПД

Виды преобразования:





