
- 1 Зубчатые передачи. Достоинства, недостатки. Классификация зубчатых передач.
- 2 Кинематика червячной передачи. Параметры червяка и червячного ЗК.
- 3 Конические передачи. Расчет сил и моментов в конической передаче.
- 4 Косозубые передачи. Расчет сил и моментов в косозубой передаче.
- 5 Люфтовыбирающее колесо. Методика расчета.
- 6 Механические передачи. Примечание. Основные характеристики передач.

 $\overline{\text{Механические передачи}}$ – механизмы, предназначенные для передачи и преобразования энергии, моментов сил, скоростей от ведущего к ведомому элементу.

Применяются, когда необходимо:

- 1. Преобразование движения:
 - (а) Из вращения в перемещение
 - (b) Из врадения в вращение
 - (с) Из вращения в перемещние по опр-му закону
- 2. Изменение скорости в саомй передаче
- 3. Управление несколькими потребителями от одного источника

Основные характеристики передач:



- 1. Зависимость между входной и выходной величиной $\omega_{\text{вх}}$ ($\omega_{\text{выx}}$)
- 2. Передаточное отношение $i_{1\,2}=\frac{\frac{d\omega_1}{dt}}{\frac{d\omega_2}{dt}}=\frac{\omega_1}{\omega_2}=\frac{n_1}{n_2}=\frac{d_2}{d_1}$ отношение мгновенных скоростей ведущего и ведомого элементов.
- 3. КПД: $\eta = \frac{P_{\text{пот}}}{P_{\text{зат}}} = \frac{P_{\text{зат}} P_{\text{потерь}}}{P_{\text{зат}}} = 1 \frac{P_{\text{потерь}}}{P_{\text{зат}}} = 1 \psi_{\text{потерь}}$
- 7 Основная теорме зацепления. Эвольвента и ее свойства. Параметры зубчатого колеса.

Основная теорема зацеплния

- 8 Отсчетные устройства. Методика расчета.
- 9 Параметры эвольвентного зацепления. Анализ сил и моментов в одноступенчатой зубчатой передаче.
- 10 Подбор двигателя редуктора. Методика расчета.
- 11 Потенциометры. Принцип действия. Методика расчета. Варианты установки на корпус редуктора (чертеж).
- 12 Расчет модуля колес. Расчет на контактную прочность.
- 13 Расчет на точность. Вероятностный метод.

Допуск на кинематическую погрешность колеса находят как сумму допусков на накопительную погрешность шага F_p и допуска на погрешность профиля зуба f_f :

$$F_{i}^{'} = F_{p}^{'} + f_{f_{i}}$$

Допуск на угловую кинематическую погрешность в угловых минутах находят так:

$$\Delta\varphi_{max,i} = \frac{6.88 \cdot KF_{i}^{'}}{mz_{i}}$$

Где K - коэффициент фазовой компенсации.

Теперь считаем минимальный допуск на угловую кинематическую погрешность.

$$\Delta arphi_{min,i} = rac{4.88 \cdot K_s F_i^{'}}{mz_i}$$
 для 7,8 класса точности $\Delta arphi_{min,i} = rac{4.3 \cdot K_s F_i^{'}}{mz_i}$ для 5, 6, 9, 10 классов точности Найдем поле рассеивания:

$$V_i = \varphi_{max,i} - \varphi_{min,i}$$

Координаты середины поля рассеивания: $E_i = \frac{\Delta \varphi_{max,i} + \Delta \varphi_{min,i}}{2}$ Суммарная вероятностная кинематическая погрешность:

$$\Delta \varphi_{i,\Sigma}^{B} = \sum_{j=1}^{N} \frac{E_{i,j}}{i_{j} - N} + t_{1} \sqrt[2]{\sum_{j=1}^{N} \left(\frac{V_{i,j}}{i_{j} - N}\right)^{2}}$$

 t_1 – коэф-т Стьюдента

Опр-е погрешностей, вносимых мертвым ходом

$$\begin{split} V_{\mathrm{J},i} &= \Delta \varphi_{\mathrm{J},max_{j}} - \Delta \varphi_{\mathrm{J},min_{j}} \\ \Delta \varphi_{\mathrm{J}min_{j}} &= \frac{7.33 \cdot j_{\mathrm{J},min}}{mz_{j}} \\ \Delta \varphi_{\mathrm{J}max_{j}} &= \frac{7.33 \cdot j_{\mathrm{J},max}}{mz_{j}} \\ E_{\mathrm{J}_{j}} &= \frac{\Delta \varphi_{j\;\mathrm{J}\;\mathrm{max}} + \Delta \varphi_{j\;\mathrm{J}\;\mathrm{min}}}{2} \\ \Delta \varphi_{\mathrm{J}}^{\mathrm{Bep}} &= \sum_{j=1}^{N} \frac{E_{\mathrm{J}\;j}}{i_{j-N}} + t_{2} \sqrt{\sum_{j=1}^{N} \left(\frac{V_{i\;j}}{i_{j-N}}\right)^{2}} \end{split}$$

14 Расчет на точность. Метод максимум-минимума

Допуск на кинематическую погршность колеса находят как сумму допусков на накопленную погрешность шага F_p и допуска на погрешность профиля зуба f_f

$$F_f^{'} = F_{i\,i} + F_{f\,i}$$

Допуск на угловую кинематическую погрешность в угловых минутах находят как:

$$\Delta\varphi_{i} = \frac{6.88 \cdot F_{i}^{'}}{mz_{i}}$$

Суммарная кинематическая погрешность:

$$\Delta \varphi_{i \, o \, \Sigma} = \sum_{j=1}^{N} \frac{\Delta \varphi_{i \, j}}{m z_{i}}$$

 K_{φ} — коэффициент, учитывающий зависимость кинематической погрешнсоти рассчитываемой передачи от максмального угла поворота колеса.

Опр-е погрешностей вносимых мертвым ходом

Собственный люфтовые погрешнсоти передачи отнесенные к ведущим колесам (шестерням) каждой пары:

$$\Delta \varphi_{\pi i} = \frac{7.33 \cdot j_{n \max i}}{m z_i}$$

 $j_{n\;max}$ – максимальный боковой зазор

$$j_{n \, max} = 0.7 \left(E_{HS_1} + E_{HS_2} \right) + \sqrt[2]{0.5 \cdot \left(T_{H_1}^2 + T_{H_2}^2 \right) + 2 \cdot \left(f_a \right)^2}$$

 $E_{HS_1},\,E_{HS_2}$ – наименьшее смещение исходного контура шестерни и колеса T_{H_1},T_{H_2} – допуск на смещение исх. контур шестерни и колеса f_a – допуск на отклонение межосевого расстояния

$$\Delta \varphi_{\pi \Sigma} = \sum_{j=1}^{N-1} \frac{\Delta \varphi_{\pi i}}{i_{j-N}}$$

15 Сложные передачи. Волновые передачи.

По конструктивному исполнению различают фрикцонные и зубчатые. Р-м принцип действия фрикционной влонвой передачи



Внутрь жесткого неподвижного цилиндрического кольца С вставлено гибкое кольцо F? прижатое роликом 1, закрепленным на водиле Н L_F – длина внутренней окр-ти. L_C – длина внешней окр-ти.

При вращении водила по часовой стрелке, внутреннее колесо вращается против часовой стрелки. Считаем, что проскальзывание отсутствует.

За 1 оборот водила гибкое кольцо повернется на небольшой угол, определяемый дугой ρ_F $\rho_F' = L_C - L_F$, посему чем меньше разница длины окружностей, тем меньшеугол поворота внутреннего колеса.

Таким образом, происходит преобразование быстрого вращения водила с угловой скоростью ω_H в обратное по направлению и замедленное по вражению гибкого вала кольца

$$i_{HF} = \frac{L_F}{L_C - L_F} = -\frac{\pi dc}{\pi dc - \pi df} = -\frac{dF}{\Delta}$$

$$i_{HF} = -\frac{z_F}{z_C - z_F}$$




Достоинства

- 1. Выскоая нагрузочная способность т.к. в закцеплении всегда находятся 30-50% зубьев
- 2. Более высокая кинематическая точность в сравнии с обычными зумбчатыми редукторами, т.к большое кол-во зубьев одновеменно находятся в зацеплении и погрешность окружных шагов устраняется
- 3. Работает сравнительно плавно и бесшумно
- 4. $\eta = 80..90\%$
- 5. Возможность передачи движения через герметичную стенку

Недостатки

1. Специфические материалы гибкого колеса быстро изнашиваются

16 Сложные передачи. Планетарные передачи.



Планетарными называются передачи, состоящие из зубчаных колес и вращающихся звеньев, на которых располагаются оси зубчатых колес.

Звено на котором располагаются подвижные оси колес, нвызвается водило H, A зубчатые колеса с подвижными осями наз. сателитами. Колесо с неподвижной осью вращения z_1 называется солнечным. Неподвижное колесо z_3 наз. опорным (или короткой).

Расчет передаточного отношения планетарной передачи методами обращенного движения (Формула Смирнова-Виллиса).

Исходное Обращенное солнечное колесо z_1 ω_1 $\omega_1-\omega_{\rm H}$ $\omega_1-\omega_{\rm H}$ сателит z_2 ω_2 $\omega_2-\omega_{\rm H}$ водило H $\omega_{\rm H}$ 0 опорное колесо z_3 ω_1 $-\omega_{\rm H}$ $i_{1\,{\rm H}}=\frac{\omega_1}{\omega_{\rm H}}$ $i_{13}^{({\rm H})}=\frac{\omega_1-\omega_{\rm H}}{-\omega_{\rm H}}=1-\frac{\omega_1}{\omega_{\rm H}}=1-i_{1{\rm H}}$ $i_{13}^{({\rm H})}=\frac{z_3}{z_2}\left(-\frac{z_2}{z_1}\right)=-\frac{z_3}{z_1}$

Выбор числа зубьев:

- 1. Число зубьев дожно обеспечивать передаточное отношение $i_{1\text{H}}$
- 2. Должно обеспечиваться условие соосности: $d_3-d_1=2d_2,\,z_3-z_1=2z_2$
- 3. Должно обеспечиваться условие сборки: $\frac{z_1+z_3}{K}=$ целоечисло, k число сателитов.
- 4. Должно обеспечиваться условие соседства

Достоинства:


- 1. Соостность входного и выходного вала
- 2. Легкость получения большого передаточного отношения без существенного увеличения габаритов.
- 3. В зацеплении могут находиться одновременно несколько пар зубьев зубчатых колес, что удменьшает нагрузку на пару зубчатых колес и уменьшает маодуль, а, следовательно, и уменьшает габариты.
- 4. Наличие нескольких пар зацепления зубьев обеспечивает снижение погрешности кинематической и обеспечивает плавность хода

Недостатки:

1. Резкий спад КПД при очень большом передаточном отношении.

17 Сложные передачи. Рядные передачи.

Рядные передачи



п – количество зубчатых колес

k – количество зацеплений

$$i_{1n} = (-1)^k \frac{z_n}{z_1}$$

$$\eta = \eta_{1\,2} \cdot \eta_{2\,3} \cdot \cdots \cdot \eta_{i\,3}$$

Применение:

- 1. Позволяют вписывать передачу в занные межосевые расстояния
- 2. Когда необходимо согласовать вращение входного и выходного вала
- 3. Служат для обхода препятствий внутри конструкций


Достоинства:

- 1. Возможность согласования валов на определенном межосевом расстоянии
- 2. Возможность смены навпрления вращения передачи без пересчета передаточного отношения
- 3. Возможноность обходения препятствий внутри конструкции
- 4. Возможность снятия показаний с нескольких выходных валов

недостатки:

- 1. В передаточном отношении участвуют только первое и последнее зубчатые колеса, все остальные являются паразитными
- 2. Относительно низкое КПД
- 3. Большое кол-во промежуточных элементов

Многоступенчатые передачи



$$i_{1n} = (-1)^k \frac{z_2 \dots z_n}{z_1 \dots z_{n-1}} = i_{12} \cdot i_{34} \cdot \dots \cdot i_{(n-1)n}$$

 $\eta = \eta_{12} \cdot \eta_{34} \cdot \dots \cdot \eta_{(n-1)n}$


<u>Применяются,</u> когда необходимо получить высокое пердаточное отношение <u>Достоинства</u>:

- 1. Можно получить как очень большие передаточные отношения, так и очень маленькое
- 2. Возможность снятия нагрузкис нескольких выходных валов при одном входном.
- 3. Большое передаточное отношение при сравнительно маленьких габаритах.
- 4. Простота расчета
- 5. Простота сборки

Недостатки:

1. Резкий спад КПД при росте передаточного отношения.

18 Сложные передачи. Фрикционные передачи.



Классификация:

- 1. По взаимному расположени осей бывают:
 - (а) Параллельные
 - (b) Пересекающиеся
 - (с) Скрещивающиеся
- 2. По взаимному расположению контактов:
 - (а) С внешним
 - (b) С внутренним
- 3. По возможности варьирования передаточного отношеия:
 - (а) С нерегулирумым передаточным отношением
 - (b) С регулируемым бесступенчатым передаточным отношением (вариаторы)


Достоинства:

- 1. Простота конструкции, изготовления, эксплуатации
- 2. Легкость бесступенчатого варьирования передаточного отношения
- 3. Легкость включения и переключения
- 4. Сравнительная бесшумность в работе
- 5. Возможность самозащиты от поломок.

Недостатки:

- 1. Необходимость введения специальных нажимных устройств, вызывющих возникновения больших осевых сило в опорах
- 2. Невозможность получения точного передаточного отношения из-за проскальзывания.
- 3. Повышенный износ

Геометрические и кинематические соотношнеия:



- 1. $V_1 = V_2$
- 2. $\frac{\omega_1 d_1}{2} = \frac{\omega_2 d_2}{2}$
- 3. $i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{d_2}{d_1}$
- 4. $\rho = r_1 \sin \alpha$
- 5. $\omega_1 \cdot \rho = \omega_2 r_2$
- $6. \ \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1 \sin \alpha}$
- 7. $i_{1\,2} = \frac{r_2}{r_1 \sin \alpha}$

Если $\alpha \to 0$, тогда $i_{1\,2} \to \infty$, $\omega_2 \to \infty$

19 Упругие чувствительные элементы.

УЧЭ служат для преобразования измеренного давления или силы в какиелибо механические перемещения. К ним относятся пружины, мембраны, мембранные коробки, гофрированные трубки, тубчаные сифоны (сильфоны???)

Характеристика упругого чувствительно элемента — зависимость между его прогибом (ходом) и вызывающей этот прогиб нагрузкой.

Пружины делятся:

1. По форме:

- (а) Прямые
- (b) Изогнутые
- (с) Плоские
- (d) Спиральные
- (е) Винтовые
- 2. По назначению:
 - (а) Силовые (аккумуляторы энергии)
 - (b) Измерительные (УЧЭ)
 - (с) Для соединения деталей

20 Упругие чувствительные элементы. Основные формулы для расчета.

- 1. Допускаяемая нагрузка: $P_{max} = \frac{\pi d^3}{8 \cdot D_0}$
- 2. Максимальное анпряжение: $au_{max} = k \frac{8 P_{max} D}{\pi d^3} \leq [au_{\rm kp}]$ где k коэфициент зависящий от индекса пружины:
- 3. Индекс пружины: $C=\frac{D_0}{d},~C=4\dots 10, d>0.5$ мм, $C=6\dots 16, d\leq0.5$ мм для приборных пружин $c=8\dots 12$
- 4. $k = \frac{4C-1}{4C-4}$, при C > 10, k = 1
- 5. Диаметр проволоки: $d \geq \sqrt[2]{\frac{8P_{max}CK}{n[au_{F_p}]}}$
- 6. Осевое перемещение: $f = \frac{8D_0^3 P_{max} n}{Gd^4} = \frac{8C^3 P_{max} n}{Gd}$
- 7. Жесткость пружины: $K = \frac{GD^4}{8nD_{\alpha}^3}$
- 8. Длина развернутой проволоки: $L = \frac{\pi D_0 n}{\cos \alpha}$

21 Упругие чувствительные элементы. Расчет винтовой пружины.

Определим размеры винтовой пружины сжатия при установке ее в прибор. Пусть даны $P_{min}, P_{max}, F_{\text{рабоч}},$ материал прволоки, σ_B, α

1.
$$\frac{f_{min}}{f_{pa6}} = \frac{P_{min}}{P_{max} - P_{min}} \rightarrow f_{min} = \frac{P_{min} * f_{pa6}}{P_{max} - P_{min}}$$
$$f_{max} = f_{min} + f_{pa6}$$

2.
$$d \geq \sqrt[2]{\frac{8P_{max}CK}{\pi[\tau_{\text{Kp}}]}}$$
, где $[\tau_{\text{Kp}}] = \frac{\sigma_B}{n_{\text{T}}},\, C = \frac{D_0}{d},\, K = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C}$

Согласно ГОСТ 9389-75 выбираем ближайшее d

$$D_0=d\cdot C$$
 — средний диаметр $n=rac{1}{8}rac{Gf_{max}d}{P_{max}C^3}$ — количество витков $n_0=n+2$ $L=rac{\pi\cdot D_0\cdot n_0}{\coslpha}$

- 22 Червячные передачи. Расчет сил и моментов в червячной передаче.
- 23 Винтовые передачи. Классификация. Назначение. Достоинства и недостатки

Передача винт-гайка предназначена для преобразования вращательного движений в поступательное Классификация:

- Кинематическая
- Силовая

Основные детали – винт в виде цилиндра с наужной резбой и гайка в виде кольца с внутренней резьбой

Достоинства

- 1. Простота конструкции
- 2. Относитлеьно высокое передаточное отношение
- 3. Эффект самоторможения
- 4. Высокая точность

Недостатки:

- 1. Высокое трение \rightarrow быстрый износ
- 2. Низкий КПД

Виды преобразования:

