

第7章 指令系统及汇编语言基本语法





本章导读:

在微型计算机原理部分,本书根据微处理器的最新发展,选择RISC-V架构作为教学蓝本,以简捷、透明见底、可实践的方式阐述微型计算机系统的基本原理。本章给出RISC-V架构的基本指令系统及汇编语言基本语法,通过汇编环境了解指令对应的机器码,直观的基本理解助记符与机器指令的对应关系;给出汇编工程框架及GPIO构件。基本掌握任何一种CPU的指令系统,当遇到新的CPU时就不会感到陌生,其本质不变。学习指令系统的基本方法是:理解寻址方式、记住几个简单指令、利用汇编语言编程练习。

7.1 RISC-V概述



RISC-V是一个基于精简指令集计算机原则而开源的指令集架构,随着 RISC-V生态系统的发展,它将在微型计算机领域占有重要地位。

7.1.1 RISC-V与ISA名词解释

1. 精简指令集计算机RISC

精简指令集计算机(Reduced Instruction Set Computer, RISC)的特点是指令数目少、格式一致、执行周期一致、执行时间短,采用流水线技术等。其技术背景是: CPU实现复杂指令功能的目的是让用户代码更加便捷,但复杂指令通常需要几个指令周期才能实现,且实际使用较少。RISC是对比于复杂指令计算机(Complex Instruction Set Computer, CISC)而言的,可以粗略地认为,RISC只保留了CISC常用的指令,并进行了设计优化,更适合设计嵌入式处理器。

2. 指令集架构ISA

所谓指令集架构(Instruction Set Architecture, ISA)是与程序设计相关的计算机架构部分,包括数据类型、指令、寄存器、地址模式、内存架构、外部 I/O、中断和异常处理等。

第3页 共25页



7.1.2 RISC-V简介

1. RISC-V的由来

RISC-V的读音为risk-five,它是由美国加州大学伯克利分校于2010年推出。早在1980年,美国加州大学伯克莱分校的帕特逊教授团队设计了RISC-I,这就是RISC这个名称的由来,到2010年,设计了RISC-V指令集架构之前,该团队已经具有四代RISC指令集架构设计经验,正因为有相关的技术沉淀,该团队才能在短期内设计出了RISC-V。

2. RISC-V在中国的发展

2018年8月,SiFive将业务扩展到中国,并在中国注册独立子公司赛昉科技(SaiFan)用于为国内客户提供服务。2018年10月,中国RISC-V产业联盟(CRVIC)在上海成立,同年11月,中国开放指令生态联盟(CRVA)宣布成立。随后的一年,华米黄山一号、阿里巴巴玄铁910,沁恒青稞V3,青稞V4等基于RISC-V开发的处理器相继发布,中国科技公司在对RISC-V的开发中渐渐找到各自的方式。

第4页 共25页

3. RISC-V与X86、ARM架构的简明比较

表7-1 RISC-V与X86、ARM架构的简明比较			
比较指标	X86	ARM	RISC-V
指令集类型	CISC	RISC	RISC
寄存器宽度	32、64	32、64	32、64
源码	不开源	不开源	开源
用户可控性	难以满足需求	现阶段满足需求,未来存在变数	可望满足需求
生态系统	比较成熟	比较成熟	逐步发展
授权费用	缺乏成熟的授权模式	架构授权费用高	无

第5页 共25页



7.2 寄存器与寻址方式

CPU内部的寄存器是其内部数据暂存的地方,数量一般不会很多,每个寄存器都有自己的名字,有的具备特殊功能。寻址方式是指汇编程序的一条指令中操作数在哪里。本节给出寄存器通用基础知识、RISC-V架构主要寄存器、指令保留字简表与寻址方式,还给出如何能知道一条汇编指令的机器码。

7.2.1 寄存器通用基础知识

对CPU内部寄存器的操作与对内存的操作不同之处在于,使用汇编语言编程时,对 CPU内部寄存器的访问直接使用寄存器的名字,不需经过地址、数据、控制三总线,对 内存的访问涉及地址,需要经过三总线,因此对寄存器的访问比对内存的访问速度快。

从共性知识角度及功能来看,CPU内至少应该有数据缓冲类寄存器、栈指针类寄存器、程序指针类寄存器、程序状态类寄存器及其他功能寄存器。

第6页 共25页



1. 数据缓冲类寄存器

CPU内数量最多的寄存器是用于数据缓冲的寄存器,名字通常用寄存器英文Register的首字母加数字组成,如R0、R1、R2等。

2. 栈指针类寄存器 (重点、难点)

在微型计算机的编程中,有全局变量与局部变量的概念。从存储器角度看,对一个具有独立功能的完整程序来说,全局变量具有固定的地址,每次读写都是那个地址。而在一个子程序中开辟的局部变量不是,用RAM中的哪个地址不是固定的,采用"后进先出(Last In First Out, LIFO)"原则使用一段RAM区域,这段RAM区域被称为栈区。它有个栈底的地址,是一开始就确定的,当有数据进栈或出栈时,地址会自动连续变动,不然就放到同一个存储地址中了,CPU中需要有个地方保存这个不断变化的地址,这就是栈指针(Stack Pointer)寄存器,简称SP。地址变动方向是增还是减,取决于不同计算机。

(深入理解栈)

3. 程序指针类寄存器 (重点、难点)

计算机的程序存储在存储器中,CPU中有个寄存器指示将要执行的指令在存储器中位置,这就是程序指针类寄存器。在许多CPU中,它的名字叫做程序计数寄存器(Program Counter,PC),PC负责告诉CPU将要执行的指令在存储器的什么地方。

第7页 共25页



4. 程序运行状态类寄存器

CPU在进行计算过程中,会出现诸如进位、借位、结果为0、溢出等等情况,CPU内需要有个地方把它们保存下来,以便下一条指令结合这些情况进行处理,这类寄存器就是程序运行状态类寄存器。不同CPU其名称不同,有的叫做标志寄存器、有的叫做程序状态字寄存器等等,大同小异。在这类寄存器中,常用单个英文字母表示其含义,例如,N表示有符号运算中结果为负(Negative)、Z表示结果为零(Zero)、C表示有进位(Carry)、V表示溢出(Overflow)等。

5. 其他功能寄存器

不同CPU中,除了具有数据缓冲、栈指针、程序指针、程序运行状态类等寄存器之外,还有表示浮点数运算、中断屏蔽等寄存器。

中断是暂停当前正在执行的程序,先去执行一段更加紧急程序的一种技术,它是计算机中的一个重要概念。中断屏蔽标志,就是表示是否允许某种中断进来的标志。













7.2.2 RISC-V架构主要寄存器(难点)

# # m #	ADI tà D A 1h	本子井子	H-2-14-14
寄存器名	ABI 接口名称	英文描述	中文描述
x0	zero	Hardwired zero	常数 0
x1	ra	Return address	返回地址
x2	sp	Stack pointer	堆栈指针
x3	gp	Global pointer	全局指针
x4	tp	Thread pointer	线程指针
x5∼x7	t0∼t2	Temporary	临时寄存器
x8	s0/fp	Saved register, frame pointer	保存寄存器或帧指针
x9	s1	Saved register	保存寄存器
x10~x11	a0∼a1	Function argument, return value	函数参数或返回值
x12~x17	a2~a7	Function argument	函数参数
x18~x27	s2~s11	Saved register	保存寄存器
x28~x31	t3~t6	Temporary 临时寄存器	

注意点: 临时寄存器、ABI接口名称含义、gp、tp、fp的作用域

第9页 共25页


















指令: 是指示计算机执行某种操作的命令, 是计算机运行的最小功能单位。一条指令就是机器语言的一个语句, 它是一组有意义的二进制代码。

指令系统:一台计算机的所有指令的集合构成该机的指令系统,也称为指令集。

RISC-V的指令集使用模块化的方式进行组织,每一个模块使用一个英文字母来表示。

表7-3 RISC-V的模块化指令集			
基本/扩展	类型	指令数	描述
基本指令集	RV32I	47	32 位地址空间与整数指令,支持 32 个通用整数寄存器
	RV32E	47	RV32I 的子集,仅支持 16 个通用整数寄存器
	RV64I	59	64 位地址空间与整数指令及一部分 32 位的整数指令
	RV128I	71	128 位地址空间与整数指令及一部分 64 位和 32 位的指令
扩展指令集	M	8	整数乘法与除法指令
	A	11	存储器原子操作指令, Load/Store 指令
	F	26	单精度(32比特)浮点指令
	D	26	双精度(64比特)浮点指令,必须支持 F 扩展指令
	С	46	压缩指令,指令长度为16位

第10页 共25页



1. 指令保留字简表 (记忆几个常用的保留字, 是学习指令的基本方法)

类 型 保 留 字		保留字	含义
		auipc	生成与 PC 指针相关的地址
数据传送类	la、lb、lh、li、lw、lhu、lbu	将存储器中的内容加载到寄存器中	
	SB、SW、SH、MV	将寄存器中的内容存储到存储器中	
	lui	将立即数存储到寄存器中	
数据操作 类	算术运算类	add、addi、sub、mul、div	加、减、乘、除指令
		slt、slti、sltu、sltui	比较指令
	逻辑运算类	and, andi, or, ori, xor, xori	按位与、或、异或
	移位类	sra、srai、sll、sll、srl、srli	算术右移、逻辑左移、逻辑右移
	csr 类	csrrw, csrrs, csrrc, csrrwi, csrrsi, csrrci	用于读写 CSR 寄存器
- **	无条件类	jal、 jalr	无条件跳转指令
	有条件类	beq, bne, blt, bltu, bge, bgeu	有条件跳转指令
其他指令		call, ret, fence, fengei, ecall, ebreak	调用指令、返回指令、存储器屏障指 令、特殊指令

第11页 共25页



2. 寻址方式 (重点掌握)

弄清楚指令中要操作的数据在何处

指令是对数据的操作,通常把指令中所要操作的数据称为操作数,可能来自寄存器、指令代码、存储单元。而确定指令中所需操作数的各种方法称为寻址方式(addressing mode)。

1)立即数寻址

lui rd, imm

/*将 20 位立即数左移 12 位, 低位补 0 写入 rd 寄存器*/

addi rd, rs1, imm[11:0]

/*将立即数的低 12 位与 rs1 中整数相加,结果写会 rd 寄存器*/

2)寄存器寻址

add rd, rs1, rs2

/*将寄存器 rs1 中整数值与 rs2 中整数值相加结果写回 rd 寄存器*/

3)偏移寻址及寄存器间接寻址

lw rd, offset[11:0](rs1)

lh rd, offset[11:0](rs1)

lhu rd, offset[11:0](rs1)

lb rd, offset[11:0](rs1)

lbu rd, offset[11:0](rs1)

sw rs2, offset[11:0](rs1)

/*从地址 x[rs1]+offset[11:0]处读取 32 位数据写入 rd*/

/*从地址 x[rs1]+offset[11:0]处读取 16 位数据写入 rd*/

/*从地址 x[rs1]+offset[11:0]处读取 16 位数据高位补 0 后写入 rd*/

/*从地址 x[rs1]+offset[11:0]处读取 8 位数据写入 rd*/

/*从地址 x[rs1]+offset[11:0]处读取 8 位数据高位补 0 后写入 rd*/

/*将地址 rs2 处的 32 位数据写入地址 x[rs1]+offset[11:0]处*/

第12页 共25页



7.2.4 机器码的获取方法



第13页 共25页

多语 表式 在 學文化數學 和 O P FULL OR OWN

7.3 RISC-V基本指令分类解析

理解助记符的含义与来源

(1) | la rd, symbol

将 symbol的地址加载到 rd中

la load的缩写

取数,加载

lb l=load b=byte 取一个字节

lh l=Load h=halfword 取半个字 (16位)

 $(4) \quad | \quad \text{li} \quad \text{rd, imm} \quad$

将立即数加载到 rd中

li l=load i=immediate data (立即数)

(要求:根据一个具体程序,记几条,(填空题))

(对照课本分类分析)















WILL GROW

7.4 汇编语言的基本语法

通过具体程序学习

注意点:

标常变字

调用子程序 (函数)













7.5 汇编语言工程举例:控制小灯闪烁



[03-Software\CH07\GPIO-ASM]

通过具体程序学习(运行与基本理解程序)

/* 初始化蓝灯, a0、a1、a2是gpio_init的入口参数 */

LI a0, LIGHT_RED /* a0指明端口和引脚*/

LI a1, GPIO_OUTPUT /* a1指明引脚方向为输出*/

LI a2, LIGHT_OFF /* a2指明引脚的初始状态为亮 */

CALL gpio_init /* 调用gpio初始化函数 */

LI a0, LIGHT_RED /* 亮灯 */ LI a1, LIGHT_ON CALL gpio_set

如何使用 CALL printf 通过源代码"照葫芦画瓢"地使用,分几种情况

第16页 共25页

7.6 理解汇编工程中的GPIO构件

7.6.1 GPIO通用基础知识

1. GPIO概念

输入/输出(Input/Output, I/O)接口是一电子电路,其内部有若干专用寄存器和相应的控制逻辑电路构成,用于MCU与外界打交道。

通用I/O也记为GPIO (General Purpose I/O) 是I/O最基本形式。作为通用输出引脚,MCU内部程序通过端口寄存器控制该引脚状态,使得引脚输出"1"(高电平)或"0"(低电平),即开关量输出。作为通用输入引脚,MCU内部程序可以通过端口寄存器获取该引脚状态,以确定该引脚是"1"(高电平)或"0"(低电平),即开关量输入。大多数通用I/O引脚可以通过编程来设定其工作方式为输入或输出,称之为双向通用I/O。






2. 输出引脚的基本接法

作为通用输出引脚,MCU内部程序向该引脚输出高电平或低电平来驱动器件工作,即开关量


输出。







3. 上拉下拉电阻与输入引脚的基本接法



引脚I1通过上拉电阻R1接到Vcc,选择R1>>R2,K1断开时,引脚I1为高电平,K1闭合时,引脚I1为低电平。

引脚I2通过下拉电阻R4接到地,选择R3<<R4,K2断开时,引脚I2为低电平,K2闭合时,引脚I2为高电平。

引脚I3处于悬空状态,K3断开时,引脚I3 的电平不确定(这样不好)。

第19页 共25页



7.6.2 GPIO构件API

嵌入式人工智能的重要特点是软件硬件相结合,通过软件获得硬件的状态,通过软件控制硬 件的动作。通常情况下,软件与某一硬件模块打交道通过其底层驱动构件,也就是封装好的一些 函数,编程时通过调用这些函数,干预硬件。这样就把制作构件与使用构件的工作分成不同过程。 就像建设桥梁、先做标准预制板一样、这个标准预制板就是构件。

1. 软件是如何干预硬件?

现在先来看看软件是如何干预硬件的。例如想点亮图3-4中的蓝色LED小灯,由该电路原理图 可以看出,只要使得标识LIGHT_BLUE的引脚为低电平,蓝色LED就可以亮起来。为了能够做到 软件干预硬件,必须将该引脚与MCU的一个具有GPIO功能的引脚连接起来,通过编程使得MCU 的该引脚电平为电平(逻辑0),蓝色LED就亮起来了,这就是软件干预硬件的基本过程。















2. GPIO构件的常用函数

GPIO构件主要API有: GPIO的初始化、设置引脚状态、获取引脚状态、设置引脚中断等等。

X: == ==== ip; ip; ii; ii; ii;			
序号	函数名	简明功能	描述
1	gpio_init	引脚初始化	引脚复用为 GPIO 功能;定义其为输入或输出;若为输出,还给出其初始状态
2	gpio_set	设定引脚状态	在 GPIO 输出情况下,设定引脚状态(高/低电平)
3	gpio_get	获取引脚状态	在 GPIO 输入情况下, 获取引脚状态 (1/0)
4	gpio_reverse	反转引脚状态	在 GPIO 输出情况下,反转引脚状态
5	gpio_pull	设置引脚上/下拉	当 GPIO 输入情况下,设置引脚上/下拉
6	gpio_enable_int	使能引脚中断	当 GPIO 输入情况下,使能引脚中断
7	gpio_disable_int	关闭引脚中断	当 GPIO 输入情况下,关闭引脚中断

第21页 共25页



3. GPIO构件的头文件gpio.h

头文件gpio.h中包含的主要内容有:头文件说明、防止重复包含的条件编译代码结构"#ifndef...#define...#endif"、有关宏定义、构件中各函数的API及使用说明等。

```
// GPIO 引脚方向宏定义
#define GPIO INPUT (0) // GPIO 输入
#define GPIO_OUTPUT (1) // GPIO 输出
// 函数名称: gpio init
// 函数返回: 无
// 参数说明: port_pin: (端口号)|(引脚号)(如: (PTB NUM)|(9)表示为B口9号脚)
     dir: 引脚方向(0=输入,1=输出,可用引脚方向宏定义)
     state: 端口引脚初始状态(0=低电平,1=高电平)
// 功能概要: 初始化指定端口引脚作为 GPIO 引脚功能,并定义为输入或输出,若是输出,
     还指定初始状态是低电平或高电平
void gpio init(uint16 t port pin, uint8 t dir, uint8 t state);
```

第22页 共25页



7.6.3 GPIO构件的使用方法

现在,以控制一盏小灯闪烁为例,你必须知道两点:一是由芯片的哪个引脚,二是高电平点亮还是低电平点亮。这样你就可使用 gpio 构件控制小灯了,使用步骤如下:

1. 给小灯取名

在 user.inc 文件中给小灯起名字,并确定与 MCU 连接的引脚,进行宏定义。 .equ LIGHT RED, (PTC NUM|0) /*红色 RUN 灯使用的端口/引脚*/

2. 给灯灯的亮暗取名

在 user.inc 文件中对小灯亮、暗进行宏定义,方便编程。

/*灯状态宏定义(灯亮、灯暗对应的物理电平由硬件接法决定)*/

.equ LIGHT_ON,1 /*灯亮*/

.equ LIGHT OFF,0 /*灯暗*/

第23页 共25页



3. 初始化小灯

在 main.s 文件中初始化小灯的初始状态为输出,并点亮

/*初始化红灯, a0、a1、a2 是 gpio_init 的入口参数*/

li a0,LIGHT_RED /* 第一个入口参数: a0=端口号|引脚号 */

li a1,GPIO_OUTPUT /* 第二个入口参数: a1=输出模式 */

li a2,LIGHT_ON /* 第三个入口参数: a2=灯亮 */

call gpio_init /* 调用 gpio_init 函数 */

4. 点亮小灯

在 main.s 文件中调用 gpio_set 函数点亮小灯。

li a0,LIGHT_RED /* 第一个入口参数: a0=端口号|引脚号*/

li al,LIGHT_ON /* 第二个入口参数: al = 灯的亮/暗 */

call gpio_set /* 调用 gpio_set 函数 */

第24页 共25页



Thank you

