

Giriş

Analog fotoğraf makinesindeki fiziki ve teknolojik değişimler, üretilen makinelerin kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekillenmesine neden olmuştur. Film makinelerinin kullanımında yaşanan büyük düşüş ile birlikte analog süreçlerde kullanılan malzemelerin üretimi oldukça fazla azalmıştır. Bununla birlikte fotoğraf makinelerinin ve fotoğraf üretiminin temel mantığı aynı kaldığından aynı derecede planlama, iş akışı ve sonuç odaklılığı gerektirir. Bu bağlamda sayısal fotoğrafçılıktaki temel teknolojik kavramlar ve terminoloji iyi bir fotoğraf çekmenin teknik anahtarı olacaktır.

Temel kavramlardan en önemlisi fotoğraf makinesinin temel işlevselliğini sağlayan pozlama kontrolünü ele geçermektir. Bu kapsamda P-S-A-M kadranı olarak adlandırılan kontrol menüleri fotoğraf çekim tekniklerini uygulamak için gereklidir. Bunun yanı sıra otomatik ve manuel odaklama, (+)(-) pozlama, ışık ölçümü, histogram, beyaz ayarı, alan derinliği ile fotoğraf makinesi temel menüleri kullanımı gibi kavramlar oldukça önemlidir.

Sayısal Fotoğraf Makinelerinde P-S-A-M Kadranı

Fotoğraf makinesindeki her bir modun ne işe yaradığını ve bunları nasıl, ne zaman kullanılacağını anlamak, fotoğrafçılığın teknik zorluklarını ortadan kaldıracaktır. Sayısal fotoğraf makinelerinde çoğunlukla temel pozlama modları ve sahneleme modlarıyla karşılaşılacaktır. Çoğu dijital kamera aşağıdaki standart pozlama modlarından birine sahiptir: “Auto” (otomatik), “Program” (P), “Enstantane Önceliği” (S veya Tv), “Açıklık Önceliği” (A veya Av), “Manuel” (M) ve “Bulb” (B). Her mod, belirli bir pozlama için diyafram açıklığı, ISO hızı ve enstantane hızı değerlerinin nasıl seçileceğini etkiler.

Auto (Otomatik) Mod

Otomatik mod makinenin tüm ışık ayarlarının otomatik olarak yapılmasını sağlar. Makineler bu modda ek aydınlatma gerektiğini hesaplırsa flaşı açarak destek sağlar.

Program Modu (P)

Programlanmış otomatik pozlama olarak da adlandırılan bu mod, kamera üzerinde kontrol sağlamayan temel otomatik modlar ile ayarları değiştirmeyi sağlayan gelişmiş modlar arasındaki boşluğu doldurur (Correll, 2020: 400). Çeşitli manuel kontrol imkânları sağlayan ancak yine de pozlama noktasında kullanıcıya kolaylık sunan bir moddur. Program modu ISO ve flaş kontrollerinden otomatik eylem gerçekleştirmemektedir. Bu mod, çekim sırasında bir güvenlik ağı sunar ancak pozlama ayarı üzerinde Otomatik’ten çok daha hassas bir kontrole sahiptir (Taylor, 2021: 60).

Enstantane Önceliği Modu (S veya Tv)

Bu modda kullanıcı enstantane hızını seçer ve kamera doğru pozlamayı verecek diyafram değerini kendisi

belirler. Bu mod, özellikle çekimlerde görünen “hareket netsizliği” miktarı kontrol etmek istendiğinde kullanışlıdır.

Açıklık veya Diyafram Önceliği Modu (A veya AV)

Bu modda diyafram değerini seçmeye makine olanak tanır ve ardından kamerasız, doğru pozlamayı verecek enstantane hızını otomatik olarak belirler. Diyafram ayrıca alan derinliğini de etkiler.

Manuel Çekim Modu (M)

Manuel modda kullanıcı hem diyaframı hem de enstantane hızını kontrol edebilir. Kamera yine de ışık seviyelerini bu modda ölçer ve bir pozlama önerisi yaratır. Fakat hiçbir ayarı kendisi değiştirmez. Diyafram açıklığını, ISO hızını ve enstantane hızını, bu değerlerin doğru bir pozlama sağlayıp sağlamadığına bakmaksızın kullanıcı belirler.

Bulb Modu (B)

Bu modda diyafram açıklığını ve ISO hızını makine üzerinden ayarlamak gerekmektedir. Bu mod 30 saniyeden uzun pozlamalar için kullanılmaktadır.

Bu modların dışında bazı kameralar hazır sahneleme seçenekleri sunmaktadır. Sahneleme modları çekilecek fotoğrafın türüne göre pozlama değerlerinin fotoğraf makinesi tarafından belirlenmesi ile ilgilidir.

Sayısal Fotoğrafçılıkta Pozlama ve Hazır Sahneleme Modları

Pek çok gelişmiş kamera sisteminde bulunan otomatik pozlama sistemleri, ışık ile ilgili hesaplamaları yaparak kamerada doğru poz ayarlarını otomatik olarak yapabilir. En genel anlamda Poz kavramı, ışığa duyarlı bir ortamı ışığa maruz bırakma eylemini anlatır (Child & Galer, 2008: 33). Pozlama, bir görüntünün kamerasız tarafından çekildiğinde ne kadar açık, doygun veya koyu görüneceğini belirler.

Pozlamada ışığı üç farklı yolla kamerada toplamak mümkündür. Bu yollar enstantane hızı, diyafram açıklığı ve ISO hızıdır. Bu ayarlar pozlama üçgeni olarak bilinir. Enstantane hızı, pozlama süresini kontrol eder. Diyafram, ışığın kamerasız girebileceği alanı kontrol eder. ISO hızı kamerasızın sensörünün belirli bir ışık miktarına olan hassasiyetini kontrol eder (McHugh, 2019). Doğru pozlama, diyafram açıklığı, enstantane hızı ve ISO’dan oluşan üç önemli faktörün basit bir kombinasyonudur.

Diyafram Açıklığı

Diyafram, lensinizde yer alan merceklerden geçen ışığın makineniz içerisine ne kadar gireceği kontrolünün sağlandığı ve çok özel yapılardan oluşan bir mekanizmadır. Lensiniz üzerine yerleşen bu ayarlanabilir açıklık (delik) diyafram (aperture) olarak adlandırılır. Rakam ve “f” harf değerleri ile ifade edilir. 200mm 1:5,6 veya 200mm f/5,6 olarak yazılır. Kısacası lensiniz 200mm dar açıda ve 5,6 diyafram kadar açıklığa sahiptir anlamına gelir. Dijital fotoğraf makineleri veya video kameralarda diyafram gövdeden elektronik olarak kontrol edilir. Belirlediğiniz değerlere göre diyaframdaki açıklık büyür

veya küçülür. Diyafram açıklığını kontrol eden sayısal değerler büyüdükçe diyafram açıklığı azalacaktır.

Video kamera ve fotoğraf makinelerinde bulunan lensler sensöre geçtikleri ışık miktarını kontrol etme özelliğine sahiptirler. Buna diyafram açıklığı ismi verilir. F / stop olarak da tanımlanan bu özellik, lensin genel boyutunun diyafram boyutuyla matematiksel ilişkisidir. Durak, bir ışık ölçü birimidir.

Enstantane Hızı

Enstantane hızı, enstantanenin açık kaldığı süreyi ifade eder ve ışığın merceğe girip geçmesine ve sensöre çarpmasına izin verilen süreyi belirler. Enstantane, optüratör, perde hızı, shutter speed şeklinde de adlandırılır; saniye cinsinden ve genellikle saniyenin kesirleri cinsinden ölçülür. Diyafram açıklığında olduğu gibi, deklanşör hızı “durak” adı verilen birimlerle ölçülür. Enstantane hızına bazen pozlama süresi de denir.

ISO Hızı

Mekanik bir yapıdan ziyade dijital bir işlev olan ISO, görüntü sensörünün ışığa ne kadar duyarlı olduğunu ayarlamaya olanak tanır. ISO (ASA) terimi, uluslararası standartlarda bir kuruluşun film stokunu ışık hassasiyetine göre derecelendirdiği film günlerinden gelmektedir. Daha yüksek bir ISO, görüntüyü üretmek için daha az ışığa ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir, bu da daha küçük bir diyafram açıklığı, daha hızlı deklanşör hızı veya her ikisini birden kullanılmasını sağlar (King, 2020: 112).

Dijital fotoğraf makinesinde bazen gövdede bazen de menüde ISO harflerini bulunur. Harflerden önceki veya sonraki sayı, mevcut ışık hassasiyeti seviyesini tanımlar. ISO ne kadar düşük ayarlanırsa, sensör gelen ışığa karşı o kadar az hassas olur.

Poz Telifisi (Exposure Compensation)

Kameranın önünde ve hatta iyi bakıldığında vizörde poz telifisi göstergesi vardır. Gösterge ortada (0'da) bırakılırsa, kamera fotoğrafın ortalama orta parlaklıkta olması için yeterli ışığı alacaktır. Sola hareket ettirilirse (-1, -2), daha az ışık toplayacak ve fotoğraf daha koyu çıkacaktır. Sağa (+1, +2) hareket ettirilirse, fotoğraf orta parlaklıktan daha parlak hâle gelecektir (Steve, 2020: 25).

Hazır Sahneleme Modları

Bu modların dışında bazı kameralar sahneleme seçenekleri sunmaktadır. Bu hazır sahneleme modları çekilecek fotoğrafın türüne göre pozlama değerlerinin fotoğraf makinesi tarafından belirlenmesi ile ilgilidir. Örneğin:

- Portre modu
- Manzara modu
- Spor/aksiyon modu
- Gece/düşük ışık modu
- Makro modu

Sayısal Fotoğrafçılıkta Işık Ölçümü, Alan Derinliği, Odaklama, Histogram ve Beyaz Dengesi Seçenekleri

Işık ölçümü ile seçenekleri, odaklama (netleme) yöntemleri ve alan derinliği gibi kavramlar görüntüyü oluştururken sadece sanatsal duyumsayış değil, birtakım fizik kurallarını makine ile bütünleşerek uygulamayı da gerektirir.

Işık Ölçümü

Pozlama kontrolü, görüntüyü elde ederken istenen efekti oluşturmak için gereken tam olarak doğru miktarda ışıkla yakalandığından emin olma sürecidir. Işık seviyeleri bir poz ölçer ile ölçülür (genellikle kamera içine yerleştirilmiş bir ölçüm cihazı veya ayrı bir elde taşınır ölçüm cihazı) ve sayaç okumalarının yardımıyla enstantane, diyafram açıklığı ve ISO ayarları yapılabilir.

Fotografik üçgenin kalbi ışık ölçümüdür. Her pozlamanın merkezinde, o ışık kaynağı ne kadar parlak veya loş olursa olsun herhangi bir ışık kaynağına tepki verecek şekilde tasarlanmış önceden kalibre edilmiş bir cihaz olan kameraların ışık ölçeri bulunur (Peterson, 2016: 59). Tüm ışık ölçerler, uygun bir pozlama elde etmek için fotoğrafçıya mevcut ışık miktarını bildirir. Bu bilgiler, çeşitli kombinasyonlarda diyafram açıklığı ve enstantane hızı ayarlarını yapmak için kullanılabilir.

Işığın ölçülmesi, nesnelerden yansıyan ve kameralara giren ışığın hesaplandığı anlamına gelir. Kameralar bu ölçüm yöntemini özel olarak kullanırlar. Yansıyan ışığı ölçmenin çekim esnasındaki en iyi yanı uzaktaki nesneleri ölçebilmenizdir. Ölçümle ilgili en önemli sorun ise her şeyin aynı miktarda ışığı yansıtmamasıdır ve bu da ölçüm sensörünü yanıltabilir.

Fotoğrafta, görüntü yakalamayı ışık seviyelerine eşleştirme işlemi iki aşamadan oluşur. İlk olarak, pozlama ölçümü çeşitli duyarlılık modelleri kullanarak sahneye bakar. Ne tür bir görüntü oluşturmak istediğinize bağlı olarak, tüm sahneyi eşit olarak mı yoksa küçük bir alanı mı yoksa çeşitli kısımlarını mı ölçeceğinizi seçebilirsiniz. Ardından, ISO ve pozlama modu ayarlarıyla birlikte bu, pozlama aşamasını kalibre eder ve ortalama parlaklığın orta tonda veya beyaz ile siyahın ortasında olduğu bir görüntü üretir. Bir görüntüyü pozlamanın temel stratejisi, gölgeler, orta tonlar ve parlak noktalar arasında ayrıntıları kaydetme şansı en yüksek olan diyafram ve deklanşör ayarlarının bir kombinasyonunu kullanmaktır. Bununla birlikte, modern dijital fotoğrafçılık hem veri yakalama hem de estetik tutumlar açısından sanatsal etki için pozlamada değişikliklere izin verir.

Dijital SLR'lerin sahnede ne kadar yansıyan ışığın olduğunu değerlendirmenin birkaç yolu vardır. Bunlara ölçüm modları denir. Kameraların, aralarından seçim yapabileceğiniz üç veya daha fazla moda sahip olacaktır. Bir mod, tüm çerçeveyi hesaba katar. Diğer modlar merkezi veya çok küçük noktaları ölçer. Işık ölçüm modları kısaca şu şekildedir:

- Nokta ölçüm: Sayısal fotoğraf makinesi, otomatik netleme noktası etrafından ışığı spot (küçük) bir yüzeyden ölçer.
- Merkez ağırlıklı ölçüm: sahneyi merkez ağırlıklı bir bölgeden matris ölçüm moduna benzer bir yöntemle ölçer.
- Kısmi ölçüm: Işığı, seçilen çerçevenin merkezinde minik bir alanından ölçer.
- Matris ölçümü: sahnedeki ışığın tümünü ölçerek ortalama bir değer alır.

Alan Derinliği

Alan derinliği, bir görüntüdeki kabul edilebilir keskinlik alanını ifade eder. Bu netlik bölgesi üç faktöre bağlıdır: lensin açıklığı, kamera ile konu arasındaki mesafe ve lensin odak uzaklığıdır. Dahası, bu keskinlik bölgesinin nerede başlayıp nerede bittiği lensi nereye odakladığınıza bağlıdır. Video veya fotoğrafta çekim esnasında konuya odaklanıldığında, görüntünün en net görüldüğü mesafe belirlenir. Alan derinliği, bu keskin odak bölgesinin o noktanın önünde ve arkasında ne kadar uzandığını ifade eder. Alan derinliği, gerçek odak mesafesinin önünde ve arkasında görünen odak aralığıdır. Alan derinliğini belirlemede birincil faktör, sensör formatının boyutudur. Dijital kameralarda sensör biçimi ne kadar küçükse, alan derinliği o kadar derin olma eğilimindedir.

Kameranın sensörü ne olursa olsun üzerinde daha fazla kontrole sahip olunan gerçek alan derinliği aralığını belirleyen üç değişken daha söz konusudur. Bunlardan ilki diyafram açıklığıdır. Diyafram açıklığı ne kadar büyükse, alan derinliği o kadar sığ olacaktır ve açıklık ne kadar küçükse, o kadar derin olacaktır. Bir diğer değişken ise merceğin odak uzaklığıdır. Merceğin odak uzaklığı ne kadar uzun olursa, DOF o kadar sığ olur ve merceğimiz ne kadar kısa olursa alan derinliğimiz o kadar derin olur. Son olarak Netleme noktası ayarı alan derinliğini belirleyen bir değişken olarak karşımıza çıkar. Odak ayarı kameraya ne kadar yakınsa, alan derinliği o kadar sığ olur ve kritik odak düzlemini ne kadar uzağa yerleştirirsek alan derinliği o kadar derin olur (Hurbis, 2018: 248-254).

Odaklama (Otomatik Netleme)

Otomatik netleme “Auto Focus” un kısaltması olan “AF” harfleri ile tanımlanmaktadır. Otomatik netleme için dijital kameralarda makinelere göre sayısı değişmekle beraber AF noktaları bulunmaktadır. Bu AF noktaları, kamera nereye odaklanacağını bildirmek için seçebileceğiniz küçük kutucuklar şeklinde vizörde veya LCD monitörde görünen şekillerdir. Özellikle cep telefonu kameralarında parmakla dokunduğumuz netleme noktaları gibidir.

Bir kamera nereye odaklanacağını tespit ettiğinde, sonraki soru ne kadar süre de olacağıdır. Hareketsiz bir konuyu çekerken, fotoğraf makinesi odaklamayı başardıktan sonra durdurur. Bir konu hareket ediyorsa, otomatik odak, çekim yapılana kadar odağı ayarlamaya devam etmelidir. Kamera AF modları, bu iki durumdan hangisinin uygulanacağı seçimine izin verir.

Histogram

Histogram, kullanıcının sahada bir fotoğraf çekimi için yapılan pozlamanın doğru olup olmadığını veya ışık ve gölgenin tüm fotoğraf için mükemmel bir şekilde dengeli olup olmadığını anında size söyler. Birçok dijital fotoğraf makinesinde, vizör ve özel görüntüleme odası olarak işlev gören LCD ekran, bir ışık ölçeğin verebileceğinden daha fazla bilgi sağlayan bir grafik (histogram) de sağlar. Histogram parlaklık ve renk doygunluk histogramı olarak ikiye ayrılır. Parlaklık histogramı grafiği üzerinde sol taraf tam siyahı sağ taraf ise tam beyazı temsil eder. Renk histogramı bir diğer söylemle RGB histogramı ise renk doygunluğunun grafiğini yansıtır.

Beyaz Dengesi (White Balance)

Beyaz dengesi, fotoğraf görüntüleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Sıcaklık veya soğukluk dengesi tamamlayıcı renk eklenerek düzeltilebilir. Bu amaçla filtreler kullanır; dijital kameralarda ise AWB (Otomatik Beyaz Dengesi) ve kamera üzerinde manuel kontrol bulunur. Beyaz dengesi, bilgisayar yazılımı kullanılarak da ayarlanabilir.

Beyaz Dengesi kavramını anlamak için önce renk ısı kavramını anlamanız gerekir. Renk sıcaklığı, görünür ışığın bir özelliğidir. Bu özellikleri açıklamak için bir yöntem sağlar ve Kelvin (K) cinsinden ölçülür. Daha yüksek renk sıcaklığına sahip bir ışık, daha küçük bir Kelvin değerine sahip olan düşük ışığa kıyasla daha fazla mavi ışığa veya daha büyük Kelvin değerine sahip olacaktır (Kun, 2021).

Gözlerimiz farklı aydınlatma koşullarına çok iyi uyum sağlasa da kameralarımızın beyaz dengesi ayarının otomatik olarak veya manuel olarak ayarlanması gerekir (bkz. Tablo 5.2).

Sayısal Fotoğraf Makineleri Temel Menüleri

Kamera markaları kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla hemen hemen bütün sayısal fotoğraf makinelerinde benzer menüler kullanır. Bu menüler anlaşılması kolay ve evrensel fotoğrafçılık terimleriyle oluşturulmuştur. Genellikle de tek tuş bir menü düğmesiyle yönetilir. Makinenin hemen arkasında yer alan LCD ekran üzerinde yön tuşlarıyla (joystick) aşağı/yukarı veya sağa/sola hareket eden bir liste şeklindedir. Genellikle önerilen, sayısal fotoğraf makinesi markalarının çıkarmış olduğu ve makinelerle birlikte paketlenen kullanım kitapçıklarının, makineyle iletişime geçmeden önce iyice okunmasıdır. Genellikle tek tuşla giriş yapılan bu evrensel menü kodları şu şekilde yer alırlar:

- Görüntü ve hareketli görüntü çekim menüleri
- Canlı izleme
- Video seçeneği
- Oynatma menüsü
- Kurulum menüsü
- Özel menü

İlk Kurlu (Menüyü Açma ve Kullanma) Seçenekleri

Fotoğraf makinesiyle ilk iletişime geçme ve kişiselleştirme seçenekleri olarak adlandırılabilir.

Menü Düğmesi

Menü düğmesine ilk basıldığında karşınıza bir liste hâlinde menü listesi açılacaktır. Menü açıldığında dokunmatik ekran veya yön tuşlarıyla (gövde joystick) menüler arasında gezinti yapabilirsiniz. Bazı markalarda ise menülerde gezinti için kaydırma kadrantları kullanılmaktadır.

Tarih ve Saat Ayarları (Date and Time)

Tarih ve saat ayarları çekeceğiniz her fotoğrafın exif (exchangeable image file format) bilgileri içerisine işlendiği için oldukça önemlidir. Kayıt esnasında hem fotoğrafın çekim bilgileri hem de isteğe bağlı girilen (Fotoğrafçının adı/soyadı, konum bilgileri, tarih ve saat vb.) bilgilerini sayısal görüntü dosyası içerisine kaydeder. Tarih ve saat bilgisi fotoğrafları depolarken kronolojik olarak dosyalama işleminde yarar sağlayacaktır.

Dil Ayarları (Language)

Menü içerisindeki tüm gezintileri kolaylaştırmak için uygun görülen dil seçeneği onaylanmalıdır.

Özellikler veya Yardım Kılavuzları (Feature Guides)

Bu özellik seçildiği takdirde, makine ekranında seçilecek her menü seçeneği üzerinde size yazılım bir yardım kılavuzu ile bilgilendirme yapılacaktır.

İzleme/Gözgezdirmeye Süresi (Review Time)

Her çekim sonrası pozlanan fotoğraf makine üzerindeki LCD ekran üzerinde belirecektir. Beliren fotoğrafın izlenme süresini ayarlamak için kullanıcıya bir seçenek olarak sunulur.

Otomatik Kapanma Süresi (Auto Power Off)

Sayısal fotoğraf makinesi ile kullanıcı çekim yapmadığı bir süre içerisinde makine otomatik olarak kendisini kapatır.

Makine Sesi (Sound)

Makine içerisinde kulağa ulaşan gerek netleme uyarısı, gerekse de çekim esnasında birtakım sesler otomatik olarak ayarlanmıştır. Bu seçenekle sesler iptal de edilebilir.

Dokunmatik Ekran Ayarlamaları

Dokunmatik ekranlı kameralar tipik olarak dokunmuş hassasiyetlerini değiştirilmesine veya tamamen kapatılmasına olanak tanıyan seçeneklere sahiptir.

Kart Yok (No Card) Seçimi

İsteğe bağlı olarak makinede kart yokken de çekim yapma ya da yapmama olanağı sağlar.

Çekim Seçeneklerini Ayarlama (Setting Shooting Options)

Pozlama üzerinden yapacak olduğunuz birçok ayarı kolaylaştıran seçenekleri içerir. Temelde bu seçenekler:

- Görüntü Boyutu ve Kalitesi (Image Size and Quality)
- Çoklu Hafıza Kartları Kullanımı (Using Multiple Memory Cards)
- ISO Hızı Ayarları (ISO Settings)
- Görüntü Kontrolü ve Tarzı (Picture Control or Creative Style)
- Renk Alanı (Color Space)
- Parlaklık ve Gölge Seçenekleri (Highlight and Shadow Options)
- Gürültü Azaltma (Noise Reduction)
- En Boy Oranı (Aspect Ratio)
- Kırmızı Göz Oluşumunu Azaltma (Red-eye Reduction)
- Flaş Seçenekleri (Flash Options)
- Film (Video) Seçenekleri (Movie Options)

Diğer Seçimler (Making Other Choices)

Aşağıdaki seçimlerle makine organizasyonunu daha kontrollü bir hale getirebilirsiniz:

- Görüntü Ayarları (Display Settings)
- Ekran Parlaklığı ve Renk (Display Brightness and Color)
- Dosyaya İsin Ekleme ve Numara Ekleme (Filenaming and Numbering)
- Görüntüyü Kamera Yönüne Göre Otomatik Döndürme (Camera Orientation/Auto Rotate)
- Wi-Fi Bağlantı (Wi-Fi Connectivity)
- Telif Hakkı Girişi (Copyright)
- İzlemeyi Kontrol Etme (Controlling Playback)

Kontrollü Çalışmayı Sağlama (Keeping Everything Running Smoothly)

Bu liste ile bataryadan hafıza kartına ve hatta sensöre kadar birçok menü etken olarak kullanılabilir:

- Pil bilgilerini ekranda gösterme (Showing battery information)
- Hafıza kartına format atma/sıfırlama (Formatting memory cards)
- Sensör temizliği (Cleaning the image sensor)
- Kamera sıfırlama (Resetting the camera)
- Makine yazılımını güncelleme (Firmware update)

Gelişmiş Seçeneklerin Kontrolü (Exploring Advanced Options)

- Makine özel ayarların kontrolü (Using custom functions and settings)
- Özel çekim profilleri yaratma (Creating custom shooting profiles)
- Otomatik netleme ayarlarının kontrolü (tweaking autofocus settings)
- Basamaklama ayarlarını yapılandırma (configuring bracketing settings)
- Kontrolleri özelleştirme (customizing the controls)
- Özel menüler oluşturma (Creating custom menus).