

SAYISAL GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ

ÜNİTE 5 - SAYISAL FOTOĞRAFÇILIK KAVRAMLARI

SAYISAL FOTOĞRAF MAKİNELERİNDE P-S-A-M KADRANI

Sayısal fotoğraf makinelerinde çoğunlukla temel pozlama modları ve sahneleme modlarıyla karşılaşmaktadır. Çoğu dijital kamerada, standart pozlama modları şöyledir:

Auto (Otomatik) Mod: Makinenin tüm ışık ayarlarının otomatik olarak yapılmasını sağlar. Makineler bu modda ek aydınlatma gerektiğini hesaplırsa, flaşı açarak destek sağlar.

Program Modu (P): Programlanmış otomatik pozlama olarak da adlandırılan bu mod, kamera üzerinde kontrol sağlamayan temel otomatik modlar ile ayarları değiştirmeyi sağlayan gelişmiş modlar arasındaki boşluğu doldurur. Çeşitli manuel kontrol imkânları sağlayan ancak yine de pozlama noktasında kullanıcıya kolaylık sunan bir moddur. Program modu, ISO ve flaş kontrollerinden otomatik işlem gerçekleştirmemektedir. Bu mod, çekim sırasında bir güvenlik ağı sunar ancak pozlama ayarı üzerinde Otomatik'ten çok daha hassas bir kontrole sahiptir.

Enstantane Önceliği Modu (S veya Tv): Bu modda kullanıcı, enstantane hızını seçer ve kamera doğru pozlamayı verecek diyafram değerini kendisi belirler. Özellikle çekimlerde görünen "hareket netsizliği" miktarı kontrol edilmek istendiğinde kullanışlıdır.

Açıklık veya Diyafram Önceliği Modu (A veya AV): Diyafram değerini seçmeye olanak tanır ve ardından kameranız, doğru pozlamayı verecek enstantane hızını otomatik olarak belirler. Diyafram, ayrıca, alan derinliğini de etkiler.

Manuel Çekim Modu (M): Kullanıcı hem diyaframı hem de enstantane hızını kontrol edebilir. Kamera yine de ışık seviyelerini bu modda ölçer ve bir pozlama önerisi yaratır. Fakat hiçbir ayarı kendisi değiştirmez. Diyafram açıklığını, ISO hızını ve enstantane hızını, bu değerlerin doğru bir pozlama sağlayıp sağlamadığına bakmaksızın kullanıcı belirler.

Bulb Modu (B): Diyafram açıklığını ve ISO hızını makine üzerinden ayarlamak gerekmektedir. Bu mod, 30 saniyeden uzun pozlamalar için kullanılmaktadır.

Bu modların dışında, bazı kameralar hazır sahneleme seçenekleri sunmaktadır. Sahneleme modları, çekilecek fotoğrafın türüne göre pozlama değerlerinin fotoğraf makinesi tarafından belirlenmesi ile ilgilidir.



P

S


A

M

SAYISAL FOTOĞRAFÇILIKTA POZLAMA VE HAZIR SAHNELEME MODLARI

Poz kavramı, ışığa duyarlı bir ortamı ışığa maruz bırakma eylemini anlatır. Pozlama, bir görüntünün kameranız tarafından çekildiğinde ne kadar açık, doymun veya koyu görüneceğini belirler. Doğru pozlama, “diyafram açıklığı, enstantane hızı ve ISO” dan oluşan üç önemli faktörün basit bir kombinasyonudur. Bu durum “pozlama üçgeni” olarak tanımlanmaktadır.

Poz telafisi, pozlamanızı kontrol etmenize yardımcı olacak başka bir seçenektir. Kameranın önünde ve hatta iyi bakıldığında vizörde poz telafisi göstergesi vardır. Gösterge ortada (0’da) bırakılırsa, kamera fotoğrafın ortalama orta parlaklıkta olması için yeterli ışığı alacaktır. Sola hareket ettirilirse (-1, -2), daha az ışık toplayacak ve fotoğraf daha koyu çıkacaktır. Sağa (+1, +2) hareket ettirilirse, fotoğraf orta parlaklıktan daha parlak hâle gelecektir. Bir de sayısal fotoğraf makinelerinin kullanıcıya sunduğu hazır modlar vardır. Bunlar: Portre Modu, Manzara Modu, Spor / Aksiyon Modu, Gece / Düşük Işık Modu, Makro Modu’dur.



SAYISAL FOTOĞRAFÇILIKTA IŞIK ÖLÇÜMÜ, ALAN DERİNLİĞİ, ODAKLAMA, HİSTOGRAM VE BEYAZ DENGESİ SEÇENEKLERİ

Işık Ölçümü

Pozlama kontrolü, görüntüyü elde ederken istenen efekti oluşturmak için gereken, tam olarak doğru miktarda ışıkla yakalandığından emin olma sürecidir. Işık seviyeleri, bir poz ölçer ile ölçülür (genellikle kamera içine yerleştirilmiş bir ölçüm cihazı veya ayrı bir elde taşınır ölçüm cihazı) ve sayaç okumalarının yardımıyla enstantane, diyafram açıklığı ve ISO ayarları yapılabilir. Pozlamayı doğru ve dikkatli bir şekilde kontrol etmek için ışık ölçümü önemlidir.

Alan Derinliği

Görüntüdeki kabul edilebilir keskinlik alanını ifade eder. Bu netlik bölgesi, üç faktöre bağlıdır: lensin açıklığı, kamera ile konu arasındaki mesafe ve lensin odak uzaklığıdır. Bu keskinlik bölgesinin nerede başlayıp nerede bittiği, lensi nereye odakladığınıza bağlıdır. Video veya fotoğrafta çekim sırasında konuya odaklanıldığında, görüntünün en net görüldüğü mesafe belirlenir. Alan derinliği, bu keskin odak bölgesinin o noktanın önünde ve arkasında ne kadar uzandığını ifade eder.

Odaklama (Otomatik Netleme)

“Auto Focus” un kısaltması olan “AF” harfleri ile tanımlanmaktadır. Otomatik netleme için dijital kameralarda makinelere göre sayısı değişmekle beraber, AF noktaları bulunmaktadır. AF noktaları, kameranıza nereye odaklanacağını bildirmek için seçebileceğiniz küçük kutucuklar şeklinde, vizörde veya LCD monitörde görünen şekillerdir.



Histogram

Fotoğraf için yapılan pozlamanın doğru olup olmadığını veya ışık ve gölgenin fotoğraf için mükemmel bir şekilde dengeli olup olmadığını anında size söyler.

Beyaz Dengesi

Fotoğraf görüntüleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Sıcaklık veya soğukluk dengesi, tamamlayıcı renk eklenerek düzeltilebilir.

SAYISAL FOTOĞRAF MAKİNELERİNİN TEMEL MENÜLERİ

Fotoğraf makinesi menüleri de fotoğraf makinesiyle kuracağınız iletişimin ve onu nasıl yönetip fotoğraf çekeceğinize dair temel seçeneklerle size yol gösterir. En çok yapılan hata, bu menülerin iyi özümsemeden kullanılmasıdır. Öncelikle fotoğraf makinesine adınızı soyadınızı kodlamak, saati ve takvimi ayarlamak, dil ayarlarını yapmak, hafıza kartlarını biçimlendirmek, otomatik kapanma süresini ayarlamak, görüntü kalitesi seçimi yapmak ve diğer birçok görevi yerine getirmek için bir dizi menü kullanmayı öğrenmek gereklidir. Genellikle tek tuşla giriş yapılan bu evrensel menü kodları şunlardır:

- Canlı izleme: Canlı çekimler esnasında bakaç (vizör) yerine fotoğraf makinesinin LCD ekranını kontrol etmeyi hedef alır.
- Video seçeneği: Birçok fotoğraf makinesinde farklı video seçeneklerinin gruplandığı bir hareketli görüntü menüsü yer alır.
- Oynatma menüsü: Çekilen görüntü ve hareketli görüntüleri (video) oynatarak izleme seçenekleri sunar.
- Kurulum menüleri: Dil seçeneği, özel yardım, batarya (pil) bilgileri, sensör temizliği, telif hakkı kurulumu (ki fotoğrafların aidiyeti için önemlidir) gibi zorunlu ve isteğe bağlı seçenekleri sunar.
- Özel menü: Makinenizde kişiselleştirilmiş bir menü seçeneğidir. Kişisel makine ayarları yönetilebilir ve saklanılabilir.

