TASARIM VE SATIN ALMA İÇİN

KALIN SAC HER YÖNDE AYNI GÜÇTE DEĞİL

Ağır makine şasilerinde kalın plakalı T birleşimlerin gizli riski ve tasarımda alınan önlem.

BU DOKÜMANDA

01 Çatlak neden kalınlık yönünde oluşur

02 Malzeme siparişinde Z kalitesi

03 Malzeme, detay ve kaynak sırası aynı masada

LAMELLER YIRTILMA

NEDEN KALINLIK YÖNÜNDE?

Z — Haddelenmiş çelik, kalınlık yönünde genellikle hadde yönündeki kadar sünek değildir

↕ — Büyük dikiş soğurken çeker ve plakayı kalınlık yönünde zorlar

⊞ — Birleşim sıkıca tutuluyorsa gerilme boşalacak yer bulamaz

EN 10164

KALINLIK YÖNÜ KALİTE SINIFLARI

Z15

En düşük kesit daralması %15

Z25

En düşük kesit daralması %25

Z35

En düşük kesit daralması %35

REHBER

Garanti değil; tasarım ve prosedürle birlikte

Değerler, kalınlık yönünde yapılan çekme deneyindeki kesit daralmasıdır.

ÖNLEM

ÜÇ BAŞLIK, TEK MASA

1

MALZEME

Riskli birleşimde Z kalitesi.

2

BİRLEŞİM TASARIMI

Gereğinden büyük dikişten kaçınma; çekmeyi kalınlık yönünden uzaklaştıran detay.

3

PROSEDÜR VE SIRA

Çekmeyi ve tutulmayı azaltan uygulama.

MALZEME, DETAY VE SIRA AYNI MASADA.

ARMAWELD'DE

→ Kurucu ekip: kaynak, makine ve metalurji-malzeme mühendisleri.

→ Malzeme seçimi, birleşim detayı ve kaynak sırası üretimden önce değerlendirilir.

Kalın plakalı T birleşimleriniz için Z kalitesi tanımlıyor musunuz?