MOBİL VİNÇ ŞASİSİ · ARALIK SABAHI

SOĞUK SAC, NEMLİ ATÖLYE

Kuru görünen bir kaynak ağzı, ince bir nem filmi taşıyabilir. Nem, hidrojen demektir.



< 5 °C

ORTAM SICAKLIĞI



YÜKSEK NEM

ZİNCİR

NEM KAYNAĞA NASIL GİRER?

1

SOĞUK SAC ATÖLYEYE GİRER

Gece dışarıda kalan malzeme, sıcak ve nemli havayla buluşur.

2

YÜZEYDE NEM YOĞUŞABİLİR

Ağız gözle kuru görünse de ince bir nem filmi taşıyabilir.

3

NEM BİR HİDROJEN KAYNAĞIDIR

Yüksek nemde kaynak metalindeki hidrojen artabilir (TWI).

4

GECİKMELİ ÇATLAK RİSKİ

Yüksek mukavemetli çelikte hidrojen ana risk girdilerinden biridir.

ÇELİK ÜRETİCİSİNİN ÖNERİSİ

SSAB: +25 °C

> **Ortam nemi yüksekse veya ortam sıcaklığı 5 °C'nin altındaysa, minimum ön ısıtma sıcaklığını 25 °C artırın.**

KAYNAK: SSAB · FACTORS AFFECTİNG PREHEAT AND İNTERPASS TEMPERATURES

Bu öneri SSAB'nin kendi çelikleri ve tabloları için geçerlidir. Ön ısıtma değeri her zaman çelik kalitesi, kalınlık ve WPS ile birlikte belirlenir.

ATÖLYEDE NE DEĞİŞİR?

ÜÇ KIŞ KURALI

01 Malzeme atölye sıcaklığına gelir; ağız kuru olmadan kaynak başlamaz

02 Ön ısıtma kış koşuluna göre yeniden değerlendirilir

03 Sıcaklık tahmin edilmez, ölçülür (yöntem: EN ISO 13916)

KALİTE USTANIN HİSSİNE DEĞİL, KAYDA BAĞLIDIR.

ARMAWELD'DE

→ Her malzeme grubu için ayrı WPS.

→ Malzeme grubuna göre ön ısıtma protokolü.

→ Strenx ve Hardox gibi çeliklerde ince ve kalın kesit tecrübesi.

Sizin atölyenizde kışın kaynak prosedüründe ne değişiyor?