
MOBİL VİNÇ ŞASİSİ · ÇİFT TARAFLI ALIN KAYNAĞI

TAM NÜFUZİYET İKİNCİ TARAFTAN KAZANILIR

İlk tarafın kökü, birleşimin en zor bölgesidir.



1 · ÖN TARAF

2 · KÖK OYMA

3 · ARKA TARAF

ARADA: GEREKİRSE MT / PT · ŞEMATİK

NEDEN?

KUSUR KÖKTE KALIR

Ergime eksikliği, cüruf veya kök kusurları en çok ilk tarafın kökünde kalır. Arka taraf doğrudan üzerine kaynatılırsa, kusur iki dikişin arasına gömülür.

> **Gömülü kusur ya UT'de bulunur ve tamir ister ya da bulunmaz ve yorulma yükü altında çatlak başlangıcı olabilir.**

UYGULAMA

DÖRT ADIM

1

ÖN TARAF

Kaynatılır.

2

KÖK OYMA

Arka taraftan, sağlam metale kadar: karbon arkla oyma veya taşlama.

3

ARA KONTROL

Şartname istiyorsa MT veya PT.

4

ARKA TARAF

Kaynatılır.

ALTERNATİFLER

YÖNTEMİ WPS BELİRLER

KÖK OYMA

Çift taraflı erişim olan kalın birleşimlerde.

ALTLIK

Kalıcı veya geçici altlıkla tek taraftan.

TEK TARAFLI KÖK

Nitelikli kök tekniğiyle.

KURAL

Seçim WPS'te tanımlı, günlük tercihe kalmaz.

KÖK, KAYNAKÇININ TERCİHİNE BIRAKILMAZ.

ARMAWELD'DE

→ UT, MT ve PT dahil beş NDT yöntemi bünyede.

→ Ara muayene dış bir laboratuvarı beklemez.

→ Kabul kriteri EN ISO 5817 B.

Çizimlerinizde tam nüfuziyet gereken dikişler ayrıca işaretleniyor mu?