Параллельная симуляция. Многопроцессорные гостевые системы Курс «Программное моделирование вычислительных систем»

Григорий Речистов grigory.rechistov@phystech.edu

20 апреля 2015 г.



1 Обзор

2 Атомарные инструкции

3 Модели памяти



На прошлых лекциях

- Модели многопроцессорных систем
- Использовался только один хозяйский поток
- На K-ядерной системе N гостевых потоков моделировались последовательно (замедление $\frac{1}{N}$), при этом K-1 ядер простаивали!



Вопросы

 Какие фазы существуют в работе потактовой модели с портами?



Вопросы

- Какие фазы существуют в работе потактовой модели с портами?
- Сколько независимых входов может быть у функционального элемента?




Общая схема моделируемой системы

Хозяйский поток 1	Хозяйский поток 2	Хозяйский поток <i>N</i>
Процессор 1	Процессор 3	Процессор $K-1$
Процессор 2	Процессор 4	Процессор К
		l I
Устройство А	Устройство В	Устройство Ю
Устройство Б	Устройство Г	Устройство Я
Очередь 1	Очередь 2	Очередь <i>N</i>
	Общая память	
		1



Атомарные инструкции



- Read-Modify-Write для ячейки в памяти
- Средства реализации семафоров
- «Дорогие» для исполнения



Симуляция инструкций

- 1 Использование хозяйских инструкций
- 2 Использование критических секций
- 3 Использование транзакций



Использование хозяйских инструкций

- Разные ISA для атомарных инструкций (напр. IA-32 больше 10 инструкций, ARM две)
- Не все атомарные операции одинаково сильны (consensus number) [1]
 - ∞ mem-mem, compare-and-swap, LL/SC
 - 2 test-and-set, swap, fetch-and-add
 - 1 атомарное чтение и запись одной ячейки
- Метод наиболее удобен в случаях совпадения архитектур хозяина и гостя



Использование критических секций

 Хозяйская критическая секция для моделирования одной атомарной операции



Использование критических секций

 Хозяйская критическая секция для моделирования одной атомарной операции ... но это не работает



Использование критических секций

- Хозяйская критическая секция для моделирования одной атомарной операции ... но это не работает
- Пример [2]: взятие семафора с помощью CAS, освобождение — с помощью атомарной записи

```
Процессор 1
                                      Процессор 2
sem unlock:
                                      sem lock:
                                      try:
                      T0 = r10
                                      r10 = 1
                       T1 = *addr
                                      xchg addr, r10
   *addr = 0
                       *addr = T0
                Гонка
                                      if (r10 == 0)
                данных
                      r10 = T1
                                        goto success
                                      fail.
                                      pause
                                      if (*addr != 0)
                                        goto fail
                                      goto try
                                      success:
```



Использование транзакций

- Не предотвращать, а детектировать гонки данных
- Повторять попытку атомарной операции в случае неуспеха
- Используются хозяйские инструкции CAS или (лучше)
 LL/SC



Консистентность памяти

- Между процессорами и ОЗУ может лежать несколько буферов (кэши, очереди)
- Возможны ситуации, в которых разные процессоры «видят» разные значения для одних и тех ячеек
- Правила, которые определяют допустимые порядки видимости значений для архитектуры — модель консистентности памяти




Консистентность памяти

- Между процессорами и ОЗУ может лежать несколько буферов (кэши, очереди)
- Возможны ситуации, в которых разные процессоры «видят» разные значения для одних и тех ячеек
- Правила, которые определяют допустимые порядки видимости значений для архитектуры — модель консистентности памяти
- Модели консистентности различаются между собой



Отношение строгости





Что же делать? Барьеры памяти

- Устанавливают частичный порядок для операций
- Т.е. какие из доступов в каком направлении могут опережать соседние
- Чтение, запись, доступ к устройствам, чтение инструкций
- Примеры инструкций: sfence, lfence, mfence; mf, ld.acq, ld.rel; eioeio, sync; cpuid
- Атомарные инструкции не обязательно являются барьерами!



Сравнение архитектур

	Loads Reordered After Loads?	Loads Reordered After Stores?	Stores Reordered After Stores?	Stores Reordered After Loads?	Atomic Instructions Reordered With Loads?	Atomic Instructions Reordered With Stores?	Dependent Loads Reordered?	A Incoherent Instruction Cache/Pipeline?
Alpha	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
AMD64				Y				
ARMv7-A/R	Y	Y	Y	Y	Y	Y	У	Y
IA64	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
(PA-RISC)	Y	Y	Y	Y				
PA-RISC CPUs								
POWER	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
(SPARC RMO)	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
(SPARC PSO)			Y	Y		Y		Y
SPARC TSO				Y				Y
x86				Y				Y
(x86 OOStore)	Y	Y	Y	Y				Y Y Y
zSeries [®]				Y				Y

− Из [4]



Рекомендуемая литература I

- Maurice Herlihy. Wait-Free Synchronization http: //cs.brown.edu/~mph/Herlihy91/p124-herlihy.pdf
- Zhaoguo Wang et al. COREMU: a Scalable and Portable Parallel Full-System Emulator http://ppi.fudan.edu.cn/_media/publications%3Bcoremu-ppopp11.pdf,
- Kourosh Gharachorloo. Memory Consistency Models for Shared-Memory Multiprocessors http://infolab.stanford.edu/pub/cstr/reports/csl/ tr/95/685/CSL-TR-95-685.pdf
- Paul E. McKenney. Memory Barriers: a Hardware View for Software Hackers http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.152.5245



Рекомендуемая литература II

- Jiun-Hung Ding et al. PQEMU: A Parallel System Emulator Based on QEMU http://dx.doi.org/10.1109/ICPADS.2011.102
- Intel Corporation. A Formal Specification of Intel® Itanium® Processor Family Memory Ordering



На следующей лекции

Параллельная симуляция дискретных событий (PDES)



Спасибо за внимание!

Слайды и материалы курса доступны по адресу http://is.gd/ivuboc

Замечание: все торговые марки и логотипы, использованные в данном материале, являются собственностью их владельцев. Представленная здесь точка зрения отражает личное мнение автора, не выступающего от лица какой-либо организации.

