

ATEC 에이텍

www.atec.kr

13488 경기도 성남시 분당구 판교로 289 TEL : 031-698-8800 / FAX : 031-698-8900

ONE STOP SERVICE PROGRAM



에이텍 홍보영상

서비스 현황 - ON/OFF 라인을 연계한 에이텍 Total Service Program



산업통상자원부 산하 기술표준원으로 부터 한국 서비스 품질 우수기업으로 선정된 에이텍은 고객의 A/S 요청에 보다 빠르고 신속하게 대처하기 위해 전국 15개 지사와 77개 고객 서비스 센터망을 운영하고 있으며, 보다 실질적이고 효율적인 서비스를 위해 ON/OFF 라인을 연계한 토털 서비스 프로그램을 제공하고 있습니다.

- | | |
|-------|--|
| 일반서비스 | 고객의 A/S 요청 시 24시간 이내 출장서비스를 지원합니다. |
| 긴급서비스 | 고객의 긴급 A/S 요청 시 6시간 이내 출장서비스를 지원합니다. |
| 원격서비스 | 제품 사용 중 생긴 긴급 상황 및 불편한 사항들을 인터넷 원격시스템에 의해 컨트롤함으로써 고객의 불편사항을 즉시 해결해 드립니다. |

• 서비스의 접수 및 제품 구입문의는 지역번호 없이 1544-5500
• 인터넷 문의 및 드라이버 다운로드 → www.atec.kr 접속 후
고객센터 메뉴로 이동

ACMO-0031B



DUAL Tower PC 사용안내서




ATEC 에이텍

안전을 위한 주의 사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용입니다 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

⚠ 경고 지시사항을 위반했을 때 심각한 상해가 발생하거나 사망에 이를 가능성이 있는 경우


>> 설치 관련




- ◎ 세탁 장소, 욕실 등 습도가 높은 곳에서는 사용하지 마세요.
제품이 동작되지 않거나 감전의 위험이 있습니다.
- ◎ 비닐 포장지는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 잘 떼기하세요.
비닐 포장지를 머리에 쓰면 질식의 위험이 있습니다.
- ◎ 컴퓨터와 벽면 사이에 15cm 이상의 공간을 유지하고, 어떠한 방해물도 놓지 마세요.
컴퓨터 내부 온도가 상승하여, 접촉할 경우 화상의 우려가 있습니다.
- ◎ 경사지거나 진동이 많은 장소에 설치하거나 장시간 사용하지 마세요.
제품의 오작동이나 파손의 우려가 있습니다.
- ◎ 컴퓨터가 켜진 상태에서 장시간 통풍구 및 어댑터 등 인체 부위가 닿지 않도록 주의하세요.
통풍구 및 어댑터 등 인체가 인접한 상태로 장시간 노출시 화상의 우려가 있습니다.
- ◎ 설치 전 보호용 비닐 포장재를 제거하세요.
컴퓨터 내부 온도가 상승하여 화상의 우려가 있습니다.
- ◎ 방석 위에서 컴퓨터 사용시 컴퓨터 밑면 또는 옆면에 위치한 통풍구를 막지 않도록 주의하세요.
제품의 오작동이나 파손의 우려가 있습니다.

>> 연결 관련

※ 국가별 / 제품 사양에 따라 전원 코드와 콘센트 그림이 다를 수 있습니다.



- ◎ 젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마세요.
감전의 위험이 있습니다.
- ◎ 헐거운 콘센트나 손상된 전원코드를 사용하지 마세요.
감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- ◎ 접지 단자가 있는 콘센트 및 멀티 콘센트에 전원 코드를 꽂으세요.
접지를 하지 않으면 감전과 고장의 원인이 됩니다.
- ◎ 전원 케이블을 당겨 빼지 마세요.
코드가 손상되어 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- ◎ 정격 전압에서 사용하세요.
과전압으로 인하여 제품이 손상되거나 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ◎ 전원 코드나 콘센트에서 소리가 날 경우 즉시 전원 코드를 콘센트에서 분리하고 서비스 센터에 연락하세요.
화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- ◎ 전원 코드나 콘센트에 먼지가 쌓이지 않도록 깨끗하게 관리하세요.
화재의 위험이 있습니다.



DUAL Tower PC 사용안내서

ATEC
에이텍

- 본 사용안내서의 저작권은 (주)에이텍에 있습니다.
- 본 시스템의 규격 및 외관은 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성 평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

>> 주의사항

- SSD(Solid State Disk) 장착된 모델로 부품 특성상 고장 발생시 저장된 데이터가 유실될 수 있습니다.
중요한 사용자 데이터는 외부 저장장치를 통해 반드시 백업 받아서 사용하세요.
저장장치 타입(NVMe, SSD, HDD)에 따라서 시스템에 속도가 다를 수 있습니다.
- 전원 케이블을 과도하게 꺾거나 구부려서 사용하지 마세요.
제품 구매시 제공된 전원 케이블 외에 다른 케이블을 사용하지 마세요.
- Windows 11과 호환되지 않는 일부 웹 사이트 및 어플리케이션이 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
이와 관련된 문제는 고객센터 또는 Microsoft에 문의하세요.
- Windows 11에서 제공되는 Edge 브라우저는 ActiveX를 지원하지 않으며, 일부 웹 사이트와 호환되지 않습니다. 필요에 따라 Edge 브라우저의 Internet Explorer 모드를 사용하세요.
- 제품에 따라 Windows의 일부 기능은 지원되지 않을 수 있으며, 기능 사용을 위해 하드웨어 및 드라이버, 소프트웨어(BIOS)의 업데이트가 필요할 수 있습니다.
- Windows의 자동 업데이트 기능은 항상 활성화되어 있습니다.
(필요에 따라 업데이트 시간을 조정하여 사용하세요.)
- USB / HDMI 케이블 인증을 받지 않은 장치는 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 제품에 제공되는 주변 장치를 사용하지 않을 경우 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.
- 무선 동글 사용시 USB 2.0 포트에 연결하세요.

1 내용물 확인



참고

※ 본 시스템의 내용물은 모델 타입에 따라 다르게 제공될 수 있습니다.



시스템 본체



사용 안내서



전원 케이블x2



D-SUB 케이블x2



DVI to HDMI 케이블x2



HDMI 케이블



키보드



마우스 / 마우스패드

2 소비전력

★ 시스템에서 전원 코드를 분리해야 소비전력이 0W가 됩니다.

★ 소비전력은 모델 타입에 따라 다를 수 있습니다.



모델명 : A3DK	PC1	PC2
아이들모드	≤ 32.25 W	≤ 35.74 W
오프모드	≤ 0.96 W	≤ 0.37 W
슬립모드	≤ 2.97 W	≤ 3.01 W
TEC 소비전력량(D형)	≤ 119.0 kWh	≤ 128.3 kWh

3 각 부분 명칭



참고

※ 실제 이미지 및 포트 위치는 구입하신 제품과 서로 다를 수 있습니다.

>> 정면

공용 USB 2.0
공용 마이크, 스피커 잭
선택 망 표시 LED

PC1 USB 3.2 포트

PC1 전원 버튼

망전환 스위치

KVM Reset

PC2 USB 3.2 포트

PC2 전원 버튼

ODD OPEN 버튼




>> 후면

PC2

PC1

KVM



- | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1. PS/2 키보드 / 마우스 포트 | 7. LAN 포트 | 13. 공용 키보드 / 마우스 포트 |
| 2. DVI, D-SUB 포트 | 8. 오디오 잭 | 14. 전원 입력 소켓 |
| 3. DP, HDMI 포트 | 9. HDMI IN | 15. 모니터 연결 포트 |
| 4. Serial 포트 | 10. D-SUB IN | (※ 그래픽카드 모델마다 포트가 다를 수 있음) |
| 5. USB 3.2 포트 | 11. 공용 HDMI 포트 | |
| 6. USB 2.0 포트 | 12. 공용 D-SUB 포트 | |


4 주변기기 연결



참고


※ 상기 제품 그림은 실제와 다를 수 있습니다.
모든 케이블은 컴퓨터와 모니터의 전원을 끄신 상태에서 연결하여야 합니다.

KVM 연결



- * 모니터, 키보드, 마우스는 KVM 포트에 연결해야 망전환이 가능합니다.
- * 사운드 전환 시 전면 포트를 사용해주세요.
- * 외장 그래픽카드가 있는 제품은 A에 연결하여야 합니다.

PC 1, PC 2 연결



- * ATEC에서 제공한 키보드, 마우스 외에 다른 제품 사용시 호환성 문제가 발생할 가능성이 있습니다.

5 KVM 단축키

- 후면 USB Port는 정해진 디바이스 장치만 연결하십시오.
- 절전 모드 진입시 2~3초 후 망전환을 하십시오.
- 오류가 생길 시 전면의 Reset 버튼을 눌러주십시오.

동작	단축키	동작 설명
D-SUB 화면 + HDMI 화면 듀얼 망전환	"Right Ctrl" x 2회	D-SUB 화면, HDMI 화면, 키보드 / 마우스 / 사운드 동시 망전환 만약 두 화면의 망이 다른 경우 D-SUB 화면만 망전환 하여 듀얼 모니터 복귀
단일 화면 망전환*	"Pause Break" x 2회	HDMI 화면만 망전환 (키보드 / 마우스 / 사운드 동시 전환) 재실행시 실행 전 망의 듀얼 모니터 복귀
키보드 / 마우스 망전환*	"Scroll Lock" x 2회	키보드 / 마우스 / 사운드 전환
사운드 / 마이크 잠금	"Num Lock" x 2회 + "L"	현재 망에서 사운드 고정
사운드 / 마이크 잠금 해제	"Num Lock" x 2회 + "U"	키보드 / 마우스 제어권이 있는 망으로 복귀

*은 듀얼 모니터 사용시에만 적용 됨

고객 카드

기기의 명칭(모델명) :	Serial No.:	Configuration No.:
제 조 년 월 일 :		
고 객 성 명 :	전화 : () - 주소 :	
대 리 점 상 호 :	전화 : () - 주소 :	

제품 보증서

기기의 명칭(모델명) :	Serial No.:	Configuration No.:
제 조 년 월 일 :		
고 객 성 명 :	전화 : () - 주소 :	
대 리 점 상 호 :	전화 : () - 주소 :	

- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서가 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 3. 무상 보증 기간은 정상적인 사용을 원칙으로 1년간 적용합니다.
- 4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 5. 별도 계약에 의한 공급일 경우에는 주 계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

보증기간
1년

피해 보상 안내

소 비 자 피 해 유 형		보상 내역	
		보증 기간 내	보증 기간 후
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 하자 발생시 (부품 보유 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리불 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리불 요하는 경우	제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리불 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		
	수리 가능	무상 수리	
	미자 발생 시		
	통일 부품 미자량 3회까지 수리했으나 고장이 재발한 경우(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위의 고장으로 4회 수리받았으나 고장이 재발한 경우(5회째)		
	수리 불가능 시		
	수리용 부품 보유가 없고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 시험자가 분실한 경우			
제품 구입 시 운송 과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품 교환		
수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 청수 후 제품 교환	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급
그밖의 경우	천재지변(화재, 낙뢰, 지진, 풍수해)에 의해 고장이 발생한 경우		
	사용상 정상 부품의 마모로 소모성 부품 교환 경우		
	고객이 직접 개조, 수리를 한후 고장이 난 경우	유상 수리	유상 수리
	사용 전 및 사용 중 불량품을 물리개하여 사용한 경우		
	사용 설명서에 '주의' '경고' 사항을 지키지 않아 발생한 경우		

상기 보상규정은 소비자분쟁 해결 기준에 따릅니다.
보상 기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거합니다.
수리 시 교체 부품은 기존 부품과 다른 부품으로 교체(동사양 이상) 적용될 수 있습니다.

ATEC 에이텍