

# DUAL Tower PC 사용안내서

## ATEC 에이텍컴퓨터

[www.ateccomputer.kr](http://www.ateccomputer.kr)

13488 경기도 성남시 분당구 판교로 289 TEL : 031-698-8800 / FAX : 031-698-8900

ONE STOP SERVICE PROGRAM

서비스 현황 - ON/OFF 라인을 연계한 에이텍 Total Service Program



산업통상자원부 산하 기술표준원으로 부터 한국 서비스 품질 우수기업으로 선정된 에이텍은 고객의 A/S 요청에 보다 빠르고 신속하게 대처하기 위해 전국 15개 자사와 77개 고객 서비스 센터망을 운영하고 있으며, 보다 실질적이고 효율적인 서비스를 위해 ON/OFF 라인을 연계한 토털 서비스 프로그램을 제공하고 있습니다.

|       |                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 일반서비스 | 고객의 A/S 요청 시 24시간 이내 출장서비스를 지원합니다.                                       |
| 긴급서비스 | 고객의 긴급 A/S 요청 시 6시간 이내 출장서비스를 지원합니다.                                     |
| 원격서비스 | 제품 사용 중 생긴 긴급 상황 및 불편한 사항들을 인터넷 원격시스템에 의해 컨트론템으로써 고객의 불편사항을 즉시 해결해 드립니다. |

· 서비스의 접수 및 제품 구입문의는 지역번호 없이 1544-5500  
· 인터넷 문의 및 드라이버 다운로드 → [www.ateccomputer.kr](http://www.ateccomputer.kr)  
· 접속 후 고객센터 메뉴로 이동

ACM0-0044A




## ATEC 에이텍컴퓨터

## 안전을 위한 주의 사항


제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용입니다 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

**⚠ 경고** 지시사항을 위반했을 때 심각한 상해가 발생하거나 사망에 이를 가능성이 있는 경우

### >> 설치 관련




- ◎ 세탁 장소, 욕실 등 습도가 높은 곳에서는 사용하지 마세요.  
제품이 동작되지 않거나 감전의 위험이 있습니다.
- ◎ 비닐 포장지는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 잘 떼기하세요.  
비닐 포장지를 머리에 쓰면 질식의 위험이 있습니다.
- ◎ 컴퓨터와 벽면 사이에 15cm 이상의 공간을 유지하고, 어떠한 방해물도 놓지 마세요.  
컴퓨터 내부 온도가 상승하여, 접촉할 경우 화상의 우려가 있습니다.
- ◎ 경사지거나 진동이 많은 장소에 설치하거나 장시간 사용하지 마세요.  
제품의 오작동이나 파손의 우려가 있습니다.
- ◎ 컴퓨터가 켜진 상태에서 장시간 통풍구 및 어댑터 등 인체 부위가 닿지 않도록 주의하세요.  
통풍구 및 어댑터 등 인체가 인접한 상태로 장시간 노출시 화상의 우려가 있습니다.
- ◎ 설치 전 보호용 비닐 포장재를 제거하세요.  
컴퓨터 내부 온도가 상승하여 화상의 우려가 있습니다.
- ◎ 방석 위에서 컴퓨터 사용시 컴퓨터 밑면 또는 옆면에 위치한 통풍구를 막지 않도록 주의하세요.  
제품의 오작동이나 파손의 우려가 있습니다.





### >> 연결 관련

※ 국가별 / 제품 사양에 따라 전원 코드와 콘센트 그림이 다를 수 있습니다.



- ◎ 젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마세요.  
감전의 위험이 있습니다.
- ◎ 헐거운 콘센트나 손상된 전원코드를 사용하지 마세요.  
감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- ◎ 접지 단자가 있는 콘센트 및 멀티 콘센트에 전원 코드를 꽂으세요.  
접지를 하지 않으면 감전과 고장의 원인이 됩니다.
- ◎ 전원 케이블을 당겨 빼지 마세요.  
코드가 손상되어 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- ◎ 정격 전압에서 사용하세요.  
과전압으로 인하여 제품이 손상되거나 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ◎ 전원 코드나 콘센트에서 소리가 날 경우 즉시 전원 코드를 콘센트에서 분리하고 서비스 센터에 연락하세요.  
화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- ◎ 전원 코드나 콘센트에 먼지가 쌓이지 않도록 깨끗하게 관리하세요.  
화재의 위험이 있습니다.



## DUAL Tower PC 사용안내서

**ATEC**  
에이텍컴퓨터

- 본 사용안내서의 저작권은 (주)에이텍컴퓨터에 있습니다.
- 본 시스템의 규격 및 외관은 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성 평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

### >> 주의사항

- SSD(Solid State Disk) 장착된 모델로 부품 특성상 고장 발생시 저장된 데이터가 유실될 수 있습니다.  
중요한 사용자 데이터는 외부 저장장치를 통해 반드시 백업 받아서 사용하세요.  
저장장치 타입(NVMe, SSD, HDD)에 따라서 시스템에 속도가 다를 수 있습니다.
- 전원 케이블을 과도하게 꺾거나 구부려서 사용하지 마세요.  
제품 구매시 제공된 전원 케이블 외에 다른 케이블을 사용하지 마세요.
- Windows 11과 호환되지 않는 일부 웹 사이트 및 어플리케이션이 정상 동작하지 않을 수 있습니다.  
이와 관련된 문제는 고객센터 또는 Microsoft에 문의하세요.
- Windows 11에서 제공되는 Edge 브라우저는 ActiveX를 지원하지 않으며, 일부 웹 사이트와 호환되지 않습니다. 필요에 따라 Edge 브라우저의 Internet Explorer 모드를 사용하세요.
- 제품에 따라 Windows의 일부 기능은 지원되지 않을 수 있으며, 기능 사용을 위해 하드웨어 및 드라이버, 소프트웨어(BIOS)의 업데이트가 필요할 수 있습니다.
- Windows의 자동 업데이트 기능은 항상 활성화되어 있습니다.  
(필요에 따라 업데이트 시간을 조정하여 사용하세요.)
- USB / HDMI 케이블 인증을 받지 않은 장치는 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 제품에 제공되는 주변 장치를 사용하지 않을 경우 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.
- 무선 동글 사용시 USB 2.0 포트에 연결하세요.

### >> 사용자안내서

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성 평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

# 1 내용물 확인



참고

※ 본 시스템의 내용물은 모델 타입에 따라 다르게 제공될 수 있습니다.



시스템 본체



사용 안내서



전원 케이블x2



DP 케이블x2



DVI to HDMI 케이블x2



HDMI 케이블



키보드



마우스 / 마우스 패드

# 2 소비전력

★ 시스템에서 전원 코드를 분리해야 소비전력이 0W가 됩니다.

★ 소비전력은 모델 타입에 따라 다를 수 있습니다.



| 모델명 : A4DK    | PC1        | PC2         |
|---------------|------------|-------------|
| 아이들모드         | ≤ 27.4 W   | ≤ 30 W      |
| 오프모드          | ≤ 0.3 W    | ≤ 0.4 W     |
| 슬립모드          | ≤ 1.7 W    | ≤ 3.4 W     |
| TEC 소비전력량(D형) | ≤ 98.5 kWh | ≤ 108.3 kWh |

### 3 각 부분 명칭



참고

※ 실제 이미지 및 포트 위치는 구입하신 제품과 서로 다를 수 있습니다.

#### >> 정면

공용 USB 2.0 / 공용 마이크, 스피커 잭  
선택 망 표시 LED

PC1 USB 3.2 포트

PC1 전원 버튼


망전환 스위치

KVM Reset


PC2 USB 3.2 포트

PC2 전원 버튼

ODD OPEN 버튼



#### >> 후면



1. PS/2 키보드 / 마우스 포트

2. DVI, D-SUB 포트

3. DP, HDMI 포트

4. Serial 포트

5. USB 3.2 포트

6. USB 2.0 포트

7. LAN 포트

8. 오디오 잭

9. HDMI IN

10. DP IN

11. 공용 HDMI 포트 1

12. 공용 HDMI 포트 2

13. 공용 키보드 / 마우스 포트

14. KVM Reset

15. 전원 입력 소켓


## 4 주변기기 연결



참고


※ 상기 제품 그림은 실제와 다를 수 있습니다.  
모든 케이블은 컴퓨터와 모니터의 전원을 끄신 상태에서 연결하셔야 합니다.

### KVM 연결



- \* 모니터, 키보드, 마우스는 KVM 포트에 연결해야 망전환이 가능합니다.
- \* 사운드 전환 시 전면 포트를 사용해주세요.

### PC 1, PC 2 연결



- \* ATEC에서 제공한 키보드, 마우스 외에 다른 제품 사용시 호환성 문제가 발생할 가능성이 있습니다.

# 5 KVM 단축키

- 후면 USB Port는 정해진 디바이스 장치만 연결하십시오.
- 절전 모드 진입시 2~3초 후 망전환을 하십시오.
- 오류가 생길 시 전면의 Reset 버튼을 눌러주십시오.

| 동작                              | 단축키                   | 동작 설명                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| D-SUB 화면<br>+<br>HDMI 화면 듀얼 망전환 | "Right Ctrl" x 2회     | D-SUB 화면, HDMI 화면, 키보드 / 마우스 / 사운드 동시 망전환<br><br>만약 두 화면의 망이 다른 경우 D-SUB 화면만 망전환 하여 듀얼 모니터 복귀 |
| 단일 화면 망전환*                      | "Pause Break" x 2회    | HDMI 화면만 망전환<br>(키보드 / 마우스 / 사운드 동시 전환)<br><br>재실행시 실행 전 망의 듀얼 모니터 복귀                         |
| 키보드 / 마우스 망전환*                  | "Scroll Lock" x 2회    | 키보드 / 마우스 / 사운드 전환                                                                            |
| 사운드 / 마이크 잠금                    | "Num Lock" x 2회 + "L" | 현재 망에서 사운드 고정                                                                                 |
| 사운드 / 마이크 잠금 해제                 | "Num Lock" x 2회 + "U" | 키보드 / 마우스 제어권이 있는 망으로 복귀                                                                      |

\*은 듀얼 모니터 사용시에만 적용 됨

## 고객 카드

|               |                  |                    |
|---------------|------------------|--------------------|
| 기기의 명칭(모델명) : | Serial No.:      | Configuration No.: |
| 제 조 년 월 일 :   |                  |                    |
| 고 객 성 명 :     | 전화 : (    )    - | 주 소 :              |
| 대 리 점 상 호 :   | 전화 : (    )    - | 주 소 :              |

## 제품 보증서

|               |                  |                    |
|---------------|------------------|--------------------|
| 기기의 명칭(모델명) : | Serial No.:      | Configuration No.: |
| 제 조 년 월 일 :   |                  |                    |
| 고 객 성 명 :     | 전화 : (    )    - | 주 소 :              |
| 대 리 점 상 호 :   | 전화 : (    )    - | 주 소 :              |

- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서가 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 3. 무상 보증 기간은 정상적인 사용을 원칙으로 1년간 적용합니다.
- 4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 5. 별도 계약에 의한 공급일 경우에는 주 계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

보증기간  
1년

## 피해 보상 안내

| 소 비 자 피 해 유 형                                                    |                                       | 보상 내역                        |                                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                       | 보증 기간 내                      | 보증 기간 후                        |
| 정상적인<br>사용 상태에서<br>자연 발생한 성능,<br>기능상의 하자<br>발생시 (부품 보유<br>기간 이내) | 구입 10일 이내에 중요한 수리불 요하는 경우             | 제품 교환 또는 구입가 환급              | 정액 감가상각한<br>금액에 10%<br>가산하여 환급 |
|                                                                  | 구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리불 요하는 경우          | 제품 교환                        |                                |
|                                                                  | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리불 요하는 경우        | 구입가 환급                       |                                |
|                                                                  | 교환 불가능 시                              |                              |                                |
|                                                                  | 수리 가능                                 | 무상 수리                        |                                |
|                                                                  | 하자 발생 시                               |                              |                                |
|                                                                  | 동일 부품 미착용 3회까지 수리했으나 고장이 재발한 경우(4회째)  | 제품 교환<br>또는 구입가 환급           |                                |
|                                                                  | 여러 부위의 고장으로 4회 수리받았으나 고장이 재발한 경우(5회째) |                              |                                |
|                                                                  | 수리 불가능 시                              |                              |                                |
|                                                                  | 수리용 부품물 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우        |                              |                                |
| 소비자가 수리 의뢰한 제품물 사용자가 분실한 경우                                      |                                       |                              |                                |
| 제품 구입 시 운송 과정 및 제품 설치 중 발생한 피해                                   | 제품 교환                                 |                              |                                |
| 수리가 가능한 경우                                                       | 유상 수리                                 | 유상 수리                        |                                |
| 소비자의 고의,<br>과실에 의한 성능,<br>기능상의 고장                                | 수리가 불가능한 경우                           | 유상 수리에 해당하는<br>금액 청수 후 제품 교환 | 정액 감가상각한<br>금액에 10%<br>가산하여 환급 |
| 그밖의 경우                                                           | 천재지변(화재, 낙뢰, 지진, 풍수해)에 의해 고장이 발생한 경우  |                              |                                |
|                                                                  | 사용상 정상 부품의 마모로 소모성 부품 교환 경우           |                              |                                |
|                                                                  | 고객이 직접 개조, 수리를 한후 고장이 난 경우            | 유상 수리                        | 유상 수리                          |
|                                                                  | 사용 전 및 사용 중 불량품을 물리개하여 사용한 경우         |                              |                                |
|                                                                  | 사용 설명서에 '주의' 사항 을 지키지 않아 발생한 경우       |                              |                                |

상기 보상규정은 소비자분쟁 해결 기준에 따릅니다.  
보상 기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거합니다.  
수리 시 교체 부품은 기존 부품과 다른 부품으로 교체(동사양 이상) 적용될 수 있습니다.

ATEC 에이텍컴퓨터