




W
RW
RVRR-
VRRVR-
VR VRVR-
RRVRRRRR-
RWRWR
VRVRRRVRR-
RRRWRWRWR
RWWWVVVRRRW

Mise sous
tension
et allumage :

Facile à prendre en main, il suffit de **brancher** à une prise mural et **d'appuyer** sur l'interrupteur pour lancer les vibrations et voir vos tracés se perturber. À vos stylos !

Préparations :



Fixer des stylos, feutres, crayons ou pinceaux aux porte-stylo **en resserrant légèrement la vis**. Selon l'appareil, vous pouvez mettre une seule lame ou les deux, un fouet ou deux et ainsi changer le style des tracés et le doubler.

Assurez vous de mettre les crayons à la **même hauteur**.