СОДЕРЖАНИЕ

АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ
ДИСКРЕТНЫЙ СИГНАЛ
ЦИФРОВОЙ СИГНАЛ
ЦИФРОВОЙ ДВОИЧНЫЙ СИГНАЛ
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
УНИФИЦИРОВАННЫЙ СИГНАЛ
УНИФИЦИРОВАННЫЙ АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ 4-20 мА

ДАТЧИК: ПАССИВНЫЙ / ПЕРВИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДАТЧИК: АКТИВНЫЙ / ВТОРИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ДАТЧИК: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ

Аналоговый — это **непрерывный во времени сигнал**, порождаемый реальным физическим процессом, параметры которого можно измерить в любой момент.

Аналоговый сигнал является неким аналогом реальной физической величины: звука, света, температуры, влажности и т.д.

Все реальные физические величины изменяются непрерывно во времени и с какой угодно точностью, то есть число состояний физической величины стремится к бесконечности.


Аналоговый сигнал можно представить как массив данных (Ма) из N-элементов. Каждый элемент массива содержит значение физической величины в момент времени t. При этом разница во времени между соседними элементами (замерами) сильно мала. Поэтому, если этот массив изобразить графически, то график будет иметь вид кривой с плавными волнообразными переходами, а расстояние между вертикальными отсечками на оси «время» (время между соседними элементами / замерами) будет не видно. Размерность массива данных (Ма) — очень большая.

Ма[0] = значение физической величины (в момент времени)

Ма[1] = значение физической величины (в следующий момент времени)

. . .

Ma[N] = значение физической величины (в следующий момент времени)



Характеристики аналогового сигнала:

- Амплитуда
- Частота
- Ширина спектра (часть анализируемого сигнала)
- Длительность сигнала

Аналоговый сигнал беспомощен перед помехами. Любая помеха, накладываемая на аналоговый сигнал, будет без изменений получена и воспринята приемником информации. У цифровых технологий в этом случае ситуация выглядит лучше, т. к. цифровое оборудование способно отфильтровывать «непрошенных гостей» и восстанавливать исходное состояние сигнала.

Аналоговый сигнал — избыточен, т. к. несет в себе много лишней информации.

АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ (продолжение)


Как воспринимает аналоговый сигнал человек?

- 1) Внешний аналоговый сигнал воспринимается соответсвутющим органом чувств (звук уши, свет глаза, температура кожный покров и т. д.).
- 2) Орган чувств преобразует аналоговый сигнал в импульсы одного формата (электрической природы), которые удобны для восприятия следующим «устройством» головным мозгом.
- 3) Головной мозг обрабатывает полученные импульсы и формирует какие-то управляющие воздействия.

Как воспринимает аналоговый сигнал человек?

- 1) Как воспринимает аналоговый сигнал электронное устройство?
- 2) Внешний аналоговый сигнал воспринимается чувствительным элементом соответсвтующего датчика (звук микрофон, свет фотоэлемент, температура терморезистор, термопара и т. д.).
- 3) Чувствительный элемент датчика преобразует аналоговый сигнал в электрический сигнал, который удобен для восприятия следующим устройством аналого-цифровым преобразователем (АЦП).
- 4) АЦП преобразует полученный электрический сигнал в цифровой код, который удобен для восприятия следующим устройством микроконтроллером.
- 5) Микроконтроллер обрабатывает полученный цифровой код и формирует какие-то управляющие воздействия.

В случае, что с человеком, что с электронным устройством — алгоритм восприятия аналогового сигнала в общем идентичен:



ДИСКРЕТНЫЙ СИГНАЛ

Дискретный (discretus — прерывистый, разделенный) — это *прерывный во времени сигнал*, параметры которого можно измерить только в определенный момент времени.

Дискретный сигнал, по сути, является неполной копией аналогового сигнала — представляет собой массив из одной или нескольких выборок (замеров) значений из аналогового сигнала.


Дискретный сигнал можно представить как массив данных (Мд) из М-элементов. Каждый элемент массива содержит значение физической величины в момент времени t. При этом разница во времени между соседними элементами (замерами) четко определена шагом дисктеризации. Поэтому, если этот массив изобразить графически, то график будет (условно) иметь вид кривой с «ломаными» переходами, а расстояние между вертикальными отсечками на оси «время» (время между соседними элементами / замерами) будет видно. Размерность массива данных (Мд) — меньше, чем у аналогичного массива аналогового сигнала (Ма).

Мд[0] = значение физической величины (в момент времени)

Мд[1] = значение физической величины (в следующий момент времени)

. . .

Мд[М] = значение физической величины (в следующий момент времени)



 $T_d = \frac{1}{f_d}$

F — ширина спектра

T_d — шаг дискретизации

f_d — частота дискретизации

— одно значение (выборка)

Характеристики дискретного сигнала:

- Амплитуда
- Частота
- Ширина спектра (часть анализируемого сигнала)
- Длительность сигнала
- Шаг дискретизации
- Частота дискретизации

Существует путаница между понятиями дискретного и цифрового сигналов. Часто цифровой сигнал называют дискретным, потому что он состоит из дискретных (отдельных) частей (сэмплов / samples), но, при этом, цифровой сигнал не является прерывистым — группа дискрет здесь может формировать какое-то единое число и т.п.

цифровой сигнал

Цифровой (digital) — это искусственный инфосигнал, представленный в виде очередных цифровых значений, которые описывают конкретные параметры передаваемой информации.

Цифровой сигнал состоит из дискретных (отдельных) частей (сэмплов / samples), но, при этом, цифровой сигнал не является прерывистым — группа дискрет здесь может формировать какую-то единую сущность (например, число).

Основой цифрового сигнала является *бит* (binarydigit — двоичный разряд), принимающий значение «0» или «1».

Один бит имеет ограниченную возможность для передачи информации, поэтому биты объединили в блоки, формирующие в итоге **число определенной разрядности** (битности).

Чем больше разрядность числа (количество бит в числе), тем больше информации оно несет.

В цифровых технологиях используют блоки битов, кратные 8:

	Значение числа	
Разрядность	десятичная система счисления	шестнадцатеричная система счисления
8 бит	28 = 0 - 256	0x00 - 0xFF
12 бит	212 = 0 - 4 096	0x000 - 0xFFF
16 бит	216 = 0 - 65 536	0x0000 - 0xFFFF
24 бит	2 ²⁴ = 0 - 16 777 216	0x000000 - 0xFFFFFF
32 бит	2 ³² = 0 - 4 294 967 296	0x00000000 — 0xFFFFFFF

Цифровые сигналы повсеместно используются в вычислительной технике. Любой микропроцессор / микроконтроллер оперирует именно цифровыми сигналами.

цифровой двоичный сигнал

В отличие от аналогового и дискретного, цифровой сигнал обладает ограниченным набором значений (представлений): 2, 3, 4, ..., 10 — в зависимости от которых цифровой сигнал приобретает название: двоичный, троичный, четверичный, ..., десятичный.

Чаще всего применяется **двоичное представление**, в котором сигнал может принимать только два значения:

- Высокий уровень (логическая «1» или лог.1 или 1 или TRUE)
- Низкий уровень (логический «0» или лог.0 или 0 или FALSE)

Каждому логическому значению сопоставим определенный уровень электрического сигнала или граница диапазона уровней.


Например:

лог.0 — когда напряжение 0 В

лог.1 — когда напряжение 24 В

Все значения двоичного сигнала, которые находятся между логическими «0» и «1», являются переходными (абстрактными) - они могут быть детектированы и использованы в реализации определенных алгоритмов:


- Передний / Восходящий фронт (rising edge)
- Задний / Нисходящий фронт (falling edge)




Цифровые сигналы повсеместно используются в вычислительной технике. Любой микропроцессор / микроконтроллер оперирует именно цифровыми сигналами.

Примеры сигналов, которые могут быть представлены в цифровом двоичном виде:

- Состояние электрического контакта (выключатель, кнопка, реле, транзистор) разомкнуто / замкнуто
- Состояние заряда электрической емкости (конденсатор, аккумулятор) разряжено / заряжено
- Состояние электрического сигнала низкий уровень / высокий уровень



ЦИФРОВОЙ ДВОИЧНЫЙ СИГНАЛ (продолжение)



Характеристики цифрового двоичного сигнала:

- Амплитуда импульса (А)
- Длительность импульса (t_и)
- Пауза импульса (t_п)
- Скважность (**S**)
- Коэффициент заполнения импульса (D)
- Период импульсов (Т)


Амплитуда (**A**) — это высота импульса, соответствующая наибольшему значению электрического сигнала (напряжения или тока). Выражается в единицах соответствующего электрического сигнала (Вольты или Амперы).

Длительность импульса (t_и) — это временной интервал, на протяжении которого электрический сигнал имеет наибольшее значение. Выражается в единицах времени (например, микросекунды, миллисекунды, секунды и т. д.).

Длительность импульса (t_п) — это временной интервал, на протяжении которого электрический сигнал имеет наименьшее значение или не имеет сигнала вообще. Выражается в единицах времени (например, микросекунды, миллисекунды, секунды и т. д.).

Скважность (**S**) — это величина, определяющая отношение периода следования (повторения) импульсов к длительности импульса. Величина — безразмерная и изменяется в диапазоне от 0 до бесконечности (∞).

Коэффициент заполнения (**D**) или рабочий цикл (Duty cycle) — это величина, обратная скважности. Величина — безразмерная и изменяетя от 0 до 1. Часто переводят в %, умножая полученное значение на 100.




АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Как говорилось в предыдущих разделах, все вычисления основаны на работе какого-либо микропроцессорного устройства, которое оперирует только цифровыми сигналами. Поэтому здесь возникает необходимость в преобразовании аналоговых сигналов, получаемых от различных физических систем, в цифровые сигналы.

Аналого-цифровой преобразователь / Analog-to-digital converter (АЦП / ADC) - электронное устройство, преобразующее входной аналоговый электрический сигнал (например, напряжение) в двоичный цифровой код.

Обратную функцию — преобразование цифрового сигнала в аналоговый — выполняет **Цифро-аналоговый преобразователь / Digital-to-Analog Converter (ЦАП / DAC)** — точнее электронная схема с ЦАП.



АЦП на вход принимает только аналоговый электрический сигнал (обычно по напряжению). Поэтому, подачей на вход АЦП, измеряемая физическая величина сначала с помощью специальных электрических схем приводится к требуемому электрическому сигналу (в зависимости от АЦП) - например, сигнал с датчика термосопротивления (сопротивление — Омы) с помощью специальной схемы преобразуется в напряжение, эквивалентное сопротивлению, и далее это напряжение подается на вход АЦП.

АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (продолжение)

Цифровой код на выходе АЦП — это последовательность дискретных / битовых значений (значений «0» и «1»). Чем длиннее последовательность, тем больше приближен результат преобразования к исходному аналоговому сигналу (выше точность).

Разрядность АЦП - характеристика, определяющая количество дискретных значений (шагов квантования), которое может выдать на выходе АЦП. Разрядность измеряется в битах. Значение данной характеристики можно найти в техническом описании конкретного АЦП.

Разрешение АЦП (разрешающая способность или шаг квантования) — минимальное изменение величины входного аналогового сигнала, которое может преобразовать АЦП. Является минимальной единицей разрядности. Значение данной характеристики можно также найти в техничском описании конкретного АЦП, а также вычислить по формуле:

$$U_{q} = \frac{\left(U_{max} - U_{min}\right)}{2^{n}}$$

U_q — разрешение АЦП (В)

U_{max} — напряжение, соответствующее максимальному входному значению (B)

U_{min} — напряжение, соответствующее минимальному входному значению (B)

n — разрядность (бит)

Разрядность	Количество дискретных значений / уровней квантования
8 бит	2 ⁸ = 256
12 бит	212 = 4 096
16 бит	2 ¹⁶ = 65 536
24 бит	2 ²⁴ = 16 777 216
32 бит	232 = 4 294 967 296

Пример

Ниже даны два АЦП с различной разрядностью. На вход каждого АЦП подается одинаковый аналоговый сигнал (в диапазоне от 0 до 10 В). Определить разрешающую способностью данных АЦП.

АЦП (1)

$$U_{\text{max}} = 10 \text{ B}$$
 $U_{\text{min}} = 0 \text{ B}$
 $U_{\text{min}} = 0 \text{$

АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (продолжение)

Рассмотрим алгоритм оцифровки физической величины (один цикл).

Дано:

• Термосопротивление

выход: 0-100 Ом (что соответствует температуре от -40 до +180°C)


• АЦП

вход: 0-10 В

разрядность: 12 бит

количество выборок входного сигнала: 100


шаг дискретизации: 10 мкс



АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (продолжение)


Этап 1

Физическая величина (температура) воздействует (подается) на чувствительный элемент термосопротивления.



<u>Этап 2</u>


Чувствительный элемент термосопротивления воспринимает температуру в градусах и преобразует ее в эквивалентное значение сопротивления (физическая особенность работы термосопротивления).



Значение сопротивления от термосопротивления далее передается на вход специальной электрической схемы преобразования (приведения).

<u>Этап 3</u>

Схема приведения полученное от термосопротивления значение сопротивления преобразует в эквивалентное значение напряжения (по уровню, с которым работает АЦП).



Полученное значение напряжения далее передается на вход АЦП.


АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (продолжение)

<u>Этап 4</u>

АЦП запускает алгоритм дискретизации по времени входного аналогового сигнала (по напряжению):

- 1) В памяти АЦП создается пустой массив **A** с количестком элементов, равным 100.
- 2) Выполняется 1-й замер: в ячейку массива **A[0]** заносится измеренное значение аналогового сигнала.
- 3) Пауза на 10 мкс (шаг дискретизации T_d).
- 4) Выполняется 2-й замер: в ячейку массива **A[1]** заносится измеренное значение аналогового сигнала.
- 5) Пауза на 10 мкс (шаг дискретизации T_d).
- 6) Выполняется 3-й замер: в ячейку массива **A[2]** заносится измеренное значение аналогового сигнала.
- 7) Пауза на 10 мкс (шаг дискретизации T_d).
- 8) ...
- 9) Выполняется 100-й замер: в ячейку массива **A[99]** заносится измеренное значение аналогового сигнала. 10)Алгоритм дискретизации завершается.

Полученный массив А далее передается на вход алгоритма квантования АЦП.



АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (продолжение)

<u>Этап</u> 5


АЦП запускает алгоритм квантования по уровеню полученного массива А:

1) В постоянной памяти АЦП хранится массив-справочник **В** с количеством элементов, равным 4 096 (2^{12}).

Каждый элемент массива В содержит два значения:

- + эталонное значение (= $N*U_q$, где N индекс элемента, U_q разрешение)
- + цифровой код, соответствующий этому напряжению
- 2) Для значения 1-го элемента массива **A** выполняется поиск наиболее подходящего эталонного значения из массива **B**:
 - в ячейку массива A[0] заносится соответствующий цифровой код из массива В.
- 3) Для значения 2-го элемента массива **A** выполняется поиск наиболее подходящего эталонного значения из массива **B**:
 - в ячейку массива A[1] заносится соответствующий цифровой код из массива В.
- 4) Для значения 3-го элемента массива **A** выполняется поиск наиболее подходящего эталонного значения из массива **B**:
 - в ячейку массива A[2] заносится соответствующий цифровой код из массива В.
- 5) ...
- 6) Для значения 100-го элемента массива **A** выполняется поиск наиболее подходящего эталонного значения из массива **B**:
 - в ячейку массива А[99] заносится соответствующий цифровой код из массива В.
- 7) Алгоритм квантования завершается.

Обновленный массив А далее передается на вход алгоритма усреднения АЦП.



АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (продолжение)

Этап 6

АЦП запускает алгоритм усреднения обновленного массива А:

$$ADC_{OUT} = \frac{\sum_{M=0}^{100} A[M]}{100} \approx 010101110001$$

Где, **ADC**оит — цифровой код, который передается непосредственно на выход АЦП.

Пример: Звук — аналоговый сигнал. Что происходит в мобильных телефонах, которые передают информацию по цифровым каналам связи?

- 1) Звук попадает на вход микрофона.
- 2) Микрофон преобразует физический звуковой сигнал в электрический.
- 3) Выполняется выборка отдельных значений электрического сигнала через одинаковые отрезки времени (дискретизация).
- 4) Выполняется округление всех выбранных значений (квантование). Чем выше разрядность АЦП, тем более точнее будет оцифрован исходный сигнал.
- 5) Выполняется кодирование и выдача цифрового сигнала микроконтроллеру телефона.
- 6) Микроконтроллер передает цифровой сигнал по беспроводной связи на базовую станцию сотового оператора и далее на телефон целевого абонента.
- 7) Микроконтроллер телефона целевого абонента принимает цифровой сигнал и передает его в ЦАП.
- 8) ЦАП целевого абонента выполняет обратную процедуру переводит сигнал из цифрового вида в аналоговый.
- 9) Аналоговый сигнал от ЦАП целевого абонента передается на динамик его телефона.

УНИФИЦИРОВАННЫЙ СИГНАЛ

Чувствительные элементы измерительных приборов обычно выдают так называемый неунифированный вид сигнала по типу и значению.

Чтобы избежать такого разнообразия типов среди каналов ввода/вывода конечных приборов (измерителей, регуляторов, контроллеров и т. п.), датчики оснащают специальными нормирующими преобразователями.

Задача нормирующего преобразователя — получить неунифицированный сигнал от чувствительного элемента и с помощью специальных электрических схем привести его к стандартному (унифицированному) виду.

Унифицированные сигналы применяют не только для датчиков, но и для любых других устройств (например, исполнительных механизмов, устройств пуска двигателей).

Среди унифицированных сигналов можно выделить следующие (основные):

- Аналоговые
 - постоянный ток
 - 0 20 мA
 - 4 20 MA
 - постоянное напряжение
 - 0 10 B
- Цифровые двоичные
 - постоянное напряжение
 - 0 24 B
 - переменное напряжение
 - 0 220 B

Приведение значения унифицированного сигнала к значению физической величины (и обратно) осуществляется с помощью специальных математических формул — формула Масштабирования.

УНИФИЦИРОВАННЫЙ АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ 4-20 мА

Сигнал 4-20 мА постоянного тока (также называется как интерфейс «*Токовая петпля*») - один из самых старых, и в то же время самых надежных и помехоустойчивых стандартов передачи информации на большие расстояния.

В основе сигнала 4-20 мА лежит токовая петля с рабочими значениями токов в диапазоне от 4 до 20 мА. Значение тока *от 0 до 3,8 мА* сигнализирует — *обрыв линии*, а значение *выше 20,5 мА* — *короткое замыкание*.

Для передачи сигнала 4-20 мА требуется всего лишь 2 провода (или двужильный кабель).

Достоинства сигнала 4-20 мА:

- + **Высокая точность передачи данных** ток одинаков во всех элементах системы передачи; передатчик всегда знает, какой уровень сигнала получит приемник.
- + **Высокий уровень контроля и помехозащищенности** за счет двойного контроля тока (на стороне передатчика и на стороне приемника).
- **+** *Независимость качества связи от длины линии* длина линии влияет только на максимальную скорость передачи сигнала.
- + **Теоретически неграниченная длина линии** фактически максимальная длина соединительного кабеля ограничена лишь электрической прочностью его изоляции и скоростью передачи данных.
 - + Самодиагностика неисправность, обрыв и короткое замыкание линии.
- + *Искробезопасность* уровень 4-20 мА является искробезопасным для взрывоопасных зон (т. е. в случае нарушения целостности изоляции или частичного повреждения кабеля данный уровень сигнала недостаточный для образования искры).
- + *Не требует применения специальных кабелей* (но для промышленных решений рекомендуется использовать медный экранированный кабель).
 - + **Может «нести на себе» цифровой протокол** например, HART.
 - **+ Поддерживает сегментирование** наращивание, разветвление и объединение.

Недостатки сигнала 4-20 мА:

- Возможность передачи сигнала только по одному кабелю.
- **Низкая скорость передачи информации** (по сегодняшним меркам) чем длиннее кабельная линия, тем ниже скорость.

Сигнал 4-20 мА нашел широкое применение на практике в промышленных системах и КИП (что является еще одним и, пожалуй, главным преимуществом).

УНИФИЦИРОВАННЫЙ АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ 4-20 мА (продолжение)

Ниже приведены примеры работы с аналоговым сигналом 4-20 мА.

Пример 1:

Датчик температуры с диапазоном измерения -10 + 70 °C и выходом 4-20 мА.

При температуре -10 °C на выходе датчика будет значение 4 мА.

При температуре +70 °C на выходе датчика будет значение 20 мА.

Все промежуточные значения находятся из пропорции (формула масштабирования).



Пример 2:

Преобразователь частоты (ПЧ / VFD) управляет двигателем (частотой его вращения / скоростью).

ПЧ имеет каналы ввода:

- VIN исходное питающее напряжение двигателя (380 В 50 Гц АС),
- AIN аналоговый сигнал 4-20 мА, пропорциональный частоте вращения 0-50 Гц (уставка по частоте).

ПЧ имеет каналы вывода:


- VO напряжение питания (380 В) на двигатель с заданной частотой,
- АО аналоговый сигнал 4-20 мА, пропорциональный установленной частоте вращения (обратная связь по частоте).

Когда на вход AIN подается 4 мА, то на выходе:

- VO == 0 В (двигатель остановлен),
- AO == 4 мА (установлена частота 0 Гц).

Когда на вход AIN подается 20 мA, то на выходе:

- VO == 380 В 50 Гц (двигатель запущен и работает на максимальных оборотах),
- AO == 20 мА (установлена частота 50 Гц).



ДАТЧИК

Датчик (sensor) — простейшее устройство, измеряющее некоторые физические качества среды (температура, влажность, давление, свет и пр.).

Датчик конструктивно состоит из двух компонентов:

- Первичный элемент (пассивный чувствительный элемент)
- Вторичный элемент (активный нормирующий преобразователь)

ДАТЧИК: ПАССИВНЫЙ / ПЕРВИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Пассивный (первичный) элемент представляет собой чувствительный элемент (например, кристалл или спай двух разнородных металлов), который воспринимает сигнал от какого-то физического процесса и преобразует его в эквивалентный аналоговый электрический сигнал.


Первичный элемент является источником тока (сам генерирует электрический ток определенного номинала) и, поэтому, не требует дополнительного внешнего питания (отсюда и название — пассивный — не требующий питания).

Выходной аналоговый электрический сигнал перичного элемента — **неунифицированный**, что накладывает дополнительные требования:

- Принимающая сторона (канал ввода) должен иметь нормирующий преобразователь (активный вторичный элемент), который будет унифицировать сигнал.
- Кабельная линия для передачи сигнала должна быть определенного типа, длины и защищена от влияния помех.

Пример пассивного / первичного элемента:

- Термосопротивление воспринимает температуру и генерирует эквивалентный электрический сигнал в виде изменения сопротивления.
- Термопара воспринимает температуру и генерирует эквивалентный электрический сигнал в виде напряжения (милливольты).
- Тензодатчик воспринимает весовую нагрузку и генерирует эквивалентный электрический сигнал в виде напряжение (милливольты).



ДАТЧИК: АКТИВНЫЙ / ВТОРИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Активный (вторичный) элемент представляет собой электронную схему, которая принимает неунифицированный аналоговый электронный сигнал от пассивного перичного элемента и преборазует его в унифицированный аналоговый.

Вторничный элемент требует внешнего питания— обычно 24 В постоянного тока (отсюда и название— активный).

Вторичный элемент конструктивно может быть представлен в следующем виде:

- Отдельное самостоятельное устройство (**нормирующий преобразователь**)
- Непосредственно в составе какого-то датчика.

Нормирующий преобразователь как отдельное самостоятельное устройство выпускается для определенного типа чувствительного элемента и с определенным выходным сигналом. Например, нормирующий преобразователь 4-20 мА для термосопротивления с чувствительным элементом типа Pt100, который может быть установлен отдельно или непосредственно в головной части датчика термосопротивления. При данном исполнении, в случае неисправности, первичный и вторичный элементы могут заменяться независимо друг от друга.





нормирующий преобразователь 4-20 мА для термосопротивления Pt100




нормирующий преобразователь 4-20 мА, встроенный в датчик термосопротивленя



внешний нормирующий преобразователь 4-20 мА

ДАТЧИК: АКТИВНЫЙ / ВТОРИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (продолжение)

Нормирующий преобразователь в составе датчика представляет собой: пассивный и вторичный элемент — единое устройство (в одном корпусе). Например, датчик давления, датчик разрежения, уровнемер мембранный, плотномер, датчик влажности, рН-метр, расходомер, газоанализатор). При данном исполнении, в случае неисправности, заменяется весь датчик в целом.





преобразователь влажности и температуры с двумя выходами 4-20 мА

ДАТЧИК: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

Интеллектуальный датчик — это датчик, конструктивно включающий в себя:

- пассивный первичный чувствительный элемент
- активный вторичный нормирующий преобразователь
- сетевой интерфейс с поддержкой промышленного протокола передачи данных
- ЖК-экран
- кнопки или сенсорная клавиатура (могут отсутствовать)

Интеллектуальные датчики могут быть многопараметрическими — рабочий диапазон измерения задается в настройках.

Универсальные аналоговые выходы:

- один или несколько (настраиваемые индивидуально)
- один тип выходного сигнала или универсальный (тип задается в настройках)

Сетевой интерфейс с поддержкой промышленного протокола передачи данных: один или несколько (настраиваемые индивидуально)

- RS-485 / MODBUS RTU
- ETHERNET / MODBUS TCP
- PROFIBUS
- PROFINET
- USB (для настройки по месту)

ЖК-экран с кнопками или сенсорной клавиатурой:

- Многофункциональный многострочный ЖК-индикатор с подстветкой с отображением как текство-числовой информации, так и для вывода символьной графики.
- Экран предоставляет всю необходимую информацию оператору непосрдественно по месту установки датчика (в «поле»): измеренные величины, настройки.
- Кнопки или сенсорная клавиатура позволяет оператору выполнять настройку, калибровку, установку нуля прибора непосредственно по месту установки датчика (в «поле»).



интеллектуальный датчик давления



интеллектуальный расходомер