

NIM : H1D022031

Mata Kuliah : Pemrograman Sistem Tertanam

Shift Baru/Lama : A-I-H / I

Tugas Pertemuan 6 LED IOT

Source Code:

```
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
const char* ssid = "athifaaa";
const char * password = "athifaaa";
int LED1 = D2;
int LED2 = D3;
int LED3 = D4;
ESP8266WebServer server (80);
String webpage;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  delay(10);
  pinMode(LED1, OUTPUT);
  pinMode(LED2, OUTPUT);
  pinMode(LED3, OUTPUT);
//konek ke wifi
  Serial.println();
  Serial.print("Configuring access point...");
  //mengatur wifi
  WiFi.mode(WIFI_AP);
  WiFi.begin(ssid, password);
  // password
  Serial.print("Access Point SSID: ");
  Serial.println(WiFi.softAPSSID());
  //print status connect to wifi
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.softAPIP());
  //isi dari webpage
```



NIM : H1D022031

Mata Kuliah : Pemrograman Sistem Tertanam

Shift Baru/Lama : A-I-H / I

```
webpage += "<h1> Web Control ESP8266</h1>";
 webpage += "<h2> athifa </h2>";
 webpage += "LED 1 : ";
                             href=\"LED10N\"\"><button>0N</button></a><a</pre>
 webpage
            += "<a
href=\"LED10FF\"\"><button>0FF</button></a><br>";
 webpage += "LED 2 : ";
 webpage
            += "<a
                             href=\"LED2ON\"\"><button>ON</button></a><a</pre>
href=\"LED20FF\"\"><button>0FF</button></a><br>";
 webpage += "LED 3 : ";
                             href=\"LED30N\"\"><button>0N</button></a><a</pre>
            += "<a
href=\"LED30FF\"\"><button>0FF</button></a>";
 //membuat tampilan webpage
 server.on("/", []() {
   server.send(200, "text/html", webpage);
 });
 //untuk merespon perintah yang masuk
 server.on("/LED10N", [](){
   server.send(200, "text/html", webpage);
   digitalWrite(LED1, HIGH); //untuk nyalain led
   delay(1000);
 });
 server.on("/LED20N", [](){
   server.send(200, "text/html", webpage);
   digitalWrite(LED2, HIGH); //untuk nyalain led
   delay(1000);
 });
 server.on("/LED30N", [](){
   server.send(200, "text/html", webpage);
   digitalWrite(LED3, HIGH); //untuk nyalain led
   delay(1000);
 });
 server.on("/LED10FF", [](){
   server.send(200, "text/html", webpage);
   digitalWrite(LED1, LOW); //untuk matiin led
   delay(1000);
 });
 server.on("/LED20FF", [](){
   server.send(200, "text/html", webpage);
   digitalWrite(LED2, LOW); //untuk matiin led
   delay(1000);
```



NIM : H1D022031

Mata Kuliah : Pemrograman Sistem Tertanam

Shift Baru/Lama : A-I-H / I

```
});
server.on("/LED30FF", [](){
    server.send(200, "text/html", webpage);
    digitalWrite(LED3, LOW); //untuk matiin led
    delay(1000);
});

server.begin();
Serial.println("Webserver dijalankan");
}

void loop() {
    server.handleClient();
}
```



NIM : H1D022031

Mata Kuliah : Pemrograman Sistem Tertanam

Shift Baru/Lama : A-I-H / I

Penjelasan fungsi setiap blok kode:

1. Library dan Inisialisasi

```
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
```

Blok ini mengimpor pustaka yang dibutuhkan:

- Arduino.h: Untuk fungsi dasar arduino.
- ESP8266WiFi.h: untuk koneksi WiFi menggunakan ESP8266.
- WiFiClient.h: untuk komunikasi jaringan.
- ESP8266WebServer.h: untuk membuat server web lokal.

2. Deklarasi Konstanta dan Variabel

```
const char* ssid = "athifaaa";
const char * password = "athifaaa";
int LED1 = D2;
int LED2 = D3;
int LED3 = D4;

ESP8266WebServer server (80);
String webpage;
```

- ssid dan password: Nama dan kata sandi WiFi yang akan dibuat oleh ESP8266.
- LED1, LED2, LED3: pin yang digunakan untuk mengontrol LED.
- server: membuat server HTTP di port 80.
- webpage: menyimpan isi HTML yang akan ditampilkan di browser.

3. Fungsi setup()

```
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   delay(10);
```

• Mengaktifkan komunikasi serial untuk debugging dan memberikan sedikit jeda.



NIM : H1D022031

Mata Kuliah : Pemrograman Sistem Tertanam

Shift Baru/Lama : A-I-H / I

```
pinMode(LED1, OUTPUT);
pinMode(LED2, OUTPUT);
pinMode(LED3, OUTPUT);
```

• Mengatur pin LED sebagai output agar bisa dinyalakan/dimatikan.

```
Serial.println();
Serial.print("Configuring access point...");
WiFi.mode(WIFI_AP);
WiFi.begin(ssid, password);
```

• Mengaktifkan komunikasi serial untuk debugging dan memberikan sedikit jeda.

4. Menyusun Tampilan Web

```
webpage += "<h1> Web Control ESP8266</h1>";
...
webpage += "<a href=\"LED10N\"\"><button>0N</button></a>...";
```

- Menyusun tampilan HTML untuk kontrol LED.
- Ada kesalahan penulisan di href="LED1ON"", seharusnya cukup satu tanda kutip: href="LED1ON".

5. Routing dan Respons Web Server

```
server.on("/", []() {
   server.send(200, "text/html", webpage);
});
```

• Menampilkan halaman utama saat user mengakses root /.

```
server.on("/LED10N", [](){
   server.send(200, "text/html", webpage);
   digitalWrite(LED1, HIGH);
   delay(1000);
});
```

- Menyalakan LED1 dan menampilkan kembali halaman web.
- delay(1000) menunda selama 1 detik, tapi ini bisa memperlambat respon web. Lebih baik dihindari untuk aplikasi real-time.
- Kode serupa digunakan untuk LED2ON, LED3ON, LED1OFF, dll.

6. Menjalankan Server

```
server.begin();
```



NIM : H1D022031

Mata Kuliah : Pemrograman Sistem Tertanam

Shift Baru/Lama : A-I-H / I

Serial.println("Webserver dijalankan");

• Memulai web server.

7. Fungsi loop()

```
void loop() {
  server.handleClient();
}
```

• Menangani permintaan klien dari browser secara terus-menerus.

Gambar Rakit:

