
อุปกรณ์วัดอุณภูมิออนไลน์

เสนอต่อ บริษัท ลีฟเทค จำกัด

20 กรกฎาคม 2559




แผนผังการเชื่อมต่อ




วิธีการ Flash Firmware

อุปกรณ์วัดอุณภูมิออนไลน์สามารถ flash firmwaew โดยใช้โปรแกรม Arduino IDE และตั้ง ค่า board ดังรูป



ทั้งนี้อุปกรณ์วัดอุณภูมิออนไลน์ จะต้องเชื่อมต่อผ่านทาง USB SERIAL ดังภาพ



จากนี้เข้าสู่ขั้นตอนในการ upload firmware โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

- 1. กดปุ่ม Reset (ปุ่มเล็กด้านหลัง) ค้างไว้
- 2. กดปุ่ม Flash (ปุ่มใหญ่ด้านหน้า) ค้างไว้
- 3. ปล่อยปุ่ม Reset
- 4. ที่โปรแกรม Arduino IDE กดปุ่ม Upload
- 5. ปล่อยปุ่ม Flash

รอจนกระบวนการเสร็จสิ้นดังภาพ

```
Pone uploading.

erasing flash
size: 037ca0 address: 000000
first_sector_index: 0
total_sector_count: 56
head_sector_count: 16
adjusted_sector_count: 40
erase_size: 028000
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
setting timeout 15000
setting timeout 100
espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
writing flash

[ 35% ]
[ 71% ]
[ 100% ]
starting app without reboot
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data

Closing bootloader

Ceneric ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck, Disabled, None on /dev/cu.usbserial
```

ตัวอย่างการใช้งาน OLED

อุปกรณ์วัดอุณภูมิออนไลน์ มีส่วนแสดงผลเป็นแบบ OLED SSD1306 เชื่อมต่อแบบ I2C ผ่าน ทาง port หมายเลข 12 และ 13 ของ ESP8266

```
OLED.ino
 Read button press signal on pin 0 then flip and display frame
 This example code is in the public domain.
*/
#include <SSD1306.h>
#include <Wire.h>
SSD1306 display(0x3c, 13, 12);
typedef void (*FrameCallback)(void);
int f1 = 0; //Frame flip Flag 1
int f2 = 0; //Frame flip Flag 2
int frameloop = 1; // Frame display flag
void drawFrame0() {
 display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
 display.setFont(ArialMT_Plain_10);
 display.drawString(0, 0, "Frame 0");
 display.drawString(0, 40, "Press button to change");
 display.drawString(0, 50, "frame.");
}
void drawFrame1() {
 display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
```

```
display.setFont(ArialMT_Plain_10);
 display.drawString(0, 10, "Frame 1");
 display.drawString(0, 40, "Press button to change");
 display.drawString(0, 50, "frame.");
void drawFrame2() {
 display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
 display.setFont(ArialMT_Plain_10);
 display.drawString(0, 20, "Frame 2");
 display.drawString(0, 40, "Press button to change");
 display.drawString(0, 50, "frame.");
FrameCallback frames[] = {drawFrame0, drawFrame1, drawFrame2};
void setup()
 Serial.begin(115200);
 Serial.println();
 Serial.println();
 pinMode(0, INPUT); // GPIO0, Page Flip Button
 // Initialising the UI will init the display too.
 display.init();
 //display.flipScreenVertically();
 display.setFont(ArialMT_Plain_10);
 // Display Main Screen
 display.clear();
 frames[0]();
 display.display();
```

```
void loop() {
 if (digitalRead(0) == LOW) \{
  f1 = f1 ^ 1;
 if (f1 != f2) {
  f2 = f1;
  display.clear();
  switch (frameloop) {
   case 1:
    frames[1]();
    frameloop = 2;
    break;
   case 2:
    frames[2]();
    frameloop = 1;
    break;
  }
  display.display();
  delay(500);
}
```

ตัวอย่างการใช้งาน DHT22

อุปกรณ์วัดอุณภูมิออนไลน์ เชื่อมต่อแบบ DHT22 ผ่านทาง port หมายเลข 2 ของ ESP8266

```
DHT22.ino
 Reading humidity and temperature from DHT22 then display it
 This example code is in the public domain.
*/
#include <SSD1306.h>
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#include "floatToString.h"
SSD1306 display(0x3c, 13, 12);
DHT dht(2, DHT22, 11);
float humidity, temperature; // Values read from dht sensor
typedef void (*FrameCallback)(void);
void drawFrame0() {
 display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
 display.setFont(ArialMT_Plain_10);
 display.drawString(0, 0, "Initlize....");
}
void drawFrame1() {
 char buffer[25]; // just give it plenty to write out any values you want to test
 display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
 display.setFont(ArialMT_Plain_10);
```

```
display.drawString(0, 0, "Humidity:");
 display.drawString(0, 10, floatToString(buffer, humidity, 2));
 display.drawString(0, 20, "Temperature:");
 display.drawString(0, 30, floatToString(buffer, temperature, 2));
FrameCallback frames[] = {drawFrame0, drawFrame1};
void setup(){
 Serial.begin(115200);
 Serial.println();
 Serial.println();
 // Initialising the UI will init the display too.
 display.init();
 //display.flipScreenVertically();
 display.setFont(ArialMT_Plain_10);
 dht.begin();
 // Display Main Screen
 display.clear();
 frames[0]();
 display.display();
 delay(1000);
void loop() {
  humidity = dht.readHumidity();
                                         // Read humidity (percent)
  temperature = dht.readTemperature();
                                            // Read temperature
  display.clear();
  frames[1]();
  display.display();
  delay(1000);
}
```