

PERTEMUAN

Pengecatan HE

Lecture prepared by Sodikin Kurniawan, Muhammadiyah University of Semarang

Prosesing Jaringan

Fiksasi

• Infiltrasi/Impregnasi

• Pemotongan & Identifikasi

Embedding

Diklasifikasikan


Pemotongan

Dehidrasi

Staining

Clearing

Pemotongan





Pewarnaan Rutin Histology

Pewarnaan yang paling umum digunakan di laboratorium histology (Haemotoxylin dan Eosin).

Jenis preparat termasuk: frozen sections, fine needle aspirates, and paraffin fixed embedded tissues.

- Dewaxing
- Rehydration
- Hematoxylin
- Differentiation
- Bluing

- Eosin
- Dehydration
- Clearing
- Cover-slipping

Haemotoxylin

Haematoxylin – mewarnai struktur anionik atau asam (basofilik) menjadi biru keunguan.

Haematoxylin adalah pewarna dasar yang teroksidasi menjadi hematein - Mordan meningkatkan kemampuan mengikat pada jaringan (mengunkat ionik positif).

Mordan - aluminum ammonium sulfate (alum)

Contoh paling sering digunakan : **Mayer's hematoxylin**, Harris hematoxylin.


Eosin

Eosin – mewarnai struktur **kationik atau basa** (atau asidofilik) menjadi merah atau merah muda, kadang disebut dengan 'eosinofilik'.

Eosin Y – paling sering dipakai – asam asetat (mempertajam) – phloxine (memerahkan)

Selain Eosin Y : EA50 dan EA65, sering digunakan untuk sitologi.

Hasil Pewarnaan HE - Kulit



Dewaxing

Parafin yang bersifat hidrofobik dan tahan terhadap pereaksi air. Langkah pertama dalam melakukan pewarnaan H&E adalah melarutkan semua lilin dengan xylene (pelarut hidrokarbon).

Rehydration

Kaca objek dilewatkan alkohol bertingkat - menghilangkan xylene, dibilas dengan air. Sehingga pereaksi air akan dengan mudah menembus sel dan elemen jaringan.

Hematoxylin

Mewarnai inti dan beberapa elemen lainnya dengan warna ungu kemerahan.

Differentiation

Menghilangkan pewarna latar belakang berlebihan dan menghilangkan pewarnaan latar belakang yang tidak spesifik dan untuk meningkatkan kontras menggunakan Alkohol asam lemah. Setelah perawatan ini, diperlukan bluing.

Bluing

Setelah dibilas dengan air keran, menggunakan larutan alkali lemah sebagi bluing. Langkah ini mengubah hematoxylin menjadi warna biru tua.

Eosin

Sekarang diwarnai dengan larutan eosin berair atau beralkohol (tergantung pada pemakaianya). Mewarnai elemen selain inti sel menadi warnah merah – merah muda.

Dehydration

Setelah pewarna eosin, kaca objek dimasukkan dalam alkohol bertingkat menghilangkan air,

Clearing

Kemudian dibilas dalam rendaman xylene membuatnya benarbenar transparan.

Cover-slipping

Langkah selanjutnya kaca objek ditutup dengan lapisan tipis seperti entelan dan ditutup denan deck glass, preparatakan stabil selama bertahun-tahun.





Pewarnaan HE Yang Baik dan Benar

Lecture prepared by Sodikin Kurniawan, Muhammadiyah University of Semarang


Langkah 1 - Gunakan Pengaturan Waktu yang Akurat

Waktu pewarnaan diperkiraan dan terburu-buru.




Langkah 2 - Pantau Kualitas Secara Teratur

Gunakan slide kontrol untuk menentukan apakah ada masalah pewarnaan yang bisa disebabkan oleh reagen, protokol yang tidak sesuai, atau fiksasi.




Langkah 3 - Standarisasi Kondisi Pewarnaan

Waktu agitasi, pencucian dan tiriskan harus benar untuk semua langkah selama pewarnaan agar tidak terkontaminasi.




Langkah 4 - Pastikan Dewaxing Lengkap

Waktu agitasi, pencucian dan tiriskan harus benar untuk semua langkah selama pewarnaan agar tidak terkontaminasi.




Langkah 5 - Perbarui Reagen Secara Teratur

Pelarut dan reagen pewarnaan diganti secara teratur berdasarkan jumlah slide yang diwarnai atau rak yang diproses.




Langkah 6 - Rehidrasi Secara Menyeluruh

Larutan hematoxylin dengan cepat terkontaminasi alkohol dan xylene. Ini menyebabkan pewarnaan yang tidak merata.




Langkah 7 - Pantau Kualitas Hematoxylin


Larutan hematoxylin dipantau dengan cermat. Selama masa kerjanya, larutan hematoksilin secara progresif diencerkan dengan terbawa dari slide dan rak dan juga dipengaruhi oleh oksidasi yang berkelanjutan.



Langkah 8 - Pastikan "Blueing" Pada Inti


Bluing inti secara menyeluruh dengan air keran, Scott's Alkaline Tap Water atau air amonia dilakukan setelah pewarnaan hematoxylin, sangat dipengaruhi oleh pH air keran.






Langkah 9 - Hindari Pewarnaan Eosin yang Tidak Merata

Pencucian yang tidak efisien setelah "blueing" (meninggalkan sisa alkali) menyebabkan pewarnaan eosin menjadi lemah dan tidak merata.




Langkah 10 - Pantau pH Eosin

PH larutan eosin dijaga agar mendekati pH 5.0 untuk mempertahankan pewarnaan yang optimal. Penambahan beberapa tetes asam asetat dapat digunakan sebagai cara mudah untuk menurunkan pH.




Langkah 11 - Dehidrasi Sepenuhnya


Dari alkohol ke xylene dapat terjadi terkontaminasi dengan air, ini menyebabkan adanya tetesan air kecil di jaringan yang terlihat secara mikroskopis sebagai area buram dan kurang detail.



Langkah 12 - Hindari Pengeringan

Jika dibiarkan mengering sebelum ditutup menyebabkan inti tampak hitam. Mountant yang dipilih harus bagus jika kurang bagus akan menyebabkan kristal selama penyimpanan jangka panjang.







PERTEMUAN

Pewarnaan HE

Lecture prepared by Sodikin Kurniawan, Muhammadiyah University of Semarang