

WALKIN'VR SDK 2018-10-04 기술개발실 박광석

목차 SDK 구성....

SDK +	성	2	
1.	Visual C++ DLL	2	
인터페	이스 함수	2	
1.	WalkinVR_Update	2	
	C++ Declaration	2	
	Description	2	
2.	WalkinVR_GetData	3	
	C++ Declaration	3	
	Description	3	
게임 엔진에 적용 예시			
1.	Unreal Engine	5	
	Register Libray Path	5	
	Example Code	6	
2.	Unity Engine	7	
	Library Path	7	
	Example Code	7	

SDK 구성

1. Visual C++ DLL

- WalkinVR_SDK_Win32.dll
- WalkinVR_SDK_Win32.lib
- WalkinVR_SDK_Win64.dll
- WalkinVR_SDK_Win64.lib
- WalkinVR_SDK_Win.h

인터페이스 함수

1. WalkinVR_Update

C++ Declaration

int WalkinVR_Update();

Description

Walkin'VR 기기로부터 신호를 읽어와서 해석하고 내부 버퍼를 업데이트 한다. 리턴 값의 의미는 다음과 같다.

< 0	Walkin'VR 기기와의 통신이 원활하지 않음
= 0	Walkin'VR 기기에서 새롭게 들어온 신호가 없음
> 0	Walkin'VR 기기에서 업데이트된 신호가 존재하며, Walkin'VR 기기의 n 개의 샘플 데이터를 반영하고 있음.

기기로부터 받은 데이터가 있는지 확인하고 내부 버퍼를 갱신하는 함수이다. 기기와의 통신을 주관한다. 주기적으로 호출해줘야 한다. 클라이언트의 프레임 간격이 USB HID 통신 간격보다 짧으면 0 을 리턴 할 경우가 있다. 만일 지속적으로 0 이 리턴 된다면 기기 자체의 결함을 의심해야 한다.

2. WalkinVR_GetData

C++ Declaration

void WalkinVR_GetData(WalkinData *dst);

Description

WalkinVR_Update 로 갱신한 내부 데이터를 읽어온다. WalkinData 구조체의 형식은 아래와 같다.

식별자	타입	설명
x1	float	첫 번째 피사체의 좌표. (0, 0)이면 피사체가 발판에 닿지 않았음을
у1	float	의미한다.
x2	float	두 번째 피사체의 좌표. (0, 0)이면 피사체가 발판에 닿지 않았음을
y2	float	의미한다.
vx1	float	첫 번째 피사체의 속도
vy1	float	
vx2	float	두 번째 피사체의 속도
vy2	float	
vx	float	두 피사체의 속도의 평균. 하나의 피사체만 존재할 경우 해당 피사체의
vy	float	속도를 따른다.


Walkin'VR 은 사람의 발이 두개임을 감안하여, 최대 두개의 피사체 정보를 읽어올 수 있다. 두 피사체는 양 발에 대응시킬 수 있으나 기기의 특성상 각 피사체가 오른쪽 발인지 왼쪽 발인지는 판단할 수 없다.





Walkin'VR 은 먼저 발판에 닿은 피사체를 첫 번째 피사체로 인식한다. 발판에 나중에 올려진 피사체는 첫 번째 피사체가 발판에서 떨어지더라도 피사체의 번호가 유지된다.

Walkin'VR 의 발판에 대응되는 좌표계는 아래 그림을 참조.



중심 봉으로부터 발판의 꼭지점 까지의 거리를 100으로 정하고, 중심봉에서 메인보드 바로 왼쪽 편의 꼭지점 방향이 Y축이다. 파란색 점은 WalkinVR_GetData 함수로 읽어오는 좌표의 예시이다.

각 피사체의 속도는 시간당 피사체의 변위를 의미하며 단위 시간은 1/150 초이다. 예를 들어 (vx, vy)의 크기가 3.0 이면 1/150 초당 3.0 좌표만큼 이동했다는 뜻이다.

게임 엔진에 적용 예시

1. Unreal Engine

Register Libray Path

Build.cs 파일에 추가 라이브러리 경로를 등록해준다.


```
public class Test001 : ModuleRules
{
    private string ModulePath
    {
        get { return ModuleDirectory; }
    }
}

private string LibraryPath
    {
        get { return Path.GetFullPath(Path.Combine(ModulePath, "../../Binaries/")); }

public Test001(ReadOnlyTargetRules Target) : base(Target)
    {
        PCHUsage = PCHUsageMode.UseExplicitOrSharedPCHs;

        PublicDependencyModuleNames.AddRange(new string[] { "Core", "CoreUObject", "Engine", "InputCore", "HeadMountedDisplay" });
        PublicAdditionalLibraries.Add(Path.Combine(LibraryPath, "Win64", "WalkinYR_SDK_Win64.lib"));
}
```

등록해준 경로에 DLL 과 LIB 파일을 복사해준다.



Example Code

2. Unity Engine

Library Path

유니티 엔진은 C#을 기본으로 사용하므로 C++로 작성된 DLL 에서 함수를 호출하려면 클래스 내부에 아래와 같이 선언해줘야 한다.

```
private struct WalkinData { public float x1, y1, x2, y2, vx1, vy1, vx2, vy2, vx, vy; }
[DIIImport("WalkinVR_SDK_Win64.dll")]
extern private static int WalkinVR_Update();
[DllImport("WalkinVR_SDK_Win64.dll")]
extern private static void WalkinVR_GetData(ref WalkinData dst);
private void GetInput()
    // WalkinVR SDK에 의한 캐릭터 이동 컨트롤
    int stat = WalkinVR_Update();
    m_Input = Vector2.zero;
    if (stat > 0)
       WalkinData wdata = new WalkinData();
       WalkinVR_GetData(ref wdata);
       m_Input = new Vector2(wdata.vx, wdata.vy);
    if (stat < 0)
       Debug.Log("Walkin'VR disconnected.");
    m_Input *= m_SpeedMultiplier;
```

DIIImport 구문을 사용하려면 System.Runtime.InteropServices 네임스페이스를 추가해야 한다.

아래 주소에 유니티 엔진용 스크립트 예제가 있으니 참조바람.

https://github.com/atticfab/walkinvr_sdk/tree/master/Example/UnityScripts