CAN1
pinout: vector

TERM
D2 Rx Tx
R3 R5 D4 R4 D3
R2
C2
C1
U1
Q1
R1

J1
CANH
CANL
0v

D1
CANH
CANL
0v
J2

1 6 2 7 3 8 4 9 5
J3

cut to rewire

J4

J5
to Glasgow

CANH
CANL
0v
J7
D5

1 6 2 7 3 8 4 9 5
J8

J9

CAN2
pinout: OBD-II

R7
Q3
U2
C3
C4

TERM
D6 R9
D8 R11 R8
D7 R10
Rx
Tx

J6
CANH
CANL
0v

Glasgow 2x CAN Add-On
designed by: Attie Grande
date: 2020-12-19

CAN1

(0v)
(Hi)
(Lo)

default pinout: bosch / vector

CAN2

(Lo)

(Hi)

(0v)

default pinout: OBD-II cable

109.000 mm

52.000 mm

H1

H2

U1

R1

J10
J11
J12

J2

J3

J4

A-DS 09 A/KG-T2S

J5

J14
J13
J15

J7

J8

J9

A-DS 09 A/KG-T2S

R7

U2

H3

H4