KICAD WORKSHOP




TEIL1: SCHALTPLÄNE

WAS IST KICAD?


- Open Source ECAD Tool
- Aktuelle Version: 5.1.4
- Enthält einzelne Tools (z.B. Schaltplan-Entwurf, Bauteilbibliothek, Platinenlayout), die unabhängig voneinander genutzt werden können.
- KiCAD kann immer die Dateien von älteren Version lesen
- Kann mit Python-Scripten erweitert werden

WORKFLOW BEI ECAD PROGRAMMEN




BEISPIELPROJEKT

- Es soll eine Platine für die "Atari Punk Console" entworfen werden (https://en.wikipedia.org/wiki/Atari Punk Console)
- Schaltplan aus "Forrest Mims Engineer's Mini Notebook" (https://archive.org/embed/ Forrest_Mims-engineers_mininotebook_555_timer_circuits_ radio_shack_electronics)







KICAD PROJEKDATEIEN




FOOTPRINT BIBLIOTHEK

FOOTPRINT

PCB LAYOUT PROJEKT-DATEI

BAUTEIL BIBLIOTHEK




SCHALTPLAN

PROJEKT IN KICAD ANLEGEN



- Im Projektfenster auf "Neues Projekt erstellen" klicken.
- Einen Speicherort wählen und als Projektnamen 'APC' eingeben. "Speichern" klicken.
- ▶ Es wird ein Projektordner ("APC") angelegt. Im Projektordner werden eine Projektdatei ("APC.pro"), eine Schaltplandatei ("APC.sch") und eine PCB Layout Datei ("APC.kicad_pcb") angelegt.
- Ein Doppelklick auf die Schaltplandatei oder ein einfacher Klick auf das Schaltplaneditor-Symbol öffnet den EESchema Editor


EESCHEMA SCHALTPLAN-EDITOR



EESCHEMA HOTKEYS



- Hotkeys werden über das Menü Hilfe->Tastaturbefehle auflisten angezeigt
- Häufige durchgeführte Aktionen werden durch Tastaturkürzel stark beschleunigt
- Ein Kürzel wählt die Aktion und startet sie sofort
- Nützlichste Kürzel für diesen Workshopteil: m, c, a, w, p



BAUTEILE ZUM SCHALTPLAN HINZUFUEGEN



- In der rechten Seitenleiste auf "Bauteil hinzufügen" klicken und dann auf den Schaltplan klicken. Alternativ kann an einer beliebigen Stelle im Schaltplan die Taste 'a' gedrückt werden
- Die Bauteilbibliotheken werden geladen. Im Suchfeld ,556' eingeben und im rechten Feld den Baum ,Timer' aufklappen
- Darunter den Baum NE556 aufklappen. Der 556 ist in zwei
 Symbole aufgeteilt (A+B) da das Teil zwei 555 Timer beinhaltet
- "Komponente A" doppelklicken und auf dem Schaltplan platzieren
- Das Ganze mit "Komponente B" wiederholen

BAUTEILE ZUM SCHALTPLAN HINZUFUEGEN



Analog zu dem NE556 werden nun folgende Bauteile hinzugefügt:

- ▶ 3 * "R_POT" (Drehpoti Bauteile können mit der Taste "c" dupliziert werden)
- 2 * "C" (Kondensator ohne Polarisation)
- ▶ 1 * "R" (Widerstand)
- ▶ 1 * "CP" (polarisierter Kondensator)
- ▶ 1 * "Conn_01x02" (2-pin Connector für den Lautsprecher)
- 1* "Battery_Cell" (Batterie-Anschluß)
- 1 * "SW_SPDT" (An-Aus Schalter)

BAUTEILE ELEKTRISCH VERBINDEN




- Die Bauteile so platzieren, dass Pins, die in der Vorlage miteinander verbunden sind, nahe zusammenliegen (Zum Bewegen mit dem Mauszeiger auf dem Objekt "b" drücken)
- Pins verbinden im rechten Menü auf "Elektr. Verbindung hinzufügen" klicken oder mit dem Mauszeiger auf einem Pin die Taste "w" drücken und dann die Leitung durch Klicken auf Start- und Endpin verlegen
- ▶ Für GND und VCC die Spannungsquellen-Symbole "GND" und "+9V" benutzen, um die Anzahl der Verbindungslinien zu minimieren)
- Beim Bewegen können Bauteile mit ,r' gedreht werden

(FAST) FERTIGER SCHALTPLAN



Am Ende sollte der Schaltplan in etwa so aussehen:



- > Jetzt kann geprüft werden, ob der Schaltplan elektrisch korrekt definiert ist
- Dazu auf "ERC ausführen" (Symbol mit dem Marienkäfer) klicken und im Fenster "Elektrischer Regel Check" auf "Starte" klicken

ANNOTATION



- Der ERC sagt uns, dass der Schaltplan nicht annotiert ist
- Annotation ist die Vergabe einer eindeutigen Kennzeichnung für jedes Bauteil (z.B. C1, C2, C3)
- Dieses kann entweder für jedes Bauteil manuell vorgenommen werden (sehr aufwändig) oder automatisch
- Zum automatischen Annotieren auf das Symbol "Annotation Schaltplansymbole durchführen" (Zettel und Stift) klicken und im Annotation-Fenster auf "Annotation" klicken

WEITERE FEHLER



- Nach der Annotation den ERC erneut durchführen
- Es erscheinen Fehler vom Typ "Pin ist nicht verbunden"
- Mit dem Werkzeug "Keine Verbindung Markierung" in der rechten Seitenleiste alle Pins markieren, die absichtlich frei gelassen wurden (Freie Pins an den Potis und am Schalter, Pin 3 und 11 am NE556)
- Danach erneut ERC ausführen

NOCH MEHR FEHLER




- Wenn jetzt noch "Pin nicht verbunden" Fehler auftauchen fehlen Verbindungen oder sind nicht richtig im Raster. Diese Fehler müssen zuerst behoben werden
- Es sollten nur noch 2 Fehler vom Typ "Pin ist mit anderen Pins verbunden, wird jedoch nicht angesteuert" zu sehen sein
- Diese Fehlermeldung ist etwas verwirrend und bedeutet, dass Pins, die im Bauteil als Spannungsversorgung gekennzeichnet sind, keinen Anschluss an eine solche haben
- ▶ Um Spannungsversorgungen zu kennzeichnen wird das spezielle Spannungsversorgungssymbol "PWR_FLAG" an den + und - Pol der Batterie gesetzt ("p" drücken, um eine Spannungsversorgung hinzuzufügen)

FERTIGER SCHALTPLAN



Nun sollte es keine ERC-Fehler mehr geben und unser Schaltplan sieht so aus:



WEITERE OPTIMIERUNGEN



- Jetzt sollten noch die Werte für die Potis, den Widerstand und die Kondenstoren eingetragen werden - dazu doppelt auf das Bauteil klicken und den Wert eintragen
- Zusätzlich sollten noch Testpunkte an allen Netzen eingefügt, die später gemessen werden sollen. Zumindest die Power-Rails sollten Testpunkte haben
- Montagebohrungen sollten als Bauteil hinzugefügt werden
- Wenn die Platine maschinell Bestückt werden soll, sollten mindestens 3
 Fiducials (Passermarken) hinzugefügt werden
- ▶ Alle neuen Bauteile (Testpunkte, Bohrungen und Fiducials) annotieren
- Nach jeder Änderung am Schaltplan den ERC ausführen

FOOTPRINTS ZUWEISEN



- Jetzt werden den Bauteilen im Schaltplan Footprint zugewiesen
- Dafür sollte zuerst festgestellt werden, welche Teile für das Projekt in Frage kommen. Das geht am besten auf den Seiten der großen Distributoren Digikey, Mouser oder Farnell
- In EESchema kann einem Bauteil ein Footprint zugewiesen werden, indem man die Eigenschaften des Objektes aufruft (Doppeklick oder Taste "e") und in der Zeile "Footprint" auf das Bibliothek-Symbol klickt
- Komfortabler geht das mit dem Tool "Bauteilfootprints zuweisen" in der oberen Menüleiste

FOOTPRINTS ZUWEISEN



- Für die Batterie nehmen wir den Eagle 12BH611 Halter
- Für den NE556 den SOIC14 Footprint
- Für den Schalter CK JS102011SAQN
- Der Elko ist ein CP_Elec_5x3
- Die Potentiometer sind Bourns PTV09A
- Für den Lautsprecher nehmen wir ein "SolderWirePad"
- Die anderen Teile sind 0603 oder 0805 Komponenten

EIGENE BAUTEILBIBLIOTHEK ERSTELLEN



- Falls ein Bauteil nicht in der mitgelieferten Bauteilbibliothek zu finden ist, können eigene Symbole hinzugefügt werden
- Eigene Symbole können in einer globalen Bibliothek oder in einer Projektbibliothek gespeichert werden. Globale Bibliotheken sind in allen Projekten nutzbar, Projektbibliotheken nur in ihrem Projekt
- Um eine eigene Bibliothek anzulegen, wird der Bauteileditor aus der Projektübersicht oder aus EESchema geöffnet
- Im Bauteileditor kann über "Datei->Neue Bibliothek" eine eigene Bibliothek für Bauteile angelegt werden. Nach Wahl des Namens und des Speicherortes kann die Bibliothek als globale oder Projektbibliothek definiert werden

EIGENE BAUTEILSYMBOLE ERSTELLEN



- Am einfachsten ist es, ein bestehendes Bauteil als Grundlage für das neue Symbol zu nehmen
- Im Bauteileditor ein passendes Bauteil im linken Bereich auswählen, die rechte Maustaste klicken und "Kopie speichern unter" wählen
- Im erscheinenden Fenster die eigene Bibliothek auswählen
- Das Bauteil wird in die eigene Bibliothek gespeichert und kann dort bearbeitet werden
- Die Zuordnung Anschluß am Symbol -> Pad am Footprint erfolgt später über die Pin-Nummern. Diese müssen stimmen

INFO

- Dateien für den Workshop sind unter https://github.com/attraktorhh/kicad_workshop zu finden
- Bei Workshop2 geht es um das PCB layout
- Workshop3 dreht sich um Produktionsdaten und das Bestellen von Platinen und Bauteilen