
【高速先生原创|学习笔记系列】钻孔的花样玩法

作者: 刘丽娟 一博科技高速先生团队队员

有 PCB 的地方就有 Via 的存在:不同层上的走线要靠 via 来连接、SIP/DIP 封装的元器件要靠 via 来固定、电源散热离不开 via······

via 的种类,简单地分,就三种:通孔(Through via)、盲孔(Blind via)、埋孔(Buried via)



via 当然不是天生就有的,是在制板时用钻咀加工出来的,研究三种孔怎么加工钻,是件非常有意思的事。虽然只有 3 种类型,但加工方式丰富多彩~~

1. 通孔

先来聊聊通孔(through via)的加工方法,有同学肯定会不屑地翻我一个白眼:"这还不简单,拿个钻咀一钻到底,不就好了吗?"




有经验的同学,肯定知道有一个词叫: "厚径比",就是成品板子厚度与 via 直径的比值。厚径比太大,比如超过 16:1,就不能一钻到底了,怎么办?一般做法:把板子设计得薄些;把 via 的孔径设计得大些。这两条……臣妾都做不到,板子不能再薄了,不然层就不够用了; via 就非要用这么小的孔,怎么办?

一钻搞不定,咱就来两下嘛~~


- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习








上面这种钻两下的方式肯定不 OK 啦,分两次钻不是这么玩的。秀一下骚操作,既然一个孔可以分两次钻,那咱就能用两种不同的钻咀嘛。



这么钻还不够骚气,通孔嘛,只要我钻穿了,你管我钻几次呢,就是有钱、任性!




2. 盲孔

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习



通孔只能用机械钻, 盲孔还能激光钻, 机械钻和激光钻的差别: 机械钻的孔径大, ≥8mil, 可钻穿的厚度与过孔直径相关, 厚径比最大可达 1:1; 而激光形成的孔径只有 4mil 左右, 可钻穿的厚度也只有 4mil 左右。



如果盲孔只有上面两种常规的做法,就不能体现今天花样钻孔的主题,下面是利用二压将通孔变盲孔的操作。



3. 埋孔

顾明思议,就是孔被埋在 PCB 里了,从表面看,根本看不出来哪里有孔。怎么做呢?先做中间的那块板,自己先钻孔、电镀,然后再一上一下各用 1 张 core 或者 1 块板,上中下一起压合,类似于夹心饼干。



- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习



手动画了这么多图,我觉得差不多可以放学了~~

【关于一博】

深圳市一博科技股份有限公司(简称一博科技)成立于 2003 年 3 月,专注于高速 PCB 设计、PCB 制板、SMT 焊接加工和供应链服务。我司在中国、美国、日本设立研发机构,全球研发工程师 600 余人。

一博旗下 PCB 板厂位于深圳松岗,采用来自日本、德国等一流加工设备,TPS 精益生产管理以及品质管控体系的引入,致力为广大客户提供高品质、高多层的制板服务。

一博旗下 PCBA 总厂位于深圳,并在上海、成都、长沙设立分厂,厂房面积 23000 平米,现有 30 条 SMT 产线,配备全新进口富士 XPF、NXT3、AIMEX III、全自动锡膏印刷机、十温区回流炉、波峰焊等高端设备,并配有 AOI、XRAY、SPI、智能首件测试仪、全自动分板机、BGA 返修台、三防漆等设备,专注研发打样、中小批量的 SMT 贴片、组装等服务。作为国内 SMT 快件厂商,48 小时准交率超过 95%。常备一万余种 YAGEO、MURATA、AVX、KEMET 等全系列阻容以及常用电感、磁珠、连接器、晶振、二三极管,并提供全 BOM 元器件服务。

PCB 设计、制板、贴片、物料一站式硬件创新平台,缩短客户研发周期,方便省心。

EDADOC, Your Best Partner.

【关于高速先生】

高速先生由深圳市一博科技有限公司 R&D 技术研究部创办,用浅显易懂的方式讲述高速设计,成立至今保持每周发布两篇原创技术文章,已和大家分享了百余篇呕心沥血之作,深受业内专业人士欢迎,是中国高速电路第一自媒体品牌。



扫一扫,即可关注

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习

