
【高速先生原创|拓扑和端接系列】T 拓扑的对称美

作者: 刘为霞 一博科技高速先生团队成员

拓扑和端接知多少

T拓扑的对称美

T 拓扑不仅仅可以叫树形拓扑,他还有另外一个马甲,叫等臂分支拓扑;望文生义,这个拓扑的重要一个要素就是分支等长,其实也就可以看出这个拓扑估计是天秤座的。




T 拓扑对于分支等长很敏感,分支不等长的情况对于波形有什么影响呢? 上篇文章中说过,T 拓扑本身就是一堆的阻抗不连续,反射不仅存在于每个分支内部,还会在分支之间影响,因此各分支接收端的波形会有比较大的反射振铃。然而,当 T 拓扑完全对称即两分支等长的话,两边接收端的反射波形会有重叠,并且大小相等,方向相反,自然而然,重叠部分的影响可以消除。从下图可以看出,当等长控±5mil 时,波形比较好,当两臂的误差到 50mil 时,振铃就比较大了,所以 T 拓扑对于分支的等长是比较敏感的,分支等长是 T 拓扑比较重要的一个设计规则。


- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习







T 拓扑本身的反射很多,要怎样来得到漂亮的接收波形呢?主要有两种措施,源端串联和末端并联。T 拓扑经常在 DDR 中应用到,对于比较高速率的 DDR 信号而言,串联端接会使上升沿变缓,所以这个一般不常应用到,主要应用的是并联端接。但是说好的末端并联端接,到了 T 拓扑似乎位置变成了中间,为什么会有这种变化呢?如下图,是端接放在不同位置上得到的波形:




再次强调一下 T 拓扑是一个有强迫症的结构,对于对称美有着最极致的要求,如果不对称,单分支加端接会比不加端接的影响更大,如果每个分支都加端接的话,首先布局会需要更大的空间,其次作为起主要作用的电阻,是有直流功耗的,如果每个分支都加的话,功耗就太大了而且发热也是不可想象的,一级 T 拓扑还好说,两级,三级呢.....

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习




所以,端接放在 A 点附近是各种情况综合考虑的结果,所谓"权衡的艺术"。这就造成了 T 拓扑不能太多级,所以到 DDR3 的时候,Fly-by 赛高,他拯救了 layout 工程师。

讲到并联端接的时候,就想到以前看到过很多 guideline,讲到 DDR 走 T 拓扑的时候都有一个要求,就是上拉到 T 点的线长不能超过 XXX 的长度,最少的是 0.1inch。但是端接是为了阻抗匹配的,线的阻抗和线长关系不大啊,为什么要对线长做限制呢? 仿真结果表明,影响微乎其微。



大胆的猜测一下这些 guideline 出现的原因,如左图所示时,L 的长度对接收端的波形有影响,L 越小,端接效果越好;如右图所示时,L 的长度和接收端的波形影响不大,所以这种情况下的并联端接不需要考虑 L 的线长影响。



guideline 中直接将左右两种并联端接一概而论,所以会有 L 线长的限制。

问题:处理 T 拓扑的 DDR 时,如果用串联端接就可以满足,那么串联端接的电阻位置怎么放置比较好?

【关于一博】

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习



- 一博科技成立于 2003 年 3 月,专注于高速 PCB 设计、PCB 制板、SMT 焊接加工、物料供应等服务。作为全球最大的高速 PCB 设计公司,我司在中国、美国、日本设立研发机构,全球研发工程师 500 余人。超大规模的高速 PCB 设计团队,引领技术前沿,遍布全国的研发客服团队,贴近客户需求。
- 一博旗下 PCB 线路板厂成立于 2009 年,位于广东四会(广州北 50KM),占地 33000 平米,产能 50000 平米/月,采用来自日本、德国的一流加工设备,TPS 精益生产管理 以及品质管控体系的引入,致力为广大客户提供高品质、高多层的制板服务。
- 一博旗下 PCBA 总厂位于深圳石岩,并在上海浦东设立分厂,厂房面积 11000 平米,现有 12 条 SMT 产线,配备全新进口富士 XPF、NXT3、全自动锡膏印刷机、十温区回流炉、波峰焊等高端设备,并配有 AOI、XRAY、SPI、智能首件测试仪、全自动分板机、BGA 返修台等设备,专注研发打样、中小批量的 SMT 贴片、组装等服务。作为国内首家 SMT 快件厂商,48 小时准交率超过 95%,常备一万余种 YAGEO、MURATA、AVX、KEMET 等全系列阻容在库,并提供全 BOM 物料采购。

PCB 设计、制板、贴片、物料无缝衔接,十余年精心打造的一站式平台缩短客户研发周期,方便省心。

【关于高速先生】

高速先生由深圳市一博科技有限公司 R&D 技术研究部创办,用浅显易懂的方式讲述高速设计,成立至今保持每周发布两篇原创技术文章,已和大家分享了百余篇呕心沥血之作,深受业内专业人士欢迎,是中国高速电路第一自媒体品牌。



扫一扫,即可关注

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习

