

# 【高速先生原创|高速串行系列】

#### 作者: 王萍 一博科技高速先生团队成员

S 参数的震荡是什么原因引起的呢? 从插损图看到的震荡其实就是传输能量大幅跌落,那么哪些原因会造成能量的损失呢? 当然主要是反射,串扰。



反射是由阻抗不匹配引起的,下图蓝色是一根阻抗完全匹配的传输线,红色为中间有一段 500mil 的阻抗不匹配的传输线,两根线是完全等长的,看震荡出现了。由之前的反射详解所述,阻抗不匹配长度对应了震荡频率,阻抗差异对应震荡幅度。




还有一个通道中震荡最明显的就是过孔残桩,当残桩长度为四分之一波长时,过孔 处传输能量和反射能量叠加后互相抵消,造成了能量大幅跌落。所以对于高速信号传输, 背钻是最常见的优化方式

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习




Fdadoc




插损(S21)

串扰本质就是能量耦合,能量耦合去了别处,自己的能量就少了呀。看下面这幅图, 乍一看是不是认为又是哪个菜鸟设计人员没有背钻啊?



No, 这是两根间距 10mil 的微带线其中一根的插损曲线。单根都是标准的 50ohm 哟。咋回事呢?看下图, 近端串扰和反射都是正常的, 远端串扰最大-5.8db, 也就是 50%的能量去别人家, 吸血吗?这要是靠的再近些, 不是连渣都不剩了?




- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习




哈哈,所以高速信号不建议走单根微带线,走差分线,我传给你,你又还给我,大 家两不相欠。

那都走差分线了,串扰不是问题,控制好阻抗就和震荡挥挥手了吗?嘿,我们差分线也是有要求的,好吗?差分线最重要的就是模态转换,影响模态转换最直接的就是 skew。亲们,下图也不是过孔谐振哦,而是当两个差分线长度差距是 300mil 时的差分线插损。



差损(SDD21)

怎么这样啊! 看下图:



左图显示反射是没问题的,反射能量都在-30db以下,问题在于差模都转成共模了。 我们都知道差分线是两条传输线分别传输相位相反(相位相差 180 度)的信号,在接收端相减得到两倍的幅值。如果两根线不等长,就有一部分转化为共模信号。300mil 对应着 10Ghz 的二分之一波长。当长度差为二分之一波长,也就是两信号相位差为零,那么接收端相减后差分能量全部阵亡,全变成共模了。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习



当然这是个极端情况,无论是哪位工程师也不能容忍差分信号长度差这么多,一般都是 5mil 以内。

#### 问题来了

除了等长,差分传输还有什么因素会影响模态转换呢?

高速先生欢迎您和我们一起进行交流,关注微信名(高速先生),直接将答案通过会话回复,参与互动答题即有机会获得奖品,回复关键词"奖品"查看更多。

## 【关于一博】

- 一博科技专注于高速 PCB 设计、PCB 制板、焊接加工、物料供应等服务。作为全球最大的高速 PCB 设计公司,我司在中国、美国、日本设立研发机构,全球研发工程师 500 余人。超大规模的高速 PCB 设计团队,引领技术前沿,贴近客户需求。
- 一博旗下 PCB 板厂成立于 2009 年,位于广东四会(广州北 50KM),采用来自日本、德国的一流加工设备,TPS 精益生产管理以及品质管控体系的引入,致力为广大客户提供高品质、高多层的制板服务。
- 一博旗下 PCBA 总厂位于深圳,并在上海设立分厂,现有 12 条 SMT 产线,配备全新进口富士 XPF、NXT3、全自动锡膏印刷机、十温区回流炉等高端设备,并配有波峰焊、AOI、XRAY、BGA 返修台等配套设备,专注研发打样、中小批量的 SMT 贴片、组装等服务。

# 【关于高速先生】

高速先生由深圳市一博科技有限公司 R&D 技术研究部创办,用浅显易懂的方式讲述高速设计,成立至今保持每周发布两篇原创技术文章,已和大家分享了百余篇呕心沥血之作,深受业内专业人士欢迎,是中国高速电路第一自媒体品牌。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习







扫一扫,即可关注

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习

