

【高速先生原创|电源系列】电源过孔,你选大孔还是小孔?

作者: 吴均 一博科技高速先生团队队长

再把大家回答上期问题的汇总表发一下,因为从阅读量上来看,答题文章的关注度总是 差一点,也是为了让大家看到行业对这个问题的一些观点:

选 20~24mil 大孔		选 10~12mil 小孔			
12 人,60%		8人,40%			
▶ 省空间,很多规范也是边	这么要求的	>	大的过孔	不利于散热和证	通流设计
▶ 孔径大,镀铜就厚,载流就大		>	▶ 寄生电感小,能有效降低电源路径阻		
▶ 建议使用较大过孔以减小阻抗			抗		
▶ 因为电流总是找阻抗最小的路径走,		>	▶ 使用小的孔径,数目多,散热快		
打一片过孔每个过孔的载流是不一样		>	▶ 小孔能使热量散发得也越快,寄生的		
的			串联电感更小,寄生的并联到地的电		
▶ 相同载流量,用大孔省空间点,不用			容更大,EMC 辐射也会小些		
把平面都打断了		>	> 尽量使用小而数量多的孔,这样的电		
➤ 保证通流的前提下,哪个占用的面积		源寄生电感更低,电源纹波很小,热			
小,就优选哪个		量散得也越快			
➤ 太多的小孔径占用 PCB 空间比大孔径		>	▶ 大孔无法塞孔,小孔可以塞孔		
过孔多,PCB 加工时容易爆板					
10~12mil >20 个	15 个	20	个	25 个	30 个
小孔数量					
20~24mil	8个	10	个		
小孔数量					
12mil 过孔 0.5A	2.145A	1.2	~1.5A	0.6A	1.5A
载流					

我们先用 Saturn 的工具来算一下过孔的载流,还是采用 IPC2152 修正后的规范。


http://www.edadoc.com/cn/TechnicalArticle/Show.aspx?id=1039

镀铜厚度 IPC2 级或者 IPC3 级标准一般为 0.8mil 到 1mil, 我本来的计划是使用较小的 0.8mil。上周五周六的高速先生培训,有朋友提出极限情况下,过孔孔壁的镀铜厚度可能上下宽,中间窄,所以最窄的地方极限可能是 0.7mil。


- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习







虽然我觉得一个好的板厂,还是能满足至少 0.8mil 的孔壁镀铜厚度。不过在这篇文章,我还是决定采纳那位朋友的意见,按照 WorstCase 为 0.7mil 的孔壁镀铜厚度来进行评估。我们的工艺先生东哥已经摩拳擦掌了,下期就是他的关于电镀厚度的文章,会讨论表层铜箔电镀厚度及孔壁镀铜厚度,敬请期待。



设置如上图的参数之后,我们分别对过孔载流做了计算,总结如下表:

过孔孔径	温升	10 度	温升 20 度(不推荐使用)
	计算值	设计推荐值	
10mil	1.1848	1	1.6072
12mil	1.3415	1.2	1.8199
16mil	1.5521	1.4	2.1056

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习






全球最大的高速 PCB 设计中心 PCB 设计、制板、焊接、元器件供应 一站式服务

20mil	1.7646	1.5	2.3938
24mil	1.8720	1.6	2.5396
40mil	2.5287	2.3	3.4305
80mil	3.9433	3.6	5.3496

对上面表格,我的一些分析:

- 1、12mi1的孔可以安全承载 1.2A 左右电流,比行业里普遍认可的 0.5A 要宽松
- 2、更大的 16mi1、20mi1 甚至 24mi1 的孔,在载流上优势并不明显,也就是很多人 回答说并不是线性增加

所以我个人会比较推荐使用 10~12mi1 的孔来承载电流,效率更高,也更方便设计。那么,是不是知道这个过孔载流数据,然后就可以安全的进行设计了呢?我们来看看一些仿真的案例:



20A 电流,打了 20 个 12mi1 过孔,按照每个孔承载 1.2A 来计算,感觉非常安全。但是实际上电流并没有你想象的听话,并不是在 20 个过孔里面平均分配的。简单的 DC 仿真,就可以看到过孔电流的情况。有些过孔走了 2.4A 的电流,有些才 200mA。当然,这个设计可能最终并不会有太大风险。因为 12mi1 的过孔在温升 30 度的时候是可以承载 2A 以上电流的。但是,如果不均匀性进一步放大呢?这个是和你电流的通道,过孔的分布、数量都有关系的,万一某个过孔走了 3A 甚至 4A 的电流呢?并且这时候你打

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习





全球最大的高速 PCB 设计中心 PCB 设计、制板、焊接、元器件供应 一站式服务

25个或者30个过孔,只要没有在电流的关键位置,提供的帮助并不会很大。原因就还是那句话:电流没有你想象的听话。

这个结论在确定铜皮宽度时也是成立的。我们从很多的仿真结果都能发现,当大电流设计在一层铜皮不够用的情况下,多增加一层来走电流,电流也并不会平均分配。由于文章篇幅的关系,没法放太多的案例,如果大家感兴趣,可以在微信后台联系高速先生小编。只要回复的人比较多,我们可以加一篇文章讨论这个问题。

所以上期的问题答复,我给大家都扣了1分,原因就是:在电流达到20A这个量级或者更大时,常规的通过经验或者公式计算的铜皮载流和过孔载流,都存在风险。最有效的方式就是通过DC仿真软件来进行评估。

帮 Sigrity 的 POWERDC 或者类似的软件打个广告哈(不知道可不可以要求广告费呢 ^-^)。直流压降类的仿真,算法不复杂,设置也简单,仿真结果比较准确,对大电流的设计帮助非常大。PCB 设计工程师或者硬件工程师开始接触仿真的入门必备工具哈。

本期问题:对于电源来说,我都有问题恐惧症了。表层基铜是 0.5oz 的话,电镀后成品铜厚是多厚呢? 10mil、12mil、16mil、24mil,不同孔径的过孔,电镀后孔铜的厚度是一样的吗?你认为通常来说孔铜厚度是多少?为什么?

【关于一博】

- 一博科技专注于高速 PCB 设计、PCB 制板、焊接加工、元器件供应等服务。作为全球最大的高速 PCB 设计公司,我司在中国、美国、日本设立研发机构,全球研发工程师 500 余人。超大规模的高速 PCB 设计团队,引领技术前沿,贴近客户需求。
- 一博旗下 PCB 板厂成立于 2009 年,位于广东四会(广州北 50KM),采用来自日本、德国的一流加工设备,TPS 精益生产管理以及品质管控体系的引入,致力为广大客户提供高品质、高多层的制板服务。
- 一博旗下 PCBA 总厂位于深圳,并在上海设立分厂,现有 12 条 SMT 产线,配备全新进口富士 XPF、NXT3、全自动锡膏印刷机、十温区回流炉等高端设备,并配有波峰焊、AOI、XRAY、BGA 返修台等配套设备,专注研发打样、中小批量的 SMT 贴片、组装等服务。

【关于高速先生】

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习





全球最大的高速 PCB 设计中心 PCB 设计、制板、焊接、元器件供应 一站式服务

高速先生由深圳市一博科技有限公司 R&D 技术研究部创办,用浅显易懂的方式讲述高速设计,成立至今保持每周发布两篇原创技术文章,已和大家分享了百余篇呕心沥血之作,深受业内专业人士欢迎,是中国高速电路第一自媒体品牌。



扫一扫,即可关注

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习

