【高速先生原创|EMC 系列】SI 与 EMI

作者: 周伟 一博科技高速先生团队队员

SI与EMI(一)

Mark 为期两天的 EMC 培训中大概分成四个时间差不多的部分,简单来说分别是 SI、PI、回流、屏蔽。而在信号完整性的书籍中,也会把信号完整性分为: 1.信号自身传输的问题(反射,损耗); 2.信号与信号之间的问题(串扰); 3.电源问题; 4.EMC 问题。看来 EMC 跟 SI 重叠度很高啊,确实做久了之后,发现其实他们都是在解决一个电磁场往哪儿去的问题,解决的思路与手段都有非常大的相似性。


在 PCB 板上的电磁场,更多的还是储存在电容电感中,任何一个导体都是电感,而任何两个导体的组合都是电容。储存在信号路径与回流路径之中的电磁场是我们的有效信号,储存在信号路径与其他路径之间的是我们的串扰,还有一部分能量会散逸出去(可以理解为跑去信号路径与 PCB 板外的金属所构成的电容中了),这一部分能量就是我们的 EMI 能量。

而电磁场也是有惰性的,哪里电容大它就呆在那里,哪里阻抗小它就往哪去,哪里的互感大就会分到更多的能量。信号发送出来,其总能量可以认为是一定的,信号路径与回流路径之间分到的能量变多了,串扰和 EMI 也就变小了。

下面看看我们反射是怎样影响 EMI 的。

如大家平时看到的图片一样,反射会让信号产生振铃:









Fdadoc

更多技术文章:http://www.edadoc.com/book



(图一)

大家平时通常说这个波形的信号质量不好,但其实这样的信号的 EMI 也更严重,反射的过冲使得 dI/dt 变得更大了,有振铃信号的频谱如下图中红色所示:



(图二)

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习




信号传输的物理结构没有变化,信号某一些频率的幅度变强了,辐射的能量自然也就变强了。

可能有的朋友会问了:不是说好了能量守恒吗?这些莫名其妙多出来的能量是从哪里来的?

其实只是反射之后某一部分的电磁场在时间和空间上进行了叠加,看起来增加了而已。

事实上,小陈同学确实有通过加匹配电阻成功的解决了一个医疗仪器项目 EMI 超标的问题,在源端加上一个 50 欧姆的匹配电阻之后,信号从红色波形变成了蓝色的波形:



(图三)

可以看到,信号整体的频谱分量明显变小了。


而且这样的串阻除了匹配阻抗消除反射,减小电磁场在某些地方的叠加,达到减小 EMI 能量之外,还可以从另一个方面去减小 EMI 能量,可以看到图三中低频的谐波也有较明显的改善,而图二中则没有。


SI与EMI(二)

上一篇说了反射,这篇文章说说串扰。关于串扰本身大家可以移步之前写过《串扰系列》,这里讲一个跨分割时的案例,直接套用小陈同学串扰话题中某一页备注。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习







(图一)

这是一个被引用无数次的跨分割结构,信号本来好好的在由信号路径与回流路径所 构成的大电容中呆着,突然这个电容不见了。


就像人们好好的睡在床上,突然有人把你的被子给抽走了。这时候,有一部分的人 会选择在床上等着别人把被子还回来。有一部分人会选择起身把衣服穿上,这一部分人 跨分割时突然变成严重的 EMI 能量。一部分人会去别的床上碰碰运气看看被子还在不在, 就耦合到其他信号路径上变成了串扰了。

在跨分割之前,最大的电容是信号路径与地平面之间组成的电容。在跨分割的地方 最大的电容变成了信号路径与旁边的信号路径所组成的这个电容。但同时,图中绿色部 分的地也会与信号本身形成一个电容,并不会说所有能量都耦合到另一条线上变成串扰。

可能有人会问了,要是这个跨分割非常宽,那是不是主要能量就全部到另外一条线 上面去了?这里的宽是一个相对的概念,宽不宽信号自己说了算,频率越低信号波长越 长,这一点宽度对他来说并不算什么,这一部分信号比较迟钝,而频率较高的信号波长 很短很灵敏, 最容易当墙头草的就是他们了。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习





大家可以看到,图二红色曲线是被子没有被抽走时在本来床上睡觉的朋友,蓝色曲线是被子被抽走后还愿意老老实实呆在床上等的人。看来确实是跑了不少啊。

跑掉的能量变成了图三中的串扰,蓝色为没跨分割的串扰,红色为跨分割后的串扰。 同时还有一部分变成了 EMI 能量散逸出去。



(图三)

同时可以看到,2GHz 出现了一个极值。我们应该都听过一个故事,在一个窗口排了很长的队,突然开了一个新窗口,最惨的是哪些人?是在中间的那些人。对于信号来说,也有一个这样最惨的群体,那就是大家经常会听到的"四分之一波长",在这个模型中,2GHz 的四分之一波长差不多就是图中绿框的长度。同样的这个频率的 EMI 能量也将会是最严重的。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习



所以,我们还会通过破坏一些结构去达到减小某个频点 EMI 超标的目的。

【关于一博】

- 一博科技专注于高速 PCB 设计、PCB 制板、焊接加工、物料供应等服务。作为全球最大的高速 PCB 设计公司,我司在中国、美国、日本设立研发机构,全球研发工程师 500 余人。超大规模的高速 PCB 设计团队,引领技术前沿,贴近客户需求。
- 一博旗下 PCB 板厂成立于 2009 年,位于广东四会(广州北 50KM),采用来自日本、德国的一流加工设备, TPS 精益生产管理以及品质管控体系的引入, 致力为广大客户提供高品质、高多层的制板服务。
- 一博旗下 PCBA 总厂位于深圳,并在上海设立分厂,现有 12 条 SMT 产线,配备全新进口富士 XPF、NXT3、全自动锡膏印刷机、十温区回流炉等高端设备,并配有波峰焊、AOI、XRAY、BGA 返修台等配套设备,专注研发打样、中小批量的 SMT 贴片、组装等服务。

【关于高速先生】

高速先生由深圳市一博科技有限公司 R&D 技术研究部创办,用浅显易懂的方式讲述高速设计,成立至今保持每周发布两篇原创技术文章,已和大家分享了百余篇呕心沥血之作,深受业内专业人士欢迎,是中国高速电路第一自媒体品牌。



扫一扫,即可关注

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习

