【高速先生原创|XX 系列】抽丝剥茧系列

作者: 陈德恒 一博科技高速先生团队成员

一. 过孔选择

在高速先生的微信群里,还是经常有朋友问问题的。很多时候一个问题来来回回也就几条信息,也不知道朋友们有没有弄明白,实在不是因为高速先生不乐意说更多,而是百来个字,又没有图实在是很难把一个问题说清楚的。所以催生了《抽丝剥茧》系列文章,高速先生将专门撰文来解答各位朋友平时提出的问题。

本期问题是这样的"12G 信号,通过增加过孔避免 stub 的影响是好是坏?三个过孔有问题吗"。

其实看到这个问题的时候,小陈的心里是乐呵呵的,12G 信号,终于跟小陈心中的"高速"沾上边了。在这里,先抛出第一个论点,当前大部分板卡厚度都在2mm左右,10Gbps以上的信号过孔有非常严重的影响,6Gbps以下的设计基本不需要考虑过孔。原因在《反射详解》中有说明,一个几十 mil 的过孔或者 stub,低频信号根本"感受"不到。


其实,评估一个通道能否正常工作的标准就是信号协议,发送芯片满足信号协议,通道性能满足信号协议,接收芯片满足信号协议,那这样发送与接收芯片就能正常的通信了。而信号协议中,基本上是不会要求通道走多长打多少个孔的,而是以插损,回损,模态转换等指标去约束。要知道一个做得好的过孔损耗可能只有 0.2dB,一个做得差的的过孔损耗会达到 2dB。而 SI 工程师不可能要求设计工程师把走线,过孔做到多少 dB 以下(如果是这样的话 SI 工程师也就没有存在的意义了),而会将这些变成过孔个数的要求,过孔结构的要求,走线长度的要求等等,也就成为了我们的 layout guide。

让我们来对比一下过孔少 stub 长,以及过孔多无 stub。下面的比较中,蓝色通道为一个过孔,过孔长度为 10, stub 为 70; 红色通道为两个过孔,过孔长度为 70, stub 为 10。唯一的变量为过孔的阻抗。


当过孔阻抗做的很好(50欧姆)时,插损曲线是这样子的:

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习






当过孔阻抗偏低(34欧姆)时,插损曲线是这样子的:



当过孔阻抗偏高(71.5欧姆)时,插损曲线是这样子的。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习





可以看到,如果阻抗做的好的话,通道本身的参数也是非常好的,这个结论不止适 用于两个过孔,同时适用于多个过孔。而阻抗偏小的情况下,孔多 stub 短也是优于一 个长 stub 的。至于阻抗偏高的情况,10G 之前单个过孔会比孔多 stub 短好一些,但是这 种情况基本上是不需要考虑的了,如果过孔阻抗有那么容易偏高的话,SI 工程师也不需 要那么辛苦的去优化过孔了。

但是,注意这里有但是。Stub 长的问题,通过背钻非常容易解决。而过孔阻抗优化 这件事情,就不是那么简单了,需要一定的经验积累。而且过多的过孔,可能会使过多 的噪声注入平面腔体,造成整个系统的不稳定,这个也需要综合把控。

回到最开始的问题,通常 12Gbps 的信号,30mil 的 stub 是可以接受的,略微做一 些阻抗优化(选用 8-10mil 的过孔,稍微将反焊盘加大一些),三个过孔也并不算多。 小陈这边调试成功的 12G 案例中,通道较复杂的有 6 对过孔+三个连接器+接近半米长 的走线。

问题来了

为何上面对比中,阻抗高与阻抗低要选取 35 欧姆与 71.5 欧姆进行对比?

高速先生欢迎您和我们一起进行交流,关注微信名(高速先生),直接将答案通过会话 回复,参与互动答题即有机会获得奖品,回复关键词"奖品"查看更多。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习




二、关于时序

经常被问到的问题就是 xxxMHz 的信号需要做多少的等长呀?小陈是真的不知道啊,来来来,听小陈讲一个故事•••

小李与小民是大学舍友(时钟芯片),大学的第一个学期他们各自新交了一个女朋友小丽(发送芯片,如 CPU)与小敏(接收芯片,如 sdram),小丽和小敏住在城市的两个不同地方。寒假他们相约一起出去玩,小李与小民先洗漱(Tco_clk)了一下准备出门接各自的女朋友,但是女生比较任性,要等各自男朋友到了她们俩才开始梳妆打扮(Tco_data)再出门。由于小丽离他们的学校近一点,所以他们决定小李接到小丽后带到小敏住的地方集合。但是小李不能带小丽到的太早,太早的话小丽等太久会生气(setup time)。小李也不能带小丽到的太晚,太晚的话小敏会生气(hold time)。而且旅游大巴是固定时间发车的,去晚了就只能等下一趟了(一个时钟周期)。为了这一趟旅行小李和小民也是绞尽脑汁啊,他们不敢去催小丽与小敏梳妆打扮快点,最后只能改变各自到达女朋友那边时间了。那改变(做等长)多少呢?是一个人走路一个人骑自行车,还是一个人走路一个人打车?这个跟大巴的发车周期有关,但更与两位美女各自梳妆打扮的时间有关,没有办法只根据发车周期来判断。在这个学期,他们之间是一个外同步公共时钟系统。

外同步时钟:




大学的第二个学期,小李比较厉害,先将小丽骗得同居了,就在学校宿舍附近租了一个小房间。而小民还是在宿舍跟小敏隔城相望。小敏心怀歉意,于是跟小民保证自己 打扮的时间一定在小丽所能容忍的时间内。暑假的时候,他们再约着一起出去玩,这时

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习




候他们计算时间就没有那么麻烦了,三个人一起去接小敏(时钟驱动与驱动端同时发向接收端),在路上单身狗走得快点,情侣稍微走的慢点无所谓。这个学期,他们之间是一个内同步公共时钟系统。



内同步 CPU 写数据示意图↔

到了大学的第三个学期,耿直的小民还是没有忽悠成功,但是小敏又做出了让步,这一次,她不需要小民到她楼底下她才开始梳妆打扮了,小民也摸清楚了小敏打扮花的时间。所以只要给她一个电话,每次提前那么一点出门就可以了。在这个学期他们之间是一个源同步时钟系统。

大学的第四个学期,终于小敏也倒在了小民的攻势之下,两对小情侣当邻居了。又到了假期,他们这时不用考虑谁又生气了,反正弄好了一起出门(时钟与数据都在一起),只需要考虑旅行途中是否顺利就可以了。这时候,他们成功的由并行信号变成了高速串行信号。



比喻不一定完全恰当。有问题劳烦大家指出哈。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习



问题来了

限制并行信号速率的是什么?

高速先生欢迎您和我们一起进行交流,关注微信名(高速先生),直接将答案通过会话回复,参与互动答题即有机会获得奖品,回复关键词"奖品"查看更多。

三、一次解谜经历

某网友 S 提问: 使用仿真软件模拟背板上的微带线,两边分别加上背板连接器和过孔的 S 参数模型,仿真出来的结果发现插损曲线整个频段都会有波浪状的震荡,实测时完全不会有这种情况,为什么?

另一位热心网友 P 表示也遇见过这样的情况,并且附上了图 1:





图 1

小陈看到之后,撸起袖子准备开始回答了。一如之前在《S 参数震荡原因总结》中 所说,单线出现如此明显的震荡,有两种情况,一种是严重的 stub,另一种是阻抗不匹 配严重。但是这两种情况的震荡起来的表现是不一样的,如图 2:

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习





很明显,前面图片中应该属于 stub 引起。并且,第一次谐振为 stub 长度=谐振频率 对应的 1/4 波长时。可以看到第一次谐振频率为 1GHz,在普通板材的情况下,1GHz 正弦波波长为 6000mil,这个 stub 长度应该为 1500mil。

于是小陈很自信的回答道:任何的阻抗不连续,包括 stub 等,都会引起相应长度的谐振。如图中的 1500mil 的 stub 引起的就是一个谐振频率为 1+2n GHz 的谐振。由于实际加工会有非常多的阻抗不完全连续的地方,可能我的反谐振点就是另外一段长度的谐振点,导致整个频带上的震荡看起来不明显,但是通常总体的回损要比理想中的大一

些。 🧟

小陈以为收到的会是鲜花和掌声,没想到热心网友 P 回复道:分析的很在理,但是这个结构是完全匹配且没有任何 stub 的。并且展示了其通道的回损以示清白。




图 3

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习



没有 stub,而且阻抗完全匹配,跟小陈想象中的完全不一样啊!但是回损又比较大(高于 20dB),马萨卡•••这是一对差分线里的一跟单线的 S 参数?不遵守游戏规则

啊! 碗

好吧,小陈立马回复道:如果是差分线的话,从回损来看,谐振周期为 125MHz 左右,推测线长大概在 24inch(线长=谐振周期的半波长)。而插损的谐振是由于远端串扰引起,而这个震荡的周期跟串扰率有关。

当小陈满心欢喜的觉得这次对了的时候,网友 S 出现了: "不好意思,我出问题的 走线是单线,也没有 stub,阻抗匹配也非常好,震荡的原因是因为我的端口阻抗设置错 了,导致来回反射引起的震荡。"

小陈: 🗐 • • • • •

看来这丝不好抽,茧也没那么容易剥啊。分析问题之前还是要问清楚各个方面的情况再下结论,然后还要学会使用名言: "it depends"。

(瞎编自真实故事。

问题来了

为什么图 3 中的回损到了高频基本上是一条直线看不到震荡了?

高速先生欢迎您和我们一起进行交流,关注微信名(高速先生),直接将答案通过会话回复,参与互动答题即有机会获得奖品,回复关键词"奖品"查看更多。

四、一个 T 拓扑


前两天,跟某友商交流,是一位测试领域的大牛,他们也经营着一个自媒体。每到 大家激起一些火花,大牛就会说"看,又是一篇好文章了吧"。看来大牛他们写文章的 压力也很大啊,想到这里,小陈不禁潸然泪下,手一抖,把抽丝剥茧打成了愁死脖间•••

槽要吐,文章还是要写的。大家知道,做一些 layout guide 是信号完整性工程师的基本工作之一,layout guide 可以说是一些 SI 规则的物理体现。某同学发现了一份这样的 layout guide:

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习







拓扑是这样子的

CMD/ADR/CTRL Trace Impedance, Zo	B2/	(B1' (B2' (B1' delta (B2' delta	2	33 NA NA NA NA
Maximum CMD/ADR/	CTRL	ВО	mils	300
segment length		М		NA
		B1/B1'		1000
		B2/B2'		450
		B1/B1' d	elta	50
	B2/B2'		elta	25


要求是这样子的

可以看到, 主干段 M 只有阻抗要求, 没有长度要求。而分支 B1/B1'/B2/'B2'只有 长度要求没有阻抗要求,这是为啥?

首先,我们知道大部分器件的驱动阻抗是较低的,这样减小驱动器本身的分压,虽 然这样会造成较大的源端反射。而速率越来越高时,需要在功耗和信号完整性做一个平 衡,驱动阻抗渐渐的高了起来,而上拓扑为 DDR2,驱动阻抗通常在 33 欧姆左右,将 M 段的阻抗控制在 33 欧姆,则意味着源端反射非常小,这样所有进入 M 段往驱动端走 的反射信号全部有去无回。M 段的长度,也就不会对接收端信号造成什么影响了,如下 图:

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习






而在 M 与 B/T 交界的节点处,反射是不可避免的。最重要的是第一次从 M 过来在这个点的反射,以及第一次从接收端反射回来的能量,之后的反射波由于分压以及反射系数等原因能量是非常小的,可以忽略不计。


先来看第一次从 M 过来在这个点的反射。我们知道几个电阻的并联阻抗必定小于其中任意电阻的阻抗,传输线同理。假如 B 段阻抗为 60 欧姆,从 M 往接收端看的阻抗为 $58//60//60 \approx 20$ 欧姆,反射系数 24%;假如 B 段阻抗为 40,从 M 往接收端看的阻抗为 $58//40//40 \approx 15$ 欧姆,反射系数 37%。差别看起来不是特别大,所以 B 并没有明确的阻抗要求,但其实 layout guide 里还有一句话,就是 B 段走线走越细越好。

再来看看第一次从接收端反射回来的能量,这可就剪不断理还乱了。不过大家知道, 影响反射的除了阻抗还有走线长度,走线较短的话,反射将会淹没在上升时间之中。我 们来看一下线长符合要求时阻抗变化的情况:









看来只要分支长度保证了,其实阻抗影响并不大。关于各种拓扑,可以变的魔术还是非常多的,layout guide 可不是只有"x/x/x/x 信号阻抗控制 50Ω "的哦。

问题来了

Fdadoc

为何限定 T 的阻抗为 58Ω?

高速先生欢迎您和我们一起进行交流,关注微信名(高速先生),直接将答案通过会话 回复,参与互动答题即有机会获得奖品,回复关键词"奖品"查看更多。

【关于一博】

一博科技专注于高速 PCB 设计、PCB 制板、焊接加工、物料供应等服务。作为全球最大的高速 PCB 设计公司,我司在中国、美国、日本设立研发机构,全球研发工程师 500 余人。超大规模的高速 PCB 设计团队,引领技术前沿,贴近客户需求。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习



一博旗下 PCB 板厂成立于 2009 年,位于广东四会(广州北 50KM),采用来自日本、德国的一流加工设备,TPS 精益生产管理以及品质管控体系的引入,致力为广大客户提供高品质、高多层的制板服务。

一博旗下 PCBA 总厂位于深圳,并在上海设立分厂,现有 12 条 SMT 产线,配备全新进口富士 XPF、NXT3、全自动锡膏印刷机、十温区回流炉等高端设备,并配有波峰焊、AOI、XRAY、BGA 返修台等配套设备,专注研发打样、中小批量的 SMT 贴片、组装等服务。

【关于高速先生】

高速先生由深圳市一博科技有限公司 R&D 技术研究部创办,用浅显易懂的方式讲述高速设计,成立至今保持每周发布两篇原创技术文章,已和大家分享了百余篇呕心沥血之作,深受业内专业人士欢迎,是中国高速电路第一自媒体品牌。



扫一扫,即可关注

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习

