【高速先生原创|高速串行系列】金贵的时钟

作者: 周伟 一博科技高速先生团队成员


- "布线空间太小啦,内层走不下了,我走一些线去表底层吧。"
 - "不行,这个产品要过 EMC 检测的。"
- "你看板子上已经密密麻麻都是线,好多都做到 2W 了,这还没绕线呢,实在不行要加到八层板了!"
- "呃•••好吧,那走一些去表底层吧,但是一定要保证时钟信号和 DQS 信号走内层,间距一定要做到 3W 以上,四面要包地,包地线地孔间距不能大于 100mil••••••

"···"

以上的对话大家应该都碰到过吧?确实在大量的工程实践中,时钟信号是最容易出问题的。特别是在过 EMC 的时候,只要有问题,第一反应就是时钟。

那除去时钟信号本身在系统中占的重要地位之外,到底是什么让时钟信号如此的金 贵呢?

有一种说法是时钟信号的上升沿会比数据信号陡,事实是这样的吗?




- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习



让我们来看一下 MT41J256M16V80A 颗粒的情况,蓝色的是 DQS 信号,红色是 DQ 信号。两条曲线完全就是重合的啊,看来时钟信号的上升沿并不比数据信号的陡嘛。

那么问题出在哪儿呢?

我们知道,时钟信号是一个脉冲信号,而数据信号是伪随机码。在较长的时间轴上 他们表现出来的形态是这样子的:




"时钟信号的上升下降沿比数据信号的多! 所以它的干扰大。"

好吧,可以这样解释。但是"高速先生"是不会只满足于给出一个这样的结论的。 让我们把视角从时域转移到频域。将时钟信号和数据信号做傅里叶变换后:

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习






是的,数据信号的频谱均匀分布在 5 倍带宽的频带上,而时钟信号的频谱则集中在信号的倍频处。

连续的几米高的浪花可以用来冲浪,而突然的一个十几米的浪,可就是海啸了。

嗨,为了让这金贵的时钟不要酿成海啸,"攻城狮"们只能跟他拼了。







【关于一博】

- 一博科技专注于高速 PCB 设计、PCB 制板、焊接加工、物料供应等服务。作为全球最大的高速 PCB 设计公司,我司在中国、美国、日本设立研发机构,全球研发工程师 500 余人。超大规模的高速 PCB 设计团队,引领技术前沿,贴近客户需求。
- 一博旗下 PCB 板厂成立于 2009 年,位于广东四会(广州北 50KM),采用来自日本、德国的一流加工设备,TPS 精益生产管理以及品质管控体系的引入,致力为广大客户提供高品质、高多层的制板服务。
- 一博旗下 PCBA 总厂位于深圳,并在上海设立分厂,现有 12 条 SMT 产线,配备全新进口富士 XPF、NXT3、全自动锡膏印刷机、十温区回流炉等高端设备,并配有波峰焊、AOI、XRAY、BGA 返修台等配套设备,专注研发打样、中小批量的 SMT 贴片、组装等服务。

【关于高速先生】

高速先生由深圳市一博科技有限公司 R&D 技术研究部创办,用浅显易懂的方式讲述高速设计,成立至今保持每周发布两篇原创技术文章,已和大家分享了百余篇呕心沥血之作,深受业内专业人士欢迎,是中国高速电路第一自媒体品牌。



扫一扫,即可关注

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习

