PCB 设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系

不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表: 铜皮厚度 35um 铜皮厚度 50um 铜皮厚度 70um 铜皮 t=10 铜皮 t=10

电流 A 宽度 mm 电流 A 宽度 mm 电流 A 宽度 mm

6.00 2.50 5.10 2.50 4.50 2.50

5.10 2.00 4.30 2.00 4.00 2.00

4.20 1.50 3.50 1.50 3.20 1.50

3.60 1.20 3.00 1.20 2.70 1.20

3.20 1.00 2.60 1.00 2.30 1.00

2.80 0.80 2.40 0.80 2.00 0.80

2.30 0.60 1.90 0.60 1.60 0.60

2.00 0.50 1.70 0.50 1.35 0.50

1.70 0.40 1.35 0.40 1.10 0.40

1.30 0.30 1.10 0.30 0.80 0.30

 $0.90\ 0.20\ 0.70\ 0.20\ 0.55\ 0.20$

 $0.70\ 0.15\ 0.50\ 0.15\ 0.20\ 0.15$

注 1 用铜皮作导线通过大电流时铜箔宽度的载流量应参考表中的数值 降额 50%去选择考虑

再看看摘自<<电子电路抗干扰实用技术>>(国防工业出版社,毛楠孙瑛 96.1 第一版)的经验公式,以下原文摘录:

"由于敷铜板铜箔厚度有限,在需要流过较大电流的条状铜箔中,应考虑铜箔的载流量问题. 仍以典型的 0.03mm 厚度的为例,如果将铜箔作为宽为 W(mm),长度为 L(mm)的条状导线,其电阻为 0.0005*L/W 欧姆. 另外,铜箔的载流量还与印刷电路板上安装的元件种类,数量以及散热条件有关. 在考虑到安全的情况下,一般可按经验公式 0.15*W(A)来计算铜箔的载流量.

Ps -ef|grep wcz

Ps -e|grep allegro