

硬十用户专享资料

之高速互联技术

www.hw100k.com





- □ 高速串行链路系统主要组成部分
- □ 高速串行链路系统对信号的影响
- □片内解决方案
- > 预加重和去加重
- ➤ 有源连续时间线性均衡器(CTLE)
- ▶ 前馈均衡器(FFE)
- > 判决反馈均衡器(DFE)
- □ 无源链路解决方案
- > 连接器-选型和PINMAP
- > 互连设计-板材层叠背钻等工艺
- > 评估手段-衡量标准 无源仿真 有源仿真






高速串行链路系统主要组成部分



- 高速电传输链路系统由有源器件和无源通道共同组成。
- 有源器件的代表是SerDes芯片,包括发送端和接收端。
- 无源通道由单板和背板通过连接器实现端到端信号传输。







高速串行链路系统对信号的影响



- ISI, Inter Symbol Interference
- 传输通道的带宽受限,导致码元时域展宽








高速串行链路系统对信号的影响






- 当信号经过无源链路时,由于信道损耗(插损)、阻抗不连续(反射、回损)、其它信道的干扰(串扰)等,信号完整性受到破坏、信噪比(SNR)降低,以至于信号传递可能出现误码(BER)。
- 影响SNR的还有振铃,EMI,地弹,开关电源噪声,热噪声,白噪声/闪烁噪声/随机噪声,环境变化(温度、湿度,等)。



片内解决方案-均衡技术






发送端: 预加重或去加重

接收端: 有源连续时间线性均衡器(CTLE, Continuous Time Linear Equalizer), 前馈均衡器(FFE, Feed-Forward Equalizer), 判决反馈均衡器(DFE, Decision Feedback Equalizer)



均衡技术-抽头定义和单脉冲响应






IP: Ideal Pulse

SPR: Single Pulse Response



均衡技术-预加重和去加重






- 预加重指增加高频部分的能量,去加重指降低低频部分的能量,区别在于以哪个电平作为参考 去加重以首bit为参考,预加重以后续bit为参考



均衡技术-CTLE








均衡技术-前馈均衡器






FFE参数C0补偿信号的幅度,参数C-1补偿信号的上升沿,参数C1补偿信号的下降沿,三者叠加后实现高通滤波器效应.



均衡技术-判决反馈均衡器






- DFE是一种非线性均衡器,它利用先前码元的判决结果来消除当前码元的码间干扰
- DFE一般和CTLE配合使用
- DFE的输出信号中不包含通道噪声



均衡技术-3阶DFE均衡器








均衡技术-不同均衡器作用范围





研集十万个为什么 THANK YOU!

