
【高速先生原创|基础理论系列】传输线阻抗

作者: 王萍 一博科技高速先生团队成员

1、反射与阻抗

高速设计的入门,我们就知道,信号会反射,就像光线从空气射到玻璃,一部分光会折射,还有一些会被反射。




信号也一样,如果传输线的阻抗不一致,在阻抗跳变的地方,一部分能量继续传输,一部分能量会被反射回去。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习






全球最大的高速 PCB 设计中心设计、制板、贴片一站式平台



在这个话题里,我们首先知道,阻抗不连续会引起信号反射。当然,我们后面的话题会深入探讨:什么时候需要关注信号的反射,并不是所有的阻抗不连续都需要被关注。

2、阻抗可以有哪些话题

那么,什么是传输线阻抗呢? 先来看看传输线的分布参数等效模型:



熟悉高速先生的朋友都知道,不到万不得已,我们不会给大家讲繁琐的公式推导,简单记住这个公式就好了:

$$Zo = \sqrt{L/C}$$

这是一个特征阻抗近似计算公式,式中L为分布电感,C为分布电容。

特征阻抗:这是使用频率非常高的一个专业术语,在各种定义中,笔者最喜欢的描述是:特征阻抗是沿线上分布电容和电感的等效,它的物理意义是,入射波的电压与电流的比值,或反射波的电压与电流的比值的负值。这个定义方式直观明了地解释了很多高速设计问题,方便设计工程师去理解阻抗控制的概念。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习




更多技术文章:http://www.edadoc.com/book

注:在高速先生所有系列中,"阻抗"就指的是特征阻抗。

上一篇文章提到了微带线与带状线,以及他们分别代表的电磁场意义,现在我们简单看一下两种传输线结构的阻抗计算公式:


微带线阻抗:



$$Zo = rac{87}{\sqrt{\mathrm{Er}+1.41}} \mathrm{Ln}\left(rac{5.98\mathrm{H}}{0.8\mathrm{W}+\mathrm{T}}
ight)$$
 Ohm

(Valid when 0.1 < W/H < 2.0 and 1 < Er < 15)

带状线阻抗:



$$\label{eq:Zo} \textit{Zo} = \frac{60}{\sqrt{Er}} Ln \Big(\frac{4H}{0.67\pi (T+0.8W)} \Big) \quad \text{Ohm}$$

(Valid when W/H < 0.35 and T/H < 0.25)

还是一样的原则,我们不需要记公式,只需要记住各个元素和阻抗的比例关系,然后能 在工作中灵活运用就好了:

介电常数:材料性质的一种,决定当单位电压下,单位容量内材料可存储的静电能。介电常数增大,阻抗减小。

线路到参考平面距离:距离增加阻抗增大

线宽:线宽增加阻抗变小...

铜厚:铜厚增加阻抗变小.

相邻线间距(针对差分):间距增大阻抗增大


绿油厚度:厚度增加阻抗变小

案例 1: 某 PCB 板上的走线比较密,只能用比较小的线宽,通过计算发现阻抗超过了标准,在板材不变(介电常数不变)的情况下,可以通过减小层间距离来实现阻抗控制。

案例 2: 某 PCB 板,板厚 1.2mm,需要设计成 10 层板。层间的平均厚度也就是 0.1mm 左右,又不想走太细的线,但是怎么算,4mil 走线的阻抗都达不到 50 欧姆。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习





				lolerance	Minimum	Maximum	
Substrate 1 Height	H1	4.0000	+/-	0.0000	4.0000	4.0000	Calculate
Substrate 1 Dielectric	Er1	4.5000	+/-	0.0000	4.5000	4.5000	Calculate
Substrate 2 Height	H2	4.8000	+/-	0.0000	4.8000	4.8000	Calculate
Substrate 2 Dielectric	Er2	4.5000	+/-	0.0000	4.5000	4.5000	Calculate
Lower Trace Width	W1	4.0000	+/-	0.0000	4.0000	4.0000	
Upper Trace Width	W2	3.5000	+/-	0.0000	3.5000	3.5000	Calculate
Trace Thickness	T1	0.6000	+/-	0.0000	0.6000	0.6000	Calculate
Impedance	Zo	44.27			44.27	44.27	Calculate
							More

问题来了

这个案例怎么实现 50 欧姆阻抗?

高速先生欢迎您和我们一起进行交流,关注微信名(高速先生),直接将答案通过会话回复,参与互动答题即有机会获得奖品,回复关键词"奖品"查看更多。

【关于一博】

- 一博科技专注于高速 PCB 设计、PCB 制板、焊接加工、物料供应等服务。作为全球最大的高速 PCB 设计公司,我司在中国、美国、日本设立研发机构,全球研发工程师 500 余人。超大规模的高速 PCB 设计团队,引领技术前沿,贴近客户需求。
- 一博旗下 PCB 板厂成立于 2009 年,位于广东四会(广州北 50KM),采用来自日本、德国的一流加工设备,TPS 精益生产管理以及品质管控体系的引入,致力为广大客户提供高品质、高多层的制板服务。
- 一博旗下 PCBA 总厂位于深圳,并在上海设立分厂,现有 12 条 SMT 产线,配备全新进口富士 XPF、NXT3、全自动锡膏印刷机、十温区回流炉等高端设备,并配有波峰焊、AOI、XRAY、BGA 返修台等配套设备,专注研发打样、中小批量的 SMT 贴片、组装等服务。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习





【关于高速先生】

高速先生由深圳市一博科技有限公司 R&D 技术研究部创办,用浅显易懂的方式讲述高 速设计,成立至今保持每周发布两篇原创技术文章,已和大家分享了百余篇呕心沥血之 作,深受业内专业人士欢迎,是中国高速电路第一自媒体品牌。



扫一扫,即可关注

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习

