# 【高速先生原创|PCB设计系列】cadence等长规则设置

作者: 刘为霞 一博科技高速先生团队队员


# cadence 等长规则设置

提到绕等长的问题,就不得不说一下等长约束规则的设置了。在 allegro 的规则管理器里,只有你想不到的规则,没有设置不了的。正是因为其五花八门,所以经常有很多的 BUG 出现,对于很多人来说,建规则会成为比较难跨越的高山。

等长规则的设置有多种不同的方法,有傻白甜型,有端方君子型,有腹黑高冷型, 总有一款适合你的。

### 1、做人从傻白甜开始

望文生义,傻白甜就是操作简单,结果尽如人意的意思了。这种方法几乎是一步到位的,选中目标网络,单击右键,直接创建 Match Group,然后取个好听又好记的名字,如下图。



至此,我们的万里长征就要成功了,只剩下最后一步了,添加等长范围。在 Match Group 行,tolerance 那里改成想要的等长范围,然后回车,等长规格就这么简单粗暴的设置

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习






#### 好了。


Objects		Referenced Electrical C Set	Pin Pairs	Pin Delay			Relative Delay				Length	Delay
				Pin 1	Pin 2	2 Scope	Delta:Tolerance	Actual	Margin	+/-	Length	Delay
Type	S Name	Electrical Coct		mil	mil		ns	Actual	wargin	-/-	mil	ns
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Dsn	☐ 126383-MS04010034_MS0CQ2A_VER_D-11								246.19 mil			
MGrp	□ DDR3-DATA-B0 (8)		All Drivers/All Rece			Global	0 mil:5 mil		246.19 mil			
Net	☐ DDR3_DATA_B0_0		All Drivers/All Receivers			Global	0 mil:5 mil		22.57 mil			
RePP	U13.AE23:U14.E3					Global	0 mil:5 mil	27.57 MIL	22.57 mil		1621.73	0.2511
Net	☐ DDR3_DATA_B0_1		All Drivers/All Receivers			Global	0 mil:5 mil		147.17 mil			
RePP	U13.AG26:U14.F7					Global	0 mil:5 mil	152.17 MIL	147.17 mil	-	1497.13	0.2329
Net	☐ DDR3_DATA_B0_2		All Drivers/All Receivers			Global	0 mil:5 mil		123.25 mil			
RePP	U13.AB20:U14.F2					Global	0 mil:5 mil	128.25 MIL	123.25 mil	*	1777.55	0.2801
Net	☐ DDR3_DATA_B0_3		All Drivers/All Receivers			Global	0 mil:5 mil		89.43 mil			
RePP	U13.AF24:U14.F8					Global	0 mil:5 mil	94.43 MIL	89.43 mil		1554.87	0.2422
Net	☐ DDR3_DATA_B0_4		All Drivers/All Receivers			Global	0 mil:5 mil		1,56 mil			
RePP	U13.AC21:U14.H3					Global	0 mil:5 mil	3.44 MIL	1,56 mil	*	1652.74	0.2620
Net	☐ DDR3_DATA_B0_5		All Drivers/All Receivers			Global	0 mil:5 mil		246.19 mil			
RePP	U13.AH27:U14.H8					Global	0 mil:5 mil	251.19 MIL	246.19 mil		1398.11	0.2174
Net	☐ DDR3_DATA_B0_6		All Drivers/All Receivers			Global	0 mil:5 mil		59.25 mil			
RePP	U13.AD21:U14.G2					Global	0 mil:5 mil	64.25 MIL	59.25 mil	*	1713.55	0.2675
Net	☐ DDR3_DATA_B0_7		All Drivers/All Receivers			Global	0 mil:5 mil					
RePP	U13.AE22:U14.H7					Global	0 mil:5 mil	TARGET			1649.30	0.2604

#### 2、端方君子,心之所向

对于简单的点对点的拓扑,傻白甜能起到相应的作用,但是对于一些比较复杂的拓扑结构,可能就收效甚微了,这时候就需要我们的君子登场了。

为什么说这种方法是端方君子型呢,主要是因为它一步一步,有理有据,按照步骤试一下的话,就会觉得,原来如此,建等长规则还是比较简单的。下面就是动作分解了,首先选中目标网络,建立 net group。







建立 net group 后,选中建立的 net group,单击右键,选择 SigXploer 命令,打开 SigXploe, 也可以选择单个网络打开 SigXploe,网络的拓扑显示如下。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习





拓扑正确之后,就可以按照下图步骤,建立想要的等长规则了。一步步完成之后,是不 是感觉真的很美好呢?




#### 3、腹黑高冷才是真绝色


然而,也有君子搞不定的时候,因为毕竟不是所有的 BUG 都是光明正大的阳谋,让你可以知道怎么去改正,就像拓扑连接不正确时,可以通过给阻容器件赋模型来解决。有的 BUG 就像避无可避的阴谋诡计,比如无法打开 SigXploer,器件模型出问题等,无处着手时,这时候就需要剑走偏锋,腹黑的方法才能够一招致胜。这次直接选择网络建立pin Pair,不管什么拓扑错误或是其他,直接避过,建立点对点的连接, 这也正是高冷风范,不管什么 BUG,都是"我不听,我不听"。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习










然后再选择目标 pin Pair,直接建立 Match Group。建立 Match Group 之后的步骤,就 要问傻白甜了。



建立等长规则的方法有多种,不管遇上什么样的 BUG,都会有方法去解决。

#### 问题来了

在上面拓扑图中, U100、U101、U102、U103、U104 除了举例中的等长约束规则,为了 达到相同的等长目的,还可以设置什么样的等长约束规则(举例中是 U100-U101,控土 20mil; U100-U102,控±30mil; U100-U103,控±40mil; U100-U104,控±50mil)?

高速先生欢迎您和我们一起进行交流,关注微信名(高速先生),直接将答案通过会话 回复,参与互动答题即有机会获得奖品,回复关键词"奖品"查看更多。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习



## 【关于一博】

- 一博科技专注于高速 PCB 设计、PCB 制板、焊接加工、物料供应等服务。作为全球最大的高速 PCB 设计公司,我司在中国、美国、日本设立研发机构,全球研发工程师 500 余人。超大规模的高速 PCB 设计团队,引领技术前沿,贴近客户需求。
- 一博旗下 PCB 板厂成立于 2009 年,位于广东四会(广州北 50KM),采用来自日本、德国的一流加工设备,TPS 精益生产管理以及品质管控体系的引入,致力为广大客户提供高品质、高多层的制板服务。
- 一博旗下 PCBA 总厂位于深圳,并在上海设立分厂,现有 12 条 SMT 产线,配备全新进口富士 XPF、NXT3、全自动锡膏印刷机、十温区回流炉等高端设备,并配有波峰焊、AOI、XRAY、BGA 返修台等配套设备,专注研发打样、中小批量的 SMT 贴片、组装等服务。

## 【关于高速先生】

高速先生由深圳市一博科技有限公司 R&D 技术研究部创办,用浅显易懂的方式讲述高速设计,成立至今保持每周发布两篇原创技术文章,已和大家分享了百余篇呕心沥血之作,深受业内专业人士欢迎,是中国高速电路第一自媒体品牌。



扫一扫,即可关注

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习

