# 【高速先生原创|高速串行系列】高速信号仿真之 IBIS

作者: 袁波 一博科技高速先生团队成员


对于很多初学 PCB 设计的人员来说,高速信号是神秘的,设计人员可能更多关注的是怎么布局,怎么调整布线拓扑,怎么把信号走通,对信号仿真模型更是了解的不多。而对于初学仿真的小伙伴们,则可能从学习传输线开始,需要了解高速信号是怎么传输的,要学习反射,串扰,端接,匹配,损耗.....然而,当我们真正准备仿真一个 DDR 信号质量时,却是从学会调用 IBIS 模型开始的。

我们在接到仿真项目时,总是免不了要向客户索要芯片模型。俗话说:巧妇难为无米之炊。没有米,是不可能做出香喷喷的米饭的,没有准确的芯片模型,我们的仿真就无法进行。 在仿真分析中,最常见的模型就是 IBIS 模型了。小编这篇文章不是要介绍怎么去使用 IBIS,也不是要去阐述 IBIS 是怎么得来的,只是先让初学者对 IBIS 有一个感性的认识。

进入正题。我们知道 IBIS 模型是行为级模型,它描述了芯片的输入输出状态,它不同于 Spice 模型,不会泄露芯片内部的电路结构。

首先,让我们来思考一下仿真分析为什么需要 IBIS 模型。


从根源说起。在数字电路中,芯片与芯片之间传输的是数字信号,数字信号是 0、1 这样的脉冲信号。完美的数字信号应该是图一这样的,它的上升时间和下降时间几乎为零




- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习



但实际传输的信号,可能是图二这样的,或者是图三这样的





我们可以看到,上图这些信号都是幅值为 5V 的脉冲,频率为 100M,但是它们的特点不一样。图二波形的上升沿很陡峭,图三波形的上升沿却很平缓。

实际应用中,我们使用的芯片也是这样,不同芯片输出的波形也不一样。它们不仅 周期频率不同,上升时间、幅值也会不同。

先来了解一下芯片的构造。看来做为一名 SI 工程师,需要学习和掌握的东西还真不少。不光是关注传输线外部互连,还需要学习很多芯片知识。


我们姑且认为 IC 芯片由三部分组成: Core、Buffer 和封装。Core 是芯片内部的核心逻辑电路,工作电压较低,驱动能力也低。Buffer 是终端接口电路,电源电压一般较高,驱动能力较强,是 core 和其他 IC 之间的连接桥梁,封装则是连接 Buffer 和外部器件的金线和管脚。芯片核心与核心之间的通信就是通过 buffer、封装和传输线来完成的。Buffer 和封装是外围电路能"看见"的部分。就是说芯片内的指令是由 core 来发出的,至于指令是以什么形式,以多高的电压来表现,这就要看 Buffer 来发挥作用了。

说到 Buffer,那么 Buffer 究竟是什么呢?就像传输线可以用分布模型 RLGC 来定义,Buffer 也可以用一些等效电路来描述。IBIS 里面的 Buffer 有 Input Buffer,Output Buffer,Input/Output Buffer 等类型。

下图就是 Buffer 和封装的等效电路,图四是 Output buffer,图五是 Input Buffer。这里要强调一下,下图是包含了 Buffer 和封装的,图四右边部分是封装等效电路。图五左边部分是封装等效电路。我们需要明白的是 IBIS 模型是考虑了封装的影响的。小编的模电学的不是很好,不想去详细分析这些器件是怎么工作的。


- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习





那么仿真时调用不同的 IBIS 模型有什么区别呢? 我们调用实际的 IBIS 模型来仿真一下,看看仿真时调用不同的 IBIS 模型之间到底有什么区别。

首先来挑选几个不同的 IBIS 模型,加载一个上升沿,输出的结果如图六:




上图这些上升沿的上升边陡峭程度不一样,对应的幅值也不一样。可见,调用不同的模型,同样是一个上升沿,会有这么多的表现形式。

我们再来看看接收端模型对信号有什么影响。驱动端加载一个上升沿,输入到输出之间的线很短,可以忽略传输线对信号的影响。终端调用了不同的 Input 模型,结果如下图七。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习





仿真时,驱动端加载的是 5V 上升沿信号。接收端接收的电压有 5V, 3.3V。同样的 输入,但是在终端接收的电压不一样。对于供电电压是 3.3V 的接收端器件,就算驱动 电压是 5V, 它也会在保护二极管的作用下, 最终电压被拉回到 3.3V。而对于供电电压 本来就是 5V 的器件,调用不同的 Input buffer 模型对信号波形的影响是比较小的。这 里我们就明白了,为什么在仿真中,如果我们不能准确找到接收芯片模型,可以用类似 的模型去替代。

通过仿真我们了解到, Buffer 本身并不能产生信号波形, 它本身是个被动器件, 只 是起驱动的作用。我们在仿真的时候自己会定义各种码型,码型只是定义一种逻辑关系 而已,至于这种逻辑关系是以什么形式表现出来,就要看芯片的 Buffer 了。在仿真中, 我们想要知道主控芯片输出的波形长什么样,那就要借助我们的 IBIS 模型了。

以上是我对 IBIS 模型的一点认识,欢迎讨论。

#### 问题来了

IBIS 模型是通过什么方式来模拟芯片 Buffer 工作的?

高速先生欢迎您和我们一起进行交流,关注微信名(高速先生),直接将答案通过会话 回复,参与互动答题即有机会获得奖品,回复关键词"奖品"查看更多。

上篇文章我们对 DDR 做了一些基本的介绍,了解了 DDR 信号分组以及各组信号之间的 长度匹配关系。那么,一般什么情况我们需要仿真分析呢?作者认为,多数情况下是我 们的设计人员对这一块的把握不大的时候,因为 DDR 信号 Net 多,走线密度大,速率 较高, DDR 信号质量直接关系到整块板子的设计成败。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习



闲话不多说,本期将通过几个案例让初学者对 DDR 仿真有一个初步的认识。DDR 信号仿真分为信号质量分析与时序分析,两者的侧重点不一样。下面来看看,某设计人员 DDR3 布线绕完等长之后,让我们仿真,拓扑结构如图 1 所示





图 1

从拓扑结构来看,该设计是一个主控拖动四片 DDR 颗粒,采用 T 型结构。该设计分支等长做的都很好,貌似没什么问题,但是仿真出来的波形却是图 2 这样的:



该波形电压虽然都通过了门限电平,但是裕量很小,波形也是参差不齐,显然不够 理想。我们这里仅仅仿真了单根信号的质量,如果把串扰也考虑进来,波形就很难保证 不出问题。作者以前也仿真过这种拓扑结构,但是波形没有这么糟糕啊。为了验证一下, 作者把驱动芯片的 IBIS 换了,拓扑结构保持不变,结果得到的波形是这样的,如图 3

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习









图 3 信号质量与图 2 比起来要好一些,但结果不理想,过冲还是很大。其实这里,作者使用不同的 IBIS 模型,就是为了证明不同主控芯片输出的波形是不一样的。有时我们的 Layout 人员会有这样一个疑问,改版的时候仅仅只是换了一块主控芯片而已,PCB 本身的布局没有改版,甚至芯片管脚对应的连接关系都没变,板子上的布线完全不用再改动了,这种想法是不对的,同一块板子,拓扑结构保持不变的情况,更换主控芯片,信号的质量也会受到影响的,这时我们的拓扑结构必须重新评估。


好了,造成图 2 与图 3 信号质量不好的原因是什么呢? 经验丰富的网友们也许发现了,上面的 T 型结构没有做端接处理。同样,作者也发现了这个问题,结果加上端接电阻后,信号质量得到了改善,如图 4 所示

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习





再来看一个 DDR3 设计案例,某设计人员在数据信号中加入了串阻,拓扑结构如下图 5:



DDR3 颗粒端有 ODT 功能,且有 6 种阻值可选,作者扫面这几种模式得到的波形如图 6

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习









图 6 的波形,在开 ODT 的情况下波形裕量较小,DDR3 本身带有 ODT 功能啊,为什么还要加串阻呢?于是我果断把串阻去掉,仿真波形如图 7



去掉串阻之后,波形的裕量更大了,且上升沿没那么缓了。所以,对于有 ODT 功能的 DDR 颗粒,布线时不用加串阻,这样不仅节省了元件,也节省了布线空间。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习



看来 SI 工程师是十分重要的哈,高速设计的成功离不开 SI 工程师的努力。拓扑结构的设计不是一劳永逸的,什么驱动芯片适合什么样的拓扑结构,需要仿真评估。仿真是一个不断尝试与探索的过程,它帮助我们找到互连与器件的最佳匹配。

#### 问题来了

ODT 阻值选择与接收端电压幅值呈什么关系,为什么?

高速先生欢迎您和我们一起进行交流,关注微信名(高速先生),直接将答案通过会话回复,参与互动答题即有机会获得奖品,回复关键词"奖品"查看更多。

# 【关于一博】

- 一博科技专注于高速 PCB 设计、PCB 制板、焊接加工、物料供应等服务。作为全球最大的高速 PCB 设计公司,我司在中国、美国、日本设立研发机构,全球研发工程师 500 余人。超大规模的高速 PCB 设计团队,引领技术前沿,贴近客户需求。
- 一博旗下 PCB 板厂成立于 2009 年,位于广东四会(广州北 50KM),采用来自日本、德国的一流加工设备,TPS 精益生产管理以及品质管控体系的引入,致力为广大客户提供高品质、高多层的制板服务。
- 一博旗下 PCBA 总厂位于深圳,并在上海设立分厂,现有 12 条 SMT 产线,配备全新进口富士 XPF、NXT3、全自动锡膏印刷机、十温区回流炉等高端设备,并配有波峰焊、AOI、XRAY、BGA 返修台等配套设备,专注研发打样、中小批量的 SMT 贴片、组装等服务。

# 【关于高速先生】

高速先生由深圳市一博科技有限公司 R&D 技术研究部创办,用浅显易懂的方式讲述高速设计,成立至今保持每周发布两篇原创技术文章,已和大家分享了百余篇呕心沥血之作,深受业内专业人士欢迎,是中国高速电路第一自媒体品牌。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习







扫一扫,即可关注



- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习

