## 描述

随机掉电功能测试: 假设单板启动时间为T,设置T/6、2T/6、3T/6、4T/6、5T/6、T时间循环掉电验证2000次。

审查功能测试是项目否已经覆盖原理图的所有网络。

对单板软件进行100次加载,观察是否成功;同时进行加载过程中短接数据线、掉电等操作,观察能否再次加载。

对单板注入单点故障,观察故障是否能被检测;系统上是否有告警输出。

低温存储: 低温-40度存储48H, 然后上电启动观察运行状态。

高温存储: 高温70度存储48H, 然后上电启动观察运行状态。

低温工作:按照产品规格宣称的工作温度下限,进行整机上下电、整机Reboot、系统所有总线的功能测试、最大业务测试;观察设备有无异常。

高温工作:按照产品规格宣称的工作温度上限,进行整机上下电、整机Reboot、系统所有总线的功能测试、最大业务测试;观察设备有无异常。

温度循环:按照产品规格宣称的工作温度循环(举例-40度~60度),进行整机上下电、整机Reboot、系统所有总线的功能测试、最大业务测试;

交变湿热:工作温度在25度~40度,湿度为95%RH;进行整机上下电、整机Reboot、系统所有总线的功能测试、最大业务测试;观察设备有无异常低温极限:从-25度开始步进,步进长度为5度;测试整机的低温工作极限;进行整机上下电、整机Reboot、系统所有总线的功能测试、最大业务测试;观察设备有无异常;最低到-40度。

高温极限:从60度开始步进,步进长度为5度;测试整机的低温工作极限;进行整机上下电、整机Reboot、系统所有总线的功能测试、最大业务测试;观察设备有无异常;最高到100度。

低气压测试:温度设置为40度,低气压为55Kpa;进行整机上下电、整机Reboot、系统所有总线的功能测试、最大业务测试;观察设备有无异常。 热测试:测试单板的温度在宣称工作温度范围内,器件的温度是否满足芯片资料要求。

工作振动: 正弦扫频, 5HZ~300HZ, 加速度0.15G:

随机扫频,5HZ~500HZ/5min,加速度0.21G,持续15MIN。

工作冲击: 半正弦波,加速度10G,持续时间11ms;每个方向冲击3次。

低温步进: 起始温度-20度,温变率为40度/min,极限到-60度;进行整机上下电、整机Reboot、系统所有总线的功能测试、最大业务测试。

高温步进:起始温度60度,温变率为40度/min,极限到100度;进行整机上下电、整机Reboot、系统所有总线的功能测试、最大业务测试。

振动步进:从10G应力开始,最大到40G;进行最大业务测试,观察是否OK。

复合应力:温度应力-60~100;温变率为40度/min;叠加10G~40G的振动应力;运行最大业务应力,观察系统响应。

CS: 满足IEC61000-4-6的要求,电源口10V,信号口3V。

RS: 80M~6G,满足3V/m的要求。

ESD:满足IEC61000-4-2的要求;典型要求为接触放电6KV,空气放电8KV。

EFT: 满足IEC61000-4-4要求,信号口满足1KV要求。

SURGE: 满足EN61000-4-5的标准要求,适配器要求共模6KV,差模6KV; 电信号口要求共模6KV,差模500V。

AC-DIP: 满足IEC61000-4-11要求。

RE: 满足EN55032 的标准

CE: 满足EN55032 的标准

谐波闪烁:满足EN61000-3-3的标准要求

安规测试:观察人易触碰到的整机区域有无尖锐的物体,在电压异常输入高压的情况下是否会导致起火等恶劣场景,在设备所处的环境温度异常升高的情况下,是否会导致整机着火:整机的材料审视是否满足二级阻燃的要求。

小批量加工20PCS以上的整机,在产线进行SMT、功能测试、系统测试等装备方法,同时进行100%温循测试(-25度~65度,6个循环),拦截低概按照年发货量审视,小批量加工8~15PCS整机,进行高低温可靠性测试(温度-25度~65度,温变率15度/min,高温和低温各保持1小时,持续100个循环),同时进行整机最大业务测试,观察是否异常。

高温85℃,湿度85%的环境下,运行最大业务应力,观察系统响应。

在有新芯片应用的情况下,模拟电压在高压、低压;温度在低温、高温;频率为低频、高频应用场景组合下的整机性能。

在设备放置在实际使用环境中,和上下游的软件、硬件协同测试系统级功能可靠性。

对于高可靠性系统,在系统的任意位置注入单点故障,都要做到可以"检测"->"隔离"->"恢复"的能力;避免故障扩散引起系统异常。

交付给产线的操作规范,含单板SMT表贴工序(机器程序、钢网等)、FT(功能测试)、ST(系统测试)的全套过程规范

用于提供产线验证产品是否合格的软件验收报告:要求经过装备验收测试通过的产品,在现网不能有功能性问题。

为了防止量产器件的波动性,需要对量产产品进行温循抽检及ORT抽检,尽早拦截来料问题(如电容、存储器等)。

对于典型的生产故障&现网返修场景,维修的软件及对应的维修说明;便于产线工人提升产线的直通率,同时将硬件设计优化点闭环到前端,提升产品质量。