# 【高速先生原创|生产与高速系列】PCB 板上的蓝宝石---关于光学 定位点的 DFM

#### 作者: 王辉东 一博科技高速先生团队队员

九月浅秋, 时光阑珊而过, 匆匆流逝, 如梦似幻, 如烟飘散。窗外忽然有一片落叶随风落下。

赵理工忙里偷闲,托腮望着那片落叶,心中感叹道:"叶的飞去不是因为风的追求,而 是树的不挽留!一叶知秋,一叶知秋……"



"这个 PCB 光学定位点的设计就像秋高,把我给气爽了"

正在伤春悲秋感叹中的赵理工,耳畔突然传来了大师兄这不和谐的声音,不禁扭头关切的问道:"什么事呀大师兄,整得你秋高气爽的。"

"哎,理工如烟还有其它的同事,你们一起过来,我们今天就来讲讲这个光学定位点的 DFM 案例。"大师兄对大家发出了邀请。

瞬间大家围在了大师兄的旁边,听大师兄娓娓道来。

什么是 PCB 的光学定位点?

学名: PCB 光学定位点

别名: 基准点, 光标点, mark 点等(外号比较多)

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习



#### 英文名: fiducial mark

#### 作用:

它是设计在 PCB 上,在 PCB 裸板制造时用于对位和测量,在 PCBA 时应用于自动贴片机上的位置识别点,表面贴装工艺中的所有步骤提供共同的可测量点,保证了 SMT 设备能精确的定位 PCB 板元件。

点评:不要小看这个小小的光学对位点,在 PCB 上作用巨大。它甘做绿叶映衬红花,躲在角落默默无闻奉献芳华,激光照射,惊艳刹那,素用 PCB 上的蓝宝石之称。



#### Mark 点的分类

根据 Mark 点在 PCB 上的作用,可分为拼板 Mark 点、单板 Mark 点、局部 Mark 点(也 称器件级 MARK 点)

MARK分类	作用	地位
1、单板MARK	单个PCB板上定位所有电子元 件的位置	必不可少
2、拼板MARK	拼板上辅助定位所有电子元件 的位置	辅助定位


- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习






3、局部MARK

定位单个元件的基准点标记,以 提高贴装精度(QFP、BGA等重要 元件必须有局部MARK) 辅助定位



Global & Local Fiducials



## 放置的要求:

拼板的工艺边上和不需拼板的 pcb 单板上应至少有三个 Mark 点,呈 L 形分布,且对角 Mark 点关于中心不对称。

如果双面都有贴装元器件,则每一面都应该有 Mark 点。不要只加一面,否则贴片时无法精确对位。


- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习



需要拼板的单板上尽量有 Mark 点,如果没有放置光学定位点的位置,在单板上可不放置光学定位点,可以把它加在工艺边上。




引线中心距≤0.65 mm 的 QFP 以及中心距≤0.8 mm 的 BGA 等器件,应在通过该元件中心点对角线附近的对角设置局部 Mark 点,以便对其精确定位。




如果几个 SOP 器件比较靠近(≤100mm)形成阵列,可以把它们看作一个整体,在其对角位置设计两个局部 Mark 点。下面的情况是不是有点太奢侈了。。。。。。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习





设计、制板、贴片一站式平台




#### 光学定位的点形象特征

Mark 点的形状是直径为 1mm 的实心圆,材料为铜。为了增加 Mark 点和基板之间的对 比度,可以在 Mark 点下面敷设铜箔。同一板上的 Mark 点其内层背景要相同,即 Mark 点下有无铜箔应一致。

表面处理要求: Mark 点标记可以是裸铜、透明的防氧化涂层保护的裸铜、镀镍或镀锡 或焊锡涂层。如果使用阻焊,不应该覆盖 Mark 点或其空旷区域。

需注意它的平整度,边缘光滑、齐整,颜色与周围的背景色有明显区别; 阻焊开窗与 M ark 点同心,对于拼板和单板的阻焊开窗直径可以为3mm,对于局部的Mark 点阻焊开 窗直径为2mm.光点周围的禁布区域要大于开窗的尺寸




#### 光点放置区域及要求

单板上的 Mark 点,中心距板边不小于 5mm;工艺边上的 Mark 点,中心距板边不 小于 3.5mm。如果光点到板边的中心距离小于 3.5mm.贴片时被轨道挡住,导致机器无 法正常判断坐标, 无法进行正常的贴件。


- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习







拼板时 5mm 宽的工艺边,光点加在中心位置,真的是除了对称好看,别无他用。 实际贴件时光点被轨道挡住,不能被机器识别,无法精确定位。




下 图为我司的光点添加的标准,注意光点加 4 个,必须有一个防呆,否则 PCB 板旋转 180 度后, 光点还能对得上, 那么贴片时会有要幺蛾子出现.....


- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习







对于单板和拼板的 Mark 点应当作元件来设计,对于局部的 Mark 点应作为元件封装的 一部分设计,便于赋予准确的坐标值进行定位。



Α	5mm返修区
В	3mm返修区
С	器件实体大小
D	对角目测线
E	定位光学点
F	Body center
G	丝印脚标


关于光点的 DFM 案例

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习






1. 板内有 SMD 器件的 PCB,全板不加光学定位点,导致贴装时需要取板内小焊盘或者孔来 定位,会出现贴片偏移的不良和生产效率低下的情况。



2. 因 PCB 单板尺寸太小,无法在板内放置全局光点,为了后面 SMD 时贴装对位,在工艺边上添加光点,结果加在了 V 切中心线上。那么在成型时,只听"咔嚓"一声,两个光点应声而断,瞬间灰飞烟灭。。。。。。这个就是气得大师兄大喊秋高气爽的案例……




为了保证印刷和贴片的识别效果,Mark 点范围内应无焊盘、过孔、测试点、走线及 丝印标识等,不能被 V-CUT 槽所切造成机器无法辨识。一定要保证光点禁布区域内 的洁净度,否则如果设备识别灵敏度不高,会出现贴装时频繁停机的情况。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习






更多技术文章: http://www.edadoc.com/book



3.器件到板边距离小于5mm,要加工艺边及光点,否则开治具,说好的costdown呢,




林如烟听大师兄讲起光点的洁净度,突然心中莫名敏感起来了,她突然想起一个问 题,她想要回自己电脑旁看看去,她怕有问题,因为有一个BGA加了局部光点,为 了布线空间,她删除光点的禁布区,走线的空间是有了,万一禁布区有了东西,洁 净度就不能保证。她悄悄的回到座位,点开了屏幕,哎呀喂,还真是怕什么来什么 呀,真的光点净空区里有了走线......

"幸亏我自己看到了,别人没看到,改....."林如烟一边自言自语,一边认真改动光 点的禁布及走线。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习







- "谁说别人没看到,我看到了.呵呵……"一个声音不合时宜的在如烟耳畔响起。 林如烟抬起头看到了赵理工那张幸灾乐祸的笑脸。
- "你看到了什么,赵理工,是不是又想戴手表了"林如烟瞪着美目,咬着银牙恨恨 说道。
  - "我看到了一个美女不行呀"
  - "讨厌"林如烟望着噗嗤一声笑了出来。
- "时间不早了,大家还要做设计,案例到此为止,光点案例下次继续......"大师兄 说道。

## 【关于一博】

深圳市一博科技股份有限公司(简称一博科技)成立于2003年3月,专注于高速 PCB 设计、PCB 制板、SMT 焊接加工和供应链服务。我司在中国、美国、日本设立研发机构, 全球研发工程师600余人。

- 一博旗下 PCB 板厂位于深圳松岗,采用来自日本、德国等一流加工设备, TPS 精益生产 管理以及品质管控体系的引入,致力为广大客户提供高品质、高多层的制板服务。
- 一博旗下 PCBA 总厂位于深圳,并在上海、成都、长沙设立分厂,厂房面积 23000 平米, 现有30条SMT产线,配备全新进口富士XPF、NXT3、AIMEXIII、全自动锡膏印刷机、 十温区回流炉、波峰焊等高端设备,并配有 AOI、XRAY、SPI、智能首件测试仪、全自 动分板机、BGA 返修台、三防漆等设备,专注研发打样、中小批量的 SMT 贴片、组装 等服务。作为国内 SMT 快件厂商,48 小时准交率超过 95%。常备一万余种 YAGEO、

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习



MURATA、AVX、KEMET等全系列阻容以及常用电感、磁珠、连接器、晶振、二三极管,并提供全 BOM 元器件服务。

PCB 设计、制板、贴片、物料一站式硬件创新平台,缩短客户研发周期,方便省心。

EDADOC, Your Best Partner.

### 【关于高速先生】

高速先生由深圳市一博科技有限公司 R&D 技术研究部创办,用浅显易懂的方式讲述高速设计,成立至今保持每周发布两篇原创技术文章,已和大家分享了百余篇呕心沥血之作,深受业内专业人士欢迎,是中国高速电路第一自媒体品牌。



扫一扫,即可关注

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习

