下载代码

stm32 标准外设库是 stm32 全系列芯片的外设驱动,有了它可以大大加速我们 开发 stm32。

首先从 st 公司的网站下载最新的 stm32 标准外设库,写本文时最新的版本是 V3.5.0。

解压该 zip 文件,得到如下文件夹和文件

```
STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\
```

htmresc

Libraries

Project

Utilities

Release_Notes.html

stm32f10x_stdperiph_lib_um.chm

其中 Libraries 包含库的源代码,Project 包含 stm32 各个外设的使用范例和一个工程模板,Utilities 是使用 st 公司评估板的例子,stm32f10x_stdperiph_lib_um.chm 教我们怎么用标准外设库。

工程目录结构

既然准备使用 32 位单片机,应该是个不小项目,因此工程目录也应该做个规划。这里我推荐一下我所使用的目录结构。假设工程名字叫 template,建一个名为 template 的文件夹,该目录下有个 3 个固定文件夹 doc, src, include, doc 用来存放工程相关的资料文件, src 放源代码,在 src 下每个功能模块一个文件夹, include 放各个模块都要使用的公共头文件。output 放编译输出文件,内含两个子文件夹 obj 和 list。

template\

doc

src

include

output\obj

\list

整理库代码

由于 Libraries 下的 CMSIS 文件夹中很多代码是和编译器及芯片相关的,导致文件夹多且深度大,不利于工程维护,实际上一个项目往往是用固定的编译器和芯片,因此有必要对库进行整理。

在 src 下建立 libstm32 目录

- 1. 把 Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\下的内容拷贝到 libstm32 目录下
- 2. 在 libstm32 目录下建立 cmsis 文件夹,把 Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport\下的 core_cm3.c,core_cm3.h; Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\下的 stm32f10x.h,system_stm32f10x.c,system_stm32f10x.h 拷贝到 cmsis 文件夹中。
- 3. 根据你所选的芯片类型,将 Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\arm\下对应的启动 文件拷贝到 cmsis 文件夹中。这里我拷贝的是 startup_stm32f10x_hd.s(大容量型 stm32 芯片的启动文件)。

下面对该库文件做个简单介绍:

Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\下的内容很好理解就是 stm32 的各个外设模块驱动代码。

misc.h 和 misc.c 是和 CM3 内核有关的 NVIC 和 SysTick 的驱动代码。

Libraries\CMSIS 下是什么呢? cmsis 英文全称:Cortex Microcontroller Software Interface Standard, 是 Cortex 系列处理器硬件抽象层,可以理解为 cortex 内核的软件接口。

core cm3.c, core cm3.h

它们的目录名为 CoreSupport,说明这两个文件是 CM3 内核支撑文件,其他使用 CM3 内核的芯片也可以用,不一定是 stm32。这两个文件用来获取设置 CM3 内核,配置一些内核寄存器。

stm32f10x.h, system_stm32f10x.c, system_stm32f10x.h 和 startup_stm32f10x_hd.s 在 DeviceSupport 目录下,说明这几个文件是和具体的芯片有关的,也就是 stm32 芯片的支撑文件。其中 stm32f10x.h 是标准外设库的入口,使用标准外设库的代码中必须包含该头文件。system_stm32f10x.c, system_stm32f10x.h 这两个文件提供函数用来初始化 stm32 芯片,配置 PLL、系统时钟和内置 flash 接口。startup_stm32f10x_hd.s 是大容量型 stm32 芯片的启动文件。

建立工程

使用 keil MDK(我使用 4.12 版)在 template 目录下建立工程,工程名为 template。选一个 stm32 系列的芯片,哪一个都无所谓(我选的是 STM32F101RC, 因为我的板子就是用这个芯片),接下来要注意的是当弹出是否拷贝启动代码到工程文件夹时要选 No,因为标准外设库里已经有启动代码了。

将 UV4 中 project window 里的顶层目录名改为 template,并将第一个 group 名改为 libstm32。把 libstm32 目录下所有.c 和.s 文件加载到工程里的 libstm32。

在 src 下建立一个 init 目录用来放置系统初始化代码。把

Project\STM32F10x_StdPeriph_Template\下的 stm32f10x_it.c 拷贝到 init 文件夹中,stm32f10x_it.h,stm32f10x_conf.h 拷贝到 include 文件夹中。

stm32f10x_it.c, stm32f10x_it.h 是中断服务程序文件。stm32f10x_conf.h 是标准外设库的配置文件,对于工程中不需要的外设,可以注释掉里面的包含的头文件。这里我建议先仅留下 stm32f10x_gpio.h, stm32f10x_rcc.h, misc.h, 用到什么再打开什么,这样编译起来快一点,当然也可都留着。

使用stm32 标准外设库

事实上,stm32 标准外设库的使用在 stm32f10x_stdperiph_lib_um.chm 中的 How to use the Library 一节中已有说明,下面我把其中的步骤罗列一下:

1. 根据所选芯片,把

Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\arm 中的启动代码加到工程中,这一步在上面已经做过了。

- 2. 在 stm32f10x.h 的 66-73 行,根据所选芯片类型,去掉相应注释,这里我去掉STM32F10X_HD 行的注释(大容量型 stm32 芯片)。
- 3. 去掉 105 行的 USE STDPERIPH DRIVER 注释, 启用 stm32 标准外设库。
- 4. 在 system_stm32f10x.c 的 110-115 行,根据所选芯片主频,去掉相应注释,默 认 SYSCLK_FREQ_72MHz 注释已去掉,如果你的芯片主频是 72MHz,就不用做 修改了,这里我的芯片是 36MHz,注释 SYSCLK_FREQ_72MHz,去掉 SYSCLK_FREQ_36MHz 注释。

跑马灯程序

}

现在可以使用 stm32 标准外设库了,下面以一个简单的跑马灯程序说明。 在 init 目录下建立 main.c 作为系统入口。

在 src 下建立一个 bsp 目录用来放置板级支持代码,建立 led.c, led.h。 代码如下:

```
led.h
#ifndef _LED_H_
#define _LED_H_
#include <stdint.h>
#define LED_0
                   0
#define LED_1
                   1
                   2
#define LED 2
void led_init(void);
void led_on(uint32_t n);
void led_off(uint32_t n);
#endif
led.c
#include "stm32f10x.h"
#include "led.h"
void led_init(void) {
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
```

```
void led_on(uint32_t n) {
    switch (n) {
         case LED_0:
             GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6);
             break;
         case LED_1:
             GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7);
             break;
         case LED_2:
             GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8);
         default:
             break;
    }
}
void led_off(uint32_t n){
    switch (n) {
         case LED_0:
             GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6);
             break;
         case LED_1:
             GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7);
             break;
         case LED_2:
             GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8);
         default:
         break;
    }
}
main.c
#include "led.h"
static void delay(uint32_t ms){
    uint32_t count = 8000;
    while (ms--) {
         while (count--);
         count = 8000;
}
```

```
int main(void){
    led_init();
    for (;;) {
         led_on(LED_0);
         led_off(LED_1);
         led_off(LED_2);
         delay(1000);
         led_off(LED_0);
         led_on(LED_1);
         led_off(LED_2);
         delay(1000);
         led_off(LED_0);
         led_off(LED_1);
         led_on(LED_2);
         delay(1000);
    }
}
```

在 project 中建立 init, bsp 组,并将各种代码加入。在工程的 Options 中, c/c++选项卡的 Include Paths 中添加.\include; .\src\libstm32\cmsis; .\src\libstm32\inc; .\src\bsp;。

Output 选项卡 Select Folder for Objects 中选.\output\obj。

Listing 选项卡 Select Folder for Listings 中选.\output\list。

Debug 选项卡选 use ULINK Cortex Debugger, Run to main()打钩,这一步大家可以根据自己手上的仿真器做不同选择。编译运行。

ucosii在stm32上的移植详解

虽然目前网上已经有不少关于 ucosii 在 stm32 上的移植版本,包括 micrium 也有官方移植版本。但这些版本具体是怎么移植出来的,又该怎么基于移植好的 ucosii 开发应用软件,网上介绍的并不多。这里介绍一下我的移植经历,希望对大家有所帮助。

我的移植基本上是从零开始的。首先想要做好移植,有两方面的内容是必须要了解。1.目标芯片; 2.ucosii 内核原理。

虽然我们移植的目标芯片是 stm32,但操作系统的移植基本是针对 Cortex-M3内核(以下简称 CM3)而言的,所以我们只需了解 CM3内核就好了。stm32芯片就是 CM3内核加上各种各样的外设。

怎么才能了解 CM3 呢?看一本书<<ARM Cortex-M3 权威指南>>(宋岩译,网上多的很)就好了,很多同学可能想,看完这本书移植的新鲜劲都没了,因此我把该书和移植有关的章节都列了出来,并对其中的重点内容进行介绍,我数了数相关章节还不到 100 页,就这点内容,总要看了吧。

chapter2 Cortex-M3 概览

2.1 - 2.9

相关章节如下:

主要了解 Cortex-M3 的概貌。刚开始看时不用追求全部理解,后面会有详细介绍,很多内容多看几遍就明白。其中 2.8 指令集,只要了解,CM3 只使用 thumb2 就 ok 了。

chapter3 Cortex-M3 基础

3.1 寄存器组

R0-R12: 通用寄存器 R13: 堆栈寄存器

有两个,MSP和PSP,同时只能看见一个引用R13时,引用的是正在使用的那个

MSP: 可用于异常服务和应用程序

PSP: 只能用于应用程序

系统复位后,用的堆栈指针是 MSP。

R14: 连接寄存器,又名 LR,存储返回地址

R15: 程序计数寄存器,又名 PC

3.2 特殊功能寄存器

程序状态字寄存器组(PSRs)

中断屏蔽寄存器组(PRIMASK, FAULTMASK, BASEPRI)

控制寄存器 (CONTROL)

程序状态字寄存器组(PSRs)分为

应用程序 PSR (APSR)

中断号 PSR (IPSR)

执行 PSR (EPSR)

每个都是32位,由于这3个寄存器有效位是错开的,因此可以组合访问。

中断屏蔽寄存器组(PRIMASK, FAULTMASK, BASEPRI),这三个寄存器用于控制异常的使能和除能。

控制寄存器(CONTROL)它有两个作用:

- 1.定义特权级别
- 2.选择当前使用哪个堆栈指针
- 3.3 操作模式和特权极别

操作模式: 处理者模式和线程模式

异常处理: 处理者模式

主程序: 线程模式

ucosii 不区分特权级和用户级,程序始终工作在特权级

这两个堆栈指针的切换是全自动的,就在出入异常服务例程时由硬件处理。

3.4 - 3.7

没什么好讲的,需要看。

3.8 复位序列

0x00000000 MSP 初值

0x00000004 PC 初值 复位向量

chapter7 异常

7.1 异常类型

分为系统异常(编号 1-15)和外部中断(大于 15)

7.2 优先级

CM3 支持 3 个固定的高优先级和多达 256 级的可编程优先级。

在 NVIC 中,每个中断都有一个优先级配置寄存器(1 个 byte),用来配置该中断的优先级。但该寄存器并不是每个位都被使用,不同制造商生产的芯片不相同,譬如 stm32 使用 4 位,也就是说 stm32 支持 16 个可编程优先级(参考: chapter9)。

注意该寄存器是以 MSB 对齐的, 因此 stm32 每个中断的优先级配置寄存器 7:4 位有效, 3:0 位无效。

对于优先级, CM3 又分为抢占优先级和亚优先级,

NVIC 中的应用程序中断及复位控制寄存器(AIRCR)的优先级分组(10:8)描述了如何划分抢占优先级和亚优先级。

什么意思?以 stm32 为例,优先级配置寄存器不是 7:4 位有效吗,如果 AIRCR 中的优先级分组值为 4,则优先级配置寄存器的 7:5 位确定抢占优先级,位 4 确定 亚优先级。此时所有中断有 8 个抢占优先级,每个抢占优先级有 2 个亚优先级。

抢占优先级高的中断可以抢占抢占优先级低的中断,即抢占优先级决定了中断是 否可以嵌套。

相同抢占优先级的中断不能嵌套,但当抢占优先级相同的异常有不止一个到来时,就优先响应亚优先级最高的异常。

参考附录 D

表 D.9 中断优先级寄存器阵列 0xE000_E400 - 0xE000_E4EF 共 240 个。 表 D.16 系统异常优先级寄存器 0xE000_ED18 - 0xE000_ED23 共 12 个。 优先级相同,看中断号,中断号小的优先。

7.3 向量表

初始在 0x00000000 处,可以通过向量表偏移量寄存器(VTOR)(地址: 0xE000_ED08)更改,一般无需更改。

7.4 中断输入及挂起行为

需要看。

7.5 Fault 异常

可不看。

7.6 SVC 和 PendSV

SVC

SVC 主要用在分特权级和用户级的操作系统,ucosii 不区分特权级和用户级,可以不管这个东西。

这里说点题外话,一开始我很奇怪为什么会提供这种中断,因为这种中断一般都是用在大型的操作系统上,如 linux 系统上,可 CM3 又不提供 MMU,应该是无法移植 linux 系统。后来我才知道 uclinux 是针对没有 MMU 的嵌入式系统而设计的,不过还是很怀疑有人会在像 stm32 这种芯片上用 uclinux。

PendSV

PendSV 中断主要做上下文切换,也就是任务切换,是 ucosii 移植过程中最重要的中断。

主要有两点:

- 1.PendSV 中断是手工往 NVIC 的 PendSV 悬起寄存器中写 1 产生的(由 OS 写)。
 - 2.PendSV 中断优先级必须设为最低。

在讲移植代码时会介绍具体是如何做的。

对于 7.6 的 PendSV 部分应认真研读一下。

chapter8 NVIC 与中断控制

NVIC 负责芯片的中断管理,它和 CM3 内核紧密相关。

如果对于 CM3 中断配置不是很了解,可以看看 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 节。

8.7 节讲述了 SysTick 定时器,需要看。

chapter9 中断的具体行为

9.1 中断 / 异常的响应序列

当 CM3 开始响应一个中断时

- 1.xPSR. PC. LR. R12 以及 R3 R0 入栈
- 2.取向量
- 3.选择堆栈指针 MSP/PSP, 更新堆栈指针 SP, 更新连接寄存器 LR, 更新程序 计数器 PC

对移植 ucosii 来说,需要注意 1,3

9.2 异常返回

在 CM3 中,进入中断时,LR 寄存器的值会被自动更新。9.6 节对更新后的值进行说明。这里统称 EXC_RETURN。返回时通过把 EXC_RETURN 往 PC 里写来识别返回动作的。因为 EXC_RETURN 是一个特殊值,所以对于 CM3,汇编语言就不需要类似 reti 这种指令,而用 C 语言开发时,不需要特殊编译器命令指示一个函

数为中断服务程序。实际上,中断服务程序如果是 c 代码编写,汇编成汇编代码,函数结尾一般是 reti。

9.3 嵌套的中断

只要注意:中断嵌套不能过深即可。

9.4 和 9.5

这两节说明 CM3 对中断的响应能力大大提高了,主要是硬件机制的改进。但对移植来说,并不需要关注。

9.6 异常返回值

对不同状态进入中断时,LR 寄存器的值进行说明,需要看。这里有一点需要注意,该点在讲移植代码时再介绍。

9.7 和 9.8

对移植来说,并不需要关注。

chapter10 Cortex-M3 的低层编程

这一章仅需关注 10.2 节,因为对移植来说汇编与 C 的接口是必须面对的。

10.2 汇编与 C 的接口

有两点需要知道:

- 1.当主调函数需要传递参数(实参)时,它们使用 R0 R3。其中 R0 传递第一个,R1 传递第 2 个......在返回时,把返回值写到 R0 中。
- 2.在函数中,用汇编写代码时,R0-R3, R12 可以随便使用,而使用 R4 R11, 则必须先 PUSH, 后 POP。

以上内容和移植多少都有些关系,刚开始看,可能不太明白,多看几遍就好了。

ucosii在stm32上的移植详解 2

在详解 1 中主要讲了移植需要用到的 CM3 内核知识,本文讲一讲 ucosii 的原理和代码组成。ucosii 最经典的学习资料莫过于邵贝贝老师的<<嵌入式实时操作系统 uc/os-ii(第 2 版)>>,我想这本书对学 ucosii 已经足够了,因为他把 ucosii V2.55 代码都讲了一遍。移植前应该好好看看此书。

下面说说我对 ucosii 的理解。应该说 ucosii 这个内核还是比较简单的,基本可以分为任务调度,任务同步和内存管理三个部分。

任务调度

ucosii 为保证实时性,给每个任务分配一个不同的优先级。当发生任务切换时,总是切换到就绪的最高优先级任务。有 2 种情况会发生任务切换。

- 1.任务等待资源就绪或自我延时;
- 2.退出中断;

情况 1 可以理解为任务主动放弃 cpu 的使用权。

情况2可以理解为中断后,某种资源可能就绪了,需要任务切换。

需要注意的是 SysTick 中断,这个中断是 os 的"心跳",必须得有。这样就使得cpu 会发生周期性地做任务切换。由于 ucosii 不支持时间片轮转调度,因此在该中断中必须做的工作仅有 os 的时间管理。也就是调用 OSTimeTick()。

任务同步

任务同步和大多数操作系统的做法差不多,如果学过操作系统或是有多线程编程经验的话,应该很好理解。无非是任务 A 因为某个资源未就绪,就放弃 cpu 使用权,等任务 B 或是中断使该资源就绪,当再次任务进行切换时如果任务 A 优先级最高,则任务 A 继续执行。具体怎么实现就看邵老师的书吧。

内存管理

ucosii 的内存管理比较简单,就不说了。

下面看看 ucosii 代码组成:

os_core.c 是 ucosii 的核心,它包含了内核初始化,任务切换,事件块管理等,其中事件块是各个同步量(这里我把互斥量,信号量,邮箱,队列统称为同步量,不是很科学,图个方便。事件标志组不是以事件块为基础的,不过原理也差不多)的基础。

os_task.c 任务管理代码。

os_flag.c

os mbox.c

os_mutex.c

os_q.c

os_sem.c 各个同步量管理代码。

os_mem.c 内存管理代码。

os_time.c 时间管理代码,主要做各种延时。

os tmr.c

定时器管理代码,这部分代码时从 V2.81 版才开始有的,邵老师的书讲的是 V2.55 版的代码,是没有这部分内容的。如果前面的代码都理解的话,这部分代码 也是不难理解的。一个定时器大体由 3 部分组成:定时时间,回调函数和属性。当定时时间到了的话,就进行一次回调函数的处理,定时器属性说明定时器是周期性的定时还是只做一次定时。如果用户使能了 OS_TMR_EN,ucosii 会在内部创建一个定时器任务,负责处理各个定时器。这个任务一般应该由硬件定时器的中断函数中调用 OSTmrSignal()去激活。所以从本质上说 os_tmr.c 中的定时器是由一个硬件定时器分化出来的。

默认情况下是由 SysTick 中断里通过 OSTimeTickHook()去激活定时器任务的。

移植相关文件

os_cpu.h: 进行数据类型定义,处理器相关代码和几个函数原型。

os_cpu_c.c: 定义一些用户 hook 函数。

os_cpu_a.asm: 移植需要用汇编代码完成的函数,主要就是任务切换函数。

os_dbg.c: 内核调试相关数据和函数,可以不改。

ucosii 内核就介绍到这里。

ucosii在stm32上的移植详解3

移植详解 1 和 2 中主要讲了移植需要用到的基础知识,本文则对具体的移植过程进行介绍。

首先从 micrium 网站上下载官方移植版本(编译器使用 ARM/Keil 的, V2.86 版本, V2.85 有问题)。

下载地址: http://micrium.com/page/downloads/ports/st/stm32

解压缩后得到如下文件夹和文件:

Micrium\

AppNotes

Licensing

Software

ReadMe.pdf

AppNotes 包含 ucosii 移植说明文件。这两个文件中我们仅需关心 Micrium\AppNotes\AN1xxx-RTOS\AN1018-uCOS-II-Cortex-M3\AN-1018.pdf。因 为这个文件对 ucosii 在 CM3 内核移植过程中需要修改的代码进行了说明。

Licensing 包含 ucosii 使用许可证。

Software 下有好几个文件夹,在本文的移植中仅需关心 uCOS-II 即可。

CPU: stm32 标准外设库

EvalBoards: micrium 官方评估板相关代码

uc-CPU: 基于 micrium 官方评估板的 ucosii 移植代码

uC-LCD: micrium 官方评估板 LCD 驱动代码

uc-LIB: micrium 官方的一个库代码

uCOS-II: ucosii 源代码

uC-Probe: 和 uC-Probe 相关代码

ReadMe.pdf 就不说了。

好了,官方的东西介绍完了,该我们自己建立工程着手移植了。关于建立工程,并使用stm32标准外设库在我之前的文章《stm32标准外设库使用详解》已有介绍,这里请大家下载其中模板代码(http://download.csdn.net/source/3448543),本文的移植是基于这个工程的。

建立文件夹

template\src\ucosii

template\src\ucosii\src

template\src\ucosii\port;

把 Micrium\Software\uCOS-II\Source 下的文件拷贝至 template\src\ucosii\src; 把 Micrium\Software\uCOS-II\Ports\ARM-Cortex-M3\Generic\RealView下的文件拷贝至 template\src\ucosii\port;

ucosii\src 下的代码是 ucosii 中无需修改部分

ucosii\port 下的代码是移植时需要修改的。为防止对源码的误改动造成移植失败,可以把 ucosii\src 下的代码文件设为只读。

这里根据 AN-1018.pdf 和移植详解 1、2 中介绍的移植基础知识,对 ucosii\port 下的代码解释一下。

os_cpu.h

#ifdef OS_CPU_GLOBALS

#define OS CPU EXT

#else

#define OS_CPU_EXT extern

#endif

typedef unsigned char BOOLEAN;

typedef unsigned char INT8U;

typedef signed char INT8S;

typedef unsigned short INT16U;

typedef signed short INT16S;

typedef unsigned int INT32U;

typedef signed int INT32S;

typedef float FP32;

typedef double FP64;

就不解释了。

typedef unsigned int OS_STK;

typedef unsigned int OS CPU SR;

因为 CM3 是 32 位宽的,所以 OS_STK(堆栈的数据类型)被类型重定义为 unsigned int。

因为 CM3 的状态寄存器(xPSR)是 32 位宽的,因此 OS_CPU_SR 被类型重定义为 unsigned int。OS_CPU_SR 是在 OS_CRITICAL_METHOD 方法 3 中保存cpu 状态寄存器用的。在 CM3 中,移植 OS_ENTER_CRITICAL(),

OS_EXIT_CRITICAL()选方法 3 是最合适的。

#define OS_CRITICAL_METHOD 3

```
#if OS CRITICAL METHOD == 3
#define OS ENTER CRITICAL() {cpu sr = OS CPU SR Save();}
#define OS_EXIT_CRITICAL() {OS_CPU_SR_Restore(cpu_sr);}
#endif
 具体定义宏 OS ENTER CRITICAL()和 OS EXIT CRITICAL(),其中
OS_CPU_SR_Save()和 OS_CPU_SR_Restore()是用汇编代码写的,代码在
os cpu a.asm 中,到时再解释。
#define OS STK GROWTH
                         1
  CM3 中, 栈是由高地址向低地址增长的, 因此 OS_STK_GROWTH 定义为 1。
#define OS_TASK_SW() OSCtxSw()
 定义任务切换宏,OSCtxSw()是用汇编代码写的,代码在 os_cpu_a.asm 中,到
时再解释。
#if OS CRITICAL METHOD == 3
OS CPU SR OS CPU SR Save(void);
void
      OS_CPU_SR_Restore(OS_CPU_SR cpu_sr);
#endif
void
      OSCtxSw(void);
void
      OSIntCtxSw(void);
void
      OSStartHighRdy(void):
void
      OS CPU PendSVHandler(void);
void
      OS_CPU_SysTickHandler(void);
void
      OS_CPU_SysTickInit(void);
INT32U
        OS CPU SysTickClkFreq(void);
申明几个函数,这里要注意最后三个函数需要注释掉,为什么呢?
  OS_CPU_SysTickHandler()定义在 os_cpu_c.c 中,是 SysTick 中断的中断处
理函数,而 stm32f10x_it.c,中已经有该中断函数的定义 SysTick_Handler(),这里
也就不需要了,是不是很奇怪官方移植版为什么会这样弄吧,后面我会解释的。
  OS_CPU_SysTickInit()定义在 os_cpu_c.c 中,用于初始化 SysTick 定时器,它
依赖于 OS CPU SysTickClkFreq(), 而此函数我们自己会实现, 所以注释掉。
  OS CPU SysTickClkFreq()定义在 BSP.C (Micrium\Software\EvalBoards)中,
而本文移植中并未用到 BSP.C,后面我们会自己实现,因此可以把它注释掉。
```

os_cpu_c.c

ucosii 移植时需要我们写 10 个相当简单的 C 函数。

- OSInitHookBegin()
- OSInitHookEnd()
- OSTaskCreateHook()
- OSTaskDelHook()
- OSTaskIdleHook()
- OSTaskStatHook()
- OSTaskStkInit()
- OSTaskSwHook()
- OSTCBInitHook()
- OSTimeTickHook()

这些函数除了 OSTaskStkInit(),都是一些 hook 函数。这些 hook 函数如果不使能的话,都不会用上,也都比较简单,看看就应该明白了,所以就不介绍。

下面就说一说 OSTaskStklnit()。说之前还是得先说一下任务切换,因为初始化任务堆栈,是为任务切换服务的。代码在正常运行时,一行一行往下执行,怎么才能跑到另一个任务(即函数)执行呢?首先大家可以回想一下中断过程,当中断发生时,原来函数执行的地方(程序计数器 PC、处理器状态寄存器及所有通用寄存器,即当前代码的现场)被保存到栈里面去了,然后开始取中断向量,跑到中断函数里面执行。执行完了呢,想回到原来函数执行的地方,该怎么办呢,只要把栈中保存的原来函数执行的信息恢复即可(把栈中保存的代码现场重新赋给cpu的各个寄存器),一切就都回去了,好像什么事都没发生一样。这个过程大家应该都比较熟悉,任务切换和这有什么关系,试想一下,如果有3个函数foo1(),foo2(),foo3()像是刚被中断,现场保存到栈里面去了,而中断返回时做点手脚(调度程序的作用),想回哪个回哪个,是不是就做了函数(任务)切换了。看到这里应该有点明白OSTaskStklnit()的作用了吧,它被任务创建函数调用,所以要在开始时,在栈中作出该任务好像刚被中断一样的假象。(关于任务切换的原理邵老师书中的3.06节有介绍)。

那么中断后栈中是个什么情形呢, <<ARM Cortex-M3 权威指南>>中 9.1.1 有介绍, xPSR, PC, LR, R12, R3-R0 被自动保存到栈中的, R11-R4 如果需要保存,只能手工保存。因此 OSTaskStklnit()的工作就是在任务自己的栈中保存 cpu 的所有寄存器。这些值里 R1-R12 都没什么意义,这里用相应的数字代号(如 R1 用 0x01010101)主要是方便调试。

其他几个:

}

xPSR = 0x01000000L, xPSR T 位 (第 24 位) 置 1, 否则第一次执行任务时Fault,

PC 肯定得指向任务入口,

R14 = 0xFFFFFFEL,最低 4 位为 E,是一个非法值,主要目的是不让使用 R14,即任务是不能返回的。

R0 用于传递任务函数的参数,因此等于 p_arg。

```
OS STK *OSTaskStkInit (void (*task)(void *p arg), void *p arg, OS STK
*ptos, INT16U opt) {
```

OS_STK *stk; /* 'opt' is not used, prevent warning */ (void)opt; /* Load stack pointer stk = ptos; /* Registers stacked as if auto-saved on exception */ *(stk) = (INT32U)0x01000000L; /* xPSR */ *(--stk) = (INT32U)task;/* Entry Point */ /* R14 (LR) (init value will cause fault if ever used)*/ *(--stk) = (INT32U)0xFFFFFFEL;*(--stk) = (INT32U)0x12121212L; /* R12 */*(--stk) = (INT32U)0x03030303L; /* R3 */*(--stk) = (INT32U)0x02020202L; /* R2 */*(--stk) = (INT32U)0x01010101L; /*R1 */ $*(--stk) = (INT32U)p_arg;$ /* R0 : argument */ /* Remaining registers saved on process stack */ *(--stk) = (INT32U)0x11111111L; /* R11 */*(--stk) = (INT32U)0x10101010L; /* R10 */*(--stk) = (INT32U)0x09090909L; /*R9 */*(--stk) = (INT32U)0x08080808L; /* R8 */ *(--stk) = (INT32U)0x07070707L; /* R7 */*(--stk) = (INT32U)0x06060606L; /* R6 */*(--stk) = (INT32U)0x05050505L; /* R5 */*(--stk) = (INT32U)0x04040404L; /* R4 */return (stk);

把 OS_CPU_SysTickHandler(), OS_CPU_SysTickInit()注释掉。

#define OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL (*((volatile INT32U *)0xE000E010))

#define OS_CPU_CM3_NVIC_ST_RELOAD (*((volatile INT32U

*)0xE000E014))

#define OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CURRENT (*((volatile INT32U

*)0xE000E018))

#define OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CAL (*((volatile INT32U *)0xE000E01C))

#define OS CPU CM3 NVIC ST CTRL COUNT 0x00010000

#define OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_CLK_SRC 0x00000004

#define OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_INTEN 0x00000002

#define OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_ENABLE 0x00000001

把上面这些宏定义也注释掉,因为它们都用于 OS_CPU_SysTickHandler(),

OS_CPU_SysTickInit()。

os cpu a.asm

这个文件包含着必须用汇编写的代码。

EXTERN OSRunning ; External references

EXTERN OSPrioCur

EXTERN OSPrioHighRdy

EXTERN OSTCBCur

EXTERN OSTCBHighRdy

EXTERN OSIntNesting

EXTERN OSIntExit

EXTERN OSTaskSwHook

申明这些变量是在其他文件定义的,本文件只做引用(有几个好像并未引用,不过没有关系)。

EXPORT OS CPU SR Save ; Functions declared in this file

EXPORT OS_CPU_SR_Restore

EXPORT OSStartHighRdy

EXPORT OSCtxSw

EXPORT OSIntCtxSw

EXPORT OS_CPU_PendSVHandler

申明这些函数是在本文件中定义的。

NVIC_INT_CTRL EQU 0xE000ED04 ;中断控制及状态寄存器 ICSR 的地址

NVIC_SYSPRI14 EQU 0xE000ED22 ;PendSV 优先级寄存器的地址

NVIC_PENDSV_PRI EQU 0xFF ;PendSV 中断的优先级为 255(最低) NVIC_PENDSVSET EQU 0x10000000 ;位 28 为 1

定义几个常量,类似 C 语言中的#define 预处理指令。

OS_CPU_SR_Save

MRS RO, PRIMASK ;读取 PRIMASK 到 RO 中, RO 为返回值

CPSID I ;PRIMASK=1, 关中断(NMI 和硬 fault 可以响应)

BX LR ;返回

OS_CPU_SR_Restore

MSR PRIMASK, R0 ;读取 R0 到 PRIMASK 中, R0 为参数

BX LR :返回

OSStartHighRdy()由 OSStart()调用,用来启动最高优先级任务,当然任务必须在 OSStart()前已被创建。

OSStartHighRdy

;设置 PendSV 中断的优先级 #1

LDR R0, =NVIC_SYSPRI14 ;R0 = NVIC_SYSPRI14

LDR R1, =NVIC_PENDSV_PRI ;R1 = NVIC_PENDSV_PRI

STRB R1, [R0]; *(uint8_t *)NVIC_SYSPRI14 = NVIC_PENDSV_PRI

;设置 PSP 为 0 #2

MOVS R0, #0 ; R0 = 0

MSR PSP, R0 ; PSP = R0

;设置 OSRunning 为 TRUE

LDR R0, =OSRunning ;R0 = OSRunning

MOVS R1, #1 ;R1 = 1

STRB R1, [R0] ; OSRunning = 1

:触发 PendSV 中断 #3

LDR R0, =NVIC INT CTRL ;R0 = NVIC INT CTRL

LDR R1, =NVIC_PENDSVSET ;R1 = NVIC_PENDSVSET

STR R1, [R0] ;*(uint32_t *)NVIC_INT_CTRL = NVIC_PENDSVSET

CPSIE I ;开中断

OSStartHang ;死循环,应该不会到这里

B OSStartHang

#1.PendSV 中断的优先级应该为最低优先级,原因在<<ARM Cortex-M3 权威指南 >>的 7.6 节已有说明。

#2.PSP 设置为 0,是告诉具体的任务切换程序(OS_CPU_PendSVHandler()),这是第一次任务切换。做过切换后 PSP 就不会为 0 了,后面会看到。

#3.往中断控制及状态寄存器 ICSR(0xE000ED04)第 28 位写 1 即可产生 PendSV 中断。这个<<ARM Cortex-M3 权威指南>>8.4.5 其它异常的配置寄存器有说明。

当一个任务放弃 cpu 的使用权,就会调用 OS_TASK_SW()宏,而 OS_TASK_SW()就是 OSCtxSw()。OSCtxSw()应该做任务切换。但是在 CM3 中, 所有任务切换都被放到 PendSV 的中断处理函数中去做了,因此 OSCtxSw()只需简单的触发 PendSV 中断即可。OS_TASK_SW()是由 OS_Sched()调用。

```
void OS Sched (void)
{
#if OS CRITICAL METHOD == 3
  OS CPU SR cpu sr = 0;
#endif
  OS_ENTER_CRITICAL();
  if (OSIntNesting == 0) {
    if (OSLockNesting == 0) {
      OS SchedNew();
      if (OSPrioHighRdy != OSPrioCur) {
        OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy];
#if OS_TASK_PROFILE_EN > 0
        OSTCBHighRdy->OSTCBCtxSwCtr++;
#endif
        OSCtxSwCtr++;
        OS_TASK_SW(); /* 触发 PendSV 中断 */
      }
    }
  /* 一旦开中断, PendSV 中断函数会执行(当然要等更高优先级中断处理完) */
   OS_EXIT_CRITICAL();
}
```

OSCtxSw

:触发 PendSV 中断

```
LDR R0, =NVIC_INT_CTRL ;R0 = NVIC_INT_CTRL

LDR R1, =NVIC_PENDSVSET ;R1 = NVIC_PENDSVSET

STR R1, [R0] ;*(uint32_t *)NVIC_INT_CTRL = NVIC_PENDSVSET
```

BX LR ;返回

当一个中断处理函数退出时,OSIntExit()会被调用来决定是否有优先级更高的任务需要执行。如果有 OSIntExit()对调用 OSIntCtxSw()做任务切换。

OSIntCtxSw

;触发 PendSV 中断

LDR R0, =NVIC_INT_CTRL
LDR R1, =NVIC_PENDSVSET

STR R1, [R0]

BX LR

看到这里有些同学可能奇怪怎么 OSCtxSw()和 OSIntCtxSw()完全一样,事实上,这两个函数的意义是不一样的,OSCtxSw()做的是任务之间的切换,如任务 A 因为等待某个资源或是做延时切换到任务 B,而 OSIntCtxSw()则是中断退出时,由中断状态切换到另一个任务。由中断切换到任务时,CPU 寄存器入栈的工作已经做完了,所以无需做第二次了(参考邵老师书的 3.10 节)。这里只不过由于 CM3 的特殊机制导致了在这两个函数中只要做触发 PendSV 中断即可,具体切换由 PendSV 中断来处理。

前面已经说过真正的任务切换是在 PendSV 中断处理函数里做的,由于 CM3 在中断时会有一半的寄存器自动保存到任务堆栈里,所以在 PendSV 中断处理函数中只需保存 R4-R11 并调节堆栈指针即可。

PendSV 中断处理函数伪代码如下:

```
OS_CPU_PendSVHandler()

{

    if (PSP != NULL) {

        Save R4-R11 onto task stack;

        OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP;
    }

    OSTaskSwHook();

    OSPrioCur = OSPrioHighRdy;

    OSTCBCur = OSTCBHighRdy;
```

```
PSP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr;
    Restore R4-R11 from new task stack;
    Return from exception;
}
OS_CPU_PendSVHandler ;xPSR, PC, LR, R12, R0-R3 已自动保存
  CPSID I
                   :任务切换期间需要关中断
  MRS
        R0. PSP
                      :R0 = PSP
  ;如果 PSP == 0, 跳到 OS_CPU_PendSVHandler_nosave 执行 #1
        R0, OS_CPU_PendSVHandler_nosave
  ;保存 R4-R11 到任务堆栈
  SUBS R0, R0, #0x20
                       :R0 -= 0x20
  STM
                       :保存 R4-R11 到任务堆栈
        R0, {R4-R11}
  :OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP:
  LDR
       R1, =OSTCBCur ;R1 = &OSTCBCur
  LDR R1, [R1]
                    R1 = R1 (R1 = OSTCBCur)
  STR
        R0, [R1]
                    ;*R1 = R0 (*OSTCBCur = SP) #2
OS CPU PendSVHandler nosave
  ;调用 OSTaskSwHook()
                     ;保存 R14, 因为后面要调用函数
  PUSH {R14}
  LDR
        R0, =OSTaskSwHook ;R0 = &OSTaskSwHook
  BLX
                   ;调用 OSTaskSwHook()
        R0
  POP
       {R14}
                    ;恢复 R14
  ;OSPrioCur = OSPrioHighRdy;
  LDR
        R0, =OSPrioCur ;R0 = &OSPrioCur
  LDR R1, =OSPrioHighRdy ;R1 = &OSPrioHighRdy
  LDRB R2, [R1]
                     R2 = R1 (R2 = OSPrioHighRdy)
  STRB
         R2, [R0]
                     ;*R0 = R2 (OSPrioCur = OSPrioHighRdy)
  ;OSTCBCur = OSTCBHighRdy;
  LDR
        R0, =OSTCBCur
                       ;R0 = &OSTCBCur
  LDR
        R1, =OSTCBHighRdy ;R1 = &OSTCBHighRdy
  LDR
        R2, [R1]
                    R2 = R1 (R2 = OSTCBHighRdy)
        R2, [R0]
  STR
                    ;*R0 = R2 (OSTCBCur = OSTCBHighRdy)
```

LDR R0, [R2] ;R0 = *R2 (R0 = OSTCBHighRdy), 此时 R0 是新任务

的 SP

;SP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr #3

LDM R0, {R4-R11} ;从任务堆栈 SP 恢复 R4-R11

ADDS R0, R0, #0x20 ;R0 += 0x20

MSR PSP, R0 ;PSP = R0, 用新任务的 SP 加载 PSP

ORR LR, LR, #0x04 ;确保 LR 位 2 为 1,返回后使用进程堆栈 #4

CPSIE I ;开中断

BX LR ;中断返回

END

#1 如果 PSP == 0,说明 OSStartHighRdy()启动后第一次做任务切换,而任务刚创建时 R4-R11 已经保存在堆栈中了,所以不需要再保存一次了。

#2 OSTCBStkPtr 是任务控制块结构体的第一个变量,所以*OSTCBCur = SP(不是很科学)就是 OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP;

#3 和#2 类似。

#4 因为在中断处理函数中使用的是 MSP, 所以在返回任务后必须使用 PSP, 所以 LR 位 2 必须为 1。

os_dbg.c

用于系统调试,可以不管。

需要修改的代码就介绍到这里,如果还有不明白之处,就再看看 AN-1018.pdf, 邵老师的书和<<ARM Cortex-M3 权威指南>>。

ucosii在stm32上的移植详解 4

详解 3 中有一个问题还没解释,就是 stm32f10x_it.c 中已经有 SysTick 中断函数的定义 SysTick_Handler(),为什么官方版非要弄个 OS_CPU_SysTickHandler()。答案就在启动文件上,一般我们自己开发基于 stm32 芯片的软件,都会使用标准外设库 CMSIS 中提供的启动文件,而官方移植的启动文件却是自己写的,在两个文件 init.s,vectors.s 中

(Micrium\Software\EvalBoards\ST\STM3210B-EVAL\RVMDK)。init.s 负责进入main(),vectors.s 设置中断向量。OS_CPU_SysTickHandler 和OS CPU PendSVHandler 就是在 vectors.s 中被设置的。

我的移植是使用标准外设库 CMSIS 中 startup_stm32f10x_hd.s 作为启动文件的,那该怎么在这个文件中设置 OS_CPU_SysTickHandler 呢,事实上在 startup_stm32f10x_hd.s 文件中,PendSV 中断向量名为 PendSV_Handler,所以只需用 OS_CPU_PendSVHandler 把所有出现 PendSV_Handler 的地方替换掉就可以了。

那么为什么 OS_CPU_SysTickHandler 不用这种方式处理呢,这样也就不用注释 os_cpu.c 中的 OS_CPU_SysTickHandler(), 这主要是基于两个原因:

- 1. startup_stm32f10x_hd.s 尽量少该,能不改就不改。
- 2. 如果保留 OS_CPU_SysTickHandler(),在以后开发过程中,改动 OS_CPU_SysTickHandler()中的内容可能性是非常大的,如果一不小把该文件其他 部分改了造成了问题,这个 bug 就非常难查了,所以我一般移植好后就把 ucosii 的 这些文件设置为只读。

对于上面的原因 1,一开始移植时,我曾做过在 PendSV_Handler()中调用 OS_CPU_PendSVHandler(),后来发现这样不行,这是为什么呢?问题出在 LR 寄存器上。

这样在进入 OS_CPU_PendSVHandler 之后,LR 寄存器中存放的是指令 POP {r4,pc}的地址+1。在 OS_CPU_PendSVHandler 中的 ORR LR, LR, #0x04 就不会起作用,也就无法使用 PSP,移植因此失败。其实在 AN-1018.pdf 的 3.04.06 中也有强调 OS_CPU_PendSVHandler 必须被放置在中断向量表中。一开始我也没注意。

到这里移植的大部分工作都做完了,下面剩下的就是把工程配置好,**SysTick** 中断处理好。

在工程中建立 ucosii 组,把 ucosii 下的文件都加进该组。这里别忘了把 os_cpu_a.asm 加入。

在工程的 Options 中,c/c++选项卡的 Include Paths 中添加.\src\ucosii\src;.\src\ucosii\port。

编译工程,会发现缺少 app_cfg.h 和 os_cfg.h 文件,app_cfg.h 是用来配置应用软件的,主要是任务的优先级和堆栈大小,中断优先级等信息。目前还没有基于 ucosii 开发应用软件,所以只需在 include 文件夹中创建一个空的 app_cfg.h 文件即可。os_cfg.h 是用来配置 ucosii 系统的。拷贝

Micrium\Software\EvalBoards\ST\STM3210B-EVAL\RVMDK\OS-Probe\os_cfg.h 到 template\include,对其做如下修改:

#define OS_APP_HOOKS_EN 0
#define OS_DEBUG_EN 0
#define OS_EVENT_MULTI_EN 0
#define OS_SCHED_LOCK_EN 0
#define OS_TICK_STEP_EN 0
#define OS_TASK_CHANGE_PRIO_EN
#define OS_TASK_QUERY_EN 0
#define OS_TASK_STAT_EN 0

#define OS_TASK_STAT_STK_CHK_EN 0

#define OS_TASK_SUSPEND_EN 0

#define OS_FLAG_EN 0

#define OS_MBOX_EN 0

#define OS_TIME_DLY_HMSM_EN 0

#define OS_TIME_DLY_RESUME_EN 0

#define OS_TIME_GET_SET_EN 0

#define OS_TIME_TICK_HOOK_EN 0

所做的修改主要是把一些功能给去掉,减少内核大小,也利于调试。等移植完成后,如果需要该功能,再做开启。

```
接下来就剩下处理好 SysTick 中断和启动任务了。SysTick 是系统的"心跳",本
质上来说就是一个定时器。先把原来 main.c 中的内容删除,添加如下代码:
#include "ucos ii.h"
#include "stm32f10x.h"
static OS_STK startup_task_stk[STARTUP_TASK_STK_SIZE];
static void systick_init(void)
{
    RCC_ClocksTypeDef rcc_clocks;
    RCC_GetClocksFreq(&rcc_clocks);
    SysTick_Config(rcc_clocks.HCLK_Frequency / OS_TICKS_PER_SEC);
}
static void startup_task(void *p_arg)
    systick_init(); /* Initialize the SysTick. */
#if (OS_TASK_STAT_EN > 0)
                  /* Determine CPU capacity. */
    OSStatInit();
#endif
/* TODO: create application tasks here */
    OSTaskDel(OS_PRIO_SELF);
}
int main(void)
{
    OSInit();
    OSTaskCreate(startup_task, (void *)0,
        &startup_task_stk[STARTUP_TASK_STK_SIZE - 1],
        STARTUP_TASK_PRIO);
     OSStart();
     return 0;
}
systick_init()用来初始化并启动 SysTick 定时器。
   RCC_GetClocksFreq()用来获取系统时钟。
   SysTick_Config()初始化并使能 SysTick 定时器。
```

这里要注意的是 OS_TICKS_PER_SEC, 它是每秒钟的 ticks 数, 如果为 1000, 就是 1s 中 1000 个 ticks, 也就是说 1ms 就会产生一个 SysTick 中断。系统的时间 片为 1ms。

在邵老师的书中 3.11 节已有明确说明,必须在调用 OSStart()之后,才能开启时钟节拍器(SysTick)。一般会把它放在第一个任务(启动任务)中。

startup_task()用来创建其他应用任务,创建完其他任务后,就会自己删除自己。 文件中的 STARTUP_TASK_STK_SIZE, STARTUP_TASK_PRIO 需要在 app_cfg.h 中定义。代码如下:

```
/* task priority */
#define STARTUP_TASK_PRIO 4
/* task stack size */
#define STARTUP_TASK_STK_SIZE 80
在 stm32f10x_it.c 中,还需要添加 SysTick 中断的处理代码:
void SysTick_Handler(void)
{
    OSIntEnter();
    OSTimeTick();
    OSIntExit();
}
```

这个代码是仿照 OS_CPU_SysTickHandler()中代码的,在邵老师书的 3.11 节亦有说明。这里就不解释。

至此 ucosii 在 stm32 上的移植已全部完成。

ucosii在stm32上的移植详解5

详解 1-4 把移植过程都已经介绍了。接下来的工作是验证移植是否 ok 以及如何基于移植好的 ucosii 开发应用程序。前一个问题可以说是后一个问题的特殊情况,一般我们会创建两个简单的任务,看看任务切换是否成功来验证移植是否 ok,因为任务切换可以说是 ucosii 最核心的功能。

```
任务代码(main.c):
static void task1(void *p_arg)
{
     for (;;)
     {
         led_on(LED_0);
         OSTimeDly(500);
         led_off(LED_0);
         OSTimeDly(500);
     }
}
static void task2(void *p_arg)
{
     for (;;)
         led_on(LED_1);
         OSTimeDly(500);
         led_off(LED_1);
         OSTimeDly(500);
     }
}
在 startup_task()创建任务:
err = OSTaskCreate(task1, (void *)0,
           &task1_stk[TASK1_STK_SIZE-1], TASK1_PRIO);
err = OSTaskCreate(task2, (void *)0,
           &task2_stk[TASK2_STK_SIZE-1], TASK2_PRIO);
```

把任务的堆栈大小和优先级写入 app_cfg.h,定义任务堆栈,编译调试。 在任务中打断点,用模拟器调试可以发现已经可以做任务切换了。如果有板子, 烧到板子中运行,可以看到两个灯会以 1Hz 的频率闪烁。

可以认为移植初步成功,内核其他功能有待在应用中继续验证。 如何基于移植好的 ucosii 开发应用程序呢?

开发应用程序大部分都是为了处理或控制一个真实的物理系统,而真实的物理系统往往都是模拟系统,为了方便计算机处理,首先需要对系统做离散化处理。针对ucosii,离散化过程是通过系统"心跳"(SysTick)来实现的。一般应用程序都有多个任务(不多任务谁用 ucosii 啊),任务可以分为周期任务和非周期任务。周期任务是周期性循环地处理事情的任务,而非周期任务一般是某个条件触发才执行的任务。这里有一个问题,SysTick 的时间是多少合适。SysTick 的时间一般取周期性任务中周期最短的时间值。譬如说,系统里有3个周期性任务:系统主任务(如处理pid 等,任务周期 4ms),键盘扫描任务(任务周期 16ms),通信任务(任务周期 128ms),SysTick 时间就取 4ms。当然在 SysTick 时间较小时,要注意系统负荷问题,这时最好测一下 cpu 使用率及各个任务的时间等。

周期性任务的开发套路是怎么样的呢?看看定时器任务的做法就知道了,代码在os_tmr.c。首先在OSTmr_Init()中初始化OSTmrSemSignal,然后OSTmr_Task()任务会一直等待OSTmrSemSignal,等到OSTmrSemSignal后去处理各个定时器。那么谁在释放OSTmrSemSignal呢?OSTmrSignal(),这个函数要求放在一定频率的时钟中断里,默认是在SysTick中断中(如果使能OS_TIME_TICK_HOOK_EN)。好了,现在我们可以总结总结周期性任务的一般套路了。

首先在任务初始化函数中初始化一个信号量(一般会用信号量),伪代码如下: void task_init(void)

```
{
        task_sem = OSSemCreate(0);
}
在任务中等待信号量
void task (void *p_arg)
{
        for (;;)
        {
            OSSemPend(task_sem, 0, &err);
        }
```

```
/* TODO: task handle here */
}

周期性的释放信号量
```

OSSemPost(task_sem);

对于上面所说系统主任务,OSSemPost(task_sem)可以放在 SysTick_Handler()中。所以一般来说 OS_CPU_SysTickHandler()改动的可能性是非常大的。

非周期任务的开发套路又是怎样的呢?其实和周期性任务是差不多的,只是信号量不是周期性地释放,而是按需释放。

其他内核功能就不多介绍了,大家按需使用,不是很难。

本文代码: http://download.csdn.net/source/3472653

该移植代码在我自己开发的一个小玩意上已得到一段时间的验证,未发现问题。 但由于水平所限,并不敢保证该移植是没有任何问题的,殷切希望大家批评指正。