## bbsmax

首页 Python Java PHP IOS Andorid NodeJS JavaScript HTML5

## 一步步写STM32 OS【一】 序言

sky1991 2013-10-28 原文

一直想写个类似uCOS的OS,近段时间考研复习之余忙里偷闲,总算有点成果了。言归正传,我觉得OS最难的部分首先便是上下文切换的问题,他和MCU的架构有关,所以对于不同的MCU,这部分需要移植。一旦这个问题解决了,整个OS算是成功了一半了,当然,是对于简单的OS。

好了,要写一个OS,首先需要一个开发板和仿真器。我的开发板是STM32F4DISCOVERY,自带ST-LINK V2仿真器,板载MCU为STM32F407VGT6,支持FPU,32位ARM Cortex-M4F核,1024KB FLASH,192 KB RAM,总之很强大。对STM32其他系列,本OS几乎不需修改修改就可使用。开发环境为IAR for ARM 6.5,如果是MDK的话,也是大同小异,汇编部分需要修改。

研究了一下UCOS-II的Cortex-M4的Port部分,觉得很好,就直接拿来用了,修改的很少。首先我们来看一下这一部分几个比较重要的函数,打开os\_cpu\_a.asm文件,定位到下面的地方,注释我改成中文了。当OS初始化完毕后,执行OSStart, OSStart最后调用OSStartHighRdy函数,注意在此之前的线程模式和异常模式的堆栈都是MSP,在此之后线程模式的堆栈是PSP,异常模式的堆栈仍是MSP。

```
OSStartHighRdy
                             ; 设置PendSV的异常中
   LDR
          RO, =NVIC SYSPRI14
断优先级
          R1, =NVIC PENDSV PRI
   LDR
   STRB
          R1, [R0]
                                  ;初始化PSP=0
          R0, #
   MOVS
          PSP, R0
   MSR
          RO, =OS CPU ExceptStkBase ; 初始化异常堆栈MSP地
   LDR
址
   LDR
          R1, [R0]
   MSR
          MSP, R1
```

```
RO, =OSRunning ; 置OSRunning =
  LDR
TRUE
         R1, #
  MOVS
   STRB R1, [R0]
                         ;触发PendSV异常(引
        RO, =NVIC INT CTRL
   LDR
起上下文切换)
   LDR R1, =NVIC PENDSVSET
        R1, [R0]
   STR
                              ; 开启中断, 于是讲入
   CPSIE I
PendSV异常
OSStartHang
                             ; 正常情况下, 不应运行
         OSStartHang
到这
```

其中最核心的函数应该是OS\_CPU\_PendSVHandler了,它处理PendSV中断,完成上下文切换。

```
OS CPU PendSVHandler
                                   ; 关中断
   CPSID I
   MRS RO, PSP
                                    ; 获得PSP
         RO, OS CPU PendSVHandler nosave; PSP为0跳到
OS_CPU_PendSVHandler_nosave,即不保存上文,直接进入下文。
                                    ; 问什么呢, 因为
首次调用,是没有上文的。
                                   ; 保存上文
                                    ; 因为寄存器是32
   SUBS RO, RO, #0x20
位的,4字节对齐,自动压栈的寄存器有8个,所以偏移为8*0x04=0x20
   STM R0, {R4-R11}
                                   ; 除去自动压栈的
寄存器外, 需手动将R4-R11压栈
   LDR R1, =OSTCBCur
                                   ; 保存上文的SP指
针 OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP;
  LDR R1, [R1]
         R0, [R1]
   STR
                                   ; 切换下文
OS CPU PendSVHandler nosave
                                   ; LR压栈,下面要
   PUSH {R14}
调用C函数
  LDR R0, = OSTaskSwHook
                                   ;调用
OSTaskSwHook();
   BLX
         R0
         {R14}
  POP
                               ; 置OSPrioCur =
   LDR R0, = OSPrioCur
OSPrioHighRdy;
   LDR
          R1, = OSPrioHighRdy
   LDRB
         R2, [R1]
```

```
STRB R2, [R0]
                                      ; 置OSTCBCur =
         R0, = OSTCBCur
   LDR
OSTCBHighRdy;
        R1, = OSTCBHighRdy
   LDR
         R2, [R1]
   LDR
          R2, [R0]
   STR
                                      ; R0中的值为新任
         R0, [R2]
   LDR
务的SP; SP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr;
                                      ; 手动弹出 R4-
   LDM
          R0, {R4-R11}
R11
   ADDS R0, R0, #0x20
                                      ; PSP = 新任务SP
         PSP, RO
   MSR
                                      ; 确保异常返回后
   ORR
          LR, LR, #0x04
使用PSP
   CPSIE
          I
                                      ; 退出异常,从PSP
        LR
弹出xPSR, PC, LR, RO-R3, 进入新任务运行
```

之后我们在此基础上构建自己的OS,首先完成两个任务互相调用,然后是加入 SysTick的任务调度,最后加入信号量,邮箱等功能。

Home

Powered By WordPress


## DDSMax

首页 Python Java PHP IOS Andorid NodeJS JavaScript HTML5


# 一步步写STM32 OS【二】环境搭建

sky1991 2013-11-02 原文 一、安装IAR for ARM6.5


- 二、新建工程
  - 1、选择处理器: STM32F407VG, 暂不使用FPU




2、必要的路径配置和宏定义




#### 3、使用SWO重定向IO输出




## 4、使用ST-LINK仿真器




## 5、下载配置



6、设置CPU频率,防止SWO输出乱码



#### 三、代码调试



#### 四、工程下载

stepbystep\_stm32\_os\_template.rar

Home

Powered By WordPress

# Xemsdd

首页 Python Java PHP IOS Andorid NodeJS JavaScript HTML5

# 一步步写STM32 OS【三】PendSV与堆栈操作

sky1991 2013-11-02 原文 一、什么是PendSV

PendSV是可悬起异常,如果我们把它配置最低优先级,那么如果同时有多个异常被触发,它会在其他异常执行完毕后再执行,而且任何异常都可以中断它。更详细的内容在《Cortex-M3 权威指南》里有介绍,下面我摘抄了一段。

OS 可以利用它"缓期执行"一个异常——直到其它重要的任务完成后才执行动作。悬起 PendSV 的方法是: 手工往 NVIC的 PendSV悬起寄存器中写 1。悬起后,如果优先级不够高,则将缓期等待执行。

PendSV的典型使用场合是在上下文切换时(在不同任务之间切换)。例如,一个系统中有两个就绪的任务,上下文切换被触发的场合可以是:

- 1、执行一个系统调用
- 2、系统滴答定时器(SYSTICK)中断,(轮转调度中需要)

让我们举个简单的例子来辅助理解。假设有这么一个系统,里面有两个就绪的任务,并且通过SysTick异常启动上下文切换。但若在产生 SysTick 异常时正在响应一个中断,则 SysTick异常会抢占其 ISR。在这种情况下,OS是不能执行上下文切换的,否则将使中断请求被延迟,而且在真实系统中延迟时间还往往不可预知——任何有一丁点实时要求的系统都决不能容忍这 种事。因此,在 CM3 中也是严禁没商量——如果 OS 在某中断活跃时尝试切入线程模式,将触犯用法fault异常。

为解决此问题,早期的 OS 大多会检测当前是否有中断在活跃中,只有在无任何中断需要响应 时,才执行上下文切换(切换期间无法响应中断)。然而,这种方法的弊端在于,它可以把任务切 换动作拖延很久(因为如果抢占了 IRQ,则本次 SysTick在执行后不得作上下文切换,只能等待下一次SysTick异常),尤其是当某中断源的频率和SysTick异常的频率比较接近时,会发生"共振",使上下文切换迟迟不能进行。现在好了,PendSV来完美解

决这个问题了。PendSV异常会自动延迟上下文切换的请求,直到 其它的 ISR都完成了处理后才放行。为实现这个机制,需要把 PendSV编程为最低优先级的异常。如果 OS检测到某 IRQ正在活动并且被 SysTick抢占,它将悬起一个 PendSV异常,以便缓期执行 上下文切换。

使用 PendSV 控制上下文切换个中事件的流水账记录如下:

- 1. 任务 A呼叫 SVC来请求任务切换 (例如,等待某些工作完成)
- 2. OS接收到请求,做好上下文切换的准备,并且悬起一个 PendSV异常。
- 3. 当 CPU退出 SVC后,它立即进入 PendSV,从而执行上下文切换。
- 4. 当 PendSV执行完毕后,将返回到任务 B,同时进入线程模式。
- 5. 发生了一个中断, 并且中断服务程序开始执行
- 6. 在 ISR执行过程中,发生 SysTick异常,并且抢占了该 ISR。
- 7. OS执行必要的操作,然后悬起 PendSV异常以作好上下文切换的准备。
- 8. 当 SysTick退出后,回到先前被抢占的 ISR中,ISR继续执行
- 9. ISR执行完毕并退出后,PendSV服务例程开始执行,并且在里面执行上下文切换
- 10. 当 PendSV执行完毕后,回到任务 A,同时系统再次进入线程模式。

#### 我们在uCOS的PendSV的处理代码中可以看到:

它在异常一开始就关闭了中端,结束时开启中断,中间的代码为临界区代码,即不可被中断的操作。PendSV异常是任务切换的堆栈部分的核心,由他来完成上下文切换。PendSV

的操作也很简单, 主要有设置优先级和触发异常两部分:

#### 二、堆栈操作

Cortex M4有两个堆栈寄存器,主堆栈指针 (MSP) 与进程堆栈指针 (PSP),而且任一时刻只能使用其中的一个。MSP为复位后缺省使用的堆栈指针,异常永远使用MSP,如果手动开启PSP,那么线程使用PSP,否则也使用MSP。怎么开启PSP?

```
1. MSR PSP, R0
; Load PSP with new process SP

2. ORR LR, LR, #0x04
; Ensure exception return uses process stack
```

很容易就看出来了,置LR的位2为1,那么异常返回后,线程使用PSP。

写OS首先要将内存分配搞明白,单片机内存本来就很小,所以我们当然要斤斤计较一下。在OS运行之前,我们首先要初始化MSP和PSP,OS\_CPU\_ExceptStkBase是外部变量,假如我们给主堆栈分配1KB(256\*4)的内存即OS\_CPU\_ExceptStk[256],则OS\_CPU\_ExceptStkBase=&OS\_CPU\_ExceptStk[256-1]。

```
1. EXTERN OS_CPU_ExceptStkBase
2. ;PSP清零,作为首次上下文切换的标志
3. MOVS RO, #
4. MSR PSP, RO
5. ;将MSP设为我们为其分配的内存地址
LDR RO, =OS_CPU_ExceptStkBase
LDR R1, [R0]
MSR MSP, R1
```

然后就是PendSV上下文切换中的堆栈操作了,如果不使用FPU,则进入异常自动压栈 xPSR,PC,LR,R12,R0-R3,我们还要把R4-R11入栈。如果开启了FPU,自动压栈的 寄存器还有S0-S15,还需吧S16-S31压栈。

```
1. MRS R0, PSP
2. SUBS R0, R0, #0x20 ;压入R4-R11
3. STM R0, {R4-R11}
4.
5. LDR R1, =Cur_TCB_Point ;当前任务的指针
LDR R1, [R1]
7. STR R0, [R1] ; 更新任务堆栈指针
```

#### 出栈类似, 但要注意顺序

```
1. LDR R1, =TCB_Point ;要切换的任务指针
2. LDR R2, [R1]
3. LDR R0, [R2] ; R0为要切换的任务堆栈地址
4. LDM R0, {R4-R11} ; 弹出R4-R11
6. ADDS R0, R0, #0x20
7. MSR PSP, R0 ;更新PSP
```

#### 三、OS实战

新建os port.asm文件,内容如下:

```
1. NVIC_INT_CTRL EQU 0xE000ED04
; Interrupt control state register.
2. NVIC_SYSPRI14 EQU 0xE000ED22
; System priority register (priority 14).
3. NVIC_PENDSV_PRI EQU 0xFF
; PendSV priority value (lowest).
4. NVIC_PENDSVSET EQU 0x10000000
; Value to trigger PendSV exception.
5.
6. RSEG )
7. THUMB
8.
9. EXTERN g_OS_CPU_ExceptStkBase
10.
11. EXTERN g_OS_Tcb_CurP
12. EXTERN g_OS_Tcb_HighRdyP
13.
14. PUBLIC OSStart_Asm
PUBLIC PendSV_Handler
```

```
PUBLIC OSCtxSw
OSCtxSw
    LDR
           RO, =NVIC INT CTRL
    LDR
           R1, =NVIC PENDSVSET
           R1, [R0]
    STR
    BX
            LR
; Enable interrupts at processor level
OSStart Asm
           RO, =NVIC SYSPRI14
    LDR
; Set the PendSV exception priority
           R1, =NVIC PENDSV PRI
    STRB
           R1, [R0]
   MOVS RO, #
; Set the PSP to 0 for initial context switch call
           PSP, RO
    MSR
    LDR
            RO, = g OS CPU ExceptStkBase
; Initialize the MSP to the OS CPU ExceptStkBase
           R1, [R0]
    LDR
   MSR
           MSP, R1
          RO, =NVIC INT CTRL
; Trigger the PendSV exception (causes context switch)
           R1, =NVIC PENDSVSET
    LDR
           R1, [R0]
    STR
    CPSIE
; Enable interrupts at processor level
OSStartHang
           OSStartHang
    В
; Should never get here
PendSV Handler
    CPSID I
; Prevent interruption during context switch
    MRS RO, PSP
; PSP is process stack pointer
           RO, OS CPU PendSVHandler nosave
; Skip register save the first time
            R0, R0, #0x20
    SUBS
; Save remaining regs r4-11 on process stack
    STM
        R0, \{R4-R11\}
            R1, =g OS Tcb CurP
    LDR
; OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP;
           R1, [R1]
    LDR
```

```
STR RO, [R1]
; RO is SP of process being switched out
; At this point, entire context of process has been saved
OS CPU PendSVHandler nosave
    LDR R0, =g OS Tcb CurP
; OSTCBCur = OSTCBHighRdy;
    LDR
          R1, =g OS Tcb HighRdyP
   LDR
          R2, [R1]
    STR
          R2, [R0]
   LDR
          R0, [R2]
; R0 is new process SP; SP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr;
    LDM
          R0, \{R4-R11\}
; Restore r4-11 from new process stack
    ADDS R0, R0, #0x20
   MSR PSP, RO
; Load PSP with new process SP
    ORR LR, LR, \#0x04
; Ensure exception return uses process stack
    CPSIE
           I
           LR
    BX
; Exception return will restore remaining context
    END
```

#### main.c内容如下:

```
#include "stdio.h"
#define OS_EXCEPT_STK_SIZE 1024
#define TASK_1_STK_SIZE 1024
#define TASK_2_STK_SIZE 1024

typedef unsigned int OS_STK;
typedef void (*OS_TASK) (void);

typedef struct OS_TCB

OS_STK *StkAddr;
OS_TCB,*OS_TCBP;

OS_TCB, *OS_TCBP;

OS_TCBP g_OS_Tcb_CurP;
OS_TCBP g_OS_Tcb_HighRdyP;


static OS_STK OS_CPU_ExceptStk[OS_EXCEPT_STK_SIZE];
OS_STK *g_OS_CPU_ExceptStkBase;
```

```
static OS TCB TCB 1;
static OS TCB TCB 2;
static OS STK TASK 1 STK[TASK 1 STK SIZE];
static OS STK TASK 2 STK[TASK 2 STK SIZE];
extern void OSStart Asm(void);
extern void OSCtxSw(void);
void Task Switch()
{
  if (g OS Tcb CurP == &TCB 1)
    g OS Tcb HighRdyP=&TCB 2;
  else
    g OS Tcb HighRdyP=&TCB 1;
  OSCtxSw();
void task 1()
 printf("Task 1 Running!!!\n");
 Task Switch();
 printf("Task 1 Running!!!\n");
  Task Switch();
}
void task 2()
{
 printf("Task 2 Running!!!\n");
 Task Switch();
  printf("Task 2 Running!!!\n");
  Task Switch();
}
void Task End(void)
 printf("Task End\n");
  )
  { }
}
void Task Create(OS TCB *tcb,OS TASK task,OS STK *stk)
{
    OS STK *p stk;
    p stk
            = stk;
    p_stk
              = (OS STK *) ((OS STK) (p stk) &
0xFFFFFFF8u);
    *(--p stk) = (OS STK) 0x01000000uL;
//xPSR
```


```
*(--p stk) = (OS STK) task;
// Entry Point
   *(--p stk) = (OS STK) Task End;
// R14 (LR)
    *(--p stk) = (OS STK) 0x12121212uL;
// R12
    *(--p stk) = (OS STK) 0x03030303uL;
// R3
   *(--p stk) = (OS STK) 0x02020202uL;
// R2
    *(--p stk) = (OS STK) 0x01010101uL;
// R1
    *(--p stk) = (OS STK) 0x00000000u;
// R0
    *(--p stk) = (OS STK) 0x111111111uL;
// R11
    *(--p stk) = (OS STK) 0x10101010uL;
// R10
    *(--p \text{ stk}) = (OS \text{ STK}) 0x09090909uL;
// R9
    *(--p stk) = (OS STK) 0x08080808uL;
// R8
   *(--p stk) = (OS STK) 0x07070707uL;
// R7
    *(--p stk) = (OS STK) 0x06060606uL;
// R6
    *(--p stk) = (OS STK) 0x05050505uL;
// R5
    *(--p stk) = (OS STK) 0x04040404uL;
// R4
    tcb->StkAddr=p stk;
}
int main()
  g OS CPU ExceptStkBase = OS CPU ExceptStk +
OS EXCEPT STK SIZE - ;
Task Create (&TCB 1, task 1, &TASK 1 STK[TASK 1 STK SIZE-]);
Task Create (&TCB 2, task 2, &TASK 2 STK[TASK 1 STK SIZE-]);
  g OS Tcb HighRdyP=&TCB 1;
  OSStart Asm();
  ř
```

### 编译下载并调试:


### 在此处设置断点



此时寄存器的值,可以看到R4-R11正是我们给的值,单步运行几次,可以看到进入了我们的任务task\_1或task\_2,任务里打印信息,然后调用Task\_Switch进行切换,OSCtxSw触发PendSV异常。



#### IO输出如下:



至此我们成功实现了使用PenSV进行两个任务的互相切换。之后,我们使用使用SysTick实现比较完整的多任务切换。

[源码下载] stepbystep\_stm32\_os\_PendSV.rar

Home

Powered By WordPress

## bbsmax

首页 Python Java PHP IOS Andorid NodeJS JavaScript HTML5

# 一步步写STM32 OS【四】OS基本框架

```
sky1991 2013-11-03 原文
一、上篇回顾
```

上一篇文章中,我们完成了两个任务使用PendSV实现了互相切换的功能,下面我们接着其思路往下做。这次我们完成OS基本框架,即实现一个非抢占式(已经*调度*的进程执行完成,然后根据优先级*调度*等待的进程)的任务调度系统,至于抢占式的,就留给大家思考了。上次代码中Task\_Switch实现了两个任务的切换,代码如下:

```
void Task_Switch()

f

if (g_OS_Tcb_CurP == &TCB_1)
        g_OS_Tcb_HighRdyP=&TCB_2;

else
        g_OS_Tcb_HighRdyP=&TCB_1;

OSCtxSw();

}
```

我们把要切换任务指针付给跟\_OS\_Tcb\_HighRdyP,然后调用OSCtxSw触发PendSV异常,就实现了任务的切换。如果是多个任务,我们只需找出就绪任务中优先级最大的切换之即可。

### 二、添加任务调度功能

为了实现这一目标我们至少需要知道任务的状态和时间等数据。我们定义了一个任务状态 枚举类型OS\_TASK\_STA,方便添加修改状态。在OS\_TCB结构体中添加了两个成员 TimeDly和State, TimeDly是为了实现OS\_TimeDly, 至于State与优先级一起是作为任务切换的依据。

```
1. typedef enum OS_TASK_STA
2. {
3. TASK_READY,
4. TASK_DELAY,
```

说到任务切换,我们必须面对临界区的问题,在一些临界的代码两端不加临界区进去和退出代码,会出现许多意想不到的问题。以下地方需要特别注意,对关键的全局变量的写操作、对任务控制块的操作等。进入临界区和退出临界区需要关闭和开启中断,我们采用uCOS中的一部分代码:

```
1. PUBLIC OS_CPU_SR_Save
2. PUBLIC OS_CPU_SR_Restore
3.
4. OS_CPU_SR_Save
5. MRS R0, PRIMASK
6. CPSID I
7. BX LR
8.
9. OS_CPU_SR_Restore
10. MSR PRIMASK, R0
11. BX LR
```

```
#define OS_USE_CRITICAL OS_U32 cpu_sr;
#define OS_ENTER_CRITICAL() {cpu_sr = OS_CPU_SR_Save();}
#define OS_EXIT_CRITICAL() {OS_CPU_SR_Restore(cpu_sr);}
#define OS_PendSV_Trigger() OSCtxSw()
```

一个OS至少要有任务表,我们可以用数组,当然也可以用链表。为了简单,我们使用数组,使用数组下表作为优先级。当然,必要的地方一定要做数组越界检查。

```
1. #define OS_TASK_MAX_NUM 32
2. OS_TCBP OS_TCB_TABLE[OS_TASK_MAX_NUM];
```

为了使OS更完整,我们定义几个全局变量,OS\_TimeTick记录系统时间,g\_Prio\_Cur记录当前运行的任务优先级,g\_Prio\_HighRdy记录任务调度后就绪任务中的最高优先级。

```
1. OS_U32 OS_TimeTick;
2. OS_U8 g_Prio_Cur;
3. OS_U8 g_Prio_HighRdy;
```

下面三个函数与PendSV一起实现了任务的调度功能。

OS\_Task\_Switch函数功能:找出已就绪最高优先级的任务,并将其TCB指针赋值给 g\_OS\_Tcb\_HighRdyP,将其优先级赋值g\_Prio\_HighRdy。注意其中使用了临界区。

```
void OS_Task_Switch(void)

{
    OS_S32 i;
    OS_TCBP tcb_p;
    OS_USE_CRITICAL
    ;i<OS_TASK_MAX_NUM;i++)

{
    tcb_p=OS_TCB_TABLE[i];
    if(tcb_p == NULL) continue;
    if(tcb_p->State==TASK_READY) break;
}

OS_ENTER_CRITICAL();
g_OS_Tcb_HighRdyP=tcb_p;
g_Prio_HighRdy=i;
OS_EXIT_CRITICAL();
}
```

OS\_TimeDly至当前任务为延时状态,并将延时时间赋值给当前TCB的TimeDly成员,并调用OS\_Task\_Switch函数,然后触发PendSV进行上下文切换。OS\_Task\_Switch找到就绪状态中优先级最高的,并将其赋值相关全局变量,作为上下文切换的依据。

```
1. void OS_TimeDly(OS_U32 ticks)
2. {
3.    OS_USE_CRITICAL
4.    OS_ENTER_CRITICAL();
6.    g_OS_Tcb_CurP->State=TASK_DELAY;
7.    g_OS_Tcb_CurP->TimeDly=ticks;
8.    OS_EXIT_CRITICAL();
9.    OS_Task_Switch();
10.    OS_PendSV_Trigger();
11. }
```

SysTick\_Handler实现系统计时,并遍历任务表,任务若是延时状态,就令其延时值减一,若减完后为零,就将其置为就绪状态。

```
void SysTick_Handler(void)

OS_TCBP tcb_p;
OS_S32 i;
```

```
5.  OS_USE_CRITICAL
6.
7.  OS_ENTER_CRITICAL();
8.  ++OS_TimeTick;
9.  ;i<OS_TASK_MAX_NUM;i++)
10.  {
11.     tcb_p=OS_TCB_TABLE[i];
12.     if(tcb_p == NULL) continue;
13.     if(tcb_p->State==TASK_DELAY)
14.     {
15.          --tcb_p->TimeDly;
16.     )
17.          tcb_p->State=TASK_READY;
18.     }
19.     }
20.  OS_EXIT_CRITICAL();
21. }
```

当所有任务都没就绪怎么办?这时就需要空闲任务了,我们把它设为优先级最低的任务。WFE指令为休眠指令,当来中断时,退出休眠,然后看看有没有已就绪的任务,有则调度之,否则继续休眠,这样可以减小功耗哦。

当一个任务只运行一次时(例如下面main.c的task1),结束时就会调用OS\_Task\_End函数,此函数会调用OS\_Task\_Delete函数从任务表中删除当前的任务,然后调度任务。

```
void OS_Task_Delete(OS_U8 prio)

fig(prio >= OS_TASK_MAX_NUM) return;
OS_TCB_TABLE[prio]=;

void OS_Task_End(void)

function for the prio for figure for the prion for the prion for the prion for figure for the prion for t
```

13. }

### 三、OS实战

### 下面是完整的main.c代码:

```
#include "stdio.h"
#include "stm32f4xx.h"
#define OS EXCEPT STK SIZE 1024
#define TASK 1 STK SIZE 128
#define TASK 2 STK SIZE 128
#define TASK 3 STK SIZE 128
#define TASK IDLE STK SIZE 1024
#define OS TASK MAX NUM 32
#define OS TICKS PER SECOND 1000
#define OS USE CRITICAL OS U32 cpu sr;
#define OS ENTER CRITICAL() {cpu sr = OS CPU SR Save();}
#define OS EXIT CRITICAL() {OS CPU SR Restore(cpu sr);}
#define OS PendSV Trigger() OSCtxSw()
typedef signed char OS S8;
typedef signed short OS S16;
typedef signed int OS S32;
typedef unsigned char OS U8;
typedef unsigned short OS U16;
typedef unsigned int OS U32;
typedef unsigned int OS STK;
typedef void (*OS TASK) (void);
typedef enum OS TASK STA
  TASK READY,
  TASK DELAY,
) OS TASK STA;
typedef struct OS TCB
 OS STK *StkAddr;
 OS U32 TimeDly;
 OS U8 State;
}OS TCB, *OS TCBP;
OS TCBP OS TCB TABLE[OS TASK MAX NUM];
OS TCBP g OS Tcb CurP;
OS TCBP g OS Tcb HighRdyP;
OS U32 OS TimeTick;
```

```
OS U8 g Prio Cur;
OS U8 g Prio HighRdy;
static OS STK OS CPU ExceptStk[OS EXCEPT STK SIZE];
OS STK *g OS CPU ExceptStkBase;
static OS TCB TCB 1;
static OS TCB TCB 2;
static OS TCB TCB 3;
static OS TCB TCB IDLE;
static OS STK TASK 1 STK[TASK 1 STK SIZE];
static OS_STK TASK_2_STK[TASK_2_STK_SIZE];
static OS STK TASK 3 STK[TASK 3 STK SIZE];
static OS STK TASK IDLE STK[TASK IDLE STK SIZE];
extern OS U32 SystemCoreClock;
extern void OSStart Asm(void);
extern void OSCtxSw(void);
extern OS U32 OS CPU SR Save(void);
extern void OS CPU SR Restore(OS U32);
void task 1 (void);
void task 2 (void);
void task 3(void);
void OS Task Idle(void);
void OS TimeDly(OS U32);
void OS Task Switch(void);
void OS Task Create(OS TCB *,OS TASK,OS STK *,OS U8);
void OS Task Delete(OS U8);
void OS Task End(void);
void OS Init(void);
void OS Start(void);
void task 1 (void)
     printf("[%d]Task 1 Runing!!!\n",OS TimeTick);
OS Task Create(&TCB 2, task 2, &TASK 2 STK[TASK 2 STK SIZE-]
, ) ;
OS Task Create(&TCB 3,task 3,&TASK 3 STK[TASK 3 STK SIZE-]
, ) ;
}
void task 2(void)
  )
     printf("[%d]Task 2 Runing!!!\n",OS TimeTick);
```

```
OS TimeDly();
}
void task 3(void)
  )
    printf("[%d]Task 3 Runing!!!\n",OS TimeTick);
    OS TimeDly();
}
void OS Task Idle(void)
  )
    asm("WFE");
    OS Task Switch();
    OS PendSV Trigger();
}
void OS TimeDly(OS U32 ticks)
    OS USE CRITICAL
    OS ENTER CRITICAL();
    g OS Tcb CurP->State=TASK DELAY;
    g OS Tcb CurP->TimeDly=ticks;
    OS EXIT CRITICAL();
    OS Task Switch();
    OS PendSV Trigger();
}
void OS Task Switch(void)
  OS S32 i;
  OS TCBP tcb p;
  OS USE CRITICAL
  ;i<OS TASK MAX NUM;i++)
    tcb p=OS TCB TABLE[i];
    if(tcb p == NULL) continue;
    if(tcb p->State==TASK READY) break;
  OS ENTER CRITICAL();
 g OS Tcb HighRdyP=tcb p;
  g Prio HighRdy=i;
  OS EXIT CRITICAL();
}
```


```
void OS Task Delete(OS U8 prio)
{
  if (prio >= OS TASK MAX NUM) return;
  OS TCB TABLE[prio]=;
}
void OS Task End(void)
 printf("Task of Prio %d End\n",g Prio Cur);
 OS Task Delete(g Prio Cur);
 OS Task Switch();
 OS PendSV Trigger();
}
void OS Task Create(OS TCB *tcb,OS TASK task,OS STK
*stk,OS U8 prio)
{
    OS USE CRITICAL
    OS STK *p stk;
    if (prio >= OS TASK MAX NUM) return;
    OS ENTER CRITICAL();
    p stk
            = stk;
           = (OS STK *)((OS STK)(p stk) &
    p stk
0xFFFFFFF8u);
    *(--p stk) = (OS STK) 0x01000000uL;
//xPSR
   *(--p stk) = (OS STK) task;
// Entry Point
                                                         //
   *(--p stk) = (OS STK)OS Task End;
R14 (LR)
    *(--p stk) = (OS STK) 0x12121212uL;
// R12
   *(--p stk) = (OS STK) 0x03030303uL;
// R3
   *(--p stk) = (OS STK) 0x02020202uL;
// R2
    *(--p stk) = (OS STK) 0x01010101uL;
// R1
   *(--p stk) = (OS STK) 0x00000000u;
// R0
   *(--p stk) = (OS STK) 0x111111111uL;
// R11
    *(--p stk) = (OS STK) 0x10101010uL;
// R10
    *(--p stk) = (OS STK) 0x09090909uL;
// R9
    *(--p stk) = (OS STK) 0x08080808uL;
// R8
```

```
*(--p stk) = (OS STK) 0x07070707uL;
// R7
   *(--p stk) = (OS STK) 0x06060606uL;
// R6
    *(--p stk) = (OS STK) 0x05050505uL;
// R5
    *(--p stk) = (OS STK) 0x04040404uL;
// R4
    tcb->StkAddr=p stk;
    tcb->TimeDly=;
    tcb->State=TASK READY;
    OS TCB TABLE[prio]=tcb;
    OS EXIT CRITICAL();
}
void SysTick Handler(void)
  OS TCBP tcb p;
  OS S32 i;
  OS USE CRITICAL
  OS ENTER CRITICAL();
  ++OS TimeTick;
    ;i<OS TASK MAX NUM;i++)
      tcb p=OS TCB TABLE[i];
      if(tcb p == NULL) continue;
      if (tcb p->State==TASK DELAY)
        --tcb p->TimeDly;
          tcb p->State=TASK READY;
  OS EXIT CRITICAL();
void OS Init(void)
{
  int i;
  g OS CPU ExceptStkBase = OS CPU ExceptStk +
OS EXCEPT STK SIZE - ;
  asm("CPSID I");
  ;i<OS TASK MAX NUM;i++)
    OS TCB TABLE[i]=;
  OS TimeTick=;
OS Task Create (&TCB IDLE, OS Task Idle, &TASK IDLE STK[TASK
IDLE STK SIZE-], OS TASK MAX NUM-);
```

```
228. }
229.
230. void OS_Start(void)
{
    OS_Task_Switch();
    SystemCoreClockUpdate();
    SysTick_Config(SystemCoreClock/OS_TICKS_PER_SECOND);
    OSStart_Asm();
}
231. int main()
232.    OS_Init();
233.    int main()
234.    OS_Init();
244.    OS_Task_Create(&TCB_1, task_1, &TASK_1_STK[TASK_1_STK_SIZE-],);
    OS_Start();
243.    ;
244.    ;
245.    ;
246. }
```

os port.asm变化不大,具体内容可以下载文章末尾提供的工程参考。

老规矩,下载调试,全速运行,观察Terminal IO窗口:



从输出来看,我们已经完成了目标。但不保证稳定性,可能有不少Bugs。至此,可以说其实写一个OS并不难,难的是写一个稳定安全高效的OS。所以,现在只是走了一小步,想

要完成一个成熟的OS,还需要不断测试,不断优化。例如,我们采用数组存储任务表,也可以采用链表,各有优缺点。我们只有一个任务表,也可以分成多个表,例如就续表,等待表等等。我们的任务调度部分运行时间不确定,对于实时OS,这是不可以的,怎么修改呢,例如像uCOS的查找表法那样。现在我们的系统只能创建并调度任务,还未加入其他功能,例如信号量、邮箱、队列、内存管理等。其实到了这里,大家完全可以发挥自己的创造力,参照本文开发自己的OS。如果以后有时间的话,还会再写几篇文章继续完善我们的OS。

四、工程下载

stepbystep stm32 os basic.rar

Home

Powered By WordPress