

NVIC\_SYSPRI14 EQU 0xE000ED22

NVIC\_PENDSV\_PRI EQU 0xFF

LDR R0, =NVIC\_SYSPRI14 LDR R1, =NVIC\_PENDSV\_PRI

STRB R1, [R0]

2, 如何触发PendSV异常?

表8.5 中断控制及状态寄存器ICSR (地址: 0xE000\_ED04)

位段	名称	类型	复位值	描述
31	NMIPENDSET	R/W	0	写 1 以悬起 NMI。因为 NMI 的优先级最高且从不 掩蔽,在置位此位后将立即进入 NMI 服务例程。
28	PENDSVSET	R/W	0	写 1 以悬起 PendSV。读取它则返回 PendSV 的状态
27	PENDSVCLR	w	0	写 1 以清除 PendSV 悬起状态
26	PENDSTSET	R/W	0	写 1 以悬起 SysTick。读取它则返回 PendSV 的状态

往ICSR第28位写1,即可将PendSV异常挂起。若是当前没有高优先级中断产生,那么程序将会进入PendSV handler

NVIC\_INT\_CTRL EQU 0xE000ED04

NVIC\_PENDSVSET EQU 0x10000000

LDR RO, =NVIC\_INT\_CTRL

LDR R1, =NVIC\_PENDSVSET

STR R1, [R0]

### 3,编写PendSV异常handler

这里用PendSV\_Handler来触发LED点亮,以此证明PendSV异常触发的设置是正确的。

# #include "stm32f10x\_conf.h" #define LEDO \*((volatile unsigned long \*)(0x422101a0)) //PA8 unsigned char flag=0; void LEDInit(void)

```
{
RCC->APB2ENR | =1<<2;
GPIOA->CRH&=0XFFFFFF0;
GPIOA->CRH | =0X00000003;
  GPIOA->ODR | =1<<8;
_asm void SetPendSVPro(void)
{
NVIC_SYSPRI14 EQU 0xE000ED22
NVIC_PENDSV_PRI EQU 0xFF
  LDR R1, =NVIC_PENDSV_PRI
  LDR R0, =NVIC_SYSPRI14
  STRB R1, [R0]
  BX LR
_asm void TriggerPendSV(void)
{
NVIC_INT_CTRL EQU 0xE000ED04
NVIC_PENDSVSET EQU 0x10000000
  LDR R0, =NVIC_INT_CTRL
  LDR R1, =NVIC_PENDSVSET
  STR R1, [R0]
  BX LR
int main(void)
  SetPendSVPro();
  LEDInit();
  TriggerPendSV();
  while (1);
void PendSV_Handler(void)
```

1<u>2</u>

<u>...</u>

<

```
      LEDO=0;

      点

      2

      受制代码

      上述代码可以正常点亮LED, 说明PendSV异常是正常触发了。

      OK, 是时候挑战任务切换了。
```

如何实现任务切换? 三个步骤:

步骤一:在进入中断前先设置PSP。

curr\_task = 0;

## 设置任务0为当前任务

\_\_set\_PSP((PSP\_array[curr\_task] + 16\*4));

### 设置PSP指向task0堆栈的栈顶位置

\_\_set\_CONTROL(0x3);

设置为用户级,并使用PSP堆栈。

ISB();

指令同步隔离, 暂不知道干啥用

步骤二:将当前寄存器的内容保存到当前任务堆栈中。进入ISR时,cortex-m3会自动保存八个寄存器到PSP中,剩下的几个需要我们手动保存。

步骤三:在Handler中将下一个任务的堆栈中的内容加载到寄存器中,并将PSP指向下一个任务的堆栈。这样就完成了任务切换。

要在PendSV 的ISR中完成这两个步骤,我们先需了解下在进入PendSV ISR时,cortex-M3做了什么?

1,入栈。会有8个寄存器自动入栈。入栈内容及顺序如下:

# 表9.1 入栈顺序以及入栈后堆栈中的内容

地址	寄存器	被保存的顺序
旧SP (N-0)	原先已压	-
	入的内容	
(N-4)	xPSR	2
(N-8)	PC	1
(N-12)	LR	8
(N-16)	R12	7
(N-20)	R3	6
(N-24)	R2	5
(N-28)	R1	4
新SP (N-32)	RO	3

在步骤一中,我们已经设置了PSP,那这8个寄存器就会自动入栈到PSP所指地址处。

2, 取向量。找到PendSV ISR的入口地址,这样就能跳到ISR了。,

# 3, 更新寄存器内容。

做完这三步后,程序就进入ISR了。

进入ISR前,我们已经完成了步骤一,cortex-M3已经帮我们完成了步骤二的一部分,剩下的需要我们手动完成。

在ISR中添加代码如下:

MRS RO, PSP


保存PSP到R0。为什么是PSP而不是MSP。因为在OS启动的时候,我们已经把SP设置为PSP了。这样使得用户程序使用任务堆栈,OS使用主堆栈,不会互相干护户程序导致OS崩溃。

STMDB RO!, {R4-R11}

保存R4-R11到PSP中。C语言表达是\*(--R0)={R4-R11}, R0中值先自减1, 然后将R4-R11的值保存到该值所指向的地址中, 即PSP中。

### STMDB Rd!, {寄存器列表} 连续存储多个字到Rd中的地址值所指地址处。每次存储前,Rd先自减一次。

若是ISR是从从task0进来,那么此时task0的堆栈中已经保存了该任务的寄存器参数。保存完成后,当前任务堆栈中的内容如下(假设是task0)



左边表格是预期值,右边是kei1调试的实际值。可以看出,是一致的。在任务初始化时(步骤一),我们将PSP指向任务0的栈项0x20000080。在进入PendSV之前,入栈八个值,此时<math>PSP指向了0x20000060。然后我们再保存R4-R11到0x20000040 $^{\circ}0x2000005C$ 。

这样很容易看明白,如果需要下次再切换到task0,只需恢复R4~R11,再将PSP指向0x20000060即可。

所以切换到另一个任务的代码:

LDR R1, =\_\_cpp (&curr\_task)

LDR R3, =\_\_cpp(&PSP\_array)

LDR R4, =\_\_cpp(&next\_task)

LDR R4, [R4]

# 获取下一个任务的编号

STR R4, [R1]

Curr\_task=next\_task

LDR RO, [R3, R4, LSL #2]

获得任务堆栈地址, 若是task0, 那么R0=0x20000040(R0=R3+R4\*4)

LDMIA RO!,  $\{R4\text{-}R11\}$ 

恢复堆栈中的值到R4~R11。R4=\*(R0++)。执行完后,R0中值变为0x20000060

LDMIA Rd! {寄存器列表} 先将Rd中值所指地址处的值送出寄存器中, Rd再自增1.

MSR PSP, RO

PSP=R0.

BX LR

中断返回

完整代码如下:

```
复制代码
```

```
#include "stm32f10x_usart.h"
#include "stm32f10x_usart.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stdio.h"
#include "misc.h"
```

#define HW32\_REG(ADDRESS) (\*((volatile unsigned long \*)(ADDRESS)))

2

<u>~</u>

П

<

```
#define LED0 *((volatile unsigned long *)(0x422101a0)) //PA8
void USART1_Init(void);
void task0 (void);
unsigned char flag=1;
uint32_t curr_task=0;
                        // 当前执行任务
uint32_t next_task=1;
                             // 下一个任务
uint32_t task0_stack[17];
uint32_t task1_stack[17];
uint32_t PSP_array[4];
u8 task0 handle=1;
u8 task1_handle=1;
void task0 (void)
  while (1)
    if(task0_handle==1)
      printf("task0\n");
      task0_handle=0;
      task1_handle=1;
    }
 }
}
void task1 (void)
{
  while (1)
  {
    if(task1\_handle==1)
      printf("task1\n");
      task1_handle=0;
      task0_handle=1;
  }
}
void LEDInit(void)
{
  RCC->APB2ENR | =1<<2;
  GPIOA->CRH&=0XFFFFFF0;
  GPIOA -> CRH | = 0X00000003;
   GPIOA->ODR\mid=1<<8;
_asm void SetPendSVPro(void)
NVIC SYSPRI14 EQU 0xE000ED22
NVIC_PENDSV_PRI EQU
  LDR R1, =NVIC_PENDSV_PRI
  LDR R0, =NVIC_SYSPRI14
  STRB R1, [R0]
  BX LR
}
_asm void TriggerPendSV(void)
NVIC_INT_CTRL EQU 0xE000ED04
NVIC_PENDSVSET EQU 0x10000000
  LDR R0, =NVIC_INT_CTRL
```

凸

2

<u>...</u>

П

<

```
LDR R1, =NVIC PENDSVSET
  STR R1, [R0]
  ВХ
       LR
}
int main(void)
{
  USART1 Init();
  SetPendSVPro():
  LEDInit();
  printf("OS test\n");
  PSP_array[0] = ((unsigned int) task0 stack) + (sizeof task0 stack) - 16*4;
  //PSP array中存储的为task0 stack数组的尾地址-16*4,即task0 stack[1023-16]地址
    \label{eq:hw32_reg} \mbox{HW32_REG((PSP\_array[0] + (14<<2))) = (unsigned \mbox{long}) \mbox{ task0; /* PC */}
    //task0的PC存储在task0_stack[1023-16]地址 +14<<2中, 即task0_stack[1022]中
    HW32_REG((PSP_array[0] + (15 << 2))) = 0x010000000;
                                                                    /* xPSR */
  PSP\_array[1] = ((unsigned int) task1\_stack) + (sizeof task1\_stack) - 16*4;
  HW32\_REG((PSP\_array[1] + (14<<2))) = (unsigned long) task1; /* PC */
  HW32_REG((PSP_array[1] + (15 << 2))) = 0x01000000;
        /* 任务0先执行 */
  curr_task = 0;
  /* 设置PSP指向任务0堆栈的栈顶 */
  __set_PSP((PSP_array[curr_task] + 16*4));
  SysTick Config(9000000);
  SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);//72/8=9MHZ
    /* 使用堆栈指针,非特权级状态 */
  _set_CONTROL(0x3);
  /* 改变CONTROL后执行ISB (architectural recommendation) */
  __ISB();
  /* 启动任务0 */
  task0();
  //LED0=0;
    while (1);
_asm void PendSV_Handler(void)
{
  // 保存当前任务的寄存器内容
    MRS RO, PSP // 得到PSP RO = PSP
            // xPSR, PC, LR, R12, R0-R3已自动保存
    STMDB R0!, {R4-R11} // 保存R4-R11共8个寄存器得到当前任务堆栈
  // 加载下一个任务的内容
    LDR R1,=_cpp(&curr_task)
  LDR R3,=__cpp(&PSP_array)
  LDR R4,=\__{\text{cpp}} (&next_task)
```

凸

2

П

<

```
LDR R4,[R4] // 得到下一个任务的ID
    STR R4,[R1] // 设置 curr_task = next_task
    LDR RO,[R3, R4, LSL #2] //从PSP_array中获取PSP的值
                                                                                                                                    凸
    LDMIA RO!, {R4-R11} // 将任务堆栈中的数值加载到R4-R11中
                                                                                                                                    2
 //ADDS R0, R0, #0x20
    MSR
          PSP, RO
                         // 设置PSP指向此任务
                                                                                                                                    <u>...</u>
 // ORR LR, LR, #0x04
                         // 返回
                                                                                                                                    П
            // xPSR, PC, LR, R12, R0-R3会自动的恢复
     ALIGN 4
                                                                                                                                    }
                                                                                                                                    <
void SysTick_Handler(void)
                                                                                                                                    >
  flag=~flag;
  LED0=flag;
  if(curr_task==0)
    next_task=1;
    next task=0;
  TriggerPendSV();
void USART1_Init(void)
{
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  /* config USART1 clock */
  RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph USART1 | RCC APB2Periph GPIOA, ENABLE);
  /* USART1 GPIO config */
    /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
  GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 10;
  GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IN FLOATING;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  /* USART1 mode config */
  USART\_InitStructure.USART\_BaudRate = \ 9600;
  USART\_InitStructure.USART\_WordLength = USART\_WordLength\_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART InitStructure.USART HardwareFlowControl = USART HardwareFlowControl None;
  USART InitStructure.USART Mode = USART Mode Rx | USART Mode Tx;
  USART Init(USART1, &USART InitStructure);
  USART Cmd(USART1, ENABLE);
}
int fputc(int ch, FILE *f)
 USART_SendData(USART1, (unsigned char) ch);
 while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));
 return (ch);
复制代码
```

测试后结果如图:



<u>...</u> 

<

>

凸

2

可以看出,两个任务可以切换了。

上述代码参考《cortex-M3权威指南》和《安富莱\_STM32-V5开发板\_μCOS-III教程》得来。



热门文章

永磁同步电机(PMSM)的FOC闭环控制详解

阅读数 51138

浅谈上、下拉电阻的作用

阅读数 9074

基于UDS的汽车通信故障诊断机制与处理策略

阅读数 8307

SVPWM算法原理及详解

阅读数 5298

利用反电动势的过零点来测转子位置在讨论

无转子位置

阅读数 4750

### 最新评论

永磁同步电机(PMSM)的FOC闭...

sy243772901:转载别人文章的时候,最起码的源地址都不贴出来,这根本不尊重原创作者

SVPWM算法原理及详解

qq\_39840900: 学习学习

基于UDS的汽车通信故障诊断机制与...

mbtmxk:深度好文,学习了除了一些错别字,可

以称得上完美

永磁同步电机(PMSM)的FOC闭...

weixin\_42530385: 貌似图十一有错,相电压和线

电压弄反了

永磁同步电机(PMSM)的FOC闭...

gongyuan073: 剽窃狗 盗别人文章连原文链接都不放 司马货 原文链接: https://blog.csdn.nel ...





程序人生

CSDN资讯

- QQ客服
- kefu@csdn.net
- 客服论坛
- **2** 400-660-0108
- 工作时间 8:30-22:00

# 关于我们 招聘 广告服务 网站地图

\*\* 百度提供站内搜索 京ICP备19004658号京公网安备11010502030143

©1999-2019 北京创新乐知网络技术有限公司

网络110报警服务 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 中国互联网举报中心 家长监护 版权申诉





