Unidade 4

Camada de Rede

Prof. Ewerton Salvador

Baseado nos slides elaborados por J. F. Kurose e K. W. Ross








Serviços e Protocolos da Camada de Rede

- segmento de transporte do host origem a destino
 - emissor: encapsula segmentos em datagramas, passa para a camada de enlace
 - receptor: entrega segmentos ao protocolo da camada de transporte
- protocolos da camada de rede em todos os dispositivos de Internet: hosts, roteadores
- roteadores:
 - examina campos de cabeçalho em todos os datagramas IP que passam
 - move datagramas de portas de entrada para portas de saída para transferir datagramas ao longo do caminho









Duas funções-chave da Camada de Rede

funções de camada de rede:

- repasse: mover pacotes do enlace de entrada de um roteador para o enlace de saída apropriado do roteador
- roteamento: determinar a rota tomada pelos pacotes da origem para o destino
 - algoritmos de roteamento

analogia: fazer uma viagem

- repasse: processo de passagem por cruzamento único
- roteamento: processo de planejamento de viagem da origem ao destino










Plano de Dados, Plano de Controle

Plano de dados:

- função local no roteador
- determina como o datagrama que chega na porta de entrada do roteador é repassado para a porta de saída










Plano de controle

- lógica em toda a rede
- determina como o datagrama é roteado entre roteadores ao longo do caminho final do host de origem para o host de destino
- duas abordagens de plano de controle:
 - algoritmos de roteamento tradicionais: implementado nos roteadores
 - software-defined networking (SDN): implementado em servidores (remotos)

Plano de controle no roteador

componentes individuais do algoritmo de roteamento em todo e qualquer roteador interagem no plano de controle










Plano de controle SDN

controlador remoto calcula e instala tabelas de encaminhamento em roteadores





Modelo de serviço de rede

Pergunta: Qual modelo de serviço para "canal" transportando datagramas do remetente para o receptor?

Exemplos de serviços para datagramas individuais:

- entrega garantida
- entrega garantida com menos de 40 mseg de atraso

Exemplos de serviços para um fluxo de datagramas:

- entrega ordenada de datagramas
- largura de banda mínima garantida para fluxo
- restrições a alterações no espaçamento entre pacotes







Modelo de serviço de camada de rede

A raudtatura	Madala	Garantias de Quality of Service (QoS)?				
Arquitetura de rede		Bandwidth	Loss	Order	Timing	
Internet	melhor esforço	nenhuma	não	não	não	

Modelo de serviço de "melhor esforço" da Internet

Sem garantias sobre:

- i. entrega bem-sucedida do datagrama ao destino
- ii. Entrega no tempo e em ordem
- iii. largura de banda disponível para o fluxo final







Modelo de serviço de camada de rede

	A raujtatura	Modele	Garantias de Quality of Service (QoS)?			
4	Arquitetura de rede	Modelo de Serviço	Bandwidth	Loss	Order	Timing
	Internet	melhor esforço	nenhuma	não	não	não
	ATM	Taxa de bit constant.	Taxa constant.	sim	sim	sim
	ATM	Taxa de bit dispon.	Garantia minim.	não	sim	não
	Internet	Intserv Guaranteed (RFC 1633)	sim	sim	sim	sim
	Internet	Diffserv (RFC 2475)	possível	possível	possível	não







Reflexões sobre o "melhor esforço"

- Simplicidade do mecanismo permitiu que a Internet fosse amplamente implantada
- Provisionamento suficiente de largura de banda permite que o desempenho de aplicações de tempo real (ex.:, voz interativa, vídeo) seja "bom o suficiente" para "a maior parte do tempo"
- Serviços distribuídos replicados na camada de aplicação (datacenters, redes de distribuição de conteúdo) conectando-se perto das redes dos clientes. Permite que serviços sejam fornecidos a partir de vários locais
- Controle de congestionamento de serviços "elásticos" ajuda

É difícil argumentar contra o sucesso do modelo de serviço de melhor esforço








Visão geral da arquitetura do roteador

visão de alto nível da arquitetura genérica do roteador:










Visão geral da arquitetura do roteador

Visão de uma analogia da arquitetura genérica do roteador:










Funções da porta de entrada



camada de enlace: e.g., Ethernet











comutação descentralizada:

- usa valores de campo de cabeçalho, procura por porta de saída usando tabela de repasse na porta de entrada
- objetivo: processamento completo da porta de entrada na 'velocidade da linha'
- enfileiramento de portas de entrada: se datagramas chegam mais rápido do que a taxa de encaminhamento para comutação

Funções da porta de entrada









- de repasse na porta de entrada

 encaminhamento baseado em destino:
- encaminhamento baseado em destino: encaminhamento com base apenas no endereço IP de destino (tradicional)
- encaminhamento generalizado: encaminhar com base em qualquer conjunto de valores de campo de cabeçalho

Encaminhamento baseado em destino

forwarding table	
Destination Address Range	Link Interface
11001000 00010111 000 <mark>10000 00000000</mark>	Λ
11001000 00010111 000 <mark>10000 00000</mark> 100 through	3 -
11001000 00010111 000 <mark>10000 00000</mark> 111	
11001000 00010111 000 <mark>11000 11111111</mark>	
11001000 00010111 000 <mark>11001 00000000</mark> through	2
11001000 00010111 000 <mark>11111 11111111</mark>	
otherwise	3

P: Mas o que acontece se os intervalos não se dividirem tão bem?







longest prefix match

ao procurar a entrada da tabela de repasse para endereço de destino, use o prefixo de endereço mais longo que corresponda ao endereço de destino.

Destination A	Link interface			
11001000	00010111	00010***	*****	0
11001000	00010111	00011000	*****	1
11001000	00010111	00011***	*****	2
otherwise	3			

00010110

10100001

qual interface?

qual interface?

11001000



11001000 00010111 00011000 10101010

00010111

□ longest prefix match

ao procurar a entrada da tabela de repasse para endereço de destino, use o prefixo de endereço mais longo que corresponda ao endereço de destino.

Destination A	Link interface			
11001000	00010111	00010***	*****	0
11001000	000.0111	00011000	*****	1
11001000	match! 1	00011***	*****	2
otherwise				3

exemplos:





11001000 00010111 00010 10 10100001 qual interface?

11001000 00010111 00011000 10101010 qual interface?

□ longest prefix match

ao procurar a entrada da tabela de repasse para endereço de destino, use o prefixo de endereço mais longo que corresponda ao endereço de destino.

match!

00010111

Destination A	Link interface			
11001000	00010111	00010***	*****	0
11001000	00010111	00011000	*****	1
11001000	00010111	00011***	*****	2
otherwise	<u> </u>			3

00010110

00011000

exemplos:





11001000

10100001 qual interface?

10101010

qual interface?

longest prefix match

ao procurar a entrada da tabela de repasse para endereço de destino, use o prefixo de endereço mais longo que corresponda ao endereço de destino.

Destination A	Link interface			
11001000	00010111	00010***	*****	0
11001000	00010111	00011000	*****	1
11001000	0000111	00011***	*****	2
otherwise	match!			3
	macerr.			

00011000

exemplos





11001000

00010111

0100001 qual interface?

10101010 qual interface?

- Veremos por que a correspondência de prefixo mais longa é usada em breve, quando estudarmos o endereçamento
- Correspondência de prefixo mais longa: geralmente executada usando memórias endereçáveis de conteúdo ternário (TCAMs)
 - necessárias outras técnicas além da busca linear simples por uma tabela grande
 - conteúdo endereçável: endereço presente para TCAM: recuperar endereço em um ciclo de relógio, independentemente do tamanho da tabela
 - Cisco Catalyst: ~1M de entradas na tabela de roteamento no TCAM








Elemento de comutação

- transfere pacote do enlace de entrada para o enlace de saída apropriado
- taxa de comutação: taxa na qual os pacotes podem ser transferidos de entradas para saídas
 - frequentemente medido como múltiplo da taxa de linha de entrada/saída
 - N entradas: taxa de comutação N vezes taxa de linha desejável












Elemento de comutação

- transfere pacote do enlace de entrada para o enlace de saída apropriado
- taxa de comutação: taxa na qual os pacotes podem ser transferidos de entradas para saídas
 - frequentemente medido como múltiplo da taxa de linha de entrada/saída
 - N entradas: taxa de comutação N vezes taxa de linha desejável
- três tipos principais de elementos de comutação:














Comutação via memória

Roteadores de primeira geração:

- computadores tradicionais com comutação sob controle direto da CPU
- pacote copiado para a memória do sistema
- velocidade limitada pela largura de banda da memória (datagrama cruza o barramento duas vezes)










Comutação via barramento

- datagrama da memória da porta de entrada para a memória da porta de saída por meio de um barramento compartilhado
- contenção de barramento: velocidade de comutação limitada pela largura de banda do barramento
- barramento de 32Gbps, Cisco 5600: velocidade suficiente para roteadores de acesso










Comutação via rede de interconexão


- Crossbar, redes Clos e outras redes de interconexão inicialmente desenvolvidas para conectar processadores em sistemas multiprocessador
- switch multiestágio: nxn comuta entre múltiplos estágios de switches menores



- fragmenta datagrama em células de comprimento fixo na entrada
- Comuta células através do elemento de comutação, remonta datagrama na saída








switch multiestágio 8x8 construído a partir de switches menores



Comutação via rede de interconexão

- escala usando vários "planos" de comutação em paralelo:
 - expansão via paralelismo
- roteador Cisco CRS:
 - Unidade básica: 8 planos de comutação
 - cada plano: redede interconexão de3 estágios
 - até centenas de Tbps de capacidade de comutação











Enfileiramento nas portas de entrada

- Se o elemento de comutação for mais lento do que as portas de entrada combinadas, poderá ocorrer filas de entrada
 - atraso e perda de fila devido ao estouro de buffer de entrada!
- Bloqueio Head-of-the-Line (HoL): datagrama na frente da fila impede que outros na fila avancem



contenção da porta de saída: apenas um datagrama vermelho pode ser transferido. O pacote vermelho inferior está **bloqueado**




um pacote depois: o pacote verde experimenta bloqueio HOL







Enfileiramento de portas de saída



- Buffering necessário quando os datagramas chegam da comutação mais rápido do que a taxa de transmissão do link.
- Política de descarte: quais datagramas descartar se não houver buffers livres?
- Disciplina de escalonamento escolhe entre datagramas enfileirados para transmissão








Datagramas podem ser perdidos devido a congest., falta de buffers



Escalonamento prioritário – quem obtém melhor desempenho, neutralidade de rede

Enfileiramento de portas de saída



- bufferização quando a taxa de chegada via comutador excede a velocidade da linha de saída
- enfileiramento (atraso) e perda devido ao overflow do buffer da porta de saída!







Quanto buffer é "suficiente"?

- Regra prática da RFC 3439: buferização media é igual ao RTT "típico" (por exemplo 250 msec) vezes capacidade C do enlace
 - e.g., C = enlace de 10 Gbps: 2.5 Gbit buffer
- recomendação mais recente: para N fluxos, buffer igual a


- buffer em excesso pode aumentar atrasos (particularmente em roteadores domésticos)
 - RTTs longos: baixo desempenho para aplicações em tempo real, responsividade lenta do TCP frente a um congestionamento
 - Lembre-se do controle de congestionamento baseado em atraso: "manter o canal cheio, mas não mais do que cheio"








Gerenciamento de buffer



Abstração: fila



Gerenciamento de buffer:

- descarte: qual pacote descartar quando os buffers estiverem cheios
 - Descarte de cauda: descarta pacote chegando
 - Prioridade: descartar com base na prioridade
 - marcação: quais pacotes marcar para sinalizar congestionamento (ECN, RED)







Política de escalonamento: FCFS

Escalonamento de pacotes:

Decide qual pacote enviar em seguida no link

- First Come, First Served
- Prioridade
- Round Robin
- Weighted Fair Queueing (WFQ)

FCFS: pacotes transmitidos por ordem de chegada à porta de saída

também conhecido como:
 First-in-first-out (FIFO)








Política de escalonamento: Prioridade


Escalonamento por prioridade:

 tráfego de chegada classificado, enfileirado por classe

qualquer campo de cabeçalho
 pode ser usado para classificação



- enviar pacote da fila de prioridade mais alta que tenha pacotes armazenados em buffer
 - FCFS dentro da classe de prioridade










Política de escalonamento: Round Robin

Escalonamento Round Robin (RR):

- tráfego de chegada classificado, enfileirado por classe
 - qualquer campo de cabeçalho pode ser usado para classificação
- verifica ciclicamente as filas de classe, enviando um pacote completo de cada classe (se disponível) na sua vez










Política de escalonamento: Weighted Fair Queueing

Enfileiramento Justo Ponderado (WFQ):

- Round Robin generalizado
- cada classe i tem peso w_i, e recebe quantidade ponderada de serviço em cada ciclo



 garantia de largura de banda minima (por classe de tráfego)









Neutralidade da Rede

O que é Neutralidade da Rede?

- Aspecto técnico: como um ISP deve dividir/alocar seus recursos
 - escalonamento de pacote e gerenciamento de buffer são os mecanismos
- Aspectos sociais e econômicos
 - Proteger liberdade de expressão
 - Incentivar inovação/competição
- Aplicação de leis e politicas

Países diferentes possuem interpretações diferentes sobre Neutralidade da Rede







Neutralidade da Rede

Nos Estados Unidos

- Neutralidade da Rede imposta em 2015
- Revogada em 2017
- FCC iniciou em 2023 um processo para restauração da Neutralidade da Rede

No Brasil

- Marco Civil da Internet (2014) estabelece a Neutralidade da Rede como um de seus princípio
- Permite discriminar tráfego apenas em casos de ser um "requisito indispensável à prestação do serviço" ou em caso de "priorização de serviço de emergência"








Camada de rede: Internet

Funções da camada de rede do host ou roteador:









Formato de datagrama IP


número de versão do protocol do IP comprimento do cabeçalho (bytes) "tipos" de serviço:

- diffserv (0:5)
- ECN (6:7)

TTL: máximo de saltos remanescentes (decrementado em cada roteador) Protocolo da camada superior(e.g., TCP or UDP)

overhead

- 20 bytes of TCP
- 20 bytes of IP
- = 40 bytes +overhead da camada de aplicação para TCP+IP



dados de payload (comprimento variável, tipicamente um segmento TCP ou UDP)

e.g., timestamp, registro da rota tomada








Endereçamento IP: introdução

 endereço IP: identificador de 32 bits associado a cada interface de host ou roteador

- interface: conexão entre host/roteador e enlace físico
- roteadores normalmente têm várias interfaces
- host normalmente tem uma ou duas interfaces (e.g., ethernet, wireless 802.11)



notação decimal separada por pontos:








Endereçamento IP: introdução

 endereço IP: identificador de 32 bits associado a cada interface de host ou roteador

 interface: conexão entre host/roteador e enlace físico

- roteadores normalmente têm várias interfaces
- host normalmente tem uma ou duas interfaces (e.g., ethernet, wireless 802.11)




notação de endereço IP decimal:







Endereçamento IP: introdução



conectadas pela estação base

WiFi







Sub-redes


O que é uma sub-rede?

interfaces de dispositivos
 que podem alcançar
 fisicamente umas às outras
 sem passar por um roteador
 interveniente

Os endereços IP têm estrutura:

 parte da sub-rede: dispositivos na mesma sub-rede têm os mesmos bits mais significativos

 parte do host: bits menos significativos restantes



rede composta por 3 sub-redes








Sub-redes

Receita para definir sub-redes:

- Desanexar cada interface de seu host ou roteador, criando "ilhas" de redes isoladas
- Cada rede isolada é chamada de sub-rede



máscara de sub-rede: /24 (24 bits mais significativos: parte da sub-rede do endereço IP)








Sub-redes

- Onde estão as
- Quais são os endereços de



223.1.1.2







Endereçamento IP: CIDR

CIDR: Classless InterDomain Routing (pronuncia "cider") – Roteamento Interdomínio sem classe

- parte da sub-rede do endereço de comprimento arbitrário
- formato de endereço: a.b.c.d/x, onde x é o número de bits na parte de sub-rede do endereço



11001000 00010111 00010000 00000000

200.23.16.0/23







Endereçamento IP: CIDR

Estrutura de endereço IP







Endereçamento IP: CIDR

Estrutura de endereço IP

Endereço de rede

Endereço de broadcast





