

Arquitetura de Computadores

Prof. Dr. José Augusto de Sena Quaresma Jq.quaresma12@gmail.com

Arquitetura RISC x CISC

Introdução

- Computadores com arquitetura RISC
 - ➤ Apple M1 e M2
- Computadores com arquitetura CISC
 - ▶ Intel Core

Introdução

- Computadores com arquitetura RISC
 - ➤ Apple M1 e M2
- Computadores com arquitetura CISC
 - ▶ Intel Core

Funcionamento do computador

- > CPU
- Memória
- Dispositivos de Entrada e Saída
- Barramentos

Tipos de Barramentos

- Dados
- Endereço
- Controle

CPU – Processador (Componentes)

- Registradores
- Unidade Lógica Aritmética (UAL)
- Unidade de Controle (UC)
- Barramento Interno (BI)

Registradores

- Os registradores são componentes fundamentais na arquitetura de computadores.
- Eles são pequenas unidades de armazenamento dentro da Unidade Central de Processamento (CPU) que possuem alta velocidade e são utilizados para diversas operações durante a execução de instruções.

Registradores – Função

- Armazenamento Temporário
 - Os registradores armazenam dados temporariamente enquanto a CPU executa operações. Isso inclui dados intermediários e resultados de cálculos.
- Manipulação de Dados
 - Permitem operações aritméticas e lógicas diretamente nos dados armazenados neles, facilitando operações rápidas.
- Endereçamento
 - Alguns registradores são usados para armazenar endereços de memória, apontando para locais específicos na memória principal onde dados são armazenados ou recuperados.

Registradores – Tipos

- Registradores de Dados (Data Registers)
 - Armazenam dados que estão sendo manipulados pelas instruções. Ex: AX, BX, CX, DX em arquiteturas x86.
- Registradores de Endereço (Address Registers)
 - Guardam endereços de memória. Ex: SP (Stack Pointer), BP (Base Pointer) em x86.
- Registradores de Propósito Geral (General-Purpose Registers)
 - Podem ser usados tanto para armazenar dados quanto endereços. São flexíveis e podem ser utilizados conforme a necessidade da instrução.

Registradores – Tipos – 2

- Registradores de Propósito Específico (Special-Purpose Registers)
 - Incluem registradores como o Instruction Pointer (IP) que armazena o endereço da próxima instrução a ser executada e o Status Register que guarda o estado do processador.
- Registradores de Controle (Control Registers)
 - Utilizados para controlar várias operações do processador e definir o comportamento do sistema. Ex: CR0, CR2, CR3, CR4 em arquiteturas x86.

Registradores – Importância

Velocidade:

Registradores são extremamente rápidos em comparação com a memória principal (RAM). Operações envolvendo registradores são realizadas com major velocidade.

Eficiência:

- Reduzem a necessidade de acessar a memória principal frequentemente, melhorando a eficiência geral do processamento.
- Execução de Instruções:
 - Facilitam a execução rápida de instruções ao fornecer armazenamento temporário para operandos e resultados intermediários.
- Gerenciamento de Instruções:
 - Registradores de controle e status são essenciais para o gerenciamento adequado do fluxo de execução de instruções dentro do CPU.

Unidade Lógico Aritmética

- É um componente fundamental da Unidade Central de Processamento (CPU).
- Ela é responsável por realizar operações aritméticas e lógicas básicas em dados.

Unidade de Controle

- É uma parte crucial da Unidade Central de Processamento (CPU) de um computador. Ela dirige a operação do processador, controlando o fluxo de dados entre a CPU e outros componentes do sistema.
- A Unidade de Controle interpreta as instruções do programa armazenadas na memória principal e as converte em sinais de controle que governam as operações de outras unidades dentro do CPU.

Ciclo de execução de instrução

- > Início
- Buscar a próxima instrução
- Decodificar a instrução
- Executar a instrução
- > Fim

Funcionamento de CPU


Segue o ciclo de execução

Clock

- É um oscilador eletrônico que gera uma série de pulsos regulares e periódicos.
- Cada pulso é conhecido como um ciclo de clock.
- Esses pulsos são usados para sincronizar as operações dos componentes da CPU e de outros subsistemas do computador.

- A abordagem CISC (Complex Instruction Set Computer - Computador com Conjunto Complexo de Instruções) está relacionada às possibilidades na hora de se projetar a arquitetura de um processador, com instruções específicas para o maior número de funcionalidades possível.
- Além disso, essas instruções realizam operações com diferentes níveis de complexidade, buscando, muitas vezes, operandos na memória principal e retornando a ela os resultados.

- Isso faz com que a quantidade de instruções seja extensa e que a Unidade de Controle do processador seja bastante complexa para decodificar a instrução a ser executada.
- Entretanto, a complexidade é compensada por poucos acessos à memória e soluções adequadas para problemas específicos..



Exemplo CISC

É possível adicionar uma instrução específica para multiplicar números reais em vez de realizar repetidas somas (instrução mais simples).

Tipos de endereçamento

- > R-R
 - Para instruções que usam registradores como entrada e saída.
- > R-M
 - Quando um dos elementos (operandos ou resultado) deve ser buscado/escrito na memória e ao menos um em registrador.
- ➤ M-M
 - Para instruções em que os operandos e o resultado estão na memória.

- A abordagem RISC (Reduced Instruction Set Computer - Computador com Conjunto Restrito de Instruções) se refere às escolhas na hora de projetar a arquitetura de um processador.
- Essa abordagem possui poucas instruções genéricas, com as quais se montam as operações mais complexas.
- Além disso, as instruções realizam operações apenas sobre os registradores, exceto nos casos de instruções específicas, que servem apenas para buscar ou guardar dados na memória.

Com uma pequena quantidade de instruções, a Unidade de Controle do processador é bastante simples para decodificar a instrução para ser executada. Dessa forma, sobra espaço para mais registradores.

Memória de programa → Unidade de ← ← Memória de dados

Esquema ilustrativo da arquitetura RISC.

Abordagem RISC – Premissas


- Quantidade de instruções
 - ➤ A quantidade reduzida de instruções diminui o tamanho e a complexidade da Unidade de Controle para decodificação da instrução. Com isso, sobra mais espaço para registradores no processador. Enquanto os processadores CISC costumam ter até 8 registradores, é comum que os processadores RISC tenham mais de 32, chegando até a algumas centenas.

Abordagem RISC – Premissas

- > Tempo de Execução
 - A premissa de execução com duração próxima serve para facilitar a previsibilidade do processamento de cada instrução. A ideia é que cada etapa da instrução consiga ser executada em um ciclo de máquina (CLK). Como todas as instruções operam usando apenas os rápidos registradores, isso é possível. As exceções são as instruções LOAD e STORE.

Abordagem RISC – Premissas

- Operação das instruções
 - ➤ Com a operação sobre os registradores, o pipeline executa de forma próxima ao ideal (1 etapa por ciclo), exceto pelos acessos à memória das instruções LOAD e STORE, que demandam um tempo maior de espera.



Atividade

Com base nos assuntos abordados em sala de aula, ou seja, arquitetura RISC e CISC. Descreva em formato de resenha as características, vantagens, desvantagens e aplicação de cada uma.