大话成像之

数字成像系统 32讲

HDR


Eric Zhang
imaging algorithm specialist
staff camera engineer
zxzombie@msn.com



什么是HDR


HDR技术是一种改善动态对比度的技术,HDR就是高动态范围技术,提升最亮和最暗画面的对比度。这样用户就可以看到更多的细节。


一张好的照片不仅要在要有大的像素解析力漂亮的颜色构图,而且要也要好的动态范围。





人眼对对比度的敏感








真正的HDR技术

 普通成像技术记录的只是记录了右图中粉红色的色彩空间的部分,而HDR成像技术则记录的是整个视觉的色彩空间 (灰色的部分)。HDR成像与普通成像的区别是:HDR成像系统始终以高精度记录数据,而且与显示设备无关。只有 在显示阶段,图像的色彩空间才因为显示的局限被压缩了。而普通成像则在图像采集,处理和存储阶段就已经压缩 了色彩空间。而在现在的显示








什么是动态范围

- 动态范围(Dynamic Range),最早是信号系统的概念,一个信号系统的动态范围被定义成最大不失真电平和噪声电平的差。
- sensor的动态范围就是sensor在一幅图像里能够同时体现高光和阴影部分内容的能力。
- 用公式表达这种能力就是:
- DR = $20\log_{10}$ (i_max / i_min); //dB
- i_max 是sensor的最大不饱和电流----也可以说是sensor刚刚饱和时候的电流
- i_min是sensor的底电流(blacklevel);



动态范围的数学问题

- 根据前边动态范围公式
- DR = $20\log_{10}$ (i_max / i_min); //dB
- 所以从数学本质上说要提高DR,就是提高i_max,减小 i_min;
- 对于10bit输出的sensor,从数学上来说, i_max =1023, i_min =1;
- 动态范围DR = 60;
- 对于12bit输出的sensor, DR = 72;
- 所以从数学上来看,提高sensor 输出的bit width就可以提高动态范围,从而解决HDR问题。
- 可是现实上却没有这么简单。
- 提高sensor的bit width导致不仅sensor的成本提高,整个图像处理器的带宽都得相应提高, 消耗的内存也都相应提高,这样导致整个系统的成本会大幅提高。所以大家想出许多办法, 既能解决HDR问题,又可以不增加太多成本。



现在常见的HDR处理方法

- 目前图像设备中最常见的HDR方法主要分为下面两种
 - Sensor HDR
 - 后处理 HDR



从sensor的角度完整的DR 公式:


$$\mathsf{DR} = 20\log_{10}\frac{i_{\max}}{i_{\min}} = 20\log_{10}\frac{\frac{qQ_{\mathrm{sat}}}{t_{\mathrm{int}}} - i_{dc}}{\frac{q}{t_{\mathrm{int}}}\sqrt{\frac{1}{q}i_{dc}t_{\mathrm{int}} + \sigma_r^2}}$$


• Q_{sat}:Well Capacity i_{dc:} 底电流,t_{int}:曝光时间,σ:噪声。



提升Sensor的感光能力

• 提高Q_{sat} Well capacity 。就是提高感光井的能力,这就涉及到 sensor的构造,简单说,sensor的每个像素就像一口井,光子射到 井里产生光电转换效应,井的容量如果比较大,容纳的电荷就比较多,这样i_max的值就更大。普通的sensor well只reset一次,但是为了提高动态范围,就产生了多次reset的方法。






多曝光合成

• 本质上这种方法就是用短曝光获取高光处的图像,用长曝光获取阴暗处的图像。有的厂家用前后两帧长短曝光图像,或者前后三针长、中、短曝光图像进行融合


•

- If (Intensity > a) intensity = short_exposure_frame;
- If (Intensity < b) intensity = long_exposure_frame;
- If (b<Intensity <a) intensity = long_exposure_frame x p + short_exposure_frame x q;





单帧空间域多曝光






其它

- logarithmic sensor
- 实际是一种数学方法,把图像从线性域压缩到log域,从而压缩了动态范围,在数字通信里也用类似的技术使用不同的函数进行压缩,在isp端用反函数再恢复到线性,再做信号处理。缺点一方面是信号不是线性的,另一方面会增加FPN,同时由于压缩精度要求对硬件设计要求高。

•

- 局部适应 local adaption
- 这是种仿人眼的设计,人眼会针对局部的图像特点进行自适应,既能够增加局部的对比度,同时保留大动态范围。这种算法比较复杂,有很多论文单独讨论。目前在sensor端还没有使用这种技术,在ISP和后处理这种方法已经得到了非常好的应用

多重曝光的HDR流程



图像配准的作用






最简单的图片融合过程














 $\sigma = 0.2$

Pixel_result= (Pxiel1*W1+Pixel2*W2+Pixel3*W3)/(W1+W2+W3)















- 鬼影
- 曝光时间的选择
- 颜色效果不自然













多分辨率融合




Google 的HDR plus技术





双Camera 对HDR的提升





HDR的展望

• HDR是个很早的技术,在数码摄影还没普及时就已经存在了,不过到现在还没全面达到从图像获取处理到显示都能到达HDR的标准的消费产业链。HDR图像的提出到现在也有十多年了,2000年就有很多消费级别的HDR视频的学术论文了。现在原生HDR影响的显示非常受限于硬件环境,包括图像获取,显示技术和带宽问题。所以现在阶段HDR主要目标都是在解决HDR在LDR设备上的显示问题。但是相信最终原生HDR会是整个的行业的发展方向。



THANKS

本课程由 Eric Zhang提供



大话成像之 数字成像系统 32 讲

内容目录

- 1. 数字成像系统介绍
- 2. CMOS image sensor基础
- 3. 光学基础
- 4. 颜色科学基础
- 5. ISP 信号处理基础
- 6. 3A概述
- 7. 黑电平与线性化
- 8. Green Imbalance
- 9. 坏点消除
- 10. Vignetting与Color shading
- 11. SNR 与Raw Denoise
- 12. Dynamic Range与Tone Mapping
- 13. MTF与Demosaic
- 14. 色彩空间与色彩重建
- 15. Color Correction Matrix与3D LUT
- 16. Gamma与对比度增强
- 17. Sharpening

- 18. Color Space Conversion
- 19. 空域去噪
- 20. 时域去噪
- 21. Color Aberrance Correction and Depurple
- 22. ISP 的统计信息
- 23. 自动曝光
- 24. 自动白平衡
- 25. 自动对焦
- 26. 闪光灯
- 27. HDR
- 28. Exif 和DNG
- 29. Encoder
- 30. 图像防抖
- 31. 图像质量评价工具与方法
- 32. 画质调优

