# 大话成像之

# 数字成像系统 32讲

SNR 与Raw Denoise

Ming Yan

imaging algorithm engineer




# 在 raw domain 降噪的几个好处:

## Raw domain 噪声特性

$$y = \alpha Pi + ni$$
,  $pi \sim P(x)$ ,  $Ni \sim N(0,\sigma 2)$ 

y是总噪声, α是量化参数, Pi是泊松噪声, Ni是高斯噪声, x是信号。Pi是信号相关的, Ni是信号不相关的。




#### 泊松噪声:

$$f(k; \lambda) = \Pr(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$




#### 高斯噪声:




#### 并不局限于用高斯泊松模型:

$$y = sqrt(a * x^2 + b)$$

x 是信号,a 和b 是参数








#### demosaic 后的噪声:

## 结构化噪声

在demosaic时,不同的边缘强度插值的方向以及插值的方式都会不一样,进而会导致噪声的程度和形态与当前像素所处的结构等有关系。












# gamma 后最终输出图像:







## 根据raw domian 的特性得到的raw denoise的相关启发

- (1) raw domain的噪声不是单纯的高斯噪声,而是和亮度有关系的。
- (2) 在raw domain 进行一定程度的降噪,对于图像质量会有很大的提高,比如上图中的结构性噪声。
- (3) 在raw domain 设计降噪算法会稍微容易一些。参考noise profile,在不同的亮度进行不同强度的降噪,或者把噪声归一化,有利于保护细节。
  - (4) noise profile 并不是单纯用在denoise 这一个模块上,还以用在时域降噪、demosaic 等模块上。
- (5) 注:实际使用时并不一定要在raw domain降噪,很多ISP 也都是以Y UV domain降噪为主体的。



#### 降噪的评价标准:

PSNR: (峰值信噪比 Peak Signal to Noise Ratio)


SNR: (信噪比 SIGNAL-NOISE RATIO)


SNR (dB) = 
$$10 \cdot \log_{10} \left[ \frac{\sum_{x=1}^{N_x} \sum_{y=1}^{N_y} (f(x,y))^2}{\sum_{x=1}^{N_x} \sum_{y=1}^{N_y} (f(x,y) - \hat{f}(x,y))^2} \right]$$

snr 的标准是: dB 越高, 降噪程度越好。


#### 一般会出现两种问题:

- (1) snr 好并不能代表真实的视觉噪声,有些同样的snr,但是视觉表现出来就不同:visual noise
- (2) snr 好并不能代表最终图像质量好,有时会过度涂抹; snr虽高,但是图像质量并不好。





# visual noise (ISO 15739 noise)




同样的方差, 完全不同的视觉效果

结论:因为不同频率噪声对人眼的视觉影响完全不一样,并且人眼对彩噪和亮度噪声的感觉也完全不一样



# visual noise (ISO 15739 noise)




ISO 15739


**CPIQ** 

$$\log_{10} \left[ 1 + w1 \cdot \sigma^2 \left( L^* \right) + w2 \cdot \sigma^2 \left( a^* \right) + w3 \cdot \sigma^2 \left( b^* \right) + w4 \cdot \sigma^2 \left( L^* a^* \right) + w5 \cdot \sigma^2 \left( L^* b^* \right) + w6 \cdot \sigma^2 \left( a^* b^* \right) \right]$$


#### 中低频被过度模糊:

降噪时除了 snr 还需考虑锐度 细节等指标











#### 降噪时要关注中低频的噪声。










Dead Leaves charts are designed to catch problems like this one: a crop of an image from an early 8 megapixel camera phone that had sharp edges (from strong software sharpening; the lens wasn't great), but had severe texture loss









# **THANKS**

本课程由 Ming Yan 提供



# 大话成像之 数字成像系统 32 讲

#### 内容目录

- 1. 数字成像系统介绍
- 2. CMOS image sensor基础
- 3. 光学基础
- 4. 颜色科学基础
- 5. ISP 信号处理基础
- 6. 3A概述
- 7. 黑电平与线性化
- 8. Green Imbalance
- 9. 坏点消除
- 10. Vignetting与Color shading
- 11. SNR 与Raw Denoise
- 12. Dynamic Range与Tone Mapping
- 13. MTF与Demosaic
- 14. 色彩空间与色彩重建
- 15. Color Correction Matrix与3D LUT
- 16. Gamma与对比度增强
- 17. Sharpening

- 18. Color Space Conversion
- 19. 空域去噪
- 20. 时域去噪
- 21. Color Aberrance Correction and Depurple
- 22. ISP 的统计信息
- 23. 自动曝光
- 24. 自动白平衡
- 25. 自动对焦
- 26. 闪光灯
- 27. HDR
- 28. Exif 和DNG
- 29. Encoder
- 30. 图像防抖
- 31. 图像质量评价工具与方法
- 32. 画质调优

