



تصميم الدارات الإلكترونية بالحاسوب



Computer Design of Electronic Circuits



المحاضرة الثامنة


السنة الرابعة قسم التحكم والأتمتة العام الدراسي 2023-2024

محتويات المقرر

- 1. مدخل إلى أهمية تطوير أدوات التصميم باستخدام الحاسب (Introduction to The Need of Developing CAD Tools) 2. تصنيف عام الأنواع أدوات التصميم (General Classification of CAD Tools Used in Electronic Systems Design)
- ع. مدخل إلى اللغات المستخدمة في التصميم (.. Introduction to Design Languages VHDL, Verilog, Verilog System, ..)
 - 4. مدخل إلى مراحل بناء النظم الرقمية (Introduction to Digital Systems Synthesis)
 - 5. مرحلة البناء منخفض المستوى (Low Level Synthesis)
 - . تصميم الدارات المتكاملة للنظم عالية التكامل (Layout Design for VLSI Systems)

 - 8. اتجاهات التطور الحديثة (Trends and New Directions)





المحاكاة (Simulation):

- هي الطريقة التي نستطيع من خلالها فحص دقة النموذج الذي تمّ بناؤه وذلك عن طريق مقارنة النتائج التي يعطيها هذا النموذج مع النتائج العملية (القيم المرجعية) للنظام الممثل بهذا النموذج. فإذا كانت
 - دقة نتائج المقارنة مقبولة فالنموذج مناسب وإلا يجب بناء نموذج آخر.
- إنّ هدف المصممين باستخدام الحاسوب هو تحقيق أداء جيد للنظام عن طريق التأكد من عمل النظام
- من خلال محاكاته عن طريق البرامج أخذين بالحسبان شروط عمل النظام.
- وهذا يعني توافر نظام لدينا مطابق لنموذجه الافتراضي (Virtual Prototype) في مرحلة التصميم قبل الشروع في تصنيعه وبالتالي تحقيق كلفة أقل في التصنيع (لأنّ تفادي أخطاء التصنيع يتم عن طريق الحاسوب أو التعديل في النموذج الافتراضي ولا يتم في إعادة التصنيع). لذا تعدّ النمذجة والمحاكاة معاً

مرحلة أساسية للتصميم باستخدام الحاسب.

أهمية المحاكاة:

- تستخدم المحاكاة كأداة لفهم الأنظمة بشكل أفضل وتحسين أداء وموثوقية هذه الأنظمة.
- توفر أدوات برمجية لتشكيل وتحليل الأنظمة الحقيقية من قبل غير الاختصاصيين.
- إنّ المحاكاة في محور التصميم مرحلة هامة وضرورية كي يتم تلافي الأخطاء وإصلاحها
 - - قبل التصنيع.

Bias Point العمل تحليل نقطة العمل

يعطي هذا التحليل القيم المستمرة للتيارات في جميع الفروع وللجهود في جميع العقد (نقطة العمل) في الدارة.

:DC Sweep التحليل المستمر

يقوم هذا التحليل من المستح بحساب نقطة الانحياز للدارة ضمن مجال من القيم لمتحول المسح Sweep Variable.

Transient Analysis(Time domain) التحليل الزمني

يقوم هذا النوع بإنجاز التحليل العابر للدارة أي يوصف سلوك الدارة خلال فترة زمنية يتم تحديدها وفق رغبة المستخدم.

AC Analysis التحليل الترددي

يسمح لنا هذا التحليل در اسة الاستجابة الترددية ضمن مجال محدد لها.

Parametric Analysis التحليل البارامتري

□ تحلیل فورییه Fourier Analysis

ويقوم هذا التحليل بتبسيط نتائج التحليل الزمني إلى مكونات فورييه حيث يتم تحليل التوافقيات

Wavelet التحليل المويجي

Analysis/Worst Case Monte-Carlo(مونتكارلو) التحليل الاحصائي

ويقوم هذا التحليل بالدراسة الإحصائية لتغيرات الخرج (أي إعطاء القيمة المتوسطة والانحراف المعياري) وذلك عند خضوع عناصر الدارة لتغير عشوائي وفق التوزع الطبيعي (غوص) Gaussian distribution أو وفق التوزع المتساوي الاحتمال Uniform distribution ويجب هنا تحديد قيمة الانحراف المعياري والقيمة المتوسطة لكل عنصر

Temperature	ارة	الحر	درجة	تحليل	
--------------------	-----	------	------	-------	--

ويتم هنا مسح قيمة درجة الحرارة ضمن مجال المسح. وننوه بالذكر هنا أن مكونات الدارة لها بارامترات تتعلق بتغيرات درجة الحرارة.

:Sensitivity Analysis تحليل الحساسية


يتم هذا دراسة حساسية متحولات الخرج نتيجة تغيرات في حساسية عناصر الدارة

Noise Analysis: تحليل الضجيج

Transfer Function: تحليل تابع النقل

■ البيئة البرمجية للنمذجة والمحاكاة: ...,MATLAB, PSPICE, VHDL, Proteus

Python, Verilog






White Box (Building Block Approach) بناء النماذج باستخدام خوار زمية بناء الكتل

- مراحل نمذجة ومحاكاة النظم الهندسية و
- 1. التعرف على مبدأ عمل النظام (وتقسيمه إلى كتل رئيسية في الأنظمة المعقدة). 2. تحديد عناصر النظام (إشارات الدخل والخرج).
 - - 3. نمذجة النظام باستخدام المعادلات الرياضية.
- تمثيل المعادلات الرياضية (توابع انتقال, كتل صندوقية, مخططات أو برامج) وفق ضمن بيئة المحاكاة.
 - إجراء عملية المحاكاة.
 - التأكد من صحة النتائج. .6

نمذجة دارة كهربائية




$$iR + v_o = v_i \Longrightarrow RC \frac{dv_o}{dt} + v_o = v_i$$


$$RCSV_0(S) + V_0(S) = V_i(S)$$

$$V_0(S)[RCS + 1] = V_i(S) \Longrightarrow H(S) = \frac{V_0(S)}{V_i(S)} = \frac{1}{RCS + 1}$$


$$RC \frac{dv_o}{dt} + v_o = v_i \Longrightarrow \frac{dv_o}{dt} = \frac{1}{RC} (v_i - v_o)$$








تطبيقات في نمذجة ومحاكاة الدارات الالكترونية ضمن MATLAB




$V_{in} = 10 Sin(2\pi t)$: (جسري): الموجة الكاملة (جسري)

%Defining the input signal t=0:0.05:2; vin=10*sin(2*pi*t); %the initial values of inputs voltage=[]; current=[]; %the diodes are ideal vk=0; RL=1; %Calculation of the output signals for i=1:length(vin) [vo,Io]=rect(vin(i),vk,RL); voltage=[voltage vo];	%Plot of signals subplot(311) %Plot of the input signal plot(t,vin,'r',t,zeros(1,length(t)), 'k') %comment ylabel('input signalvin Volt') subplot(312) %plot of output voltage plot(t,voltage) %comment ylabel('output voltagevo V') subplot(313) %plot of output current plot(t,current,'k') %comment ylabel('output currentIo mA')
current=[current Io];	ylabel('output currentIo mA') %comment xlabel('Time')


أشكال الإشارات لنموذج دارة المقوم الجسري





 $V_{K} = 0.7V$

لثنائيات مثالية



تطبیق: نمذجة دارة قص
$$If \ V_{in} > E_1 + V_K \Rightarrow V_0 = E_1 + V_K$$

$$If \ V_{in} < -(E_2 + V_K) \Rightarrow V_0 = -(E_2 + V_K)$$

$$If \ -(E_2 + V_K) \Rightarrow V_0 = -(E_2 + V_K)$$

$$If \ -(E_2 + V_K) \leq V_{in} \leq (E_1 + V_K) \Rightarrow V_0 = V_{in}$$

$$I_0 = \frac{V_{in} - V_0}{R}$$

$$V_{in}=10Sin(2\pi t)$$
 كَذْ كَا Γ المَانِيَ اشَارَةَ جِيبِيةً كَذْ كَا Γ figure(1) %Plot of the input signal t=0:0.01:2; vin=10*sin(2*pi*t); %the initial values of inputs voltage=[]; figure(2)

t=0:0.01:2; vin=10*sin(2*pi*t);%the initial values of inputs voltage=[]; current=[]; %the diodes are ideal %Calculation of the output signals for i=1:length(vin) [vo,Io]=clipper(vin(i),vk,R,E1,E2); voltage=[voltage vo];

vk=0.7;

R=1:

E1=4;

E2=4;

end.


current=[current Io];


figure(3) figure(4)

%Plot of the input signal plot(t,vin,'r',t,zeros(1,length(t)),'k') ylabel('input signal Vin [V]') %plot of output voltage plot(t,voltage) ylabel('output voltageVo [V]') xlabel('Time') %plot of output current plot(t,current,'k') ylabel('output currentIo[mA]') xlabel('Time') %plot of transfer characteristic plot(vin,voltage,'k') ylabel('output voltageVo [V]')

xlabel('input signal vin [V]')

نتائج المحاكاة لتطبيق اشارة جيبية على دارة القص







Black Box Approach النمذجة باستخدام خوارزمية الصندوق الأسود

نلجاً هنا إلى هذه الطريقة عندما لا نعرف بنية النظام وتبدو البنية لنا كصندوق أسود ومن خلال قاعدة معطيات مبينة بين مداخل النظام ومخارجه يتم بناء توصيفي للنظام.


Linear Modeling النمذجة الخطية

هي ايجاد علاقة رياضية توصف النظام المدروس (الظاهرة الفيزيائية) بشكل دقيق تربط بين مداخل النظام وأداء النظام (مخارج النظام) باستخدام كثيرات الحدود Polynomial. ونلجأ هنا لإيجاد ثوابت كثيرات الحدود على طريقة المربعات الصغرى:

طريقة المربعات الصغرى Least Mean Square

Nonlinear Modeling غير الخطية

نلجاً هنا على ايجاد علاقة غير خطية حيث نستخدم طرق الذكاء الصنعي ومنها الشبكات العصبونية Neural Network...



دراسة الحساسية

□ الحصول على العناصر الأكثر تأثيرا على أداء النظام وذلك لعاملين أساسيين:

✓ تخفيض زمن بناء التصميم (معالجة البياتات).

✓ توفير كلفة تصنيع النظام.

تتم دراسة الحساسية بطريقتين:

✓ باستخدام برنامج المحاكاة اذا كان دارات النموذج متوفرة في بيئة البرنامج.

√ باستخدام تقنيات الدراسة الاحصائية (تحليل التشتت Analysis of الاحصائية (تحليل التشتت DEO) من نوع دراسة الحساسية وذلك في حال اعتبار النموذج Black Box.

REFERENCES:

 Dr. Mohamad Al Mohamad - Modeling & Simulation - Master Lectures.



الأسئلة والمناقشة