



#### PROGRAMMING A RASPBERRY PI WITH PYTHON



إعداد: م. علا جزماتي

## تجربة قيادة الثنائي RGB LED باستخدام



Red Green Blue	111	101	100	100	011	010	001	000
LED State	OFF	Blue	Green	Cyan	Red	Magenta	Yellow	White

كما يمكن الحصول على تدرجات لونية أخرى حسب الجهود المطبقة على الأقطاب.

## تجربة قيادة الثنائي RGB LED باستخدام

## أهمية التعرف على طريقة قيادة المتصلات الضوئية متعددة الألوان:

١- الحصول على أي تدرج لوني مطلوب من متصل وحيد.

٢- تصميم الجرائد الالكترونية الملونة.








## تجربة قيادة الثنائي RGB LED باستخدام Raspberry pi


```
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
RED = 11
GREEN = 12
BLUE = 13
GPIO.setup(RED,GPIO.OUT)
GPIO.output(RED,0)
GPIO.setup(GREEN,GPIO.OUT)
GPIO.output(GREEN,0)
GPIO.setup(BLUE,GPIO.OUT)
GPIO.output(BLUE,0)
try:
 while (True):
    request = raw_input('RGB->')
   if (len(request) == 3):
     GPIO.output(RED,int(request[0]))
     GPIO.output(GREEN,int(request[1]))
     GPIO.output(BLUE,int(request[2]))
except KeyboardInterrupt:
  GPIO.cleanup()
```





Note:
Python 3
Only input


# تجربة قيادة الثنائي RGB LED باستخدام Raspberry pi


### النتائج:














# طريقة توليد نبضات PWM ضمن RPi.GPIO

#### To create a PWM instance:

p = GPIO.PWM(channel, frequency)

#### To start PWM:

p.start(dc) # where dc is the duty cycle (0.0 <= dc <= 100.0)

#### To change the frequency:


p.ChangeFrequency(freq) # where freq is the new frequency in Hz

#### To change the duty cycle:

p.ChangeDutyCycle(dc) # where 0.0 <= dc <= 100.0

#### To stop PWM:

p.stop()



By: Aula Jazmati

1-7-2017


import RPi.GPIO as GPIO import time GPIO.setmode(GPIO.BOARD) GPIO.setup(11, GPIO.OUT)

p = GPIO.PWM(11, 50) p.start(5)


p.ChangeDutyCycle(10) time.sleep(3) p.ChangeDutyCycle(40) time.sleep(3) p.ChangeDutyCycle(80) time.sleep(3) p.ChangeDutyCycle(100) time.sleep(3)


p.stop() GPIO.cleanup()












# التحكم بمحرك servo

- محرك السيرفو يستخدم فى التحكم الموضعي أي أنك تستطيع أن تتحكم فى أي نقطة يجب أن يتوقف عندها المحرك وعدد درجات الدوران بسبب وجود علبة التروس بداخله التى تعطى دقة فى الحركة.
  - · حركة محرك السيرفو بطيئة جداً لذلك يتميز بالقدرة العالية على التحكم به وعزمه الكبير.
    - يتحرك محرك السيرفو ١٨٠ درجة وتوجد أنواع منه تتحرك ٣٦٠ درجة.
- يتكون محرك السيرفو داخلياً من دارة تحكم "تكون في الغالب مايكروكنترولر"، و عندما نعطي المحرك للزاوية حسب هذا الثابت الزمني.





## أنواع servo motor حسب نمط العمل:

### النوع القياسى:


المحرك قادر على الدوران من 0 إلى 180 درجة في الاتجاهين مع وعكس عقارب الساعة.


معظم المحركات التي يطلق عليها اسم RC Servo كي تدور باتجاه معين نقدم لها مجموعة نبضات بتردد HZ وبعرض نبضة 20 MS.


### النوع المستمر:

المحرك قادر على الدوران من 0 إلى 360 درجة في كلا الاتجاهين مع وعكس عقارب الساعة.









$$Dc \% = (Ton / T)*100$$

$$m dc = rac{0.5}{20} imes 100 = 2.5\%$$

$$dc = \frac{1.5}{20} \times 100 = 7.5\%$$

DutyCycle = PulseWidth\*frequency=.001 \*50 = .05 = 5%

### تطبيقات:









# import RPi.GPIO as GPIO import time

**GPIO.**setmode (GPIO.BOARD)


**GPIO**.setup(11, GPIO.OUT)

p = GPIO.PWM(11,50)

p.start(7.5)

while True:

time.sleep(1)



```
p.ChangeDutyCycle(7.5) # change duty cycle for getting the servo position to 90°

time.sleep(1) # sleep for 1 second

p.ChangeDutyCycle(12.5) # change duty cycle for getting the servo position to 180°

time.sleep(1) # sleep for 1 second


p.ChangeDutyCycle(2.5) # change duty cycle for getting the servo position to 0°
```

# sleep for 1 second

#### V2 192.168.2.101 (raspberrypi) - VNC Viewer File Edit Format Run Options Windows import RPi.GPIO as io import time io.setmode(io.BOARD) io.setup(12, io.OUT) c = io.PWM(12,50)c.start(7.5) try: while (True): print("45") c.ChangeDutyCycle(5) time.sleep(4) print("90") c.ChangeDutyCycle(7.5) time.sleep(4) print("180") c.ChangeDutyCycle(12.5) time.sleep(5) print("0") c.ChangeDutyCycle(2.5) except KeyboardInterrupt: pass c.stop() io.cleanup ()








## Homework

قم بتعدیل الکود السابق بحیث تظهر العبارة التالیة: "where do you want the servo? 0 to 180" وبناء علیها یتم تحدید زاویة دوران محرك السیرفو.



### **DC Motor Control with Raspberry Pi**

**Connecting pins** 

1KΩresistor (3)

**Small DC Motor** 


**Buttons (2)** 


**2N2222 Transistor** 

**1N4007 Diode** 

Capacitor- 1000uF

**Bread Board** 





```
# calling header file which helps us use GPIO's of PI
import RPi.GPIO as IO
import time
                           # calling time to provide delays in program
IO.setwarnings(False)
                           #do not show any warnings
                         #integer for storing the duty cycle value
x=0
IO.setmode (IO.BOARD)
                        # initialize GPIO13 as an output.
IO.setup(13,IO.OUT)
IO.setup(19,IO.IN)
                        # initialize GPIO19 as an input.
                         # initialize GPIO26 as an input.
IO.setup(26,IO.IN)
p = IO.PWM(13,100)
                            #GPIO13 as PWM output, with 100Hz frequency
p.start(0)
                        #generate PWM signal with 0% duty cycle
while 1:
                       #execute loop forever
 p.ChangeDutyCycle(x)
   if(IO.input(26) == False): #if button1 is pressed
     if(x<50):
      x=x+1
                              #increment x by one if x<50
       time.sleep(0.2)
                                #sleep for 200ms
   if(IO.input(19) == False):
                                #if button2 is pressed
      if(x>0):
       x=x-1
                              #decrement x by one if x>0
       time.sleep(0.2)
                               #sleep for 200ms
```

```
# calling header file which helps us use GPIO's of PI
import RPi.GPIO as IO
import time
                          # calling time to provide delays in program
IO.setwarnings(False)
                          #do not show any warnings
                        #integer for storing the duty cycle value
x=0
IO.setmode (IO.BOARD)
IO.setup(13,IO.OUT) # initialize GPIO13 as an output.
IO.setup(19,IO.IN,pull_up_down=IO.PUD_UP)
IO.setup(26,IO.IN,pull_up_down=IO.PUD_UP)
p = IO.PWM(13,100) #GPIO13 as PWM output, with 100Hz frequency
p.start(0)
                       #generate PWM signal with 0% duty cycle
while 1:
                      #execute loop forever
 p.ChangeDutyCycle(x)
   if(IO.input(26) == False): #if button1 is pressed
     if(x<50):
                             #increment x by one if x<50
      x=x+1
      time.sleep(0.2)
                              #sleep for 200ms
   if(IO.input(19) == False):
                              #if button2 is pressed
     if(x>0):
       x=x-1
                            #decrement x by one if x>0
       time.sleep(0.2)
                              #sleep for 200ms
```



File Edit Format Run Options Window Help

#### \*pp.py - /home/pi/pp.py (3.5.3)\*

```
import RPi.GPIO as io
                                             تعديل الكود باستخدام طريقة القفل البرمجي
import time
io.setmode(io.BOARD)
io.setwarnings(False)
io.setup(13,io.OUT)
io.setup(7,io.IN,pull_up_down=io.PUD_UP)
io.setup(11,io.IN,pull_up_down=io.PUD_UP)
x=0
v = 0
p=io.PWM(13,50)
                                                             اقتراح وتنفيذ الطلاب:
p.start(0)
while True:
                                                                مازن ركبي
   p.ChangeDutyCycle(x)
                                                                رياض طيفور
   if((io.input(7)==False) & (v==0)):
                                                                محمد العثمان
       if(x<50):
            x=x+1
            print(x)
            v=1
    if((io.input(11)==False) & (v==0)):
       if(x>0):
            x=x-1
            print(x)
            v=1
   if((io.input(11)==True) & (io.input(7)==True) & (v==1)):
            v=0
io.cleanup()
```

```
import time
import RPi.GPIO as GPIO
Forward=7
Backward=11
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(Forward, GPIO.OUT)
GPIO.setup(Backward, GPIO.OUT)
def forward(x):
    GPIO.output(Forward, GPIO.HIGH)
    print("Moving Forward")
    time.sleep(x)
    GPIO.output(Forward, GPIO.LOW)
def reverse(x):
    GPIO.output(Backward, GPIO.HIGH)
    print("Moving Backward")
    time.sleep(x)
    GPIO.output(Backward, GPIO.LOW)
while (1):
    forward(5)
    reverse(5)
GPIO.cleanup()
```

#### Homework2

ارسم الدارة للبرنامج

التالي بعد أن قمنا بتعديل

التصميم السابق


باستخدام شریحة L298

لتغيير اتجاه دوران

المحرك.

# لمحة حول دارة القيادة الجسرية 298

## البنية الداخلية:




# لمحة حول دارة القيادة الجسرية 298

## القيم الحدية في النشرة الفنية:

#### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Value	Unit
Vs	Power Supply	50	V
$V_{SS}$	Logic Supply Voltage	7	V
$V_{I},V_{en}$	Input and Enable Voltage	-0.3 to 7	V
lo	Peak Output Current (each Channel)  – Non Repetitive (t = 100μs)  –Repetitive (80% on –20% off; t <sub>on</sub> = 10ms)  –DC Operation	3 2.5 2	A A A
V <sub>sens</sub>	Sensing Voltage	-1 to 2.3	V
P <sub>tot</sub>	Total Power Dissipation (T <sub>case</sub> = 75°C)	25	W
Top	Junction Operating Temperature	-25 to 130	°C
$T_{stg}, T_{j}$	Storage and Junction Temperature	-40 to 150	°C

# لمحة حول دارة القيادة الجسرية 298





# لمحة حول دارة القيادة الجسرية L298

- 1. قطب التغذية الموجب للمحرك أو الملف الأول +A.
- Υ. قطب التغذية السالب للمحرك أو الملف الأول (في حالة المحرك الخطوي) Δ .
  - ٣. موصل لتفعيل منظم الجهد الداخلي يؤمن جهد بقيمة ٥ فولط للشريحة \_
    - ٤. قطب لتغذية المحركين من منبع جهد خارجي.

ملاحظة: مسموح لغاية ٢٦ فولط في حال استخدام الشريحة العادية مع تبريد مناسب، أما باستخدام الموديول الموضح في الصورة يمكن تغذيتها ضمن المجال(٣-٥٣) فولط، ملاحظة عند استخدام جهد اكبر من ١٢ يجب فصل الموصل بالقطب رقم ٣.

- ٥. قطب الأرضي.
- ٦. خرج منظم الجهد الداخلي ٥ فولط.
  - ٧. موصل تغذية الملف الأول.
- ٨. مدخل نبضات الملف الأولin1 للمحرك الأول أو الملف الأول +A.
- ٩. مدخل نبضات الملف الثاني in2 للمحرك الأول أو الملف الأول A- .
  - ١٠ مدخل نبضات الملف الأول in3للمحرك أو الملف الثاني+B \_
    - 11. مدخل نبضات الملف الثاني in4للمحرك أو الملف الثاني-B.
      - ١٢ موصل تغذية الملف الثاني
      - 1 T . قطب التغذية الموجب للمحرك أو الملف الثاني +B .
        - ١٠ قطب التغذية السالب للمحرك أو الملف الثاني-B.






H - Bridge ۷+ Active Active Transistor/ MOSFET GND www-HowToMechatronics-com

## Homework3

اكتب برنامج للتحكم بمحركين تيار مستمر مثبتين على عربة روبوت باستخدام شريحة L298 لتحريك الروبوت إلى الأمام والخلف باستخدام إشارات PWM وذلك بعرض نبضة 50%.





# للمساعدة في حل الوظائف يمكنكم مراجعة المخبر





# Thank You