

جامعة حلب كلية الهندسة الإلكترونية والكهربائية



PROGRAMMING A RASPBERRY PI WITH PYTHON



إعداد: م. علا جزماتي

Import modules

module

Functions


time


- sleep()
- time()

RPi.GPIO

- setmode()
 - setup()
- setwarnings()
 - output()
 - input()

التصريح عن أقطاب الدخل في Raspberry pi باستخدام مكتبة Rpi.GPIO






التصريح عن أقطاب الدخل في Raspberry pi باستخدام مكتبة Rpi.GPIO


GPIO.setup(13, GPIO.IN)

GPIO.setup(23, GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_DOWN)

GPIO.setup(24, GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_UP)




Let's try some examples:





Reading a Switch state



```
import time
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(23, GPIO.IN)
while True:
    if (GPIO.input(23)==True):
        print "Input is True (3.3 volt)"
    else:
        print "Input is False (zero volt)"
    time.sleep(1)
```

قم بتعديل البرنامج التالي بإضافة متصل ضوئي يضيء عند الضغط على المفتاح اللحظي مع تعريف متحولات تغيير الحالة وحذف التأخير الزمنى






شرح برنامج قراءة حالة الدخل:


استدعاء الموديولات اللازمة

```
import time
import RPi.GPIO as GPIO
                                                    اختيار ترتيب الأقطاب حسب ترقيم اللوحة
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
                                                         تحديد طبيعة القطب 23 كقطب دخل
GPIO.setup(23,GPIO.IN)
                                                                                  حلقة
While True:
                              شرط: عندما يكون القطب 23 (on) يقوم بطباعة "Input is True"
     if(GPIOinput(23)==True):
            print("Input is True")
                                                              وإلا يطبع "Input is False"
     else:
        print("Input is True")
                                                               تأخير زمني بمدة ثانية واحدة
    time.sleep(1)
```




Reading a Switch state








Reading a Switch state



تطبيقات التجربة


التطبيق الأول:

تصميم خوارزمية لتجنب العقبات (An obstacle avoidance) بالاعتماد على حساسات الأشعة تحت الحمراء (حساس مكتشف الحواجز), فعندما لايكون هناك عقبة أو جسم أمام المرسل لن يتم انعكاس الأشعة إلى المستقبل, وفي حال وجود جسم سيتم الانعكاس وقيمة الإشارة تتناسب مع بعد الجسم, ويمكن معايرتها باستخدام المقاومات المتغيرة الموجودة ضمن النموذج, يغطي مسافة من 2 إلى 40 سم.



Obstacle Avoidance Sensor

Obstacle Avoidance Sensor



Python Code

```
import RPi.GPIO as GPIO
ObstaclePin = 11
def setup():
       GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
       GPIO.setup(ObstaclePin, GPIO.IN, pull up down=GPIO.PUD UP)
def loop():
       while True:
               if (GPIO.input(ObstaclePin) == 0):
                       print "Barrier is detected !"
def destroy():
       GPIO.cleanup()
                                           # Release resource
if name == ' main ': # Program start from here
       setup()
       try:
               loop()
       except KeyboardInterrupt: # 'Ctrl+C'
```

destroy()

<u>شرح البرنامج:</u>

استدعاء موديول التحكم بأقطاب GPIO

import RPi.GPIO as GPIO

اسناد القطب 11 إلى المتغير Obstaclepin

Obstaclepin=11

تعريف تابع setup لتفعيل الأقطاب وترتيب المنافذ بناء على ترقيم اللوحة وتحديد طبيعة القطب Obstaclepin كقطب دخل مع تفعيل مقاومة الرفع الداخلية

def setup():

GPIO.sermode(GPIO.BOARD)

GPIO.setup(Obstaclepin,GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

تعريف تابع Ioop الحلقة حيث يحتوي شرط عندما يكون الدخل مساوي إلى 0 أي تم اكتشاف حاجز فنقوم بطباعة عبارة"Barrier is detected"

def loop():

While True:

If(GPIO.input(Obstaclepin)==0):

Print("Barrier is detected")


```
تعريف تابع destroy لمسح مسجلات الأقطاب لاستقبال قيم جديدة عند تنفيذ البرنامج مرة أخرى
def destroy():
    GPIO.cleanup()
    عند إقلاع البرنامج تكون الحالة الافتراضية للمتحول name مساوية 'main ' وبالتالي يتم
                                                                         استدعاء تابع setup
If name ==' main ':
     setup()
ثم قمنا باستخدام تعليمة try لتنفذ استدعاء تابع loop من خلالها الذي يقوم بفحص قطب الدخل ويقوم بتحديد
                                                                      إذا كان هناك حاجز أم لا
     try:
            loop()
ويستمر تنفيذ التوابع والتعليمات داخل try حتى تتم مقاطعة لوحة المفاتيح عند الضغط على ctrl+C وعند
                             حصول المقاطعة يتم استدعاء التابع destroy الذي يقوم بتهيئة الأقطاب
      except KeyboardInterrput:
           destroy()
```

تصميم خوار زمية للملاحقة باستخدام (Tracking Sensor) بالاعتماد على حساسات الأشعة تحت الحمراء (مرسل-مستقبل) أيضا, ولكن مع اختلاف عن نموذج الحساس السابق أنه باستطاعة إرسال (transmitting power) منخفضة.




Tracking Sensor

When the infrared transmitter on the sensor emits rays to a piece of paper, if the rays shine on a white surface, they will be reflected and received by the receiver, and pin S will output low level; If the rays encounter black lines, they will be absorbed, thus the receiver gets nothing, and pin S will output high level.



Black Surface White Surface

Tracking Sensor



Python Code

```
import RPi.GPIO as GPIO
TrackPin = 11
LedPin = 12
def setup():
       GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
       GPIO.setup(LedPin, GPIO.OUT)
       GPIO.setup(TrackPin, GPIO.IN, pull up down=GPIO.PUD UP)
       GPIO.output (LedPin, GPIO.HIGH)
def loop():
       while True:
               if GPIO.input(TrackPin) == GPIO.LOW:
                       print 'White line is detected'
                      GPIO.output(LedPin, GPIO.LOW) # led on
               else:
                      print '...Black line is detected'
                      GPIO.output(LedPin, GPIO.HIGH) # led off
def destrov():
       GPIO.output(LedPin, GPIO.HIGH) # led off
       GPIO.cleanup()
if name == ' main ': # Program start from here
       setup()
       try:
               loop()
       except KeyboardInterrupt: # When 'Ctrl+C' is pressed
               destroy()
```

شرح البرنامج:

import RPi.GPIO as GPIO

اسناد القطب 11 إلى المتغير Trackpin والقطب 12 للمتغير Ledpin

Trackpin =11

Ledpin=12

تعريف تابع setup لتفعيل الأقطاب واختيار طريقة ترقيم الأقطاب وتحديد طبيعة القطب Trackpin كقطب دخل مع تفعيل القطب بقيمة 1 كقطب دخل مع تفعيل مقاومة الرفع الداخلية وتفعيل القطب القطب تفيمة 1 أي (Led(off).


def setup():

GPIO.sermode(GPIO.BOARD)

GPIO.setup(Ledpin,GPIO.OUT)

GPIO.setup(Trackpin,GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

GPIO.output(Ledpin,GPIO.HIGH)



```
تعریف تابع loop حیث یحتوی شرط:
```

عندما يكون الدخل Trackpin مساوياً 0 أي تم ارتداد الأشعة تحت الحمراء وتم كشف الخط الأبيض ويتم طباعة عبارة "LED(on).


وإلا إذا كان Trackpin =1 أي تم امتصاص الأشعة تحت حمراء وتم كشف الخط الأسود وتتم طباعة العبارة "ED(off).


```
def loop():
   While True:
         If(GPIO.input(Trackpin)==GPIO.LOW):
             Print("white line is detected")
             GPIO.output(Ledpin,GPIO.LOW)
         else:
            Print("black line is detected")
           GPIO.output(Ledpin,GPIO.HIGH)
```


```
تعريف تابع destroy يجعل (off) ويعيد تهيئة الأقطاب
```

```
def destroy():
      GPIO.output(Ledpin,GPIO.HIGH)
      GPIO.cleanup()
    عند إقلاع البرنامج تكون الحالة الافتراضية للمتحول name مساوية 'main ' وبالتالي يتم
                                                                        استدعاء تابع setup
If name ==' main ':
     setup()
ثم قمنا باستخدام تعليمة try لتنفذ استدعاء تابع loop من خلالها الذي يقوم بفحص قطب الدخل ويقوم بتحديد
                                                                     إذا كان هناك حاجز أم لا
      try:
            loop()
ويستمر تنفيذ التوابع والتعليمات داخل try حتى تتم مقاطعة لوحة المفاتيح عند الضغط على ctrl+C وعند
                            حصول المقاطعة يتم استدعاء التابع destroy الذي يقوم بتهيئة الأقطاب.
      except KeyboardInterrput:
           destroy()
```

تطبيقات مختلفة مثل روبوتات تتبع الخط الأسود
















هناك أنواع مختلفة من الموديولات التي تستخدم لقياس المسافة بعضها يعتمد على تقنية الأمواج فوق الصوتية أو الأشعة تحت الحمراء أو الليزر وغيرها ..


حاول أن تقارن بينها .. هل تعرف إصدارات أخرى منها .. ماهي مميزاتها ...






حساس المسافة UltraSonic HC-SR04








فحساس المسافة هو جهاز نستطيع استخدامه لقياس بعد جسم ما عن الحساس بمجال يتراوح بين -3cm . 3.3m


ويستخدم في تطبيقات الروبوت ومشاريع الأتمتة ، حيث يقيس مسافة الأجسام بدقة تصل إلى نصف سنتميتر.

ما هو مبدأ عمل الحساس ؟



ما هو مبدأ عمل الحساس ؟





$$\frac{3.3}{5} = \frac{R2}{1000 + R2}$$


$$0.66 = \frac{R2}{1000 + R2}$$


$$0.66(1000 + R2) = R2$$


$$660 + 0.66R2 = R2$$

$$660 = 0.34R2$$

$$1941 = R2$$








$$Speed = \frac{Distance}{Time}$$


$$34300 = \frac{Distance}{Time/2}$$

$$17150 = \frac{Distance}{Time}$$

$$17150 \times Time = Distance$$

ملاحظة مهمة:








Or R1 = 470 ohm R2 = 1000ohm

import RPi.GPIO as GPIO import time **GPIO.setmode(GPIO.BOARD) TRIG** = 16 ECHO = 18**Print("Distance Measurement In Progress") GPIO.setup(TRIG,GPIO.OUT) GPIO.setup(ECHO,GPIO.IN) GPIO.output(TRIG, False) Print("Waiting For Sensor To Settle")** time.sleep(2) **GPIO.output(TRIG, True)** time.sleep(0.00001) **GPIO.output(TRIG, False)** 10uS Pulse to Trigger Eight 40KHz Raspberry Pi pulses are transmitted TRIG **ECHO** GND Time taken by the **GPIO** Ultrasonic Burst to Leave and Return to the Sensor


while GPIO.input(ECHO)==0: p start = time.time() while GPIO.input(ECHO)==1: p_end = time.time() duration = p_end - p_start distance = duration * 17150 distance = round(distance, 2) print ("Distance:",distance,"cm") **GPIO.cleanup()**







```
pi@raspberrypi ~ $ sudo python range_sensor.py
Distance Measurement In Progress
Waiting For Sensor To Settle
Distance: 12.52 cm
pi@raspberrypi ~ $
```



التطبيق العملى:


قم بتجريب الكود وسجل النتائج التي تظهر معك بالمقارنة مع القياس بالمسطرة في الحالات التالية مع تسليمها في نهاية التجربة.











Ultrasonic Distance Measurement Using Python

تصميم مقياس المسافة بطريقة أخرى:

```
import time
    import RPi.GPIO as GPIO
    GPIO TRIGGER = 11
    GPIO ECHO = 15
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
     print ("Ultrasonic Measurement")
    GPIO.setup(GPIO TRIGGER,GPIO.OUT) # Trigger
10
    GPIO.setup(GPIO ECHO,GPIO.IN, pull up down= GPIO.PUD DOWN)
    GPIO.output(GPIO_TRIGGER, False)
```

Ultrasonic Distance Measurement Using Python

```
def measure():
13
         GPIO.output(GPIO TRIGGER, True)
14
         time.sleep(0.00001)
15
16
         GPIO.output(GPIO TRIGGER, False)
17
         start = time.time()
         GPIO.wait for edge(GPIO ECHO, GPIO.RISING)
18
19
         start = time.time()
         GPIO.wait_for_edge(GPIO_ECHO, GPIO.FALLING)
20
21
         stop = time.time()
         elapsed = stop - start
22
23
         distance = (elapsed * 34300)/2
         return distance
24
```

Ultrasonic Distance Measurement Using Python

```
def measure average():
25
26
      distance1=measure()
27
      time.sleep(0.1)
28
      distance2=measure()
29
      time.sleep(0.1)
30
      distance3=measure()
      distance = distance1 + distance2 + distance3
31
      distance = distance / 3
32
       return distance
33
```

```
34  distance = measure_average()
35  print ("Distance (cm) : %.1f" % distance)
36  time.sleep(1)
37  GPIO.cleanup()
```

تصميم رادار بسيط باستخدام حساس المسافة ومحرك سيرفو:

```
1 import RPi.GPIO as GPIO
 2 import time
 4 GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
 5 # Servo position control func
 6 def update(angle):
           duty = float(angle) / 10 + 2.5
           pwm.ChangeDutyCycle(duty)
 9#IO pin numbers
10 \text{ TRIG} = 11
11 \, \text{ECHO} = 13
12 SERVO = 37
13 lED= 15
```





```
19 GPIO.setup(TRIG, GPIO.OUT)
20 GPIO.setup(ECHO, GPIO.IN)
21 GPIO.setup(lED, GPIO.OUT)
22 GPIO.setup(SERVO, GPIO.OUT)
23
24 \text{ pwm} = \text{GPIO.PWM}(\text{SERVO}, 100)
25 pwm.start(5)
26
27 GPIO.output(TRIG, False)
28 #Initialise variables
29 direction = True
30 \text{ angle} = 0
31 pos = 0
32 pos prev = 17
33 pulse_start = 0
34 \text{ pulse end} = 0
35 b = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
36 c = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
```

```
39 while True :
          #Send trigger (start) pulse to US sensor
40
          GPIO.output(TRIG, True)
41
          time.sleep(0.00001)
42
43
          GPIO.output(TRIG, False)
44
          #Wait until RX signal 0 or max delay
45
46
          timeout = 0
          while (GPIO.input(ECHO)==0):
47
48
                   timeout = timeout + 1
                   pulse_start = time.time()
49
50
51
          #Wait for RX signal
          while GPIO.input(ECHO)==1:
52
53
                   pulse end = time.time()
54
55
          #Calculate time of flight
          pulse duration = pulse end - pulse start
56
```

```
58
          #convert time to distance
59
          distance = pulse_duration * 17150
          distance = round(distance, 2)
60
61
62
          #Trap if no pulse recieved
63
          if distance < 0:
                   distance = 0
64
65
          distance = distance * 10
66
67
68
          #Set max distance for display
          if distance > 900:
69
70
                   distance = 900
71
          if distance > 200:
72
73
                   GPIO.output(lED, True)
                   time.sleep(2)
74
75
                   GPIO.output(lED, 0)
          print ("Distance: ", distance,"mm", "Angle: ", pos)
76
```


```
78
          #Move sensor head
          update(angle)
79
          time.sleep(2)
80
81
82
          #update log file
          file = open('plot_1.dat', 'w') #dat, txt , ....
83
          outputString = "\n"
84
85
          #this array contains a single value
86
          #i.e. scan line on plot
87
          c[pos] = 600
88
          c[pos_prev] = 0
89
```

```
#update distance string with new value
91
92
           for i in range(0,18):
                    if pos == i:
93
94
                            b[i] = distance
95
96
                    outputString = outputString + str(i*10) +
                    ''t" + str(b[i]) + "\t" + str(c[i]) +
97
                    "\n"
98
99
100
           #write data to file
           file.write(outputString)
101
           file.close
102
103
104
           #update scan direction and position
105
           pos prev = pos
```


```
if direction:
107
108
                     angle = angle + 10
109
                     pos = pos + 1
110
            else:
111
                     angle = angle - 10
112
                     pos = pos - 1
113
            if angle > 180:
114
                     direction = False
115
                     angle = 170
116
117
                     pos = 17
118
            if angle < 0:</pre>
119
                     direction = True
120
                     angle = 10
121
122
                     pos = 1
```


e.g. Collision Detection Warning System

Zone 1 Safe: No Warning Zone 2 Warning Need to pay attention Zone 3 Necessary Action Required




Applications for Kids:





مقياس مستوى سائل

Robotics Applications:









تصميم و تنفيذ نظام توجيه ناطق لمساعدة المكفوفين

Design and implementation of Talking guide system for blind

إعداد الطالب المهندس - أحمد تسقية المشرف الرئيسي د. عبد الإله ناولو

استثمار الحساس في أنظمة المساعدة الطبية

في هذا العمل في البداية تم اعتماد على أن سرعة انتشار الأمواج فوق الصوتية في الهواء ثابتة وهي 340 m/s وبناءً عليه تم حساب المسافة بالاعتماد على العلاقة التالية:

$$D = C_{air} \times T_d/2$$







ثم تم اختبار العلاقة الأساسية لسرعة الانتشار المتعلقة بدرجة الحرارة وفق العلاقة التالية:


$$C_{air} = 331.5 + (0.6 \times T_C) [m/s]$$

Automatic Hand Sanitizer










Wearable Tools



Ultrasonic Glasses for the Blind



Covid 19 Distance Monitor

Musical instruments(Theremin, Air Piano, ...)

