



Modbus TCP Web Application for IDA Platform

Building Container & Cisco IOx

Tawan Hohum

Center for Cyber-Physical System Industrial IoT and Automation Research Group National Electronics and Computer Technology Center หลังจากผู้ใช้ทำการ clone repository มาจาก https://github.com/tawanmeow/ida-modbus-reader ให้เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ทำการ clone มา (จุดสังเกตคือ จะต้องมี dockerfile อยู่ภายใน)

```
meowpoppin-Qubuntu-meow:~$ git clone https://github.com/tawanmeow/ida-modbus-reader
Cloning into 'ida-modbus-reader'...
remote: Enumerating objects: 121, done.
remote: Counting objects: 100% (121/121), done.
remote: Compressing objects: 100% (75/75), done.
remote: Total 121 (delta 44), reused 114 (delta 43), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (121/121), 9.36 MiB | 14.88 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (44/44), done.
meowpoppin-@ubuntu-meow:~$ cd ida-modbus-reader/
meowpoppin-@ubuntu-meow:~/ida-modbus-reader$ ls -lan
total 2420
drwxrwxr-x 4 1000 1000
                          4096 Feb 22 10:34 .
drwxr-xr-x 27 1000 1000
                          4096 Feb 22 10:34 ...
                        692 Feb 22 10:34 app config.ini
-rw-rw-r-- 1 1000 1000
-rw-rw-r-- 1 1000 1000
                          2996 Feb 22 10:34 app.py
                        378 Feb 22 10:34 dockerfile
-rw-rw-r-- 1 1000 1000
                         359 Feb 22 10:34 dockerfile pi
 rw-rw-r-- 1 1000 1000
drwxrwxr-x 8 1000 1000
                          4096 Feb 22 10:34 .git
                        426 Feb 22 10:34 package.yaml
-rw-rw-r-- 1 1000 1000
-rw-rw-r-- 1 1000 1000
                        1890 Feb 22 10:34 readme.md
rw-rw-r-- 1 1000 1000 515390 Feb 22 10:34 sql tutorial.pdf
rw-rw-r-- 1 1000 1000
                             4 Feb 22 10:34 version.txt
drwxrwxr-x 6 1000 1000
                          4096 Feb 22 10:34 webapp
-rw-rw-r-- 1 1000 1000 1913697 Feb 22 10:34 webapp instruction v4.pdf
meowpoppin-@ubuntu-meow:~/ida-modbus-reader$
```

•• หมายเหตุ : สามารถใช้ระบบปฏิบัติอื่น ๆ ในการสร้าง image ได้ตามต้องการ



ทำการหรือดาวน์โหลด QEMU user emulator จาก https://github.com/multiarch/qemu-user-static/releases หรือติดตั้งพ่านคำสั่ง sudo apt-get install qemu-user qemu-user-static จากนั้นให้ copy ไฟล์ จากโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง โดยไฟล์ emulator ARM64v8 คือ

qemu-aarch64-static

```
meowpoppin-@ubuntu-meow:~/ida-modbus-reader$ ls -la /usr/bin/qemu-aarch64-s*
 rwxr-xr-x 1 root root 3621568 Aug 19 2021 /usr/bin/qemu-aarch64-static
meowpoppin-@ubuntu-meow:~/ida-modbus-reader$ cp /usr/bin/qemu-aarch64-static /home/meowpoppin-/ida-modbus-reader/qemu-aarch64-static
meowpoppin-@ubuntu-meow:~/ida-modbus-reader$ ls -la
total 5960
drwxrwxr-x 4 meowpoppin- meowpoppin-
                                         4096 Feb 22 10:58 .
drwxr-xr-x 27 meowpoppin- meowpoppin-
                                         4096 Feb 22 10:34 ...
          1 meowpoppin- meowpoppin-
                                          692 Feb 22 10:34 app config.ini
           1 meowpoppin- meowpoppin-
                                         2996 Feb 22 10:34 app.py
                                          378 Feb 22 10:34 dockerfile
            1 meowpoppin- meowpoppin-
           1 meowpoppin- meowpoppin-
                                          359 Feb 22 10:34 dockerfile pi
drwxrwxr-x 8 meowpoppin- meowpoppin-
                                         4096 Feb 22 10:34 .git
                                          426 Feb 22 10:34 package.yaml
 rw-rw-r-- 1 meowpoppin- meowpoppin-
 rwxr-xr-x 1 meowpoppin- meowpoppin- 3621568 Feb 22 10:58 gemu-aarch64-static
 rw-rw-r-- 1 meowpoppin- meowpoppin-
                                         1890 Feb 22 10:34 readme.md
 rw-rw-r-- 1 meowpoppin- meowpoppin-
                                       515390 Feb 22 10:34 sql tutorial.pdf
           1 meowpoppin- meowpoppin-
                                            4 Feb 22 10:34 version.txt
drwxrwxr-x 6 meowpoppin- meowpoppin-
                                         4096 Feb 22 10:34 webapp
 rw-rw-r-- 1 meowpoppin- meowpoppin- 1913697 Feb 22 10:34 webapp instruction v4.pdf
```

•• Hบายเหตุ : เฉพาะ Cisco IOx



```
# Please change value and uncomment before lunch application.
# For credentials, plz contact IDA Platform team.
[APP_INIT]
#secretkey = 69LWxND4o83j4K4iuopPz
[SQLALCHEMY_CONFIG]
username = idauser
password = passw0rd
ip = 10.0.0.254
port = 10004
schema = idauser
[LOGIN]
username = admin
name = idauser
password = idap@ssw0rd
[NEXPIE]
# You can use NETPIE instead of NEXPIE.
shadow_url = https://api.nexpie.io/device/shadow/data
[LOGGING]
# DEBUG:10, INFO: 20, WARNING: 30, ERROR: 40, CRITICAL: 50, NOTSET: 0
log_level: 10
# Enable/disable logging to stdout
console: yes
[TIME_INTERVAL]
timeinterval = 60
```

แก้ไขไฟล์ app_config.ini ขอมผู้ใช้ก่อนทำการ build image **secret key ให้ผู้ใช้ทำการสุ่มขึ้นมาเอม





ทำการสร้าง image โดยเลือก dockerfile ตามชนิดอุปกรณ์ที่นำไปติดตั้ง

Cisco IOx: docker build -t name -f dockerfile.

meowpoppin-@ubuntu-meow:~/ida-modbus-reader\$ sudo docker build -t your_name -f dockerfile .

Raspberry PI: docker build -t name -f dockerfile_pi.

meowpoppin-@ubuntu-meow:~/ida-modbus-reader\$ sudo docker build -t your_name2 -f dockerfile_pi .
ลำหรับ Raspberry Pi นั้น หลังจบขั้นตอนการสร้าง สามารถนำไปใช้งานได้เลย

•• หมายเหตุ : อุปกรณ์อื่นๆ สามารถปรับได้ตามต้อมการ





Export docker image ออกมาเป็นไฟล์ rootfs.tar เพื่อนำไปสร้ามไฟล์ IOx Package

docker save -o rootfs.tar your_name

```
meowpoppin-@ubuntu-meow:~/ida-modbus-reader$ sudo docker save -o rootfs.tar your_name
meowpoppin-@ubuntu-meow:~/ida-modbus-reader$ ls -lan ro*
-rw----- 1 0 0 122886144 Feb 22 13:03 rootfs.tar
```

ดาวน์โหลด IOx Client จากลิ้มค์ official ของ Cisco แล้วนำไปไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ rootfs.tar และ package.yaml URL: https://software.cisco.com/download/home/286306005/type/286306762/release/1.10.0

```
meowpoppin-@ubuntu-meow:~/ida-modbus-reader$ ls -lan iox* -rwxrwxr-x 1 1000 1000 15638672 Feb 22 13:08 ioxclient
```



ทำการสร้างไฟล์ IOx package จากไฟล์ rootfs.tar ที่ได้ export ออกมาก่อนหน้านี้ ด้วยคำสั่ง

./ioxclient package.

```
meowpoppin-@ubuntu-meow:~/ida-modbus-reader$ sudo ./ioxclient package .
```

ไฟล์ที่สร้าง จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับ ioxclient

```
Generating IOx Package..

Package generated at /home/meowpoppin-/ida-modbus-reader/package.tar


meowpoppin-@ubuntu-meow:~/ida-modbus-reader$ ls -lan pac*

-rw-r---- 1 0 0 64793600 Feb 22 13:10 package.tar

-rw-rw-r-- 1 1000 1000 426 Feb 22 10:34 package.yaml
```



สามารถนำไฟล์ IOx package มาใช้มานบน Cisco IOx Manager ได้ตามต้อมการ



**หมายเหตุ : ขั้นตอนการใช้งานอยู่ในเอกสารบน GitHub

