การสร้าง Udev Rules สำหรับ ESP32 และ Lidar

ในการสร้าง Udev Rules ทั่วไป สิ่งที่จำเป็นต้องรู้มี 2 อย่างหลักๆ คือ

- 1. ID Vendor (รหัสที่ใช้ระบุผู้ผลิต ของอุปกรณ์นั้นๆ)
- 2. ID Product (รหัสที่ใช้ระบุรุ่นหรือประเภทของอุปกรณ์ที่ผลิต)

เพราะ การ Set Udev Rules จะอ้างอิงจาก ID 2 ตัวนี้ตอนที่เสียบ Port USB การทำ Udev Rules เพื่อแก้ปัญหาไม่ต้องปวดหัว สลับ Port /dev/tty_USB0 >> /dev/tty_USB1 ในกรณีที่ มีการย้ายเสียบ หรือ อุปกรณ์ไหนเสียบก่อนและหลัง การทำ Udev Rules นี้เราสามารถสร้างชื่อ Port USB เป็นชื่อที่ต้องการได้เลย หรือ ชื่อตามอุปกรณ์ได้เลย

แต่ในกรณีนี้ ทั้ง ID Vendor และ ID Product เหมือนกันทั้ง 2 ตัวเลย ระหว่าง ESP32 และ Lidar จึงต้องมีการเขียน Doc นี้**

การสร้าง UDEV RULES แบบปกติ (ID ไม่ซ้ำกัน)

- ขั้นตอนที่1 : cd // เพื่อทำการ Back มายัง Directory เริ่มต้นคือ Home
- ขั้นตอนที่2 : cd /etc/udev/rules.d // เข้าไปยัง Dir ที่เก็บ Udev
 Rules ทั้งหมดไว้ ก่อนทำการสร้าง ให้ ls ดูก่อนว่าซ้ำกับตัวไหนไหม

- ขั้นตอนที่3 : sudo touch 75-esp32.rules // เพื่อทำการสร้าง Udev Rules ของอุปกรณ์ที่ต้องการ (ตัวเลข ที่อยู่หน้าชื่ออุปกรณ์ คือ การ เรียงลำดับการเรียกใช้ จากเลขน้อยไปมาก เลขน้อยก็จะถูกเรียกก่อน)
- ขั้นตอนที่4 : เปิดหน้าต่าง Terminal อันใหม่ขึ้นมา 1 อัน แล้ว พิมพ์ว่า lsusb แล้วจะแสดงหน้าต่าง ที่มี ID Vendor และ ID Product

```
Maker@maker-vm:/etc/udev/rules.d$ lsusb

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Bus 001 Device 009: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge

Bus 001 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub

Bus 001 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
```

คัดลอก หรือ จำไว้ ID แรกจะเป็น ID Vendor และตามด้วย ID Product

- ขั้นตอนที่ร : กลับมาที่ Terminal หลักที่ Path : /etc/udev/rules.d เปิด ไฟล์ที่สร้างใหม่ขึ้นมา sudo gedit namefile.rules แล้ว วาง โค้ดนี้ลงไป : KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{idVendor}=="Id Vendor", ATTRS{idProduct}=="Id Product", MODE:="0666", SYMLINK+="Name" ***แก้ไข ID Vendor และ ID Product เป็นของอุปกรณ์ที่ คัดลอกมา ตอนแรก*** จากนั้น Save ให้เรียบร้อย
- ขั้นตอนที่6: cd // กลับมาที่ DIR Home

*** ถ้า ID Vendor และ ID Product ไม่เหมือนกันไม่ต้องทำวิธีด้านล่าง ***

** กรณีนี้ เพื่อเช็คว่า Attribuites Port เหมือนหรือต่างกัน เพื่อ ใช้ในการทำ Udev Rules ที่ต่างประเภทกัน **

** ตอนเช็ค Attribuites Port เสียบที่ละอุปกรณ์ ***

• ขั้นตอนที่ 1 : lsusb // เพื่อหา ID Vendor และ ID Product คัดลอก ชื่อของ Port ไว้เลย :

```
maker@maker-vm:/etc/udev/rules.d$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 009: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
Bus 001 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
Bus 001 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
```

- ขั้นตอนที่2 : ls /dev/ttyUSB* // เพื่อเช็คดูว่าต่ออยู่ที่ Port ใหน เช่น /dev/ttyUSB0
- ขั้นตอนที่3 : udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 | grep serial จะได้หน้าต่างแบบนี้ :

```
maker@maker-vm:-$ udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 | grep serial
    SUBSYSTEMS=="usb-serial"
    ATTRS{serial}=="0000:02:00.0"
    ATTRS{serial}=="0000:02:00.0"
    maker@maker-vm:~$
```

Copy Attribuites Serial ตรงกลางใว้

<u>ถอดอุปกรณ์ออก แล้ว เสียบอุปกรณ์ใหม่เข้าไปได้เลย</u>

จากนั้นทำตามเหมือนเดิมกับอุปกรณ์<u>แรก</u>

*** หลังจากเช็ค Attribuites Port แล้ว ถ้า ไม่เหมือนกัน ทำ Udev Rules วิธีต่อ ไปนี้ ***

- ขั้นตอนที่ 1 : เสียบที่ละ อุปกรณ์เหมือนเคิม แล้ว <u>lsusb</u>
- ขั้นตอนที่2 : ls /dev/ttyUSB // เพื่อหาว่าเสียบอยู่ที่ Port ใด
- ขั้นตอนที่3 : udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 | grep serial คัดลอก Attribuites Port อันที่สองมา

```
maker@maker-vm:-$ udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 | grep serial
    SUBSYSTEMS=="usb-serial"
    ATTRS{serial}=="0001"
    ATTRS{serial}=="0000:02:00.0"
maker@maker-vm:-$
```

- ขั้นตอนที่4 : cd /etc/udev/rules.d
- ขั้นตอนที่5 : sudo touch 75-ชื่ออุปกรณ์.rules
- ขั้นตอนที่6 : sudo gedit ชื่อไฟล์ที่สร้าง.rules
- ขั้นตอนที่7 : วางโค้ดนี้ลงไป : KERNEL=="ttyUSB[0-9]*",
 ATTRS {idVendor}=="10c4", ATTRS {idProduct}=="ea60",
 ATTRS {serial} == "e2af823b8a98ef11807ccc63a8793231",
 SYMLINK="tty esp32", GROUP="dialout", MODE="0666"

ทำการแก้ไข ข้อมูล ID Vendor , ID Product และ ATTRS {serial} ให้
ตรงกับบอร์ดของเรา ** แก้ที่ตัวหนังสือสีแดงในโค้ด **

** ตัวหนังสือ <u>สีฟ้า</u> ในโค้ด คือค่าที่บังคับให้เป็นชื่อนี้ **

อีก 1 อุปกรณ์ก็ทำแบบนี้เช่นกัน..

<u>ถ้ากรณีที่ Attribuites Port เหมือนกัน</u>

*** แต่ถ้ามีกรณีที่สมมุติว่า Fix ไว้ที่ Port 1-1.1 แต่ไปเสียบที่ 1-1.2

Udev ที่สร้างขึ้นมานี้ก็จะไม่ทำงาน ***

- *** ทำตามวิธีด้านล่างนี้ ***
- ขั้นตอนที่ 1 : ls /dev/ttyUSB* // เพื่อเช็คว่า อุปกรณ์เสียบมาที่
 Port ใหน
- ขั้นตอนที่2 : udevadm info -a -n /dev/ttyUSB | grep KERNELS จะแสดงหน้าจอดังนี้ :

```
maker@maker-robot:~$ udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 | grep KERN
ELS

    KERNELS=="ttyUSB0"
    KERNELS=="1-1.3:1.0"
    KERNELS=="1-1"
    KERNELS=="usb1"
    KERNELS=="0000:01:00.0"
    KERNELS=="0000:00:00.0"
    KERNELS=="pci0000:00"
    KERNELS=="fd500000.pcie"
    KERNELS=="scb"
    KERNELS=="platform"
```

สังเกตุที่ <mark>กรอบสีเหลือง</mark> จะมีตัวเลขของ Port ว่าตอนนี้เสียบอยู่ที่ใหน(คือ กายภาพ ภายในพอร์ต) 1-1.1 = สีส้ม, 1-1.2 = สีแคง, 1-1.3 = สีเขียว 1-1.4 = สีฟ้า



- ขั้นตอนที่3 : cd /etc/udev/rules.d // เพื่อเข้าไปสร้าง Udev
- ขั้นตอนที่4 : ls // เพื่อคูว่า Udev มีลำดับเท่าใหร่บ้างเพื่อ ป้องกันสร้างทับ Udev อื่น
- ขั้นตอนที่ร : sudo touch 80-esp32.rules // สร้างไฟล์ Udev
- ขั้นตอนที่6 : sudo gedit 80-esp32.rules // เพื่อเข้าไปวางโค้ด

```
    ขั้นตอนที่7 : วางโค้ด KERNEL=="ttyUSB[0-9]*",
    KERNELS=="1-1.2", ATTRS{idVendor}=="10c4",
    ATTRS{idProduct}=="ea60", ATTRS{serial} == "001",
    SYMLINK="tty_esp32", GROUP="dialout", MODE="0666"
```

- ** ที่ตัวหนังสือ <mark>สีแดง</mark> ให้แก้เป็นค่าที่เราได้มาจากการทำขั้นตอนๆแรก**
 - ขั้นตอนที่ 7 : Save File และ ปิด Text Editor

*** อุปกรณ์อีกตัวที่ซ้ำก็ทำแบบเดียวกัน เพียงแค่เปลี่ยน

KERNELS=="1-1.2" อย่าให้ Port ซ้ำกัน เช่น ให้เป็น 1-1.1
