Conduction électrique des matériaux


1) De combination lineaire d'un nombre immense d'0A

permet d'obtenir autent d'0.11 se répartisonnt dans une
bonde d'évergie de largeur finie - 2 écart évergétique est très
faible entre 2 011 successires d'une même bonde.

On peut obtenir des bondes séparées en des bondes qui se
chevauchent si on combine des 0A d'évergies différentes (set p sa ex).

On considère H atomes dans le matériau. 2-a lon Ha: 3,5° On a Hélectrons à place dans some bande contenant au moins H O·N.

* Si les bandes pet prese chevauchent pas, la bande 5 à moitié occupée permet la conduction même à basse temphature



H/2 0.17 wide

H/2 0.17 occupées par N electrons

La conduction est impossible dans une bande totalement occupée.

(principe d'exclusion de l'auli !)


* Si les bandes pet per cheranchent, on se retrouve dans une situation identique (proximité entre OM occupies et OM vacantes).

26) et 2c) La combination de HOAs et 3HOAp Conduit à 2 bandes d'011: BV constitué de 2H O.T. l'antes et BC constituée de 2H O.T. antiliantes.

Pour Cet Si (4e de valence), seule BV est occupée (et plaine) Jan 4H electrons, à T= zero Kelvin. La conduction est impossible à T=OK (sauf par application d'un chang É énorme!).


EL) révolant la emple diamant.

On m'a pas de transfert électronique de BV vers BC si T 1.




2c) semi conducteur intrinsique: ex Si

BI est plus étroite et des e- perment fasser de BV à BC si Taugmente. Les électrons servont conduire dans BC tandis que les trons positifs dans BV (aréis par le départ des e-) sont Conducteurs dans BV (soujours grâce au continuum energetique à l'intérieur des bandes BV et BC).



materian isolant à T=0K


Conducteur



La conduction dans la bande acceptaire on dans la bande donatrice est faible can ces bandes sont étroites et comportent peu de néveaux énergetiques. La mobilité des électrons y est donc faible.

Se dopé par In est conducteur grâce à la présence de trous positif dans BV -> semi-conduction de type p. Si dopé par l'est conducteur grâce à la présence d'électrons dans BC -> semi-conduction de type pr.

- e) Les énergies de la BI sont inaccesorbles: il n'existe pas d'OM associées à ces valuers énergétiques. Les électrons ne peuvent pas "s'y place"
- 3) S'il m'y avait pas de chevauchement sp, la bande s constitué de NOM serait totalement remphi par les 2N é de valence. Le soultal serait sisolant.



La conduction est assurer par les deux bandes.

4) T(cond) T T(cond) T T(cond) T(co

5) Lour les conducteurs, De si T1 can les vibrations croissantes réduisent la mobilité des électrons.

Pour les permi-conducteurs, I 1 si T 1 can si T 1, on augmente le tromofert des électrons de BV à BC, on augmente donc le mombre de porteurs mobiles de change: On a flus d'e dans BC et plus de trous positifs dans BV.